

Návod k obsluze

Sharan





B7M-001C

Volkswagen Sharan – nový zážitek z mobility. Velkoprostorová limuzína s mnohostranně využitelným vnitřním prostorem.

Sharan a životní prostředí

Vyrábíme pro budoucnost

Rozhodli jste se pro vůz, který je ve všech ohledech pokrokový. I v ekologii. Váš nový Sharan je zkonstruován tak, aby zatěžoval životní prostředí co nejméně. A to dnes, zítra i pozítří.

Čistá řešení vyžadují čisté prostředky

Domníváme se, že pro životní prostředí získáme více, když od něčeho upustíme. Proto jsme při výrobě Vašeho nového Sharana – jak to jen bylo možné – upustili od použití materiálů, které zatěžují životní prostředí, například freonů v plastikových dílech či kadmia a azbestu.

Při lakování stále omezujeme podíl chemických rozpouštědel a z velké části používáme laky vyráběné na vodní bázi.

Čistota na cestách

Všechny verze motorů pro Sharan produkují samozřejmě jen nepatrné množství škodlivých látek.

Motory jsou mimořádně tiché a mají nízkou spotřebu pohonných hmot. Ta však závisí i na Vašem způsobu jízdy. V tomto návodu k obsluze Vám nabízíme celou řadu tipů a doporučení. Naleznete je podle hesla "Ekologie" ve věcném rejstříku.

Soustředíme se na detaily

U Vašeho nového Sharana si sotva všimnete nepříjemných výparů – z umělých hmot v interiéru vozidla nebo z palivové nádrže.

Protože jsme například pro přístrojovou děsku použili nové materiály a stěny palivové nádrže jsme provedli podle nové technologie, mohli jsme tyto emise výrazně snížit.

Moderní doba

Váš nový Sharan je zkonstruován tak, aby mohl být opět znehodnocen ekologickým způsobem.

Jeho plastikové díly obsahují zvláštní označení, které má zjednodušit pozdější identifikaci materiálů i cílenou recyklaci.

Některé z těchto plastikových dílů jsou zhotoveny dokonce ze stoprocentně recyklovaného materiálu.

Přesně to jsou znaky moderní doby.

Sharan a bezpečnost

Vždy bezpečně

Váš nový Sharan je přímo vzorem bezpečnosti. Poskytuje mimořádně vysokou míru aktivní i pasivní bezpečnosti.

Aktivní – od podvozku až k ergonomickému provedení interiéru.

Pasivní – od konstrukce přední části vozu přes kabинu, řízení, volant, sedadla až po systém bezpečnostních pásů s napínací pro řidiče a spolujezdce.

To vše je výsledkem naší filozofie bezpečnosti. Bezpečnost pro nás totiž znamená ochranu cestujících.

Několik příkladů:

Systematická odolnost

Konstrukce bezpečnostní karosérie nového vozu Sharan není jen mimořádně stabilní, ale při nehodě rozděluje energii nárazu systematicky na mnoho dílů karosérie, od přední části vozidla až k jeho konci.

Výztužné profily ve dveřích, zvláštní příčné výztuže a prahy jsou pouze některé příklady této stability.

Tzv. přivařené podélné nosníky zajišťují přičelním nárazu cílenou deformaci přední části vozu.

Sharan a servis

To vše přináší pasivní bezpečnost, která byla přísně zkoušena více než 30 metodami testování nárazu.

To vše podle našich vlastních norem. Norem, které daleko přesahují požadavky vytyčené zákonodárci a které v mnoha bozech překračují i nejpřísnější americké normy.

Bezpečně a pohodlně

Již sedadla ve Vašem novém Sharanu zajišťují efektivní ochranu cestujících.

Mají stabilní podstavec, pevný rám a jsou konstruována tak, že v případě nárazu neproklouznete pod správně připnutými bezpečnostními pásy.

Zasouvá se do sebe

Sharan má bezpečnostní sloupek volantu, jehož dlouhá deformační dráha značně snižuje nebezpečí jeho vniknutí do vnitřku kabiny, a tím zvyšuje pasivní bezpečnost.

Vzduchové polštáře

Nový systém airbag je optimálním doplňkem připnutých bezpečnostních pásov. Při aktivaci elektronickým snímačem chrání trup a hlavu před nebezpečím nárazu na vnitřní díly vozidla.

Pro péči o Váš Sharan je tu jedna z nejvýkonnějších a největších servisních organizací: jenom v Evropě má její síť více než 9000 servisů Volkswagen, které poskytují odborné a cenově výhodné služby.

Servisy Volkswagen rovněž ručí za to, že u Vašeho Sharanu bude vše v pořádku. Kromě:

- roční záruky na bezchybnost – bez omezení kilometrů

Vám ve většině zemí nabízí celou řadu záruk a nabídek servisu, jako například:

- tříletou záruku na povrchový lak
- šestiletou záruku na prorezivění karosérie – bez placené péče
- roční záruku na všechny originální díly a na námi schválené příslušenství Volkswagen

■ rychlý, cenově výhodný expresní servis pro menší objemy prací

■ nabídku příslušenství Volkswagen
Vyzkoušené, schválené příslušenství a odborná montáž – přečtěte si i pokyn na straně 132.

O podrobnostech uvedených služeb a o případných odchylkách v jednotlivých zemích Vás v našich servisech rádi informují. Věnujte, prosím, pozornost pokynům v servisním plánu.

Přejeme Vám příjemný požitek z jízdy.

Váš Volkswagen AG

Motor	102
Rádiový kódový výklopný klíč	103
Spojení s počítačem	104
Tlak vzduchu v pneumatikách	105
Kapota motorového prostoru	106
Předeš vozidlo	107
Motorový prostor	108
Motorový olej	109
Chladicí systém	110
Brzdová kapalina	111
Akumulátor	112
Zzapalovací svíčky, klimatizace	113
Ostřikovače	114
Motor	115
Rádiový kódový výklopný klíč	116
Spojení s počítačem	117
Tlak vzduchu v pneumatikách	118
Kapota motorového prostoru	119
Předeš vozidlo	120
Motorový prostor	121
Motorový olej	122
Chladicí systém	123
Brzdová kapalina	124
Akumulátor	125
Zzapalovací svíčky, klimatizace	126
Ostřikovače	127
Motor	128
Rádiový kódový výklopný klíč	129
Spojení s počítačem	130
Tlak vzduchu v pneumatikách	131
Kapota motorového prostoru	132
Předeš vozidlo	133
Motorový prostor	134
Motorový olej	135
Chladicí systém	136
Brzdová kapalina	137
Akumulátor	138
Zzapalovací svíčky, klimatizace	139
Ostřikovače	140
Motor	141
Rádiový kódový výklopný klíč	142
Spojení s počítačem	143
Tlak vzduchu v pneumatikách	144
Kapota motorového prostoru	145
Předeš vozidlo	146
Motorový prostor	147
Motorový olej	148
Chladicí systém	149
Brzdová kapalina	150
Akumulátor	151
Zzapalovací svíčky, klimatizace	152
Ostřikovače	153
Motor	154
Rádiový kódový výklopný klíč	155
Spojení s počítačem	156
Tlak vzduchu v pneumatikách	157
Kapota motorového prostoru	158
Předeš vozidlo	159
Motorový prostor	160
Motorový olej	161
Chladicí systém	162
Brzdová kapalina	163
Akumulátor	164
Zzapalovací svíčky, klimatizace	165
Ostřikovače	166
Motor	167
Rádiový kódový výklopný klíč	168
Spojení s počítačem	169
Tlak vzduchu v pneumatikách	170
Kapota motorového prostoru	171
Předeš vozidlo	172
Motorový prostor	173
Motorový olej	174
Chladicí systém	175
Brzdová kapalina	176
Akumulátor	177
Zzapalovací svíčky, klimatizace	178
Ostřikovače	179
Motor	180
Rádiový kódový výklopný klíč	181
Spojení s počítačem	182
Tlak vzduchu v pneumatikách	183
Kapota motorového prostoru	184
Předeš vozidlo	185
Motorový prostor	186
Motorový olej	187
Chladicí systém	188
Brzdová kapalina	189
Akumulátor	190
Zzapalovací svíčky, klimatizace	191
Ostřikovače	192
Motor	193
Rádiový kódový výklopný klíč	194
Spojení s počítačem	195
Tlak vzduchu v pneumatikách	196
Kapota motorového prostoru	197
Předeš vozidlo	198
Motorový prostor	199
Motorový olej	200
Chladicí systém	201
Brzdová kapalina	202
Akumulátor	203
Zzapalovací svíčky, klimatizace	204
Ostřikovače	205
Motor	206
Rádiový kódový výklopný klíč	207
Spojení s počítačem	208
Tlak vzduchu v pneumatikách	209
Kapota motorového prostoru	210
Předeš vozidlo	211
Motorový prostor	212
Motorový olej	213
Chladicí systém	214
Brzdová kapalina	215
Akumulátor	216
Zzapalovací svíčky, klimatizace	217
Ostřikovače	218
Motor	219
Rádiový kódový výklopný klíč	220
Spojení s počítačem	221
Tlak vzduchu v pneumatikách	222
Kapota motorového prostoru	223
Předeš vozidlo	224
Motorový prostor	225
Motorový olej	226
Chladicí systém	227
Brzdová kapalina	228
Akumulátor	229
Zzapalovací svíčky, klimatizace	230
Ostřikovače	231
Motor	232
Rádiový kódový výklopný klíč	233
Spojení s počítačem	234
Tlak vzduchu v pneumatikách	235
Kapota motorového prostoru	236
Předeš vozidlo	237
Motorový prostor	238
Motorový olej	239
Chladicí systém	240
Brzdová kapalina	241
Akumulátor	242
Zzapalovací svíčky, klimatizace	243
Ostřikovače	244
Motor	245
Rádiový kódový výklopný klíč	246
Spojení s počítačem	247
Tlak vzduchu v pneumatikách	248
Kapota motorového prostoru	249
Předeš vozidlo	250
Motorový prostor	251
Motorový olej	252
Chladicí systém	253
Brzdová kapalina	254
Akumulátor	255
Zzapalovací svíčky, klimatizace	256
Ostřikovače	257
Motor	258
Rádiový kódový výklopný klíč	259
Spojení s počítačem	260
Tlak vzduchu v pneumatikách	261
Kapota motorového prostoru	262
Předeš vozidlo	263
Motorový prostor	264
Motorový olej	265
Chladicí systém	266
Brzdová kapalina	267
Akumulátor	268
Zzapalovací svíčky, klimatizace	269
Ostřikovače	270
Motor	271
Rádiový kódový výklopný klíč	272
Spojení s počítačem	273
Tlak vzduchu v pneumatikách	274
Kapota motorového prostoru	275
Předeš vozidlo	276
Motorový prostor	277
Motorový olej	278
Chladicí systém	279
Brzdová kapalina	280
Akumulátor	281
Zzapalovací svíčky, klimatizace	282
Ostřikovače	283
Motor	284
Rádiový kódový výklopný klíč	285
Spojení s počítačem	286
Tlak vzduchu v pneumatikách	287
Kapota motorového prostoru	288
Předeš vozidlo	289
Motorový prostor	290
Motorový olej	291
Chladicí systém	292
Brzdová kapalina	293
Akumulátor	294
Zzapalovací svíčky, klimatizace	295
Ostřikovače	296
Motor	297
Rádiový kódový výklopný klíč	298
Spojení s počítačem	299
Tlak vzduchu v pneumatikách	300
Kapota motorového prostoru	301
Předeš vozidlo	302
Motorový prostor	303
Motorový olej	304
Chladicí systém	305
Brzdová kapalina	306
Akumulátor	307
Zzapalovací svíčky, klimatizace	308
Ostřikovače	309
Motor	310
Rádiový kódový výklopný klíč	311
Spojení s počítačem	312
Tlak vzduchu v pneumatikách	313
Kapota motorového prostoru	314
Předeš vozidlo	315
Motorový prostor	316
Motorový olej	317
Chladicí systém	318
Brzdová kapalina	319
Akumulátor	320
Zzapalovací svíčky, klimatizace	321
Ostřikovače	322
Motor	323
Rádiový kódový výklopný klíč	324
Spojení s počítačem	325
Tlak vzduchu v pneumatikách	326
Kapota motorového prostoru	327
Předeš vozidlo	328
Motorový prostor	329
Motorový olej	330
Chladicí systém	331
Brzdová kapalina	332
Akumulátor	333
Zzapalovací svíčky, klimatizace	334
Ostřikovače	335
Motor	336
Rádiový kódový výklopný klíč	337
Spojení s počítačem	338
Tlak vzduchu v pneumatikách	339
Kapota motorového prostoru	340
Předeš vozidlo	341
Motorový prostor	342
Motorový olej	343
Chladicí systém	344
Brzdová kapalina	345
Akumulátor	346
Zzapalovací svíčky, klimatizace	347
Ostřikovače	348
Motor	349
Rádiový kódový výklopný klíč	350
Spojení s počítačem	

Návod k obsluze

a případné doplňkové návody byste si měli pozorně přečíst co nejdříve, abyste se s Vaším vozidlem rychle a důvěrně seznámili.

Odborná manipulace s vozidlem – vedle pravidelné péče a údržby – slouží k uchování hodnoty vozidla a je navíc v mnoha případech předpokladem záručních nároků.

Z bezpečnostních důvodů si bezpodmínečně přečtěte i informace o příslušenství, úpravách a výměně dílů na straně 132.

Pokyny k tomuto návodu:

Návod popisuje co nejširší objem vybavení v době tiskové uzávěrky. Některá z popisovaných vybavení mohou být k dodání se zpožděním nebo již vůbec ne, resp. na některých exportních trzích se nenabízejí.

Vybavení označené * patří sériově jen k určitým modelům nebo se pro určité modely dodává jako dodatečné vybavení, resp. je dostupné jen na některých trzích.

Texty nadepsané "Pozor" a zvýrazněné touto barvou poukazují na potenciální nebezpečí neho- dy nebo poškození vozu.

 **Texty označené tímto symbolem a psané kurzívou obsahují důležité pokyny pro ochranu životního prostředí.**

A na závěr ještě jedna prosba:

Při prodeji vozu předejte kompletní palubní literaturu novému majiteli. Tato literatura patří k vozidlu!

OBSLUHA

Interiér – celkový pohled.....	6
Klíčky	8
Dveře, centrální zamykání.....	10
Zabezpečovací zařízení proti krádeži	15
Infračervené dálkové ovládání.....	16
Elektrické spouštění oken.....	18
Výklopná okna.....	20
Zpětná zrcátka	21
Bezpečnostní pásy.....	22
Systém airbag.....	28
Bezpečnost dětí.....	31
Integrovaná dětská sedačka	34
Opěrky hlavy.....	36
Přední sedadla	37
Sedadla v prostoru pro spolucestující ...	39
Zavazadlový prostor	42
Kryt zavazadlového prostoru.....	43
Pedály, ruční brzda.....	44
Ručně řazená převodovka	44
Automatická převodovka	45
Nastavitelný volant.....	48
Spínací skříňka	49
Spouštění/vypínání motoru	50, 51
Přístroje	52
Kontrolní světla	60
Spínače	64
Páčka ukazatelů směru jízdy	68
Regulace rychlosti.....	69
Stěrače a ostřikovače	70
Topení a větrání	71

Vyhívání prostoru pro spolucestující 75

Klimatizace..... 76

Climatronic..... 81

Posuvná/výklopná střecha 87 |Vnitřní světla 89 |

Sluneční clony..... 90

Odkládací přihrádka, sklopný stolek..... 90

Popelníky..... 91

Zapalovač cigaret..... 92

Zásuvky..... 92


Střešní nosič zavazadel/střešní lišty..... 93

POKYNY K JÍZDĚ**Záběh – a potom** 94Hospodárná a ekologická jízda 95 |

Brzdění..... 98

Elektronická uzávěrka diferenciálu 100 |Jízda s přívěsem 101 |**POKYNY K PROVOZU****Čerpání pohonných hmot** 103Pohonné hmoty 104 |Péče o vozidlo 106 |Kapota motorového prostoru 111 |Motorový prostor 112 |Motorový olej 114 |Chladicí systém 118 |Brzdová kapalina 120 |Akumulátor 121 |Zapalovací svíčky, klínový řemen 123 |Ostřikovače 124 |Stěrače 125 |Kola 126 |Jízdy do zahraničí 131 |Mobilní telefony a vysílačky 131 |Příslušenství, úpravy a výměna dílů 132 |**SVÉPOMOC**Palubní nářadí, rezervní kolo 133 |Výměna kola 136 |Pojistky 138 |Montáž autorádia 140 |Pomoc při startování 141 |Roztahování/vlečení vozidla 142 |Zvedání vozidla 144 |**TECHNICKÁ DATA**Motor 145 |Jízdní výkony 146 |Spotřeba pohonných hmot 147 |Kola 148 |Tlak vzduchu v pneumatikách 149 |Hmotnosti 150 |Tažné hmotnosti 151 |Rozměry 152 |Objemy kapalin 153 |Identifikační parametry vozidla 154 |**VĚCNÝ REJSTŘÍK**Věcný rejstřík 155 |

Interiér



		strana
1	Otevřání dveří	10
2	Spínače elektrického spouštění předních oken	18
3	Vnější zrcátka nastavitelná zevnitř	21
4	Spínač světel	64
5	Přívod vzduchu	72
6	Regulace osvětlení přístrojů	65
7	Regulace sklonu světel	65
8	Páčka ukazatelů směru a dálkových světel Regulace rychlosti	68 69
9	Spínač varovných světel	65
10	Sdružené přístroje: Přístroje Kontrolní světla	52 60
11	Airbag řidiče	28
12	Páčka stěračů a ostřikovačů se spínačem multifunkčního ukazatele	70 54
13	Spínací skříňka	49
14	Spínače nebo tlačítka	64
15	Vroubkované kolečko vyhřívání sedadel	67
16	Přívody vzduchu	72
17	Regulátory a spínače topení/větrání ... klimatizace	71 76

		strana
18	Autorádio ¹⁾	
19	Airbag spolujezdce nebo odkládací přihrádka	28
20	Odkládací přihrádka	90
21	Otevřání kapoty motoru	111
22	Pojistková skříň za krytem	138
23	Tlačítka houkačky (jen při zapnutém zapalování)	
24	Páčka nastavitelného volantu	48
25	Zapalovač cigaret/zásuvka	92
26	Popelník	91
27	Páka ruční brzdy	44
28	Řadicí páka (ručně řazená převodovka) Volicí páka (automatická převodovka)	44 45
29	Odkládací přihrádka	

■ Některá uvedená vybavení patří jen k některým modelům nebo jsou součástí rozšířeného vybavení.

■ U vozidel s řízením vpravo se uspořádání ovládacích prvků částečně odlišuje. Použité symboly však odpovídají vozidlům s řízením vlevo.

1) U autorádií dodávaných s vozidlem je přiložen návod k obsluze.
Při dodatečné montáži autorádia je nutno brát v úvahu pokyny v kapitole "Svěpomoc" na straně 140.

Klíčky

S vozidlem se dodávají tři klíčky, které lze použít do všech zámků. Navíc je přiložen přívěsek s důležitými čísly klíčků.

Pozor

Pokud vůz – třebaže jenom na okamžik – opouštíte, v každém případě vytáhněte klíček ze zapalování.

Náhradní klíčky

Z bezpečnostních důvodů dostanete náhradní klíčky pouze v servisech Volkswagen.

Přívěsek

Na přívěsku jsou vyražena všechna čísla, která jsou potřebná pro zhotovení náhradních klíčků. Pouze s těmito čísly si v servisech Volkswagen můžete vyžádat náhradní klíčky.

Poznámka

Přívěsek uschovejte zvlášť pečlivě, protože jen s tímto číslem lze obstarat náhradní klíčky.

Proto při prodeji vozidla předejte kupujícímu i tento přívěsek.

Elektronický immobilizér

Immobilizér zabraňuje neoprávněnému použití Vašeho vozidla.

V hlavičce klíčku je uložen elektronický čip. Při zapnutí zapalování se immobilizér tímto čipem automaticky deaktivuje.


Immobilizér se automaticky aktivuje po vypnutí zapalování.

Poznámka

Proto lze motor spouštět pouze správným, kódovaným originálním klíčkem Volkswagen.

Kontrolní světlo v obložení dveří řidiče signalizuje funkční stav immobilizéru ve Vašem vozidle:

- Po zapnutí zapalování **svítí** kontrolní světlo pro funkční kontrolu asi **3 sekundy**. Tím se hlásí bezchybný stav immobilizéru.
- Závada v systému se hlásí **minutovým blikáním**, resp. **rozsvícením** kontrolního světla po zapnutí zapalování. Funkci immobilizéru nechte zkонтrolovat v některém ze servisů Volkswagen.



Klíček se svítílnou*

V jednom z klíčků může být zabudována svítilna. Zapíná se stisknutím středu klíčku (šipka 1).

Výměna baterie, resp. žárovky

- Vložte minci do spáry na straně držátka (šipka 2) a odstraňte vrchní díl.
 - Vyměňte baterii, resp. žárovku.
Náhradní baterie a žárovky lze zakoupit v servisech Volkswagen.

 Vybitou baterii je nutno odstranit ekologicky.

Dveře, centrální zamykání

Při odemykání a zamykání předních dveří nebo zadních výklopných dveří jsou centrálním zamykáním odemykány a zamykány všechny dveře, uzávěr palivové nádrže a zadní výklopné dveře.

Centrální zamykání je vybaveno **bezpečnostní pojistkou**. Po uzamčení vozidla zvenčí se okamžitě uvolňují vnitřní otevírací páčky, tj. jsou odpojené od vnějšího otevírání. Dveře již není možno otevřít ze vnitřku. Tím je ztížena možnost nežádoucího vniknutí do vozidla.

Odemykání

Vozidlo se odemyká otočením klíčku v zámku předních dveří nebo v zámku zadních výklopných dveří do odemykací polohy.

Poznámka

Při odemykání vozidla klíčkem ve dveřích řidiče se automaticky odemyká i zámek víka palivové nádrže. Okamžitě se deaktivuje bezpečnostní pojistka a zabezpečovací zařízení proti krádeži*.

Pokud dojde k výpadku centrálního zamykání, lze normálně ovládat všechny zámky – až na víko palivové nádrže.

Nouzové odemykání víka palivové nádrže je popsáno na straně 104.

Pokud podržíte klíček v odemykací poloze, u vozidel s elektrickým spouštěním oken se otevříají všechna okna.

Zamykání

Vozidlo se zamyká otočením klíčku v zámku předních dveří nebo v zámku zadních výklopných dveří do zamykací polohy. Zamykají se všechny dveře, víko palivové nádrže a zadní výklopné dveře. **Okamžitě** se aktivuje bezpečnostní pojistka a zabezpečovací zařízení proti krádeži*.

Otočte klíčkem **dvakrát po sobě**:

Zamykají se všechny dveře, víko palivové nádrže a zadní výklopné dveře. Bezpečnostní pojistka a zabezpečovací zařízení proti krádeži* se **neaktivuje** (viz stranu 15).

U vozidel s elektrickým komfortním spouštěním oken, resp. s elektrickou posuvnou střechou, lze automaticky zavírat všechna otevřená okna, resp. posuvnou střechu. Podržte klíček v zamykací poloze dokud se všechna okna a posuvná střecha úplně nezavřou.

Poznámky

Zámky v předních dveřích, v zadních výklopných dveřích a ve spínací skřínce jsou vybaveny volnoběžkou*. Při manipulaci nějakým předmětem v zámku se volnoběžka aktivuje. Příslušným zámkem lze pouze „naprázdno otáčet“, aniž dojde k odemčení vozidla nebo k zapnutí zapalování. Volnoběžka se aktivuje i tehdy, když zasunete klíček do zámku jen neúplně.

Pokud odemknete některé dveře nebo zadní výklopné dveře a následně otevřete jiné dveře otevírací páčkou zevnitř, při následném uzamčení vozidla centrálním zamykáním se tyto dveře **nezamknou**. Proto je z bezpečnostních důvodů nutno všechny oblasti **jedním otočením klíčku odemknout** a v zápětí opět **uzamknout**.

Pokud je volnoběžka i po úplném zasunutí klíčku stále aktivní, klíček vyjměte, znova zasuňte do zámku a odemkněte vozidlo. Zámky zůstanou nepoškozené.



Otevírací páčka

Dveře a zadní výklopné dveře lze zamykat nebo odemykat i otevírací páčkou ve dveřích řidiče. Otevírací páčku zatlačte ve směru šipky (viz obrázek), resp. ji zatáhněte. Bezpečnostní pojistka se však neaktivuje. Otevírací páčky ve dveřích spolujezdce a v zadních dveřích nemají žádný vliv na jiné bezpečnostní oblasti. Páčkou lze zamykat nebo odemykat pouze příslušné dveře.

Otevřené dveře řidiče nelze zamknout otevírací páčkou. Tím se zabrání jejich svévolnému uzamčení.

Poznámka

■ **Pokud zamknete vozidlo klíčkem do zapalování ve dveřích spolujezdce nebo v zadních výklopných dveřích (dveře řidiče již jsou zamčené), posadíte se dovnitř a zavřete dveře, jsou všechny dveře zamčené. Nelze je otevřít zevnitř ani zvenčí. Jakmile však zapnete zapalování, bezpečnostní pojistka se opět deaktivuje.**

Dveře lze otevřít otevíracími páčkami. Nejprve zatlačte páčku dovnitř, potom ji opět zatáhněte, čímž se dveře otevřou.

■ Při ne zcela uzavřených dveřích řidiče (pouze do první polohy) **není možné** tyto dveře zamknout. Dveře znova otevřete, správně zavřete a ještě jednou uzamkněte.

Pozor

■ Ve vozidle uzamčeném zvenčí nesmějí zůstat žádné osoby – především ne malé děti, protože dveře již nelze otevřít zevnitř. To platí zejména pro vozy s elektrickým spouštěním oken, neboť pak nelze otevřít ani okna – viz stranu 19.

■ Zamáčknete-li otevírací páčku ve dveřích řidiče, automaticky se uzamknou všechny ostatní dveře.

■ Zamčení dveří zabrání jejich otevření v mimořádné situaci. Rovněž tak lze zabránit nechtnému vniknutí do vozidla, např. při zastavení na dopravních světlech. V případě nehody se však uzamčené dveře odemykají. Tím je v tísni usnadněn přístup pomocí do vozidla.

Ovládání vnitřního světla


Vnitřní světlo se zapíná asi na 20 sekund po odemčení vozidla, otevření některých dveří nebo po vyjmutí klíčku ze zapalování.

Po uzamčení vozidla nebo po zapnutí zapalování se však světlo okamžitě vypíná.

Vnitřní světlo zůstává při otevřených dveřích zapnuté nejvýše hodinu. Tím se zamezuje předčasnému vybití akumulátoru vozidla.

Poznámka

U vozidel **bez** zabezpečovacího zařízení proti krádeži* se vnitřní světlo při otevření zadních výklopných dveří **nezapíná**.



Dětská pojistka

Zadní dveře jsou navíc opatřeny dětskou pojistikou. Dětská pojistka se aktivuje posunutím páčky nahoru. Otevírací páčka je zevnitř blokována. Dveře lze otevřít pouze zvenčí. Dveře nesmí být zevnitř uzamčeny otevírací páčkou.

Bezpečovací zařízení proti krádeži*

Oddelené otevřání dveří

Centrální zamykání je připraveno pro možnost odemčení pouze dveří řidiče, spolujezdce nebo zadních výklopných dveří, aniž by se odemykaly jiné oblasti.

Bližší informace o aktivaci této možnosti Vám rádi poskytnou v servisech Volkswagen.

Odemykání při aktivovaném oddeleném otevření dveří

■ Jednou otočte klíčkem v příslušném zámku:

Dveře řidiče, spolujezdce nebo zadní výklopné dveře se odemykají.


Jedním otočením klíčku ve dveřích řidiče se zároveň automaticky odemyká zámek víka palivové nádrže. Bezpečnostní pojistka a zabezpečovací zařízení proti krádeži* se okamžitě deaktivuje.

■ Dvakrát po sobě otočte klíčkem v příslušném zámku:

Všechny dveře, víko palivové nádrže a zadní výklopné dveře se odemykají. Bezpečnostní pojistka a zabezpečovací zařízení proti krádeži* se okamžitě deaktivuje.

Poznámka

Všechny ostatní funkce oddeleného otevírání dveří souhlasí s popisem v odstavci "Zamykání" na straně 10.



Zadní výklopné dveře

- Otočením klíčku do polohy **a** se zadní výklopné dveře a všechny dveře ve vozidle centrálním zamykáním **odemykají**. Nyní je nutno pouze zatáhnout za vnější madio a výklopné dveře otevřít.
- Otočením klíčku do polohy **b** se centrálním zamykáním **zamykají** zadní výklopné dveře a všechny dveře.
- Pokud dojde k výpadku centrálního zamykání, lze zadní výklopné dveře odemknout ručně otočením klíčku do polohy **c**.

Poznámka

Aby bylo vyloučeno nebezpečí vniknutí cizí osoby do vozidla (např. na dopravních světlech), **není možné** otevřít zadní výklopné dveře při zapnutém zapalování. Tato funkce zůstává zachována ještě asi 30 sekund po vypnutí zapalování, pokud neotevřete nějaké dveře.

Komfortní otevírání zadních výklopných dveří

Pro zvýšení komfortu lze při zapnutém zapalování otevírat zadní výklopné dveře ještě asi 30 sekund **po zavření** posledních dveří.

Pozor

- **Po zavření zadních výklopných dveří vždy zatažením zkонтrolujte, zda západka zaskočila. Dveře se totiž jinak mohou za jízdy náhle otevřít, a to i tehdy, je-li zámek uzamčen.**
- **Nikdy nejezděte s pootevřenými nebo zcela otevřenými zadními dveřmi, neboť by se do vnitřku vozidla mohly dostat výfukové plyny!**

Zabezpečovací zařízení proti krádeži*

Zabezpečovací zařízení proti krádeži se zapíná po uzamčení dveří řidiče, spolujezdce nebo zadních výklopných dveří. **Jednou** otočte klíčkem ve směru zamýkaní. Zařízení se pak okamžitě aktivuje.

Po dvojitém otočení klíčku ve směru zamýkaní se zabezpečovací zařízení proti krádeži deaktivuje.

Hlídání vnitřního prostoru ultrazvukem se však z technických důvodů aktivuje až asi po 30 sekundách.

Kontrolní světlo v obložení dveří řidiče signalizuje po uzamčení vozidla funkční kontrolu zabezpečovacího zařízení:

- Kontrolní světlo **zableskne**: Všechny oblasti vozidla jsou správně uzamčené.
- Kontrolní světlo **bliká** v sekundovém taktu: Některá oblast Vašeho vozidla **není** správně uzamčena. Ještě jednou zkontrolujte, zda jsou všechny dveře, resp. zadní výklopné dveře správně zavřené.

Zařízení se spouští, pokud u zamčeného vozidla dojde k neoprávněnému otevření

- dveří,
 - kapoty motoru nebo
 - zadních výklopných dveří
- nebo
- ultrazvukové hlídání vnitřního prostoru zaregistrovalo pohyb ve vozidle
- nebo
- bylo zapnuto zapalování.

Vůz při tom vydává asi po 30 sekund přerušované zvukové a světelné signály (ve Švýcarsku pouze trvalý zvukový signál o délce 30 sekund).

Správná funkce hlídání vnitřního prostoru je zajištěna pouze při úplném **zavření dveří, oken, zadních výklopných dveří i posuvné střechy**.

Poznámky


- Po aktivaci zabezpečovacího zařízení se ve vozidle nesmějí zdržovat žádné osoby ani zvířata, protože by mohlo dojít ke spuštění zařízení hlídání vnitřního prostoru.
- Po 28 dnech kontrolní světlo zhasne. Tím se při delším odstavení vozidla zabránuje vybití akumulátoru.
- Pokud po doznění varovného signálu dojde k narušení další bezpečnostní oblasti (např. po otevření dveří jsou otevřeny zadní výklopné dveře), varovný signál se spouští znovu.
- Zabezpečovací zařízení lze také aktivovat a deaktivovat infračerveným dálkovým ovládáním*. Další pokyny k ovládání naleznete v kapitole "Infračervené dálkové ovládání".

Infračervené dálkové ovládání*

Infračerveným dálkovým ovládáním lze obsluhovat následující funkce bez použití mechanického klíčku:

- Odemčení a zamčení centrálního zamýkání
- Zapnutí a vypnutí bezpečnostní pojistky a zabezpečovacího zařízení*
- Otevření a zavření oken s elektrickým spouštěním
- Zavření elektrické posuvné/výklopné střechy
- Oddělené otevření* dveří řidiče
- Vypnutí vnitřního světla (viz stranu 89)

Infračervený vysílač s bateriami je uložen v držátku klíčku od vozidla. Infračervené přijímače jsou umístěny ve vnitřním prostoru vozidla vpředu, resp. v zadní části vozidla.



Účinný dosah (modrá oblast) dálkového ovládání je znázorněn na obrázku. Maximální dosah závisí na různých okolnostech.

Se slabými bateriami se dosah snižuje.

Odemykání a zamykání vozidla

Při **odemykání** vozidla namiřte klíček v účinném dosahu na infračervené přijímače a krátce stiskněte otevírací tlačítko (šipka 1). Při **zamykání** vozidla stiskněte krátce zavírací tlačítko (šipka 2).

Dvojitým stisknutím zavíracího tlačítka (šipka 2) se **deaktivuje** bezpečnostní pojistka a zabezpečovací zařízení.

Poznámka

Po dobu stisknutí otevíracího, resp. zavíracího tlačítka bliká v klíčku kontrolní světlo. Pokud toto světlo nebliká, může být baterie v klíčku vybitá. Baterii nechte zkontrolovat, resp. vyměnit v některém ze servisů Volkswagen.


Komfortní zamykání

Při odemykání vozidla podržte otevírací tlačítko tak dlouho, dokud se všechna okna neotevřou. Při uvolnění tlačítka se otevírání okamžitě přeruší.

Při zamykání vozidla držte zavírací tlačítko tak dlouho, dokud se všechna okna a posuvná/výklopná střecha nezavřou. Při uvolnění tlačítka se zavírání okamžitě přeruší.

Pozor

Aby při zavírání oken nebo posuvné/výklopné střechy nemohlo dojít ke zranění, musíte při ovládání vysílacího tlačítka vždy pozorovat zavírání oken, resp. posuvné/výklopné střechy. Při nepozorném nebo nekontrolovaném zavírání oken nebo posuvné/výklopné střechy může dojít k pohmožděninám.



Synchronizace

Nelze-li vozidlo infračerveným dálkovým ovládáním otevřít, mohlo se stát, že kód klíčku a řídicí jednotky ve vozidle neSouhlasí. K tomu může dojít, pokud jste vysílací tlačítko na klíčku vícekrát stiskli mimo účinný dosah zařízení.

Infračervený klíček je nutno nově synchronizovat. Synchronizace nesmí trvat déle než 20 sekund.

1 - Klíček zasuňte do zámku ve dveřích řidiče a třikrát jím otočte dopředu (směr odemykání). V odemykací poloze podržte klíček vždy 0,5 sekundy. Klíček opět vyjměte ze zámku. Pro kontrolu tohoto postupu svítí kontrolní světlo v obložení dveří řidiče.


- 2 - Po vyjmutí zamiřte klíček do 5 sekund směrem k vnitřnímu zrcátku.
- 3 - Během této doby stiskněte zavírací tlačítko (šipka **2**) a držte ho.
- 4 - Třikrát stiskněte otevírací tlačítko (šipka **1**). Zavírací tlačítko uvolněte. Klíček je nově kódován. Pro kontrolu zařízení svítí kontrolní světlo v obložení dveří řidiče.

Nekódované druhé klíčky získáte v servisech Volkswagen. Tyto klíčky však musíte nechat synchronizovat také v servisech Volkswagen, neboť je nutno také inicializovat kód imobilizéru v hlavičce klíčku.

Poznámka

Synchronizace infračerveného klíčku se může provádět pouze při zavřených elektricky ovládaných oknech.

Elektrické spouštění oken*



Spínače jsou uspořádány následovně:

- V obložení dveří řidiče: dva spínače pro obě přední okna (obrázek vlevo).
- V obložení dveří spolujezdce a v zadních dveřích: po jednom spínači.



■ Ve středové konzole (obrázek vpravo):

Dva spínače pro zadní okna a jeden bezpečnostní spínač **A**, který vyřazuje z provozu spínače v zadních dveřích.

Bezpečnostní spínač **A** je stisknutý:
Spínače v zadních dveřích jsou funkční.

Bezpečnostní spínač **A** není stisknutý:
Spínače v zadních dveřích jsou nefunkční.
Pro optickou kontrolu spínač mírně vyčnívá.

Spouštění oken funguje při zapnutém zapalování.

Při vypnutém zapalování lze okna ovládat ještě asi 10 minut, dokud neotevřete dveře.

Poznámka:

Po dobu stisknutí ovládacího, resp. zavíracího tlačítka blíží v klíčku kontroly světla. Pokud totéž zadané bude mnohem delší, než je v klíčku výrobce stanoven, musíte ji odstranit, resp. vyměnit. Více informací najdete v servisním rukopisu vozu Volkswagen.

Otevření

Všechna okna s **automatickým otevíráním** se zcela otevírají stisknutím a krátkým držením spodní plošky příslušného spínače.

Při opakovaném stisknutí příslušného spínače se okno okamžitě zastaví.

Při krátkém stisknutí spínače se okno otevře cca. o 15 mm.

Zavírání

Okna s **automatickým zavíráním*** se zcela zavírají stisknutím a krátkým držením horní plošky příslušného spínače.

Při opakovaném stisknutí se okno okamžitě zastaví.

Při krátkém stisknutí spínače se okno zavře cca. o 15 mm.

U vozidel **bez automatického zavírání** držte spínač tak dlouho, až se okno zcela zavře.

Poznámky

■ **Z bezpečnostních důvodů funguje automatické otevírání a zavírání oken pouze při zapnutém zapalování.**

■ Okna lze u vozidel s centrálním zamýkáním zavírat a otevírat i zvenčí. Podržte klíček ve dveřích řidiče nebo spolujezdce v uzamykací, resp. odemykací poloze.

Pozor


■ **Okna zavírejte opatrně!**
Nepozorné nebo nekontrolované zavírání oken může způsobit pochmoždění.

Proto

- **zadní okna – je-li to potřebné – vyřaďte z provozu bezpečnostním spínačem (A).**
- **při opouštění vozidla vždy vytáhněte klíček ze zapalování. Spouštění oken se však vypíná až tehdy, když se některé dveře otevřou.**

■ **Ve vozidle uzamčeném zvenčí nesmějí zůstat žádné osoby, protože okna v případě potřeby nelze otevřít. To se týká zejména vozidel s centrálním zamýkáním, protože u nich nelze zevnitř otevřít ani dveře – viz též stranu 12.**

Výklopná okna*



Mechanicky otevíraná výklopná okna

Otevření

Zatáhněte zavírací páčku ve směru šipky a zatlačte ji ven, až páčka zaaretuje.

Zavírání

Zavírací páčku zatáhněte nejprve dopředu, potom dovnitř, až páčka zaaretuje.



Elektricky otevíraná výklopná okna*

Elektricky otevíraná výklopná okna pracují pouze při zapnutém zapalování.

Otevření

Okno se otevře stisknutím horní plošky příslušného spínače.

Zavírání

Okno se zavírá stisknutím spodní plošky příslušného spínače.

Pozor

Okna zavírejte opatrně!

Při nepozorném nebo nekontrolovaném zavírání oken vzniká nebezpečí pohmoždění.

Při opouštění vozidla vždy vytáhněte klíček ze zapalování.

Zpětná zrcátka

Nastavení zrcátek


Zpětná zrcátka je třeba před započetím jízdy správně nastavit, aby byl vždy zaručen výhled dozadu.

Zastínitelné vnitřní zrcátko

V základní poloze zrcátka musí páčka na jeho spodní hraně ukazovat dopředu.

Zrcátko lze zastínit tak, že páčku zatáhněte dozadu.

Mechanicky nastavitelná vnější zrcátko se nastavují ovládacím tlačítkem v polstrování dveří.



Elektricky nastavitelná vnější zrcátko* se nastavují zatlačením na okraj tlačítka **A** v obložení dveří.

Spodním tlačítkem **L** nebo **R** se přepíná ovládání z levého zrcátka na pravé.

Pokud dojde k závadě elektrického ovládání, lze zrcátko nastavit rukou zatlačením na jejich okraj.

Vyhřívání zrcátek*

Elektricky nastavitelná vnější zrcátko se vyhřívají, pokud je zapnuto vyhřívání zadního skla.

Poznámky k použití konvexních nebo asférických vnějších zrcátek*

Konvexní (vypouklá) vnější zrcátko zvětšuje výhled, ovšem objekty se zobrazují zmenšeně. **Proto jsou tato zrcátká vhodná k odhadu vzdálenosti vozidel jedoucích za Vámi jen omezeně.**

Asférická vnější zrcátko mají odraznou plochu s nestejným zakřivením. Tato širokoúhlá zrcátko zvětšují výhled ještě více než konvexní. **I tato zrcátká jsou jen málo vhodná k odhadu vzdálenosti vozidel jedoucích za Vámi.**

Bezpečnostní pásy

Proč používat bezpečnostní pásy?

Je prokázáno, že bezpečnostní pásy poskytují při nehodách velmi dobrou ochranu. Ve většině zemí je proto použití bezpečnostních pásů předepsáno zákonem.

Pozor

■ Bezpečnostní pásy je nutno připnout před každou jízdou – i v městském provozu! To se týká i zadních sedadel.

I těhotné ženy by měly mít bezpečnostní pásy stále připnuté.

■ Pro ochrannou funkci pásů má velký význam jejich uspořádání. Na následujících stranách je popsáno, jak se správně pásy připínají.

O tom, jak se ve vozidle přepravují děti, se dočtete na straně 31.




Při čelném nárazu se nepřipoutaní cestující pohybují kupředu a nekontrolovaně narážejí na předměty ve vozidle, jako např. volant, přístrojovou desku, čelní sklo ap.

Rozšířený názor, že při lehkém nárazu lze setrvačnou sílu těla překonat rukama, je zcela mylný. Již při nízkých rychlostech nárazu působí na tělo síly, které již nelze takto ztlumit.

I u cestujících na zadním sedadle je důležité, aby se připoutali, protože by při nárazu mohli proletět kabinou. Nepřipoutaný cestující na zadním sedadle tedy neohrozí jen sebe, ale i osoby sedící vpředu.

Všeobecné pokyny

- **Pás nesmí být zaseknutý ani překroucený, ani nesmí být přehnutý přes ostré hrany.**
- **Jedním** pásem se nikdy nesmějí připoutat dvě osoby (**ani děti**).
- Maximálního ochranného účinku pásů dosáhnete při správné poloze sedadel – viz stranu 37.
- Pás nesmí vést přes pevné či křehké předměty (brýle, propisovací tužky, svazek klíčů, dýmkы atd.), neboť by mohlo dojít ke zranění.
- Zvlášť volný oděv (např. kabát nebo sako) omezuje sezení a funkci bezpečnostních pásů.
- Jazýček se smí zasunout pouze do zámku příslušného sedadla – jinak je omezen ochranný účinek.
- Pás se musí udržovat v čistotě, neboť hrubá nečistota může negativně ovlivnit navijení pásů (viz též kapitolu "Péče o vozidlo").



- Zaváděcí otvor pro jazýček se nesmí upcat papírem ani ničím podobným, neboť by pak jazýček nešel zaklesnout.
- Bezpečnostní pásy, které jsou poškozeny nebo které byly při nehodě napnuty, je třeba vyměnit v některém ze servisů Volkswagen. Kromě toho je třeba přezkoušet i uchycení pásů.
- V některých exportních zemích mohou být použity bezpečnostní pásy, jejichž funkce se odlišuje od samonavíjecích a pánevních pásů uvedených na následujících stranách.

Tříbodové samonavíjecí pásy

Samonavíjecí pásy umožňují při pomalém tahu plnou volnost pohybu. Při náhlém zbrzdění se však zablokují.

Navíječe rovněž pásy zablokují při zrychlení, při jízdě do kopce a v zatáčkách.

Opěradla předních sedadel nesmějí být příliš zakloněna dozadu, protože by pak bezpečnostní pásy mohly ztratit svůj účinek.




Připevnění tříbodových pásů

Pomalu přetáhněte pás za jazýček přes hrudník a pánev a zastrčte ho do zámku, který patří k příslušnému sedadlu, až se ozve zaklapnutí. Přezkoušejte tahem!

Ramenní pás musí vést přibližně středem ramene – nikdy ne přes krk – a dobré přiléhat k tělu.

Pánevní pás musí vždy pevně přiléhat k páni. Případně pás mírně dotáhněte.



Za pomoci **nastavení výšky pásu** lze průběh ramenních pásů na předních sedadlech, resp. na vnějších sedadlech prostřední řady, přizpůsobit tělu.

■ Nastavování se provádí tak, že zatlačíte kryt nahoru ve směru šipky, podržíte ho v této poloze a posunete kryt nahoru, resp. dolů, až pás vede přibližně přes střed ramene – **nikdy ne přes krk**. Viz obrázek vlevo.

■ Po nastavení přezkoušejte trhavým tahem za pás, zdali kryt správně zaklesl.

Poznámka

Vedení pásu lze u předních sedadel přizpůsobit i nastavením výšky sedadel*.



I těhotné ženy by se vždy měly připoutat bezpečnostním pásem.

Přitom musí pánevní pás přiléhat na pánev co nejvíce, aby na břicho nepůsobil žádný tlak.

Odepnutí tříbodových pásů

Pás se uvolňuje stisknutím oranžového tlačítka na zámku prstem. Jazýček přitom ze zámku vyskočí tlakem pružiny.

Jazýček veďte rukou zpět, aby navíječ mohl snadno pás navinout. Plastiková zarážka na pásu udržuje jazýček v pohotovostní poloze.

Dvoubodový pánevní pás s automatickým navíjením (Retractor)

(pro zadní sedadlo uprostřed)

Připnutí

Pás vytáhněte a zasuňte jazýček do příslušného zámku.

Pás musí vždy pevně přiléhat k páni. Případně pás dotáhněte.

Poznámka


Pás lze vytáhnout, až když je úplně navinutý.

Odepínání

Stiskněte oranžové tlačítko v zámku a pás veďte rukou zpět, aby mohl navíječ pás úplně navinout.

Odpojitelné bezpečnostní pásy pro 3. řadu sedadel

Bezpečnostní pásy lze odpojit od spodního upevňovacího bodu, aby bylo možno zatáhnout kryt zavazadlového prostoru dozadu nebo uložit zavazadla bez rušivého bezpečnostního pásu. Kromě toho lze tyto upevňovací body použít jako upevňovací očka pro náklad.



Odpojení bezpečnostního pásu

Stiskněte karabinu ve směru šipky a vyhákněte ji dolů.



Za karabinu veďte pás nahoru a háček zasuňte do úchytu v bočním obložení (šipka).

Připevnění bezpečnostního pásu

Vyměte karabinu z úchytu a zatáhněte ji dolů. Háček zavěste a zatáhněte nahoru, až karabina správně obemkne očko.

Pozor

Zatažením za pás zkontrolujte, zda je správně připevněný!

Napínače pásů

Bezpečnost **připoutaného** řidiče a spolujezdce zvyšují napínače pásů na navíjecích předních tříbodových samonavíjecích pásů.

Systém se aktivuje při těžkých čelních nárazech snímači, které na obou navíjecích odpálí prachovou nálož. Tak se pásy napínají proti směru vysouvání.


Při lehkých čelních, bočních a zadních nárazech, při převrácení či při nehodách, při kterých zepředu nepůsobí příliš velké síly, k aktivaci napínačů nedochází.

Pozor

- **Jakékoli práce na systému, stejně jako demontáž a montáž systémových dílů kvůli jiným opravám smějí provádět pouze servisy Volkswagen.**
- **Ochranná funkce systému vystačí jen na jednu nehodu. Pokud byly napínače aktivovány, je třeba systém vyměnit.**
- **Při prodeji vozidla by prodávající měl předat kupujícímu i úplnou palubní knihu.**

Poznámky

- Při aktivaci napínačů se uvolňuje kouř. Ten však není příznakem požáru ve vozidle.
- Při sešrotování vozidla nebo částí systému je bezpodmínečně nutné respektovat příslušné bezpečnostní předpisy. Servisy Volkswagen tyto předpisy znají a řídí se jimi.



B7M-089C

Držáky pásů

Pozor

- Zadní tříbodový pás je nutno po odepnutí zasunout za držák v obložení stěny, aby se při sklápění opěradla nepoškodil nebo aby neprekážel při vystupování.**

Systém airbag*

Vozidla se systémem airbag u řidiče a spolujezdce lze poznat podle nápisů "AIRBAG" na polstrované desce volantu a na pravé straně přístrojové desky.

Systém airbag poskytuje ve spojení s tříbodovými bezpečnostními pásy dodatečnou ochranu hlavy a hrudníku řidiče a spolujezdce při silnějších čelních nárazech.

Bezpečnostní pásy mají vedle své normální funkce i úlohu udržovat řidiče a spolujezdce při nárazu v takové poloze, aby airbag poskytoval maximální ochranu.

Systém airbag se neaktivuje při:

- bočních nárazech
- zadních nárazech
- převrácení
- lehkých čelních nárazech

Proto je nutné stále používat bezpečnostní pásy nejen z důvodů zákonného ustanovení, ale i z důvodů bezpečnosti!

Systém se v zásadě skládá z:

- elektronické řídící a kontrolní jednotky
- obou airbagů (vzduchový vak s generátorem plynu) pro:
 - řidiče (ve volantu)
 - spolujezdce (vpravo v přístrojové desce)
- kontrolního světla v přístrojové desce – viz stranu 61.

Funkční pohotovost systému airbag se kontroluje elektronicky.

Po každém zapnutí zapalování se kontrolní světlo airbagu rozsvítí asi na 3 sekundy (vlastní diagnostika).

Poznámka


Systém airbag nevyžaduje po celou životnost vozidla žádnou údržbu.

V systému došlo k poruše, jestliže

- při zapnutí zapalování se kontrolní světlo nerozsvítí,
- po zapnutí zapalování kontrolní světlo asi po 3 sekundách nezasne,
- po zapnutí zapalování kontrolní světlo zhasne a znova se rozsvítí,
- kontrolní světlo se během jízdy rozsvítí nebo poblikává.

Pozor

V případě závady nechte systém neprodleně zkontolovat v některém ze servisů Volkswagen. Jinak vzniká nebezpečí, že se airbag při nehodě neaktivuje.



Funkce

Systém airbag je navržen tak, že se aktivuje při silnějších čelních nárazech.

Oblast účinnosti systému je znázorněna na obrázku vlevo.

Při aktivaci systému se vzduchové vaky naplní hnacím plynem a rozprostřou se před řidičem a spolujezdcem.

Při ponoření do zcela nafouknutého vzduchového vaku (viz obrázek vpravo) se do předního pohybu řidiče a spolujezdce tlumí a snižuje se nebezpečí poranění hlavy a horní části těla.

Pozor

Proto je důležité udržovat od volantu, resp. od přístrojové desky určitý odstup, aby byli cestující při aktivaci systému chráněni s co nejvyšší účinností. Kromě toho musejí být přední sedadla vždy nastavena správně podle velikosti těla (viz stranu 37).

Poznámka

Při sešrotování vozidla nebo jednotlivých dílů systému airbag je bezpodmínečně nutné respektovat příslušné bezpečnostní předpisy. Servisy Volkswagen tyto předpisy znají.

Pozor

■ Polstrovaná deska volantu a pěnový povrch modulu airbagu vpravo v přístrojové desce se nesmějí polepit, zakrýt ani jinak přeměnit. Tyto díly se smějí čistit jen suchým hadrem nebo hadrem navlhčeným ve vodě.

- Na dílech systému airbag se nesmějí provádět žádné úpravy.
- Všechny práce na airbagu, stejně jako montáž a demontáž systémových částí v důsledku jiných prací (např. demontáž volantu) by měly provádět pouze servisy Volkswagen.
- Ochranná funkce systému airbag vystačuje pouze na jednu nehodu. Pokud se airbag aktivuje, je nutné systém vyměnit.
- Mezi osobami sedícími vpředu a účinným dosahem airbagu nesmějí být žádné další osoby, zvířata ani předměty.
- Při prodeji vozidla by prodávající měl předat kupujícímu i úplnou palubní knihu.

Zvláštnosti při vypnutém airbagu

Vaše vozidlo nabízí technickou možnost vypnout airbag spolujezdce, např. při použití dětské sedačky na sedadle spolujezdce, ve které dítě sedí zády ve směru jízdy.

Pozor

Dětské sedačky na sedadle spolujezdce, ve kterých dítě sedí zády ke směru jízdy, se smějí používat pouze tehdy, je-li airbag spolujezdce vyřazen z provozu. Jinak dítěti hrozí zvýšené nebezpečí poranění.

O podrobnostech tohoto zásahu se informujte v servisech Volkswagen.

Jakmile dětskou sedačku přestanete používat, nechte u airbagu spolujezdce obnovit funkci ve Vašem servisu Volkswagen.

Při používání dětské sedačky bezpodmínečně respektujte pokyny v kapitole "Bezpečnost dětí" od strany 31.

Funkční pohotovost systému airbagu elektronicky kontroluje i při vypnutém airbagu spolujezdce.

Po každém zapnutí zapalování se kontrolní světlo airbagu rozsvítí asi na 3 sekundy, dále bliká asi 12 sekund (vlastní diagnostika).

V systému došlo k poruše, jestliže

- při zapnutí zapalování se kontrolní světlo nerozsvítí, resp. nebliká,
- po zapnutí zapalování kontrolní světlo výše uvedených intervalů nezasnímá,
- po zapnutí zapalování kontrolní světlo zhasne a znova se rozsvítí,
- kontrolní světlo se během jízdy rozsvítí, bliká nebo poblikává.

Pozor

V případě závady nechte systém neprodleně zkontolovat v některém ze servisů Volkswagen. Jinak vzniká nebezpečí, že se airbag při nehodě neaktivuje.

Bezpečnost dětí

Děti do 12 let patří normálně na zadní sedadlo¹⁾. Podle věku, velikosti a hmotnosti se tam musejí jistit buďto dětskými připevňovacími systémy nebo instalovanými bezpečnostními pásy. Dětské připevňovací systémy se z bezpečnostních důvodů mají montovat do středu zadních sedadel nebo za sedadlo spolujezdce.

Pozor

Děti o výšce do 1,50 m se bez dětského připevňovacího systému nesmějí připoutat normálním bezpečnostním pásem, neboť by mohlo dojít k pohmožděním břicha a k poranění krku.

Integrované dětské sedačky viz stranu 34.

Smějí se používat pouze dětské připevňovací systémy, které jsou úředně schváleny a které jsou pro dítě vhodné.

Pro dětské připevňovací systémy byla vytažena norma ECE-R 44²⁾, která dělí připevňovací systémy do 4 tříd podle hmotnosti dětí:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| Třída 0: 0 – 10 kg | (asi do 9 měsíců) |
| Třída 1: 9 – 18 kg | (asi 8 měsíců až 4 roky) |
| Třída 2: 15 – 25 kg | (asi 3 až 7 let) |
| Třída 3: 22 – 36 kg | (asi 6 až 12 let) |

Dětské připevňovací systémy, které jsou přezkoušeny podle normy ECE-R 44, mají na sedadle pevně vyznačenou značku ECE-R 44 (velké E v kroužku, pod ním zkušební číslo).

Třída 0

Pro kojence asi do 9 měsíců / 10 kg jsou nevhodnější dětské sedačky s možností nastavení do polohy ležení (viz obrázek).



Pozor

Dětské sedačky na sedadle spolujezdce, ve kterých dítě sedí zády ke směru jízdy, se smějí používat pouze tehdy, je-li airbag spolujezdce vyřazen z provozu. Jinak dítěti hrozí zvýšené nebezpečí poranění.

O podrobnostech tohoto zásahu se informujte v servisech Volkswagen.

Když přestanete dětskou sedačku používat, nechte airbag spolujezdce opět v servisu Volkswagen zprovoznit.

¹⁾ Respektujte případné odlišné předpisy.


²⁾ Nařízení Economic Commission of Europe.



Pozor

Dětské sedačky na sedadle spolujezdce, ve kterých dítě sedí zády ke směru jízdy, se smějí užívat pouze tehdy, je-li airbag spolujezdce vyřazen z provozu. Jinak dítěti hrozí zvýšené nebezpečí poranění.
O podrobnostech tohoto zásahu se informujte v servisech Volkswagen.

Když přestanete dětskou sedačku používat, nechte airbag spolujezdce opět v servisu Volkswagen zprovoznit.



Třída 1

Pro kojence a batolata asi do 4 let / 18 kg jsou nevhodnější dětské sedačky s bezpečnostním stolečkem (viz obrázek) nebo dětské sedačky, ve kterých dítě sedí zády ke směru jízdy.

Jakmile dětskou sedačku přestanete používat, nechte airbag spolujezdce opět v servisu Volkswagen zprovoznit.

Při používání dětské sedačky musí být podmíněno - respektuovat pokyny v kapitole "Bezpečnost dítěti" na stranu 31.

Pozor

Ramenní pás musí vést přibližně středem ramene - nikoli přes krk - a dobře přiléhat k tělu. Pánevní pás musí vést dítěti přes pánev - nikoli přes břicho.



Třída 3

Pro děti nad 7 let – menší než 1,50 m – jsou nevhodnější sedací polštáře ve spojení s tříbodovými pásy.

Pozor

Ramenní pás musí vést přibližně středem ramene – nikoli přes krk – a dobře přiléhat k tělu. Pánevní pás musí vést dítěti přes pánev – nikoli přes břicho.

Děti nad 1,50 m mohou používat normální bezpečnostní pásy bez sedacích polštářů.



Pozor

V žádném případě se děti – ani batolata! – nesmějí vozit na klíně.

Při použití pásku je třeba věnovat pozornost kapitole "Bezpečnostní pásky".

Poznámky

■ Doporučujeme použít dětské připevňovací systémy z originálního příslušenství Volkswagen. Servisy Volkswagen nabízejí připevňovací systémy pro všechny věkové kategorie pod jménem "Bobsy"¹⁾. Tyto systémy byly vyvinuty a vyzkoušeny pro

použití ve vozech Volkswagen a splňují normu ECE-R 44.

Pozor

■ Pokud použijete dětské připevňovací systémy, které se šroubuji zároveň s bezpečnostními pásy instalovanými ve vozidle, postupujte zvlášť opatrně. Je nutno dbát na to, aby byly šrouby nosné po celé délce zavrtu a byly dotaženy momentem 40 Nm.

■ Zkontrolujte správný průběh bezpečnostních pásků. Navíc se přesvědčte, zdali se pás nemůže poškodit o nějaké ostré hrany.

■ Jedním připevňovacím systémem se smí připoutat pouze jedno dítě.


■ Při montáži a používání připevňovacích systémů je nutné respektovat zákonné ustanovení a pokyny výrobce.

¹⁾ Ne na všech exportních trzích.

Integrovaná dětská sedačka*

Integrovaná dětská sedačka je vhodná pro děti od 9 měsíců až asi do 3 let / 18 kg.

Dětskou sedačku lze používat i zády ve směru jízdy. Stačí sedačku demontovat a opět namontovat obráceně – viz stranu 40.





Vytvoření dětské sedačky

- Zatáhněte očko ve směru šipky **1** dopředu.
- Zatlačte sedák ve směru šipky **2**, až zaretuje.
- Rukou sáhněte do štěrbiny v opěradle (šipka **3**) a sklopte dětský sedák dolů ve směru šipky **4**.

■ Stiskněte tlačítko (šipka **5**) v opěradle zároveň vytáhněte pásy.

Změna průběhu pásů

- Odtáhněte povlak v horní části **A** a suchého zipu dopředu.
- Protáhněte oba pásy zárezy do horní pozice **6**, resp. dolů – jak je znázorněno na obrázku.
- Když jsou pásy v horní pozici **6**, posuňte povlak **A** pod pásy a přitlačte jej v ohlasti suchého zipu pevně k sedadlu.



Připnutí pětibodových pásů

- Posaďte dítě na sedačku.
- Přiložte levý a pravý pás na ramena dítěte. Pokud nejsou pásy dostatečně dlouhé, stiskněte tlačítko (šipka 5) v opěradle a zároveň pásy vytáhněte.
- Protáhněte zámek **B** jazýčkem skrz druhý zámek **C**. Obě části zasuňte jazýčkem do zámku **D**, až slyšitelně zaklesne. Vyzkoušejte tahem!



■ Stiskněte tlačítko (šipka 5) a pětibodové pásy naviňte, až pevně přiléhají k tělu.

Větší děti lze připoutat i bez použití dětské sedačky tak, jak je znázorněno na obrázku.

Pozor

Aby mohlo být dítě připoutáno normálním bezpečnostním pásem a tento pás vedl přibližně středem ramene – nikdy ne přes krk. Ramenní pás vždy protáhněte vodítkem E.

Opěrky hlavy*



U opěrek hlavy lze nastavit výšku, která by se měla přizpůsobit velikosti těla. Správně nastavené opěrky tvoří spolu s bezpečnostními pásy účinnou ochranu.

Nastavení výšky

- Uchopte opěrku oběma rukama po stranách a posuňte ji nahoru nebo dolů.
- Nejúčinnější ochrany dosáhnete, bude-li horní hrana opěrky asi ve výši očí.

Demontáž a montáž

Při demontáži zatáhněte opěrku zcela nahoru, stiskněte obě tlačítka ve směru šipky a zároveň opěrku vytáhněte.

Při montáži zasuňte tyče opěrky co nejdále do drážek, až je slyšet zaklapnutí.

Přední sedadla


Správné nastavení sedadel je důležité pro:

- bezpečné, rychlé dosažení ovládacích prvků,
- uvolněné, neunavující držení těla,
- **maximální ochranný účinek bezpečnostních pásů.**

Pozor

■ Přední sedadla se proto nesmějí posunout příliš blízko k volantu, resp. k přístrojové desce.

■ Za jízdy mějte nohy vždy v prostoru nohou – nikdy ne na přístrojové desce nebo na sedadlech.



Na obrázku je znázorněno sedadlo řidiče. U sedadla spolujezdce jsou ovládací prvky uspořádány zrcadlově.

1 – Nastavení sedadla v podélném směru

Zatáhněte páčku směrem nahoru a sedadlo posuňte. Potom páčku uvolněte a sedadlem dále posouvezte, dokud západka znova nezaklesne.

Sedadlo řidiče by mělo být nastaveno tak, aby se pedály daly zcela sešlápnot mírně pokrčenýma nohami.

Pozor

Z bezpečnostních důvodů se smí sedadlo řidiče nastavovat v podélném směru pouze u stojícího vozidla!


2 – Nastavení sklonu opěradla

Odlehčete opěradlo a otáčejte ovládacím kolečkem.

Opěradlo sedadla řidiče by mělo být nastaveno tak, aby řidič dosáhl mírně pokrčenými pažemi na nejvyšší bod volantu.

Pozor

Za jízdy nesmějí být opěradla sklopena příliš daleko dozadu, neboť by mohl být omezen účinek bezpečnostních pásů.



3 – Nastavení bederní opěrky*

Otáčením ovládacího kolečka lze polstrovánou partii v bederní oblasti více či méně vyklenout. Tím lze zvlášť účinně podporovat přirozené zakřivení bederní páteře, aby sezení zejména na dlouhých cestách neunavovalo.

4 – Otáčení sedadla*

Zatáhněte páčku nahoru a sedadlo otočte.

Při otáčení je případně nutné posunout sedadlo dopředu, resp. otevřít dveře.

Pozor

- **Před otáčením sedadla řidiče zatáhněte ruční brzdu nebo jinak zajistěte vozidlo proti pohybu (např. zařaďte rychlostní stupeň).**
- **Otočná sedadla musejí být za jízdy vždy ve směru jízdy a bezpečně zaaretovaná.**

5 – Nastavení výšky sedadla*

Odlehčete sedadlo a zatáhněte páčku vzhůru. Celý sedák se pohybuje nahoru. Potřebujete-li výšku snížit, stlačte sedadlo vahou těla dolů.

Pozor

- **Z bezpečnostních důvodů se smí výška sedadla řidiče nastavovat pouze u stojícího vozidla!**
- **Pozor při nastavování výšky sedadla! Nepozorné nebo nekontrolované nastavování můžezpůsobit pohmoždění.**

6 – Nastavení loketní opěrky*

Pokud loketní opěrky u předních sedadel nepoužíváte, můžete je odklonit dozadu.


Sklon loketních opěrek lze nastavovat pomocí vroubkovaným kolečkem pod opěrkou.

Sedadla v prostoru pro cestující



1 – Nastavení sedadla v podélném směru

Zatáhněte páčku nahoru a sedadlo posuňte. Páčku uvolněte a sedadlem posouvejte dále, až aretace zaklesne.




2 – Sklopení opěradla

Při sklápění opěradla zatáhněte aretační páčku na boku nebo na přední straně sedadla (obrázek vpravo) nahoru.

Ve sklopené poloze je opěradlo zaaretované. Proto je nutno při vztyčování opěradla znova zatáhnout za aretační páčku.

Pozor

Z bezpečnostních důvodů musí být opěradlo za jízdy vždy vztyčené a zaaretované.



3 – Sklopení sedadla

Nejprve sklopte opěradlo. Potom zatáhněte aretační páčku nahoru (obrázek uprostřed) nebo zatáhněte za poutko na zadní straně sedadla a sedadlo sklopte dopředu.

Pozor

Z bezpečnostních důvodů nesmí být sedadlo za jízdy sklopené. Vždy musí být vztyčené a bezpečně zaaretované v podlaze.

Vztyčení sedadla

Pozor

Sedadlo vztyčujte opatrně! Při nepozorném nebo nekontrolovatelném vztyčování sedadla hrozí nebezpečí pohmoždění.

- Celé sedadlo vztyčte a bezpečně zařezujte do úchytů v podlaze.

Poznámka

Zatažením sedadla nahoru zkонтrolujte, zda aretace správně zaklesla.

- Vztyčte opěradlo.



Demontáž sedadla

- Sedadlo posuňte zcela dozadu.
- Sklopte opěradlo dopředu.
- Sklopte celé sedadlo.
- Stiskněte k sobě oba třmeny pod sedadlem (šipky), podržte je a vyjměte sedadlo nahoru.

Montáž sedadla

Ve směru jízdy lze sedadlo namontovat libovolném místě v prostoru pro spolucestující.

Ve střední řadě lze sedadla namontovat zády ve směru jízdy. Mějte na paměti, sedadla nelze namontovat do vnějších úchytů v podlaze. Musíte použít vedlejší úchyty.

Pozor

Pokud montujete sedadlo na libovolné místo nebo zády ve směru jízdy, z důvodu bezpečnosti cestujících respektujte následující body:


- Sedadla musejí být vždy pevně zařetovaná v úchyttech, aby se při brzdění nebo při nehodě nemohla uvolnit.

■ **Zámek namontovaného sedadla musí vždy souhlasit s bezpečnostním pásem ve vozidle. Cestující na tomto sedadle musí mít možnost správně připnout pás - viz též stranu 24.**

■ **Za jízdy se nesmějí přepravovat žádné osoby na sedadlech zády ve směru jízdy, protože na těchto sedadlech nelze správně připnout bezpečnostní pásy.**

Výjimka: Malé děti, které jsou připoutány k dětské integrované sedačce pětibodovými pásy, lze převážet i zády ve směru jízdy.

■ **Za jízdy musejí všichni cestující sedět. Každý cestující musí být správně připoután bezpečnostním pásem.**



- Stiskněte k sobě oba třmeny pod sedadlem (šipky) a držte je.
- Podstavec **A** postavte mezi čepy **B** v úchytech a oba třmeny uvolněte.
- Zatažením sedadla nahoru zkontrolujte, zda arretace správně zaklesla.
- Sedadlo vztyče, až zaaretuje do úchytů.
- Vztyče opěradlo.

■ Šipky A a B v úchytě kryt zavírají prostor z pravého úchytu nahoru

■ Celý kryt vytáhněte z levého úchytu do pravé šipky A

Zavazadlový prostor

V zájmu dobrých jízdních vlastností věnujte pozornost rovnoměrnému rozložení zátěže (osob i zavazadel). Těžké předměty přepravujte co nejbliže k zadní ose nebo ještě lépe mezi osami.

V žádném případě nesmí být překročeno přípustné zatížení na nápravy ani celková hmotnost – viz stranu 150.

Pozor

■ Dávejte pozor na to, že při přepravě těžkých předmětů se mění poloha těžiště, a tedy i jízdní vlastnosti. Styl a rychlosť jízdy je třeba odpovídajícím způsobem přizpůsobit.

■ Náklad musí být zajištěn tak, aby při náhlém zabrzdění nepadaly jednotlivé předměty dopředu – příp. použijte namontovaná upevňovací očka*.


Dávejte pozor i na to, aby ostré předměty nepoškodily vlákna vyhřívání zadního skla.

Použitý vzduch uniká odvětrávacími otvory v bočním obložení zavazadlového prostoru. Funkci těchto otvorů nesmíte nikak omezit.

Pozor

■ Za jízdy se v zavazadlovém prostoru nesmějí zdržovat žádné osoby, ani děti. Každý cestující musí být správně připoután bezpečnostními pásy – viz stranu 22.


■ Nikdy nejezděte s pootevřenými nebo zcela otevřenými zadními výklopnými dveřmi, neboť by se do vnitřku vozidla mohly dostat výfukové plyny!



Upevňovací očka*

Upevňovací třmen odpojitelných bezpečnostních pásů (šipka) 3. řady sedadla úchyty v podlaze pro sedadla lze použít jako upevňovací očka pro náklad.

Kryt zavazadlového prostoru*




Kryt zavazadlového prostoru lze použít pro odkládání oděvů.

Pozor

Na kryt zavazadlového prostoru se nesmějí pokládat žádné těžké, tvrdé předměty – při náhlém brzdění nejen ohrožují cestující ve vozidle, ale mohou též poškodit kryt.


Kromě toho by ostré předměty mohly poškodit topná vlákna ve využívání zadního skla.

Při přepravě rozměrného nákladu lze kryt demontovat.



Demontáž krytu zavazadlového prostoru

- Zatáhněte kryt zavazadlového prostoru dozadu (šipka 1), držte ho a zároveň ho vyhákněte z bočních úchytů nahoru (šipka 2).
- Rukou veďte kryt dopředu – **nepouštějte ho!**
- Stiskněte aretační tlačítko ve směru šipky (3) a vyjměte kryt zavazadlového prostoru z pravého úchytu nahoru.
- Celý kryt vytáhněte z levého úchytu do prava (šipka 4).



Montáž krytu zavazadlového prostoru

- Zatlačte kryt do levého úchytu až na doraz (šipka 5).
- Shora zamáčkněte kryt do pravého úchytu, až zaaretuje.
- Kryt odvíjte dozadu a zavěste ho do zadních bočních úchytů.

Pedály

Ovládání pedálů nesmí být nijak omezeno!

V prostoru nohou proto nesmějí být uloženy žádné předměty, které by mohly zapadnout pod pedály.

V oblasti pedálů nesmějí ležet žádné podložky nohou ani přídavné koberečky.


■ Při závadě na brzdovém systému se pedál může pohybovat po delší dráze.

■ Pedály spojky a plynu musí být možno kdykoli plně prošlápnout.

■ Všechny pedály se musejí volně vrátit do výchozí polohy.

Proto se smějí používat jenom takové podložky pod nohy, které nezasahují do oblasti pedálů a které jsou zajištěny proti posunutí.

Ruční brzda




Ruční brzda se zatahuje zdvižením páky. Na vozovce s velkým sklonem je navíc nutno zařadit první rychlostní stupeň, resp. u automatické převodovky parkovací polohu. Páka ruční brzdy by měla být vždy zatažena silně, aby nezůstala omylem zatažena i za jízdy.

Při zatažené ruční brzdě a zapnutém zapalování svítí brzdové kontrolní světlo.

Ruční brzda se uvolňuje tak, že se páka mírně nadzdvihne, zatlačí se pojistné tlačítko a páka se stiskne až na doraz dolů.

Ručně řazená převodovka



Zpětný chod se smí zařadit jen u stojícího vozidla. U běžícího motoru je nutné úplném sešlápnutí pedálu spojky krátce vyčkat, aby se při řazení omezila hlučnost. Při řazení zpětného chodu nadzdvihnete pojistný kroužek **A** a veďte řadicí páku směrem k prava dozadu.

Při zařazeném zpětném chodu a zapnutém zapalování svítí zpětná světla.

Poznámka

Během jízdy nemá ruka ležet na řadicí páce: Tlak ruky se přenáší na řadicí vidlice v převodovce a může vést k jejich přečasnemu opotřebení.

Automatická převodovka*

Jízdní programy

Vozidlo je vybaveno různými jízdními programy. Podle řidiče nebo podle jízdní situace se volí **ekonomický**, tj. úsporný, nebo **sportovní** program.

Volba programu se provádí **automaticky** podle ovládání pedálu plynu.

Při **pomalém** nebo **normálním** sešlápnutí pedálu plynu se **snižuje spotřeba** pohonných hmot tím, že automatická převodovka dříve řadí na vyšší rychlostní stupeň a později na nižší.

Sportovní způsob jízdy se volí při **rychleém** sešlápnutí plynového pedálu. Pedál se nemusí prošlápnout až do bodu, ve kterém se zapíná zařízení kick-down (viz stranu 46). Tento způsob jízdy plně využívá výkonové rezervy motoru tím, že později řadí na vyšší rychlostní stupeň.

Poznámka

Podle situace, např. při jízdě s přívěsem nebo při jízdě do kopce, se automaticky volí program, který zařazením nižšího rychlostního stupně zajišťuje větší tažnou sílu, a tak zamezuje časté změně rychlostních stupňů.

Zámek volicí páky

Volicí páka je v polohách '**P**' a '**N**' při zapnutém zapalování zamknuta. K vyjmutí volicí páky z této poloh je třeba sešlápnout brzdový pedál a stisknout tlačítko na hlavici páky. Tím se zabraňuje tomu, aby se nedopatřením zařadil rychlostní stupeň a vozidlo se neočekávaně rozjelo.

Zpožďovací člen zajišťuje, aby se při tažení páky přes polohu '**N**' (např. z '**R**' do '**D**') volicí páka nezablokovala. Tak se lze například při zapadnutí 'vyhoupnout'. Zámek zaskočí pouze tehdy, zůstane-li páka při uvolněném brzdovém pedálu v poloze '**N**' déle než jednu sekundu.

Při rychlostech asi nad 5 km/h se zámek volicí páky v poloze '**N**' automaticky vypíná.



B7M-018C

Polohy volicí páky

P – Parkovací poloha

Poháněná kola jsou mechanicky zablokovány.

Parkovací polohu lze zařadit pouze u stojícího vozidla. Před zařazením a vyřazením polohy '**P**' se musí stisknout pojistné tlačítko na hlavici páky. Před vyřazením při zapnutém zapalování se musí navíc sešlápnout brzdový pedál.

R - Zpětný chod

Zpětný chod se řadí jenom u stojícího vozidla při volnoběžných otáčkách motoru. Při řazení polohy '**R**' z poloh '**P**' nebo '**N**' se musí sešlápnout brzdový pedál a stisknout pojistné tlačítko na hlavici páky.

V poloze '**R**' svítí při zapnutém zapalování zpětná světla.

N - Neutrál

K vyřazení volicí páky z polohy '**N**' při rychlostech pod 5 km/h, stejně jako u stojícího vozidla, a při zapnutém zapalování se musí sešlápnout brzdový pedál a stisknout pojistné tlačítko na hlavici páky.

D - Permanentní poloha pro dopřednou jízdu

Automaticky se řadí čtyři dopředné rychlostní stupně v závislosti na zatížení motoru a rychlosti jízdy.

Za určitých okolností může být výhodné dočasně zařadit některou z poloh popsaných dále.

3 - Poloha pro jízdu ve zvlněném terénu

První, druhý a třetí rychlostní stupeň se automaticky řadí v závislosti na zatížení motoru a rychlosti jízdy. Čtvrtý rychlostní stupeň zůstává zablokován. Tím se zvyšuje brzdný účinek motoru při ubrání plynu.

Tuto volbu doporučujeme tehdy, když za určitých jízdních podmínek v poloze '**D**' dochází příliš často ke změně mezi třetím a čtvrtým rychlostním stupněm.

2 - Poloha pro jízdu v hornatém terénu

Tato poloha volicí páky je vhodná při dlouhém klesání.

První a druhý rychlostní stupeň se automaticky řadí v závislosti na zatížení motoru a rychlosti jízdy. Třetí a čtvrtý rychlostní stupeň zůstávají zablokovány, aby se zabránilo zbytečnému řazení vyšších stupňů. Tím se dále zvyšuje brzdný účinek motoru.

1 - Poloha pro jízdu ve strmých horských úsecích

Tuto polohu doporučujeme pro extrémní klesání.

Při řazení se musí stisknout pojistné tlačítko na hlavici volicí páky. Vozidlo používá pouze první rychlostní stupeň. Druhý, třetí a čtvrtý rychlostní stupeň zůstávají zablokovány. Tím je dosažen maximální možný brzdný účinek motoru.

Regulaci rychlosti* nelze v poloze '**1**' použít.

Poznámka

Při ručním řazení na nižší rychlostní stupně lze sice zařadit polohy '**3**', '**2**' a '**1**', avšak automatika zařadí teprve tehdy, když je již vyloučeno přetočení motoru.

Zařízení kick-down

Zařízení kick-down umožňuje maximální akceleraci. Pokud se pedál plynu zcela sešlápnne, dojde v závislosti na rychlosti jízdy a otáčkách motoru k zařazení nižšího rychlostního stupně. K přeřazení na následující vyšší rychlostní stupeň dojde teprve tehdy, jsou-li dosaženy maximální přípustné otáčky motoru.

Pokyny k provozu

Spouštění motoru¹⁾

Motor lze spouštět pouze v polohách volicí páky 'N' nebo 'P'. Viz též 'Spouštění motoru' na straně 50.

Volba jízdního režimu

Před volbou jízdního režimu u stojícího vozidla s běžícím motorem vždy sešlápněte brzdový pedál.

Během volby u stojícího vozidla nepřidávejte plyn.

Pokud za jízdy omylem zařadíte polohu "N", musíte před znovařazením některého dopředného režimu ubrat plyn a vyčkat volnoběžných otáček.

Pozor

U běžícího motoru je při všech jízdních režimech nutné držet vozidlo brzdovým pedálem, neboť ani při volnoběžných otáčkách není přenos síly zcela přerušen – vozidlo se "plazí".

Pokud je u stojícího vozidla zvolen některý jízdní režim, nesmí se v žádném případě omylem přidat plyn (např. rukou v motorovém prostoru). Jinak se vozidlo okamžitě rozjede – za určitých okolností i tehdy, jestli pevně zatažena ruční brzda.

Před pracemi na běžícím motoru zařaďte polohu "P" a zatáhněte ruční brzdu.

Rozjezd

Zvolte jízdní rozsah (R, D, 3, 2, 1). Vyčkejte, dokud převodovka nezařadí a nevytvoří přenos síly na hnací kola (je cítit lehké škubnutí). Teprve potom přidejte plyn.

Zastavení

Při krátkém zastavení, např. na dopravních světlech, není nutné řadit do polohy 'N'. Zcela postačuje zabrzdění. Motor však smí běžet pouze s volnoběžnými otáčkami.

Parkování

Na rovině postačuje zařadit parkovací polohu. Na skloněné vozovce nejprve pevně zatáhněte ruční brzdu a potom zařaďte parkovací polohu. Tím dosáhnete toho, že blokující mechanismus není příliš namáhan a parkovací polohu lze potom lépe vyřadit.

¹⁾ Pokud před zapnutím zapalování stisknete a držíte tlačítko v hlavici volicí páky, nelze otáčet klíčkem v zapalování.

Nastavitelný volant*

Roztažování

U vozidel s automatickou převodovkou není možno motor startovat roztažením nebo roztlačením. Viz stranu 143.

Při vybitém akumulátoru lze ke startování využít akumulátoru jiného vozidla za použití pomocných startovacích kabelů. Viz "Pomoc při startování" na straně 141.

Vlečení

Pokud bude někdy nutné vozidlo vleči, je bezpodmínečně nutné respektovat pokyny v kapitole "Vlečení" na straně 142.

Nouzový program

Při funkční závadě na elektronice převodovky pracuje převodovka dále v nouzových programech, podle typu závady.


■ Převodovka sice řadí stejně jako předtím, avšak jsou při tom znatelné silnější rázy při řazení. Je nutno vyhledat servis Volkswagen.

■ Převodovka již automaticky neřadí.

Převodovku lze sice řadit ručně, ale v polohách '**D**', '**3**' a '**2**' je k dispozici pouze třetí rychlostní stupeň.

V polohách '**1**' a '**R**' je jako obvykle první rychlostní stupeň, resp. zpětný chod.

Měnič je však více zatížen, zejména kvůli chybějícímu druhému rychlostnímu stupni. Proto se převodový olej může nadměrně zahřívat. V tomto případě vyhledejte pokud možno okamžitě některý ze servisů Volkswagen.




Plynule lze nastavovat sklon a výšku volantu. Páčku pod sloupkem řízení stiskněte dolů a volant nastavte do požadované polohy. Potom páčku opět pevně zamáčkněte nahoru.

Pozor

Z bezpečnostních důvodů je nutné páčku vždy pevně zatlačit nahoru, aby volant za jízdy nezměnil polohu.

Spínací skříňka



Zážehové motory

- 1 - Vypnutí zapalování/motoru**
- 2 - Zapnutí zapalování**
- 3 - Spouštění motoru**

Vznětové motory

- 1 - Přerušení přívodu pohonného hmot/vypnutí motoru**
- 2 - Předžhavící a jízdní poloha**

Pokud je zapnuto předžhavení, nemají se zapínat žádné větší spotřebiče – jinak se akumulátor zbytečně namáhá.

- 3 - Spouštění motoru**

Pro všechna vozidla platí:

Poloha 1:

Řízení se zamyká tak, že se vyjme klíček ze zapalování a volant se otáčí tak dlouho, dokud se neozve zaskočení západky.

Pozor

Klíček vyjměte až tehdy, když se vozidlo zastaví! Zámek volantu by jinak mohl neočekávaně zaskočit.

Poznámka

Pokud po vyjmutí klíčku ze zapalování zapomenete vypnout světla nebo ukazatele směru, při otevřených dveřích řidiče zní bzučák*.

Poloha 2:

Pokud nelze otočit klíčkem do této polohy nebo to jde velmi těžko, pootáčejte volantem – tím se zámek uvolní!

Poloha 3:

V této poloze se tlumená světla přepnou na obrysová a jiné větší elektrické spotřebiče se vypnou.

Před každým opakováním spouštěním motoru se musí vrátit klíček do polohy 1. Startovací pojistka zabraňuje tomu, aby spouštěč pracoval za běžícího motoru, a tím se poškodil.

Spouštění motoru

Všeobecné pokyny

Pozor

Při běžícím motoru v uzavřených prostorách vzniká nebezpečí otravy!

- Před spouštěním motoru uveděte řadicí páku do neutrální polohy (u automatické převodovky do polohy 'P' nebo 'N') a zatáhněte pevně ruční brzdu.
- U vozidel s ručně řazenou převodovkou sešlápněte během spouštění spojkový pedál – spouštěč pak musí točit jenom motorem.
- Jakmile motor nastartuje, klíček okamžitě uvolněte – spouštěč se nesmí točit zároveň s motorem.
- Po spuštění studeného motoru může krátkodobě dojít k zesílení hlučnosti motoru, neboť se v hydraulickém vymezování vůle ventilů musí nejprve vytvořit tlak oleje. To je normální a není třeba se tím znepokojovat.

 **Motor nezahřívejte na místě!
Ihněd vyjedťte!**

Dokud motor nedosáhne své provozní teploty, vyhněte se vysokým otáčkám a plnému plynu.

■ U vozidel s katalyzátorem výfukových plynů se motor nesmí startovat vlečením na vzdálenost delší než 50 metrů. Nespálené pohonné hmoty by se jinak mohly dostat do katalyzátoru a poškodit ho.

■ Dříve, než budete motor startovat vlečením, použijte pokud možno akumulátor jiného vozidla – viz stranu 141.

Zážehové motory

Tyto motory jsou vybaveny vstřikováním benzínu, které dodává automaticky za každé vnější teploty správnou směs pohonného hmot a vzduchu.

U studeného i zahřátého motoru nepřidávejte plyn před spouštěním a během něj.

Pokud motor okamžitě nenastartuje, po 10 sekundách spouštění přerušte a opakujte ho až asi po půl minutě.

Pokud motor ani tehdy nenastartuje, mohla shořet tavná pojistka elektrického palivového čerpadla – viz stranu 138.

U velmi horkého motoru je vhodné po nastartování mírně přidat plyn.

Vypnutí motoru

Vznětový motor

Předžhavení

Motor je vybaven předžhavicím zařízením. Po zapnutí jízdní polohy (zapalování zapnuto) se zobrazuje potřebná doba předžhavení kontrolním světlem řízeným teplotou chladicí kapaliny – viz stranu 62.

Spouštění studeného motoru

Vnější teplota nad +5 °C:

Motor lze spouštět okamžitě **bez** předžhavení. Během spouštění nepřidávejte plyn.

Vnější teplota pod +5 °C:

■ Klíček v zapalování otočte do polohy 2 (viz stranu 49) – kontrolní světlo předžhavení se rozsvítí. Po dosažení vznětové teploty světlo zhasne (viz stranu 62).

Během předžhavení se nemají zapínat žádné větší spotřebiče – jinak se akumulátor zbytečně namáhá.

■ Okamžitě po zhasnutí kontrolního světla spouštějte motor.

Pokud motor nenastartuje, ještě jednou ho předžhavte a spouštějte podle popisu. Pokud motor nenastartuje ani tehdy, mohla shořet tavná pojistka předžhavení – viz stranu 139.

Spouštění zahřátého motoru

Kontrolní světlo předžhavení nesvítí – motor lze spouštět okamžitě.

Po déletrvajícím vyšším zatížení motoru ho nevypínejte hned, ale nechte ho běžet na volnoběh asi 2 minuty, abyste zabránili nahromadění tepla.

Pozor

Po vypnutí motoru může ventilátor – i při vypnutém zapalování – běžet ještě nějakou dobu (až asi 10 minut). I po delší době se může náhle spustit, pokud

- nahromaděním tepla stoupne teplota chladicí kapaliny,**
- u teplého motoru je motorový prostor navíc zahříván silným slunečním zářením.**

Práci v motorovém prostoru proto venujte zvýšenou pozornost!

Přístroje



Uspořádání přístrojů závisí na provedení modelu a motoru.

1 – Tachometr

Během záběhu respektujte pokyny k jízdě na straně 94.

	strana
1 – Tachometr.....	52
s ukazatelem servisních intervalů.....	53
2 – Otáčkoměr	54
s multifunkčním ukazatelem.....	54
3 – Teplota chladicí kapaliny.....	57
4 – Zásoba pohonných hmot.....	58



Počítadlo kilometrů

Horní počítadlo zaznamenává celkovou ujetou dráhu, dolní počítadlo kratší úsek (denní počítadlo).

Poslední číslice denního počítadla představuje rozlišení 100 m.

Denní počítadlo se nuluje stisknutím manuálního tlačítka pod tachometrem (šipka).

1 – Ukazatel servisních intervalů

Pokud je dosažen termín některého servisu, objeví se ve spodním počítadle (počítadlo denních kilometrů) slovo "SERVICE" a označení servisu:

- Výměna motorového oleje OIL
- Inspekční servis 01
- Inspekční servis s dodatečnými pracemi 02

Krátce po spuštění motoru zmizí označení typu servisu, které však lze kdykoli později vyvolat na počítadle denních kilometrů delším stisknutím nulovacího tlačítka. Slovo "SERVICE" však svítí i nadále.

Údaje nuluje servis Volkswagen, který práce provádí.

Pokud servisní práce neprováděl servis Volkswagen, je nutno ukazatel vynulovat následujícím způsobem:

- Při vypnutém zapalování stiskněte nulovací tlačítko počítadla denních kilometrů pod tachometrem (viz předcházející stranu) a držte ho.
- Zapněte zapalování a tlačítko uvolněte, až když se na displeji objeví čárky (----). Teprve potom se údaj vynuluje.

Poznámky


- Mezi servisními intervaly údaje nenulujte, jinak získáte chybné informace.
- Při odpojení akumulátoru zůstanou hodnoty údajů zachovány.
- Pokud se po opravě mění tachometr, je nutno ukazatel servisních intervalů nově naprogramovat. Tuto práci by měl provést servis Volkswagen. Pokud se ukazatel nenaprogramuje, je třeba provést nejbližší servisní práce podle servisního plánu, nikoli podle údaje ukazatele. Teprve po provedení servisu 02 a po nastavení intervalů odpovídá ukazatel skutečnosti.



2 – Multifunkční ukazatel*

Multifunkční ukazatel (MF) poskytuje celou řadu dodatečných informací:

- dobu jízdy
- průměrnou spotřebu pohonných hmot
- průměrnou rychlosť
- ujetou vzdálenost
- teplotu motorového oleje
- vnější teplotu¹⁾



2 – Otáčkoměr*

Ručka otáčkoměru se v žádném případě nesmí dostat do červené oblasti stupnice (šipka).

 **Včasné zařazení vyššího rychlostního stupně šetří pohonné hmoty a snižuje hlučnost vozidla!**

Na předcházející nižší rychlostní stupeň se má řadit nejpozději, když motor přestává běžet hladce.

Během záběhu se vyhněte vyšším otáčkám motoru

1 – Tachometr

Na výběr funkce se používá řadič na horním okraji stupnice.

Na výběr funkce se používá řadič na horním okraji stupnice.

Na výběr funkce se používá řadič na horním okraji stupnice.

Na výběr funkce se používá řadič na horním okraji stupnice.

Na výběr funkce se používá řadič na horním okraji stupnice.

Na výběr funkce se používá řadič na horním okraji stupnice.

Na výběr funkce se používá řadič na horním okraji stupnice.

Na výběr funkce se používá řadič na horním okraji stupnice.

Na výběr funkce se používá řadič na horním okraji stupnice.

Na výběr funkce se používá řadič na horním okraji stupnice.

Na výběr funkce se používá řadič na horním okraji stupnice.

Na výběr funkce se používá řadič na horním okraji stupnice.

Na výběr funkce se používá řadič na horním okraji stupnice.

Na výběr funkce se používá řadič na horním okraji stupnice.

Na výběr funkce se používá řadič na horním okraji stupnice.

Na výběr funkce se používá řadič na horním okraji stupnice.

Na výběr funkce se používá řadič na horním okraji stupnice.

Na výběr funkce se používá řadič na horním okraji stupnice.

Na výběr funkce se používá řadič na horním okraji stupnice.

Na výběr funkce se používá řadič na horním okraji stupnice.

Na výběr funkce se používá řadič na horním okraji stupnice.

Na výběr funkce se používá řadič na horním okraji stupnice.

Na výběr funkce se používá řadič na horním okraji stupnice.

Na výběr funkce se používá řadič na horním okraji stupnice.

Na výběr funkce se používá řadič na horním okraji stupnice.


Na výběr funkce se používá řadič na horním okraji stupnice.

Právě zvolená funkce se hlásí svým symbolem na horním²⁾ okraji displeje (šipka). Na obrázku je například znázorněna doba jízdy.

Zařízení je kromě toho vybaveno dvěma nezávislými automatickými paměťmi. Právě zvolená paměť se hlásí na displeji (šipka 2).

1) U vozidel s Climatronicem se vnější teplota zobrazuje v ovládacím poli Climatronicu a nelze ji vypsat na multifunkčním ukazateli.

2) U vozidel s mílovým tachometrem se zvolená funkce hlásí svým symbolem na dolním okraji displeje.



Tlačítkem v páčce stěračů lze vyvolávat obě paměti a jednotlivé funkce.

Opakovaným krátkým stisknutím tlačítka

- ve směru šipky **(3)** se vyvolává paměť pro jednotlivou jízdu a její jednotlivé funkce,
- ve směru šipky **(4)** se vyvolává paměť pro celkovou jízdu a její jednotlivé funkce.

Pokud držíte tlačítko déle než 2 sekundy, zvolená paměť se maže.

Po odpojení akumulátoru vozidla se obě paměti mažou.

Paměti

Paměť pro jednotlivou jízdu shromažďuje od zapnutí do vypnutí zapalování následující údaje: dobu jízdy, ujetou vzdálenost a spotřebované množství pohonných hmot.

Z těchto údajů se počítá průměrná rychlosť a průměrná spotřeba pohonných hmot.

Pokud v jízdě do dvou hodin po vypnutí zapalování pokračujete, započítávají se minulé údaje i do této jízdy. Při přerušení jízdy nad dvě hodiny se paměť automaticky nuluje.

Paměť pro celkovou jízdu shromažďuje jízdní údaje z libovolného počtu jednotlivých jízd až do celkové doby 100 hodin, ujeté vzdálenosti 10000 km a spotřeby pohonných hmot 1000 litrů. Tyto údaje slouží k výpočtu průměrných hodnot spotřeby a rychlosti, dosažených během všech jednotlivých jízd.

Po překročení kterékoli z uvedených hodnot se paměť nuluje a výpočet se provádí od začátku. Na rozdíl od paměti pro jednotlivou jízdu se tato paměť po přerušení jízdy nad dvě hodiny nenuluje.

Údaje

Po zapnutí zapalování se na displeji objeví údaj "MF 1" nebo "MF 2", podle toho, která paměť je zvolena. Kromě toho se hlásí funkce, která se zobrazovala před vypnutím zapalování.

Doba jízdy



U paměti pro jednotlivou jízdu se zobrazuje doba jízdy, která uběhla od zapnutí zapalování, resp. vynulování paměti – viz též "Paměť pro jednotlivou jízdu" v prostředním sloupci.

U paměti pro celkovou jízdu se zobrazuje celková doba jízdy všech jednotlivých jízd – viz "Paměť pro celkovou jízdu" v prostředním sloupci.

Maximální hodnota na ukazateli v obou polohách přepínače je 99 hodin a 59 minut. Pokud se tato hodnota překročí, začíná údaj opět od nuly.

I/100 km - Průměrná spotřeba

Zobrazuje se průměrná spotřeba pohonných hmot, nikoli spotřeba v okamžiku odečtu.

Průměrná spotřeba pohonných hmot se zobrazuje po zapnutí zapalování, resp. po vynulování příslušné paměti již po ujetí asi 100 m. Do té doby se místo hodnoty zobrazují čárky. Během jízdy se zobrazená hodnota aktualizuje každých pět sekund.

U paměti pro jednotlivou jízdu se zobrazuje průměrná spotřeba pohonných hmot během jednotlivé jízdy – viz též "Paměť pro jednotlivou jízdu" na předcházející straně.

U paměti pro celkovou jízdu se zobrazuje průměrná spotřeba pohonných hmot dosažená během všech jednotlivých jízd – viz též "Paměť pro celkovou jízdu" na předcházející straně.

Poznámka

Množství spotřebovaných pohonných hmot se nezobrazuje.


km/h - Průměrná rychlos

Zde platí to samé jako u průměrné spotřeby pohonných hmot.

km - Ujetá vzdálenost

Pro ujetou vzdálenost platí stejné zásady jako pro dobu jízdy. Maximální zobrazitelná vzdálenost je 9999 km.

Teplota motorového oleje



Teplota motorového oleje se udává v rozmezí +50 °C až +160 °C. Pokud se místo hodnoty zobrazují čárky, není motor ještě dostatečně teplý, a proto nesmí být silněji zatěžován. Pokud teplota oleje stoupne na +145 °C, je nutno snížit otáčky motoru.

Vnější teplota¹⁾


Měřicí rozsah je –40 °C až +50 °C. U stojícího vozidla nebo za velmi nízké rychlosti jízdy může být udávaná teplota díky tepelnému záření motoru nebo přídavném vzduchovému topení o něco vyšší než skutečná vnější teplota.

Po vypnutí zapalování zůstává naposled zobrazená teplota uložena ještě asi 45 minut. Pokud po této době zapnete zapalování nebo se vozidlo během 45 minut pohybuje rychlostí cca. 30 km/h, zobrazuje se nová aktuální teplota.

Pozor

Pokud údaje o vnější teplotě používáte jako varovný signál pro náledí, uvědomte si, že náledí vzniká i při teplotách nad 0 °C.

¹⁾ U vozidel s Climatronicem se vnější teplota zobrazuje v ovládacím poli Climatronicu a lze ji vypsat na multifunkčním ukazateli.



3 - Teplota chladicí kapaliny



Ukazatel pracuje při zapnutém zapalování. Trvá ovšem nějakou dobu, než ručka dosáhne správné teploty.

Kromě toho bliká několik sekund po zapnutí zapalování kontrolní světlo (**c**) v rámci funkční kontroly.

a - studená oblast

Vyhnete se vysokým otáčkám a motor silněji nenamáhejte!

b - normální oblast

Při normálním způsobu jízdy by se měla ručka ustálit v této oblasti.

Při silnějším zatížení motoru a vysokých vnějších teplotách může ručka putovat dále doprava.

Toho si nemusíte všímat, dokud kontrolní světlo (c) nezačne blikat.

Poznámka

■ Přídavné světlomety před nasávacími otvory chladicího vzduchu zhoršují chladicí účinky. Při vyšších vnějších teplotách a silnějším zatížení motoru hrozí přehřátí motoru!

c - kontrolní světlo

Pokud se kontrolní světlo během jízdy rozsvítí, zkонтrolujte nejprve dosaženou teplotu chladicí kapaliny.

Pokud udávaná teplota leží v normální oblasti, při nejbližší příležitosti doplňte chladicí kapalinu.

Pokud je teplota v pravé části stupnice, pak je teplota chladicí kapaliny příliš vysoká.

Zastavte, vypněte motor a překontrolujte hladinu chladicí kapaliny, případně kapalinu doplňte.

Pozor

■ Vyrovnavací nádržku chladicí kapaliny otevírejte opatrně! U horkého motoru je chladicí systém pod tlakem – hrozí nebezpečí opaření! Proto před odšroubováním víčka nechte motor vychladnout.


■ Nesahejte na ventilátor! Ventilátor se může náhle sám zapnout – a to i při vypnutém zapalování!

Další pokyny viz stranu 119.

Pokud je hladina chladicí kapaliny v pořádku, mohlo dojít k poruše ventilátoru chlazení. Zkontrolujte pojistku ventilátoru, případně ji vyměňte – viz stranu 138.

Pokud kontrolní světlo nezhasne, ačkoli je hladina chladicí kapaliny i pojistka ventilátoru v pořádku, **nepokračujte v jízdě**. Vyžádejte si odbornou pomoc.

Pokud závada spočívá ve ventilátoru chlazení, je možno za předpokladu, že hladina chladicí kapaliny je v pořádku a kontrolní světlo zhaslo, dojet k nejbližšímu servisu Volkswagen. Protože se k chlazení využívá proudění vzduchu, vyhněte se stání s běžícím motorem a pomalé jízdě.



Poznámka:

Během čerpání pohonných hmot musíte vypnout zapalování, jinak se po načerpání zobrazí správný údaj až po dlouhé době (asi po hodině).

4 – Zásoba pohonných hmot




Ukazatel pracuje při zapnutém zapalování.

Nádrž pohonných hmot pojme asi 68 l.

Pokud ručka ukazatele dosáhne pole rezervy (šipka) a zároveň se rozsvítí kontrolní světlo (**d**), je v nádrži ještě asi 8 l pohonných hmot

Poznámka

Množství spotřebovaných pohonných hmot se nezobrazuje.



Digitální hodiny*

Digitální hodiny jsou umístěny pod vnitřním světlem.

Pro nastavení času jsou určena dvě tlačítka vlevo a vpravo vedle displeje. Levým tlačítkem (**h**) se nastavují hodiny, pravým (**min**) minuty:

- Krátkým stisknutím, nejlépe propisovací tužkou, se hodiny posouvají o jednu minutu, resp. hodinu.

- Při dlouhém stisknutí probíhá ukazatel minut, resp. hodin rychleji.


Tlačítkem minut lze hodiny nastavit s přesností na sekundu:

- Držte tlačítko tak dlouho, až hodiny ukazují o minutu méně, než je požadovaný čas.

- Tlačítko stiskněte v okamžiku, kdy údaj sekund na přesných hodinách dosáhne celé minuty nebo kdy z rádia zazní časový signál.



Kontrolní světla



Rozmístění kontrolních světel závisí na provedení modelu a motoru. Symboly uvedené v následujícím textu jsou nakresleny i u kontrolních světel.

- | | |
|---|----|
| 1 – Výpadek žárovky levého koncového, resp. brzdového světla | 60 |
| 2 – Ukazatele směru jízdy..... | 60 |
| 3 – Otevřené boční,
resp. zadní výklopné dveře..... | 60 |
| 4 – Výpadek žárovky levého tlumeného světla..... | 60 |
| 5 – Výstražné světlo náledí..... | 61 |
| 6 – Výpadek žárovky pravého tlumeného světla..... | 61 |
| 7 – Výpadek žárovky pravého koncového, resp. brzdového světla | 61 |
| 8 – Dobíjení | 61 |
| 9 – Dálková světla | 61 |
| 10 – Ukazatele směru jízdy na přívěsu .. | 61 |
| 11 – Systém airbag | 61 |
| 12 – Předžhavení..... | 62 |
| 13 – Hladina vody v ostřikovačích | 62 |
| 14 – Anti-Blocking-System | 62 |
| 15 – Brzdový systém..... | 63 |
| 16 – Tlak motorového oleje..... | 63 |

1 – Výpadek žárovky*

Kontrolní světlo svítí při závadě na levém koncovém, resp. brzdovém světle. Světlo zhasne po sešlápnutí brzdového pedálu.

2 – Ukazatele směru jízdy

Podle zapnutého směru bliká levé nebo pravé kontrolní světlo. Pokud je jeden ukazatel směru nefunkční, bliká kontrolní světlo asi dvakrát rychleji. To ovšem platí při provozu s přívěsem.

Další pokyny jsou na stranách 61 a 68.

3 – Symboly* otevřených bočních, resp. zadních výklopných dveří

Rozsvícením těchto symbolů se signalizuje otevřené boční, resp. zadní výklopné dveře.

Po úplném uzavření dveří (až do druhé polohy) musejí symboly zhasnout.

4 – Výpadek žárovky*

Kontrolní světlo svítí při závadě na levém tlumeném světle.

5 – Výstražné světlo náledí



Při vnějších teplotách mezi +4 °C a +1 °C varuje pouze **levé kontrolní světlo**, při teplotách okolo 0 °C a nižších varuje navíc i **pravé kontrolní světlo**. Když teplota opět vzroste, příslušné kontrolní světlo asi po 10 sekundách zhasne.

Pozor

Náledí se může tvořit i při teplotách nad 0 °C!

6 – Výpadek žárovky*



Kontrolní světlo svítí při závadě na pravém tlumeném světle.

7 – Výpadek žárovky*



Kontrolní světlo svítí při závadě na pravém koncovém, resp. brzdovém světle. Světlo zhasne až po sešlápnutí brzdového pedálu.

8 – Dobíjení



Kontrolní světlo se rozsvítí při zapnutí zapalování. Po nastartování motoru musí zhasnout.

Alternátor je poháněn klínovým žebrováným řemenem s dlouhou životností.

Pokud se kontrolní světlo za jízdy rozsvítí, **zastavte, vypněte motor** a zkонтrolujte klínový žebrováný řemen.

Je-li **volný** nebo přetržený, **nesmíte pokračovat v jízdě** – čerpadlo chladicí kapaliny není poháněno. Klínový řemen zkонтrolujte, resp. vyměňte.

Pokud svítí kontrolní světlo, ačkoliv klínový žebrováný řemen není volný ani přetržený, lze běžně dojet k nejbližšímu servisu Volkswagen. Zároveň se však akumulátor nepřetržitě vybíjí.

9 – Dálková světla



Kontrolní světlo svítí při zapnutých dálkových světlech nebo při použití světelné houkačky.

10 – Ukazatele směru ↲↑ ↲ ↲

jízdy na přívěsu

Kontrolní světlo* bliká při zapnutých ukazatelích směru jízdy při jízdě s přívěsem.


Pokud je na přívěsu nebo na tažném vozidle některý ukazatel směru nefunkční, kontrolní světlo nebliká.

11 – Systém airbag



Kontrolní světlo svítí po zapnutí zapalování asi 3 sekundy. **U vozidel s vypnutým airbagem spolujezdce** (viz též stranu 30) pak světlo bliká ještě asi 12 sekund.

Pokud potom světlo nezhasne nebo se rozsvítí, resp. bliká nebo poblikává za jízdy, došlo k závadě na systému airbag. Systém nechte neprodleně zkontovalovat v některém ze servisů Volkswagen. Další pokyny viz stranu 28 a 30.



B7M-029C

12 – Předžhavení

(pouze vznětový motor)

U **studeného** motoru se kontrolní světlo rozsvítí při zapnutí do jízdní polohy (zapnuté zapalování).

Pokud se kontrolní světlo nerozsvítí, spočívá závada v předžhavicím zařízení – vyžádejte si odbornou pomoc.

Po zhasnutí světla okamžitě spouštějte motor – viz stranu 51.

U **zahřátého** motoru toto kontrolní světlo **nesvítí**. Motor lze spouštět okamžitě.

Poznámka

Pokud se za jízdy vyskytne u vznětového motoru závada na řízení motoru, signaliжуje se přerušovaným kontrolním světlem – motor nechte neprodleně zkontolovat v některém ze servisů Volkswagen.

13 – Hladina vody v ostříkovačích

Kontrolní světlo svítí při příliš nízké hladině mycí kapaliny v nádržce ostříkovače.



14 – Anti-Blocking-System (ABS)*

Kontrolní světlo hlídá systémy **ABS** a **EDS***.

Anti-Blocking-System (ABS)*

Kontrolní světlo svítí několik sekund po zapnutí zapalování, resp. při spuštění motoru. Po provedení automatické kontroly světlo opět zhasne.

Pokud se světlo po zapnutí zapalování nerozsvítí, následně nezhasne nebo se rovnou svítí za jízdy, není zařízení v pořádku.

Závada na systému ABS se signalizuje sledujícím způsobem:

■ **Pokud se rozsvítí samotné kontrolní světlo ABS**, je vozidlo brzděno pouze normálním brzdovým systémem tedy bez ABS. Co nejdříve vyhledejte servis Volkswagen.



Pokud se rozsvítí kontrolní světlo ABS společně s kontrolním světlem brzdového systému, není vadný sen systém ABS, ale je nutno počítat i se zmenšeným chováním normálního brzdového systému.

Pozor

Po rozsvícení obou kontrolních světel se při brzdění mohou zadní kola předčasně zablokovat. Neprodleně vyhledejte některý ze servisů Volkswagen.

Další pokyny k ABS jsou na straně 99.

Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS)*

Systém EDS spolupracuje se systémem ABS. Výpadek systému EDS se signalizuje kontrolním světlem ABS. Co nejdříve vyhledejte některý ze servisů Volkswagen.

15 – Brzdový systém



Kontrolní světlo svítí při

- zatažené ruční brzdě, ■ příliš nízké hladině brzdové kapaliny.

Zapalování musí být zapnuté.

U vozidel s Anti-Blocking-Systemem* (ABS) se kontrolní světlo rozsvítí na několik sekund po zapnutí zapalování, resp. po nastartování motoru. Při výpadku systému ABS* světlo svítí společně s kontrolním světlem ABS.


Pozor

Pokud světlo po uvolnění ruční brzdy nezhasne nebo se rozsvítí během jízdy, je hladina brzdové kapaliny v zásobní nádržce příliš nízká. Neprodleně vyhledejte nejbližší servis Volkswagen a nechte zkontolovat brzdový systém.

Na cestě do servisu musíte brát v úvahu vyšší síly na pedál, delší brzdné dráhy a větší mrtvý chod brzdového pedálu.

Pokud se brzdové kontrolní světlo rozsvítí společně s kontrolním světlem ABS, může dojít k předčasnému zablokování zadních kol při brzdění. Neprodleně vyhledejte servis Volkswagen.

16 – Tlak motorového oleje



Kontrolní světlo se rozsvítí po zapnutí zapalování. Po nastartování musí světlo zhasnout.

Pokud kontrolní světlo nezhasne nebo během jízdy začne blikat – při otáčkách motoru nad 2000 ot/min zároveň zazní bzučák –, **zastavte, vypněte motor**, překontrolujte hladinu oleje a případně olej doplňte – viz stranu 116.

Pokud světlo svítí, ačkoli je hladina oleje v pořádku, **nepokračujte v jízdě**. Motor pak nesmí běžet ani na volnoběh. Vyžádejte si odbornou pomoc.

Pokud motor za jízdy běží s otáčkami nižšími než volnoběžnými, může se kontrolní světlo rozsvítit. Zvyšte otáčky motoru přidáním plynu nebo přeřazením na nižší rychlostní stupeň.

Poznámka

Kontrolní světlo tlaku oleje neslouží jako signalizace výšky hladiny oleje! Proto kontrolujte hladinu oleje v pravidelných intervalech, nejlépe při každém čerpání pohonných hmot.

Spínače



Poznámky

- U vozidel s řízením vpravo se uspořádání spínačů odlišuje. Symboly na spínačích však odpovídají symbolům u vozidel s řízením vlevo.
- Při použití popsaných světel je třeba respektovat zákonné ustanovení.

1 – Spínač světel

- – Vypnuto
- ▷ – Obrysová světla¹⁾
- ▷ – Tlumená nebo dálková světla

Světlomety svítí pouze při zapnutém zapalování. Během spouštění motoru a po vypnutí zapalování se automaticky přepínají na obrysová světla.

Přepínání mezi tlumenými a dálkovými světly a použití světelné houkačky je popsáno na straně 68.

Poznámka

- Pokud po vyjmutí klíčku ze zapalování nevypnete světla nebo ukazatele směru jízdy, při otevřených dveřích řidiče zní bzučák.

Mlhové světlometry*

Spínač světel vytáhněte při obrysových nebo tlumených/dálkových světlech až do 1. polohy.



Kontrolní světlo vedle symbolu mlhových světlometů svítí.

Mlhové koncové světlo*

Vozidla bez mlhových světlometů

Spínač světel otočte na tlumená/dálková světla a vytáhněte až do 1. polohy.

Vozidla s mlhovými světlometry

Spínač světel vytáhněte při obrysových nebo tlumených/dálkových světlech až do 2. polohy.

Kontrolní světlo vedle symbolu mlhových světlometů svítí.

Pro silné oslnující účinky se smí mlhové koncové světlo používat pouze za nízké viditelnosti (např. v Německu za viditelnost pod 50 m).

Poznámka

Elektrické zapojení tažného zařízení* instalovaného ve výrobě je provedeno tak, že při provozu s přívěsem s mlhovým koncovým světlem se mlhové světlo na vlečném vozidle automaticky vypíná.

¹⁾ Pokud jsou u vozidel pro některé exportní země při zapnutém zapalování zapnuta obrysová světla, pak svítí i tlumená světla s omezeným výkonem.




2 - Osvětlení přístrojů



Při zapnutých světlech lze intenzitu osvětlení přístrojů plynule reguloval roubkováným kolečkem vedle spínače světel.

3 – Regulace sklonu světel*



Elektrickou regulací sklonu světel lze světlomety plynule přizpůsobit zatížení vozidla. Tím se zabrání tomu, aby se protijedoucí vozidla oslnovala více, než je nezbytné. Správné nastavení světlometů zároveň řidiči vytváří nejlepší možné podmínky viditelnosti.

Světlomety lze nastavovat pouze při zapnutých tlumených světlech.

Světelný kužel se skládí otáčením roubkovánoho kolečka ze základní polohy (-) dolů.



4 – Varovná světla



Při zapnutých varovných světlech bliká na spínači kontrolní světlo.

Zařízení funguje i při vypnutém zapalování.



1 – Vyhřívání prostoru pro spolucestující*



Vyhřívání pracuje pouze při zapnutém zápalování. Při zapnutém využívání svítí ve spínači kontrolní světlo.

Další pokyny viz stranu 75.

2 – Vyhřívání čelního*/ zadního skla

Vyhřívání čelního skla* (levý spínač)

Vyhřívání pracuje pouze při běžícím motoru. Pokud je využívání zapnuto, svítí ve spínači kontrolní světlo.

Asi 4 minuty po zapnutí se využívání automaticky vypíná. Opakováním stisknutím spínače lze využívání vypnout i dříve.

Pokud využívání potřebujete i nadále, znova stiskněte spínač. Asi po 4 minutách se využívání opět automaticky vypíná.

Poznámka

Při zapnutém využívání čelního skla se z technických důvodů vypíná větrák pro využívání prostoru pro spolucestující.

Vyhřívání zadního skla* (pravý spínač)

Vyhřívání pracuje pouze při zapnutém zápalování. Pokud je využívání zapnuto, svítí ve spínači kontrolní světlo.

Asi 4 minuty po zapnutí se využívání automaticky vypíná. Opakováním stisknutím spínače lze využívání vypnout i dříve.

Pokud využívání potřebujete i nadále, znova stiskněte spínač. Asi po 4 minutách se využívání opět automaticky vypíná.

U vozidel s elektricky nastavitelnými vnějšími zrcátky se využívají rovněž placka zrcátek, pokud je zapnuto využívání zadního skla.



3 – Elektrické spouštění zadních oken*



Ovládání spínačů a bezpečnostního spínače pro spouštění zadních oken je popsáno na straně 18.

4 – Elektrické vyklápění zadních oken*



Ovládání výklopných oken je popsáno na straně 20.

5 – Vroubkované kolečko pro vyhřívání sedadel*




Plochy předních sedadel a opěradel mohou být při zapnutém zapalování elektricky vyhřívány.

Topení lze zapnout nebo podle přání plynule regulovat příslušnými vroubkovanými kolečky.

Vyhřívání se vypíná otočením kolečka doleva do základní polohy (-).

Páčka ukazatelů směru jízdy a dálkových světel



Ukazatele směru jízdy pracují pouze při zapnutém zapalování.

Pravé ukazatele – páčka nahoru (1)

Levé ukazatele – páčka dolů (2)

Při zapnutých ukazatelích směru jízdy bliká zároveň kontrolní světlo – viz též stranu 60.

Po průjezdu zatačky se ukazatele směru automaticky vypínají.

Použití ukazatelů směru při změně jízdních pruhů

Páčku zatlačte nahoru (1) nebo dolů (2) a podržte – kontrolní světlo musí blikat.

Přepínání tlumených a dálkových světel

Při zapnutých tlumených nebo dálkových světlech páčku přitáhněte k volantu (3). Dálková světla se signalizují vlastním kontrolním světlem.

Světelná houkačka

Páčku přitáhněte k volantu (3) – kontrolní světlo dálkových světel se rozsvítí.

Parkovací světla

Parkovací světla svítí pouze při vypnutém zapalování.

Parkovací světla vpravo – páčka nahoru (1)

Parkovací světla vlevo – páčka dolů (2)

■ Po vyjmutí klíčku ze zapalování zní při otevřených dveřích řidiče bzučák*.

Poznámka

Při použití popsaných signálních zařízení světel je třeba respektovat zákonná ustanovení.

Regulace rychlosti*

Pro odlehčení noze na plynu může toto zařízení udržovat rychlosti asi nad 45 km/h, dokud to výkon motoru umožní.


Pozor

Regulace rychlosti se nesmí použít za hustého provozu a při špatném stavu vozovky (náledí, aquaplaning, štěrk).

Při zapnuté regulaci se nesmí zadít neutrální poloha bez sešlápnutí pedálu spojky! Motor se jinak vytáčí a za určitých okolností se může poškodit!

Poznámka

U vozidel s automatickou převodovkou je regulace rychlosti aktivní pouze v položkách volicí páky **D**, **3** a **2**. Pokud zvolíte zdy jinou polohu volicí páky (**P**, **N**, **R** nebo **1**), poslední uložená rychlosť se maže a zařízení se vypíná.



Ovládání

Zařízení se ovládá posuvným přepínačem **A** a tlačítkem **B** na páčce ukazatelů směru jízdy a dálkových světel.

Zapnutí

Regulace se zapíná posunutím přepínače **A** do polohy ON.

Po dosažení požadované rychlosti postačuje krátké stisknutí tlačítka **B** (SET). Nohu lze sejmout z plynového pedálu.

Zaznamenanou rychlosť je možno zvýšit bez sešlápnutí plynového pedálu. Tlačítko **B** se podrží do té doby, dokud není dosažena požadovaná rychlosť.

Rychlosť je možno zvýšit běžným způsobem plynovým pedálem. Po uvolnění pedálu se rychlosť reguluje opět na zaznamenanou hodnotu.

Dočasné vypnutí

Zařízení se dočasně vypíná sešlápnutím brzdového nebo spojkového pedálu, posunutím spínače **A** doprava nebo při značném snížení rychlosťi, např. při jízdě do kopce na příliš vysoký rychlostní stupeň.

Zaznamenaná rychlosť se znova obnoví po uvolnění brzdového nebo spojkového pedálu nebo na konci stoupání posunutím posuvného přepínače **A** na doraz doleva (RES).


Pozor

Zaznamenaná rychlosť se smí obnovit pouze tehdy, není-li příliš vysoká pro aktuální dopravní podmínky.

Úplné vypnutí

Zařízení se zcela vypíná posunutím přepínače **A** na doraz doprava (OFF) nebo – u stojícího vozidla – po vypnutí zapalování.

Stěrače a ostřikovače



Stěrače a ostřikovače pracují jen při zapnutém zapalování.

Za mrazu se před prvním spuštěním stěračů přesvědčte, zdali stěrače nepřimrzly!

Topný výkon **vyhřívaných trysek ostřikovačů*** se po zapnutí zapalování automaticky reguluje podle vnější teploty.

Poznámky

- Doplnění kapaliny v ostřikovači – viz stranu 124.
- Výměna stíracích lišt – viz stranu 125.

Čelní sklo

■ Stírání v cyklech

Páčka v poloze **1**.
Stěrače stírají asi každých 6 sekund.

Prodlevu lze nastavit v rozmezí mezi 1,5 a 22 sekundami:

- Sepněte stírání v cyklech a jednou setřete sklo.
- Vypněte stírání v cyklech a po požadované prodlevě ho opět sepněte.

Zvolenou prodlevu lze měnit libovolně často. Po vypnutí zapalování se obnoví prodleva 6 sekund.

■ Pomalé stírání

Páčka v poloze **2**.

■ Rychlé stírání

Páčka v poloze **3**.

■ Jednorázové setření skla

Páčku zatlačte dolů **4**.

■ Omývací automatika

Páčku přitáhněte k volantu **5**.
Stěrače i ostřikovače pracují.

Páčku uvolněte – ostřikovače přestanou pracovat, stěrače pokračují ještě asi 4 sekundy.

Omývání světlometů*

Při zapnutých tlumených nebo dálkových světlech se při každém omývání čelního skla omývají rovněž skla světlometů.

V pravidelných odstupech, například při čerpání pohonného hmot, je vhodné omývat ze skel nalepenou nečistotu (např. klad hmyz).

Zadní sklo


Páčku krátce odkloňte od volantu **6** – stěrač stírá zhruba každých 6 sekund (stírání v cyklech). Opakováním krátkým stiskem tím se stěrač vypíná.

Omývací automatika

Páčku odkloňte od volantu **6** a držte ji, dokud stěrač a ostřikovač pracuje, dokud páčku držíte.

Páčku uvolněte – ostřikovač přestane pracovat, stěrače pokračují ještě asi 4 sekundy.

Topení a větrání



Ovládací prvky

Otočný spínač A – větrák a režim cirkulujícího vzduchu

Průtok vzduchu je nastavitelný **větrákem** ve čtyřech stupních. Za nízkých jízdních rychlostí mějte vždy větrák zapnutý na nízký stupeň.

Prachový a pylový filtr zachycuje v každé poloze spínače větráku **A** prach, pyl, saze atd.

Stisknutím spínače **A** se zapíná **režim cirkulujícího vzduchu**. Kontrolní světlo ve spínači se rozsvítí.

Režim cirkulujícího vzduchu se vypíná dalším stisknutím spínače **A**. Kontrolní světlo zhasne.

Režim cirkulujícího vzduchu zamezuje tomu, aby se do vnitřku vozidla dostaly zápachy z vnějšku, např. při průjezdu tunelem nebo v dopravní zácpě.

Pokud potřebujete vozidlo zahřát nebo ochladit zvlášť rychle, můžete zvolit režim cirkulujícího vzduchu. V tomto režimu se nasává a ohřívá, resp. chladi vzduch z vnitřku vozidla.

Režim cirkulujícího vzduchu se však smí provozovat pouze krátko-době, neboť se jinak mohou skla zamlžit.

Otočný regulátor B – volba teploty

Doprava – vyšší topný výkon

Doleva – nižší topný výkon

Otočný regulátor C – rozdělení vzduchu

Regulátor na symbolu...	Přívody... zcela otevřené	Přívody... pootevřené
	1, 2	—
	1, 2, 5, 6	3, 4
	5, 6	3, 4
	3, 4	—

Uspořádání přívodů je uvedeno na následující straně.

Přívody vzduchu

Ze všech přívodů proudí podle polohy gulátoru **B** ohřátý nebo neohřátý čerstvý vzduch.


Přívody se ovládají otočným regulátorem **C**.

Přívody 3 a 4 lze navíc zavírat a otevírat jednotlivě. Kromě toho lze u těchto přívodů ovládat proud vzduchu ve svíslém i dorovném směru – viz následující strana.

Zadní přívody do prostoru nohou **6** lze ovládat společně s přívody **5**.

B7M-037C





Zavírání a otevírání přívodu

Zavírání přívodu – vroubkované kolečko **D** otočte doleva

Otevírání přívodu – vroubkované kolečko **D** otočte doprava

Změna směru proudění vzduchu

Změna ve svislém směru – páčku **E** v mřížce naklopte nahoru nebo dolů.

Změna ve vodorovném směru – páčku **E** v mřížce naklopte doleva nebo doprava.

Rozmrazování čelního skla a bočních skel

- Otočný spínač **A** do polohy 3.
- Otočné regulátory **B** a **C** na doraz do prava.
- Zavřete přívody **3**.
- Přívody **4** lze navíc k bočním sklům přivádět teplý vzduch.

Udržování čelního skla a bočních skel v nezamlženém stavu

Pokud se při zvýšené vlhkosti vzduchu, např. za deště, skla zamlží, doporučujeme následující nastavení:

- Spínač větráku **A** do polohy 2 nebo 3.
- Otočný regulátor **B**, je-li to nutné, do oblasti topení.
- Otočný regulátor **C** do polohy
- nebo
- Zavřete přívody **3**.
- Přívody **4** lze navíc k bočním sklům přivádět teplý vzduch.

Co nejrychlejší zahřátí vozu

- Otočný spínač **A** stiskněte (**režim cirkulujícího vzduchu**) a otočte do polohy 3.
- Otočný regulátor **B** na doraz doprava.
- Otočný regulátor **C** do polohy
- Zavřete přívody **3**.
- Přívody **4** otevřete podle přání zcela nebo částečně vroubkovaným kolečkem.

Pohodlné vytápění vozu

Nejsou-li již skla zamlžena a byla-li již dosažena požadovaná vnitřní teplota, doporučujeme následující nastavení:

- Otočný spínač **A** do polohy 1 nebo 2.
- Otočný regulátor **B** na požadovaný topný výkon.
- Otočný regulátor **C** podle požadovaného rozvodu vzduchu do polohy
- nebo
- Zavřete přívody **3**.
- U přívodů **4** lze nastavit požadované množství teplého vzduchu a směr jeho proudění.

Větrání (režim čerstvého vzduchu)

Při následujícím nastavení proudí z přívodů **3** a **4** neohřátý čerstvý vzduch:


- Otočný spínač **A** do požadované polohy.
- Otočný regulátor **B** na doraz doleva.
- Otočný regulátor **C** do polohy 
- Otevřete přívody **3** a **4**.

Podle potřeby lze otočný regulátor **C** nastavit i do jiné polohy.

Všeobecné pokyny

- Aby mohlo topení a větrání správně fungovat, nesmí být otvor pro nasávání vzduchu před čelním sklem zanesený ledem, sněhem či listím.
- Všechny ovládací prvky kromě otočného spínače **A** v oblasti stupňů větráku 1 až 4 lze nastavit do libovolné mezipolohy.
- Abyste zabránili zamlžení skel, mějte za nižších rychlostí jízdy větrák stále zapnutý na nízký stupeň.
- Topný výkon je závislý na teplotě chladicí kapaliny – plný výkon je tedy dosažen až po zahřátí motoru.
- Použitý vzduch uniká odvětrávacími otvory v bočním obložení zavazadlového prostoru. Při nakládání zavazadlového prostoru proto nesmíte tyto otvory zakrýt.

Vyhřívání prostoru pro spolucestující*



Vyhřívání prostoru pro spolucestující pracuje nezávisle na normálním topení/větrání vozidla. Zde se vzduch v prostoru pro spolucestující vyhřívá v režimu cirkulujícího vzduchu.

Ovládací prvky

Otočný spínač A – větrák

Větrák pracuje pouze při stisknutém spínači ve středové konzole – viz stranu 66. Při zapnutém vyhřívání čelního skla se z technických důvodů větrák vypíná.


Průtok vzduchu lze nastavit ve třech stupních.

Otočný regulátor B – volba teploty

doprava – vyšší topný výkon
doleva – nižší topný výkon

Topný výkon závisí na teplotě chladicí kapaliny – plný výkon je tedy dosažen až po zahřátí motoru.

Klimatizace*



Klimatizace je kombinované chladící a topné zařízení, které zaručuje v každé roční době maximální pohodlí.

Chladicí zařízení pracuje pouze při běžícím motoru, vnější teplotě asi nad +5 °C a v polohách větráku 1 až 4.

Při zapnutém chlazení klesá ve voze nejen teplota, ale i vlhkost vzduchu. Proto se při vysoké vnější vlhkosti vzduchu zvyšuje ve voze pocit pohodlí, a to i v chladných ročních obdobích, a zamezuje se zamlžení skel.

Ovládací prvky

Otočný spínač A - větrák a režim cirkulujícího vzduchu

Průtok vzduchu je nastavitelný **větrákem** ve čtyřech stupních. Za nízkých jízdních rychlostí mějte vždy větrák zapnutý na nízký stupeň.

Prachový a pylový filtr zachycuje v každé poloze spínače větráku **A** prach, pyl, saze atd.

Stisknutím spínače **A** se zapíná **režim cirkulujícího vzduchu**. Kontrolní světlo ve spínači se rozsvítí.

Režim cirkulujícího vzduchu se vypíná dalším stisknutím spínače **A**. Kontrolní světlo zhasne.

Režim cirkulujícího vzduchu zamezuje tomu, aby se do vnitřku vozidla dostaly zápachy z vnějšku, např. při průjezdu tunelem nebo v dopravní zácpě.

Pokud potřebujete vozidlo zahřát nebo ochladit zvlášť rychle, můžete zvolit režim cirkulujícího vzduchu. V tomto režimu se nasává a ohřívá, resp. chladí vzduch z vnitřku vozidla.

Režim cirkulujícího vzduchu
Však smí provozovat pouze krátkou dobu, neboť se jinak mohou sklenky zamlžit.

V režimu cirkulujícího vzduchu ve vozidle nekuřte, protože kouř, který se nasaďe z vnitřku vozidla, se ukládá ve výparníku klimatizace. To je příčinou dlouhodobého zápachu při provozu klimatizace, který odstranit jen obtížně a s vysokými náklady výměnou výparníku.

Otočný regulátor B - volba teploty Vypínač klimatizace "AC"

Volba teploty

Doprava – vyšší topný výkon
Doleva – nižší topný výkon

Vypnutí a zapnutí klimatizace

Klimatizace se zapíná stisknutím otočného regulátoru **B**. Kontrolní světlo ve spínači se rozsvítí.

Klimatizace se vypíná opakováním stisknutí regulátoru **B**. Kontrolní světlo zhasne.

Otočný regulátor C – rozdělení vzduchu

Regulátor na symbolu...	Přívody... zcela otevřené	Přívody... pootevřené
	1, 2	—
	1, 2, 5, 6	3, 4
	5, 6	3, 4
	3, 4	—




Přívody vzduchu

Ze všech přívodů proudí podle polohy regulátoru **B** ohřátý nebo neohřátý čerstvý vzduch.

Přívody se ovládají otočným regulátorem **C**.

Přívody 3 a 4 lze navíc zavírat a otevírat jednotlivě. Kromě toho lze u těchto přívodů ovládat proud vzduchu ve svíslém i vodorovném směru – viz následující stranu.

Zadní přívody do prostoru nohou **6** se ovládají společně s přívody **5**.



Zavírání a otevřívání přívodu

Zavírání přívodu – vroubkované kolečko **D** otočte doleva

Otevřívání přívodu – vroubkované kolečko **D** otočte doprava

Změna směru proudění vzduchu

Změna ve svislém směru – páčku **E** v mřížce naklopte nahoru nebo dolů.

Změna ve vodorovném směru – páčku **E** v mřížce naklopte doleva nebo doprava.

Rozmrazování čelního skla a bočních skel

- Otočný spínač **A** do polohy 3.
- Otočné regulátory **B** a **C** na doraz doprava.
- Zavřete přívody **3**.
- Přívody **4** lze navíc k bočním sklům přivádět teplý vzduch.

Udržování čelního skla a bočních skel v nezamlženém stavu

Pokud se při zvýšené vlhkosti vzduchu, např. za deště, skla zamlží, doporučujeme následující nastavení:

- Spínač větráku **A** do polohy 2 nebo 3.
- Stiskněte otočný regulátor **B** (klimatizace zapnutá) a, je-li to nutné, otočte ho do oblasti topení.

- Otočný regulátor **C** do polohy 
- nebo 
- Zavřete přívody **3**.
- Přívody **4** lze navíc k bočním sklům přivádět teplý vzduch.

Co nejrychlejší zahřátí vozu

- Otočný spínač **A** stiskněte (**režim cirkulujícího vzduchu**) a otočte do polohy 3.

V tomto provozním stavu se nasává ohřívá vzduch z vnitřku vozidla (režim cirkulujícího vzduchu). **Režim cirkulujícího vzduchu zapínejte pouze krátce, protože se do vozidla neprivádí žádný vzduch zvenčí.**

- Klimatizaci vypněte stisknutím otočného regulátoru **B** (kontrolní světlo ve spínaci nezmí svítit) a regulátor otočte na doraz doprava.

- Zavřete přívody **3**.

- Otočný regulátor **C** do polohy 
- Přívody **4** otevřete podle přání zcela nebo částečně vroubkovaným kolečkem.

Pohodlné vytápění vozu

Nejsou-li již skla zamlžena a byla-li již dosažena požadovaná vnitřní teplota, doporučujeme následující nastavení:

- Spínač větráku **A** do polohy 1 nebo 2.
- Otočný regulátor **B** na požadovaný topný výkon.
- Otočný regulátor **C** podle požadovaného rozvodu vzduchu do polohy..... 
- nebo..... 
- Zavřete přívody **3**.
- U přívodů **4** lze nastavit požadované množství teplého vzduchu a směr jeho proudění.

Normální chlazení

- Klimatizaci zapněte stisknutím otočného regulátoru **B** a nastavte požadovanou teplotu.
- Otočný spínač **A** podle přání do polohy 1 až 4.
- Otočný regulátor **C** do požadované polohy.
- Přívody **3** a **4** nastavte podle přání. V tomto režimu se nasává vnější vzduch a chladí se.

Maximální chlazení

- Zavřete všechna okna a posuvnou/výklopnou střechu*.
- Otočný spínač **A** stiskněte (režim cirkulujícího vzduchu) a otočte do polohy 4. V tomto provozním stavu se nasává a chladí vzduch z vnitřku vozidla (režim cirkulujícího vzduchu). **Režim cirkulujícího vzduchu zapínejte pouze krátce, protože se do vozidla nepřivádí žádný vzduch zvenčí.**
- Klimatizaci zapněte stisknutím otočného regulátoru **B** a otočte regulátor zcela doleva.
- Otočný regulátor **C** do polohy..... 
- Otevřete přívody **3** a **4**.

Větrání (režim čerstvého vzduchu)

V následujícím nastavení proudí z přívodů **3** a **4** neohřátý čerstvý vzduch:

- Spínač větráku **A** do požadované polohy.
- Stiskněte otočný regulátor **B** (klimatizace vypnuta) a otočte ho až na doraz doleva.
- Otevřete přívody **3** a **4**.

- Otočný regulátor **C** do polohy..... 

V případě potřeby lze otočný regulátor **C** nastavit i do jiné polohy.

Všeobecné pokyny

- Za vysokých vnějších teplot a vysoké vlhkosti vzduchu může kondenzovaná voda z výparníku odkapávat a tvořit pod vozidlem louže. To je normální a není to projevem netěsnosti.
- Otočné regulátory **B** a **C** lze nastavit do libovolné mezipolohy.
- Abyste zabránili zamlžení skel, mějte za nižších rychlostí jízdy větrák stále zapnutý na nízký stupeň.
- Aby mohlo topení a větrání správně fungovat, nesmí být otvor pro nasávání vzduchu před čelním sklem zanesený ledem, sněhem či listím.
- Topný výkon je závislý na teplotě chladicí kapaliny – plný výkon je tedy dosažen až po zahřátí motoru.
- Použitý vzduch uniká odvětrávacími otvory v bočním obložení zavazadlového prostoru. Při nakládání zavazadlového prostoru proto nesmíte tyto otvory zakrýt.

Hospodárné zacházení s klimatizací

V režimu ochlazování spotřebová kompresor klimatizace výkon motoru, a tím ovlivňuje spotřebu pohonných hmot. Aby byla klimatizace zapnuta po co nejkratší dobu, respektujte následující body:

- Pokud je vnitřek vozidla silně rozpálen slunečním zářením, doporučujeme krátce otevřít okna nebo dveře, aby mohl horký vzduch uniknout.
- Klimatizace by se za jízdy neměla zapínat, pokud jsou otevřena okna nebo posuvná/výklopná střecha*.
- Jestliže lze dosáhnout požadované teploty bez spuštění chladicího zařízení, doporučujeme zvolit režim čerstvého vzduchu.

Provozní závady

■ Pokud někdy nebude klimatizace pracovat, mohly nastat následující příčiny:


- Vnější teplota je nižší než asi +5 °C.
- Shořela pojistka.

Zkontrolujte pojistku, příp. ji vyměňte – viz stranu 138. Pokud závada nespočívá ve shořelé pojistce, klimatizaci vypněte a nechte zkonto rovat.

– Kvůli příliš vysoké teplotě chladicí kapaliny motoru se klimatizace dočasně vypnula.

■ Pokud klesá chladicí výkon klimatizace, zařízení vypněte a nechte zkonto rovat.

Climatronic*



- 1 – Údaj o stupni větrání
- 2 – Údaj AUTO (automatický režim), ECON (vypnuté chlazení) nebo OFF (vypnuté celé zařízení)
- 3 – Údaj o vnější teplotě
- 4 – Údaj o rozmrazování předního skla
- 5 – Údaj o režimu cirkulujícího vzduchu
- 6 – Údaj o směru proudění vzduchu
- 7 – Údaj o zvolené vnitřní teplotě
- 8 – Tlačítko pro automatický provoz
- 9 – Tlačítko pro "větrák rychleji"
- 10 – Tlačítko pro "větrák pomaleji" a pro vypnutí "OFF"
- 11 – Tlačítko pro rozmrazování předního skla
- 12 – Tlačítko pro cirkulaci vzduchu
- 13 – Tlačítko pro "proudění vzduchu na horní část těla"
- 14 – Tlačítko pro "proudění vzduchu na nohy"
- 15 – Tlačítko pro "tepleji"
- 16 – Tlačítko pro "chladněji"
- 17 – Tlačítko přepínání mezi stupni Celsia a Fahrenheita (ovládá se nejlépe propisovací tužkou)
- 18 – Tlačítko pro "ECON" (vypnuté chlazení)

Po stisknutí odpovídajícího tlačítka se mění údaje **1, 2 a 7**, resp. objeví se údaje **4, 5 a 6**.

Automatickou regulaci zařízení lze ovlivnit tlačítky 9 až 14.

Doporučené standardní nastavení pro všechna roční období:

Teplota asi 22 °C (72 °F) a tlačítko AUTO.

V tomto nastavení se nejrychleji dosáhne ve vozidle příjemného klimatu.

Proto by se nastavení mělo měnit jenom tehdy, vyžaduje-li to osobní pohodlí.

Poznámka

Tlačítkem 8 (AUTO) se ruší všechny ovládky od automatického provozu.

Obsluha zařízení

Po zapnutí zapalování pracuje zařízení normálně v automatickém provozu. Na displeji se objeví údaje v pozicích **1, 2, 3 a 7**.

Climatronic udržuje samočinně zvolenou vnitřní teplotu ve vozidle.

Za tím účelem se mění jak teplota přiváděného vzduchu, tak i otáčky větráku (množství vzduchu) a rozvod vzduchu.

Pokud provedete před vypnutím zapalování změnu od automatického provozu, zůstanou zvolené funkce trvale uloženy. Pouze funkce "Režim cirkulujícího vzduchu" se maže asi 20 minut po vypnutí zapalování.

Uspořádání přívodů vzduchu viz stranu 84.

Pokyny k automatickému provozu (AUTO)

■ Vnitřní teplotu v prostoru řidiče lze libovolně volit tlačítka **15 a 16**. Teplota zůstane uložena, dokud nebude zvolena jiná.

Vnitřní teplotu lze nastavit mezi +18 °C (64 °F) a +29 °C (86 °F). V této oblasti se reguluje automaticky.

Pokud je zvolena teplota pod 18 °C (64 °F), objeví se na displeji údaj "LO". Pokud je zvolena teplota nad 29 °C (86 °F), objeví se na displeji údaj "HI".

V obou krajních teplotách běží zařízení s maximálním chladicím, resp. topným výkonem. Teplota se nereguluje.

■ Při změně otáček větráku o jeden stupeň nahoru nebo dolů zůstává automatický provoz zachován.

■ Za určitých provozních podmínek se může stát, že zařízení po přechodné dobu vykonává neočekávané funkce. K tomu patří například, že se po studeném startu na několik sekund přivádí vzduch převážně na nohy. To je úmyslné, abyste systém nezamlžoval okna vlhkým vzduchem.

Odklon od automatického provozu

Automatický provoz poskytuje téměř v všech případech nejlepší předpoklady pro pocit pohodlí cestujících po všechny roční doby.

Nicméně v ojedinělých případech může být vhodné automatický provoz částečně opustit stisknutím příslušných tlačítek, přičemž Climatronic pracuje i nadále automaticky:

■ Tlačítka **9 a 10** lze zvýšit, resp. snížit otáčky ventilátoru, a tedy i množství vzduchu. To se signalizuje přidáním, resp. ubráním počtu proužků v pozici **1**.

■ Tlačítkem 11 lze

- rozmrazovat čelní sklo a boční skla, resp. udržovat je v nezamlženém stavu (přívod 4 namiřte na boční skla),
- zesílit odmlžovací a odmrazovací účinky na přední sklo, jestliže například hned na začátku jízdy přistupují osoby s vlhkými oděvy,
- při nízkých vnějších teplotách vypnout režim cirkulujícího vzduchu. Tlačítkem 12 lze režim cirkulujícího vzduchu opět zapnout.

■ Tlačítkem 12 lze zařízení přepnout do režimu **cirkulujícího vzduchu, aby se zamezilo například vniknutí prachu nebo silných exhalací do vnitřku vozidla.**

Pokud potřebujete vozidlo zahřát nebo ochladit zvlášť rychle, můžete zvolit režim cirkulujícího vzduchu. V tomto režimu se nasává a ohřívá, resp. chladí vzduch z vnitřku vozidla.

Režim cirkulujícího vzduchu se však smí volit pouze krátkodobě, protože se nepřivádí žádný vzduch zvenčí a skla by se mohla zamlžit.

Poznámka

V režimu cirkulujícího vzduchu ve vozidle nekuřte, protože se nasávaný kouř z vnitřku vozidla ukládá ve výparníku Climatronicu. To vede k trvalému zápachu při provozu klimatizace, který lze odstranit pouze s velkým úsilím a vysokými náklady výměny výparníku.

■ Tlačítka 13 a 14 lze přivádět vzduch na horní část těla nebo na nohy.

■ Kombinací tlačítek 11 a 14 můžete přivádět proud vzduchu zároveň k čelnímu sklu i do prostoru nohou.

Kombinací tlačítek **13 a 14** můžete přivádět proud vzduchu zároveň na horní část těla i do prostoru nohou.

■ Tlačítkem 18 (ECON) se **vypíná chlazení.** V tomto režimu se automaticky reguluje vnitřní teplota bez chlazení a bez zvlhčování vzduchu.

Mějte na paměti, že v režimu ECON nemůže být požadovaná vnitřní teplota nižší než teplota v okolí.

Vnitřní teplotu můžete nastavit tlačítky **15** a **16**.

Režim ECON lze kombinovat s cirkulujícím vzduchem pouze tak, že nejprve stisknete tlačítko **12** a potom tlačítko ECON.

Tlačítkem **8, 11** nebo **12** se režim ECON opět vypíná.

■ Tlačítkem 10 můžete celé zařízení vypnout (OFF). Tlačítko **10** držte stisknuté tak dlouho, až se na displeji objeví údaj **2 "OFF"**. Tuto funkci používejte jen ve výjimečných případech, např. při závadě na zařízení.

Poznámka

Tlačítkem **8 (AUTO)** se ruší všechny odchylky od automatického provozu.

Přívody vzduchu


Po stisknutí příslušných tlačítek proudí ze všech přívodů ohřátý nebo neohřátý čerstvý vzduch (režim ECON) nebo chlazený vzduch (režim AUTO).

Přívody se ovládají tlačítka **11, 13 a 14**.

Přívody 3 a 4 lze navíc zavírat a otevírat jednotlivě. Kromě toho lze u těchto přívodů ovládat proud vzduchu ve svislém i vodorovném směru – viz následující stranu.

Zadní přívody do prostoru nohou **6** se ovládají společně s přívody **5**.





Zavírání a otevírání přívodu

Zavírání přívodu – vroubkované kolečko **D** otočte doleva

Otevírání přívodu – vroubkované kolečko **D** otočte doprava

Změna směru proudění vzduchu

Změna ve svislém směru – páčku **E** v mřížce naklopte nahoru nebo dolů.

Změna ve vodorovném směru – páčku **E** v mřížce naklopte doleva nebo doprava.

Všeobecné pokyny

- Aby mohl Climatronic správně fungovat, nesmí být otvor pro nasávání vzduchu před předním sklem zanesený ledem, sněhem či listím.
- Topný výkon je závislý na teplotě chladicí kapaliny – plný výkon je tedy dosažen až po zahřátí motoru.
- Použitý vzduch uniká odvětrávacími otvory v bočním obložení zavazadlového prostoru. Při nakládání zavazadlového prostoru proto nesmíte tyto otvory zakrýt.
- Za vysokých vnějších teplot a vysoké vlhkosti vzduchu může kondenzovaná voda z výparníku odkapávat a tvořit pod vozidlem louže. To je normální a není to projevem netěsnosti.
- Abyste zamezili zamlžení skel, mějte za nízkých jízdních rychlostí vždy zapnutý větrák na nízký stupeň.

Hospodárné zacházení s Climatronicem

V režimu ochlazování spotřebová kompresor Climatronicu výkon motoru, a tím ovlivňuje spotřebu pohonných hmot. Aby bylo zařízení zapnuto po co nejkratší dobu, respektujte následující body:

- Pokud je vnitřek stojícího vozidla silně rozpálen slunečním zářením, doporučujeme krátce otevřít okna nebo dveře, aby mohl horký vzduch uniknout.
- Kompresor za jízdy nezapínejte, pokud jsou otevřena okna nebo posuvná/výklopná střecha*.
- Pokud lze požadovanou vnitřní teplotu dosáhnout i bez zapnutí chlazení, používejte režim ECON.

Provozní závady

■ Pokud po zapnutí zapalování blikají všechny symboly v zobrazovacím poli asi 15 sekund, došlo na zařízení k závadě – vyhledejte servis Volkswagen.


■ Pokud Climatronic nepracuje, mohly nastat tyto možnosti:

- vnější teplota je nižší než asi +5 °C,
- kompresor Climatronicu se z důvodů příliš vysoké teploty chladicí kapaliny motoru dočasně vypnul,
- shořela pojistka.

Zkontrolujte pojistku, případně ji vyměňte – viz stranu 138. Pokud závada nespočívá v pojistce, zařízení vypněte a nechte zkontovalovat.

■ Pokud se chladicí výkon snižuje, zařízení vypněte a nechte zkontovalovat.

Posuvná/výklopná střecha*



Střecha se otevírá a zavírá při zapnutém zapalování spínačem.

Odsunutí

Stiskněte plošku spínače **1**.

Přisunutí

Stiskněte plošku spínače **2**.

Vyklopení

Stiskněte tlačítko **3**.

Přiklopení

Stiskněte plošku spínače **2**.

Pozor

Střechu zavírejte opatrně! Ne-pozorné nebo nekontrolované zavírání střechy může způsobit pohmoždění. Proto vždy při opouštění vozidla vytáhněte klíček ze zapalování.



Poznámky

■ Chcete-li odsunutou střechu vyklopit, stiskněte tlačítko **3** a držte ho tak dlouho, až se funkce provede.

Chcete-li vyklopenou střechu přímo odsunout, provedte tuto funkci stisknutím plošky spínače **1**.

■ Při odsouvání skleněné střechy se zároveň otevírá posuvná clona. Podle přání lze tuto clonu při zavřené střeše ručně zatáhnout.

■ Centrálním zamykáním lze střechu zavřít i tak, že při zamykání vozidla podržíte klíček ve dveřích v uzamykací poloze.



Nouzové ovládání


Při závadě na zařízení lze střechu zavřít ručně.

- Odejměte vnitřní světlo, přičemž zasuňte plochou čepel šroubováku vpravo mezi světlo a kryt a šroubovákem pootočte.
- Vyměňte čepel šroubováku a vyšroubujte oba křízové šrouby (šipky **1**).
- Odsuňte kryt ve směru šipky **2** a odejměte ho.

■ Otočte čepičku **A** nad otvorem pro kličku ve směru šipky.

- Vyjměte kličku z držáku, zasaděte do otvoru a posuvnou střechu zavřete.
- Kličku opět vložte do držáku a otvor pro kličku zakryjte čepičkou **A**.
- Opět namontujte kryt a vnitřní světlo.

Vnitřní světla



Vnitřní světlo vpředu (A)

Vozidla s posuvnou střechou:

- Spínač stiskněte vlevo – světlo svítí trvale
- Spínač ve střední poloze – spínání dveřním kontaktem
- Spínač stiskněte vpravo – světlo vypnuto

Vnitřní světla se zpožděným vypínáním* zůstávají po zavření dveří zapnutá ještě asi 12 sekund. Po zapnutí zapalování však zhasnou okamžitě.

Vozidla bez posuvné střechy:

- Spínač stiskněte vlevo – světlo svítí trvale
- Spínač ve střední poloze – světlo vypnuto
- Spínač stiskněte vpravo – spínání dveřním kontaktem

Vnitřní světla se zpožděným vypínáním* zůstávají po zavření dveří zapnutá ještě asi 12 sekund. Po zapnutí zapalování však zhasnou okamžitě.

Světlo pro čtení vpředu* (B)

Vozidla s posuvnou střechou:

- Spínač stiskněte vlevo – světlo zapnuto
- Spínač stiskněte vpravo – světlo vypnuto

Vozidla bez posuvné střechy:

- Spínač stiskněte vpravo – světlo zapnuto
- Spínač stiskněte vlevo – světlo vypnuto

Vnitřní světlo v prostoru pro spolucestující


- Spínač stiskněte vlevo – světlo svítí trvale
- Spínač ve střední poloze – světlo vypnuto
- Spínač stiskněte vpravo – spínání dveřním kontaktem

Vnitřní světla se zpožděným vypínáním* zůstávají po zavření dveří zapnutá ještě asi 12 sekund. Po zapnutí zapalování však zhasnou okamžitě.

Světlo v zavazadlovém prostoru

Světlo svítí při otevřených zadních výklopných dveřích (i když je osvětlení i zapalování vypnuté). Proto dávejte pozor, aby byly zadní výklopné dveře stále zavřené i u odstaveného vozidla.

Sluneční clony




B7M-087C

Sluneční clony

Sluneční clony lze vyjmout z bočních úchy-
tů a přiklonit ke dveřím.

U kosmetického zrcátka s osvětlením* se
osvětlení automaticky zapíná sklopným
víčkem.

Odkládací příhrádka



B7M-088C


Odkládací příhrádka v palubní desce

Uzamykatelné víko se otevírá zatažením
za držátko.

Pozor

**Z bezpečnostních důvodů by
mělo být za jízdy víko příhrádky
stále zavřené.**

Sklopný stolek



B7M-086C

Stolek odklápejte nahoru ve směru šipky

Pozor

**Za jízdy nesmí být stolek odklo-
pený, jestliže ve střední řadě
sedí cestující, neboť pak hrozi
nebezpečí poranění.**

**Stolek proto musí být za jízdy
sklopený dolů a zaaretovaný.**

Popelníky



Vyjmutí vložky popelníku:


Otevřete popelník a zatlačte víčko na obou stranách ve směru šipky. Vložka povyskočí dopředu a lze ji vyjmout.

Nasazení vložky popelníku:

Zatlačte vložku do popelníku.

Pozor

Nikdy nepoužívejte popelník jako koš na papírové odpadky. Hrozí nebezpečí požáru!



Popelník v zadních dveřích

Vyjmutí popelníku:

Popelník otevřete a vytáhněte za víčko nahoru.

Nasazení popelníku:

Popelník zatlačte dolů a zavřete víčko.

Pozor

Nikdy nepoužívejte popelník jako koš na papírové odpadky. Hrozí nebezpečí požáru!

Zapalovač cigaret

Zapalovač cigaret se zapíná zatlačením nástavce. Když se spirála nažaví, nástavec zapalovače povyskočí – zapalovač okamžitě vyjměte a použijte.

Pozor

Zapalovač cigaret používejte opatrně!


Nepozorné nebo nekontrolované použití zapalovače můžezpůsobit popáleniny.

Zapalovač cigaret a objímka fungují i při vypnutém zapalování, resp. při vyjmutém klíčku. Proto by děti nikdy neměly zůstat ve vozidle bez dozoru.

Zásuvky

Zásuvka ve středové konzole

Objímkou zapalovače lze použít i pro jiné elektrické příslušenství s příkonem do 120 W. U stojícího motoru se při tom vybijí akumulátor. Další pokyny viz kapitolu "Příslušenství" na straně 132.



B7M-085

Zásuvky v zavazadlovém prostoru*

Obě objímky v zavazadlovém prostoru (v obrázek) lze použít pro elektrické příslušenství. U stojícího motoru se při tom vybijí akumulátor. Další pokyny viz kapitolu "Příslušenství" na straně 132.

Střešní nosič zavazadel/střešní lišty

Převážíte-li na střeše náklad, respektujte následující:

■ Protože žlábky pro odvod vody jsou aerodynamicky začleněny do střechy, nelze použít běžné střešní nosiče. Pro snížení rizika doporučujeme používat pouze základní nosiče speciálně určené pro Vaše vozidlo.

■ Tyto nosiče jsou základem kompletního systému nosičů zavazadel. Pro přepravu zavazadel, jízdních kol, plováku windsurfingu, lyží a lodí jsou vždy potřebné speciální nástavce.

Všechny součásti tohoto systému získáte v servisech Volkswagen.

■ Při použití jiných střešních systémů nebo při nesprávné montáži se na takto způsobené škody na vozidle nevztahuje záruka.

■ **Systém střešních nosičů se připevňuje přesně podle dodávaných pokynů.**

Pro připravení nosníků se smějí používat pouze existující držáky. Tyto držáky jsou umístěny pod plastikovými žlábky mezi vyražnými značkami.

U vozidel se **střešními lištami** se základní nosiče mohou montovat na lišty, přičemž se má vzájemný odstup nosičů přizpůsobit přepravovaným předmětům. U vozidel s vyklopenou posuvnou/výklopnou střechou* se však přední nosič nesmí nasadit do oblasti zadní hrany střechy.

■ Náklad ukládejte rovnoměrně. Každý základní nosič smí nést při rovnoměrném rozložení podél celé své délky 50 kg. Nelze však překročit celkovou přípustnou nosnost střechy 100 kg (včetně nosiče) ani přípustnou celkovou hmotnost vozidla – viz stranu 150.

■ Při přepravě těžkých, resp. rozměrných předmětů na střeše mějte na paměti, že změnou těžiště, resp. zvětšením aerodynamického odporu se mění jízdní vlastnosti. Proto je nutné tomu přizpůsobit rychlosť a styl jízdy.

 **Při odkládání vypněte motor.**

Prvních 1500 kilometrů - a potom

Záběh

Během prvních provozních hodin dochází v motoru k většímu vnitřnímu tření než později, kdy se již všechny pohyblivé díly vzájemně přizpůsobily. Kvalita tohoto procesu závisí zejména na způsobu jízdy během prvních 1500 km.

Prvních 1000 kilometrů

Zde bezpodmínečně platí zásady:

- **Nejezděte na plný plyn.**
- **Nejezděte rychleji než 3/4 nejvyšší rychlosti.**
- **Vyhňete se vysokým otáčkám.**
- Pokud možno se vyhněte jízdě s přívěsem.

Pozor

- **Rovněž nové pneumatiky se musejí "zaběhnout", protože zpočátku ještě nemají optimální přilnavost. To musíte během prvních 100 km respektovat a jezdit opatrnejí.**

■ **Nové brzdové obložení si musí "sednout", a proto dosahuje optimální třecí síly až asi po 200 km. Snížené brzdné účinky lze vyrovnat větší silou na brzdový pedál. To platí i po vyměně brzdového obložení!**

1000 až 1500 kilometrů

Postupně lze zvyšovat na plnou rychlosť, resp. na maximální přípustné otáčky motoru.

Během záběhu i po něm platí:

- Nikdy nevytáčejte studený motor na vyšší otáčky – na neutrál ani se zařazeným rychlostním stupněm.
Všechny údaje o rychlosti i otáčkách platí jen pro **zahřátý** motor!

 **Nejezděte zbytečně s vysokými otáčkami motoru – včas zařazení vyššího rychlostního stupně spoří pohonné hmoty, snižuje hlučnost a šetří životní prostředí viz též stranu 95.**

■ Nejezděte ani s příliš nízkými otáčkami motoru – přeřaďte na nižší rychlostní stupně, když už motor neběží klidně.

Po záběhu

U vozidel s otáčkoměrem* jsou maximální přípustné otáčky motoru označeny začleněm červené oblasti na stupnici otáčkoměru. Ručka otáčkoměru se nesmí dostat do této oblasti.

Mimořádně vysoké otáčky motoru automaticky omezují.

Hospodárná a ekologická jízda

Spotřeba pohonných hmot, zatížení životního prostředí a opotřebení motoru, brzd a pneumatik závisí na různých činitelích.

Osobní styl jízdy

určuje rozhodující měrou hospodárnost, emise výfukových zplodin a hlučnost.

Nenechávejte motor zahřívat na místě.

Při volnoběhu trvá velmi dlouho, než se motor zahřeje. Ve fázi zahřívání motoru je však opotřebení a tvorba škodlivých zplodin zvláště vysoká. Proto se hned po nastartování rozjeďte, přičemž se vyhněte vysokým otáčkám.

Vyhňete se akceleraci na plný plyn.

Citlivým ovládáním plynu se nejen značně snižuje spotřeba pohonných hmot, ale i zatížení životního prostředí a opotřebení vozidla.

Nejezděte zbytečně s vysokými otáčkami motoru – co nejdříve řaďte na vyšší rychlostní stupeň, resp. přeřazujte na nižší rychlostní stupeň, až když motor neběží klidně.

Spotřeba pohonných hmot je například při jízdě na druhý rychlostní stupeň dvakrát vyšší než na nejvyšší rychlostní stupeň. Nižší otáčky motoru zároveň snižují hlučnost.

Pokud možno nejezděte nejvyšší rychlostí.

Spotřeba pohonných hmot, tvorba zplodin a hlučnost za vysokých rychlostí neúměrně vzrůstají. Pokud jezdíte pouze zhruba tříčtvrtiční maximální rychlostí, klesá spotřeba asi na polovinu. Časová ztráta je přitom podle zkušeností nepatrná.

Jezděte rovnoměrně a snažte se předvídat.

Zbytečná akcelerace a brzdění se platí zvýšenou spotřebou a zvýšeným zatížením životního prostředí.

Při čekání vypínejte motor.

Individuální podmínky používání

samozřejmě rovněž ovlivňují spotřebu pohonných hmot.

Nepříznivé jsou pro spotřebu například tyto situace:

- Vysoká hustota dopravy, tedy zvláště velkoměstský provoz s četnými dopravními světly.

- Časté jezdění na krátké vzdálenosti od domu k domu, vždy s novým spouštěním a zahříváním motoru.

- Jízda v koloně na nižší rychlostní stupně, tedy jízda s poměrně vysokými otáčkami motoru vzhledem k ujeté vzdálenosti.

Plánováním cest můžete omezit krátké jízdy, pomalou jízdu v koloně atd.

Samozřejmě se spotřeba řídí i situacemi, na které řidič nemá žádný vliv. Je například normální, že spotřeba stoupá v zimě či za ztížených podmínek (špatný stav vozovky, jízda s přívěsem atd.).

Technické předpoklady

pro nízkou spotřebu a hospodárnost vůz získal již při výrobě. Zvláštní pozornost jsme věnovali co nejnižšímu zatížení životního prostředí. Abyste tyto vlastnosti co nejlépe využili a uchovali, respektujte následující body:

 **I vozidla bez katalyzátoru by měla z ekologických důvodů používat bezolovnatý benzín.**

 **Údržbové práce je třeba provádět přesně podle servisního plánu.**

Plánovitá péče v servisech Volkswagen nejen zaručuje stálou provozní pohodlnost, ale i hospodárnost, minimální zatížení životního prostředí a dlouhou životnost.

 **Kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách každé čtyři týdny.**

Při malém tlaku vzduchu v pneumatikách se zvyšuje valivý odpor. Tím stoupá spotřeba pohonných hmot – zvyšuje se i oprotřebení pneumatik a zhoršují se jízdní vlastnosti.

 **Nevozte v zavazadlovém prostoru zbytečnou zátěž.**

Zejména v městském provozu, kdy se často akceleruje, ovlivňuje hmotnost vozidla spotřebu.

 **Střešní nosič odmontujte okamžitě po použití.**

Zejména za vyšších rychlostí se díky zvýšenému aerodynamickému odporu spotřeba značně zvyšuje.

 **Elektrické spotřebiče zapínejte opravdu jen tehdy, když je nutně potřebujete.**

Vyhřívání zadního skla, přídavné světlomety, větrák topení a klimatizace* mají značnou spotřebu. Zvýšeným zatížením alternátoru se zvyšuje spotřeba pohonných hmot. Vyhřívání zadního skla zvyšuje například spotřebu o jeden litr za deset hodin.

 **Průběžně kontrolujte spotřebu pohonných hmot.**

Při každém čerpání pohonných hmot při kontrolujte spotřebu. Tak můžete včas odhalit nesrovnanosti ve vozidle, které vedou ke zvýšení spotřeby.

■ Při každém čerpání pohonných hmot překontrolujte hladinu oleje.

Spotřeba oleje je značně závislá na zatížení a otáčkách motoru. Podle stylu jízdy může být až 1,0 l/1000 km.

Je normální, že se spotřeba oleje sníží po nějaké provozní době. Proto lze spotřebu správně určit až asi po 5000 km.

To platí i pro spotřebu pohonných hmot výkon motoru.

Správná funkce čisticího zařízení výfukových plynů má rozhodující význam pro ekologický provoz vozidla.

Proto dodržujte následující body:

- Vozidla s katalyzátorem smějí používat pouze bezolovnaté palivo – viz stranu 104.
- U vozidel s katalyzátorem nikdy nespolebujte celý obsah palivové nádrže. Nepravidelné zásobování palivem může způsobit špatné spalování. Nespálené palivo se pak dostane do výfukového systému. To může vést k přehřátí a poškození katalyzátoru.
- Pokud se během jízdy vyskytne špatné spalování, snížení výkonu a špatný běh motoru, může závada spočívat v zapalovacím systému. V tomto případě se může nespálené palivo dostat do výfukového systému, a tedy i do ovzduší. Kromě toho se může v důsledku přehřátí poškodit katalyzátor. Okamžitě snižte rychlosť jízdy. Závadu nechte odstranit v nejbližším servisu Volkswagen.

■ Motor nepřeplňte olejem – viz stranu 117.

■ Vozidlo se nesmí roztahovat na vzdálost delší než 50 metrů – viz stranu 143.

Pozor

Kvůli vysokým teplotám, které se mohou vytvořit v katalyzátoru za zvlášť nepříznivých podmínek, je třeba parkovat vozidlo tak, aby katalyzátor nepřišel do styku s lehce zápalnými látkami.

Poznámka

I při bezchybné funkci čisticího zařízení výfukových plynů může za určitých podmínek vznikat sírový zápach.

Tento jev závisí na podílu síry v pohonných hmotách.

Často pomůže pouhý výběr jiné značky pohonných hmot, resp. použití bezolovnatého benzínu Super.

Brzdění

Všeobecné pokyny

- Opotřebení brzdového obložení značně závisí na podmínkách použití a způsobu jízdy. Zvláště u vozidel, která často jezdí ve městě, na krátké vzdálenosti nebo sportovním stylem, může být proto nutné kontrolovat tloušťku brzdového obložení v některém ze servisů Volkswagen i mezi intervaly stanovenými v servisním plánu.
- Při jízdě z kopce včas zařaďte rychlostní stupeň a využívejte brzdného účinku motoru. Tímto způsobem brzdovému systému odlehčíte. Potřebujete-li ještě brzdit, nebrzděte soustavně, ale přerušovaně.
- Za určitých provozních stavů, např. po průjezdu vodou, za silného deště nebo po mytí vozu se účinek brzd může v důsledku mokrého, resp. v zimě namrzlého brzdového obložení a brzdových kotoučů dostavit opožděně – brzdy se musejí nejprve vysušit.

I při jízdě na solených silnicích může být účinek brzd opožděn, pokud vozidlo delší dobu nebrzdilo – solná vrstva na brzdových kotoučích a brzdovém obložení se při brzdění musí nejprve obrousit.

Pozor

Při dodatečné montáži čelního spoileru, krytu kol ap. je nutno zajistit, aby přívod vzduchu k brzdám předních kol nebyl omezen – jinak by se brzdy mohly příliš zahřát.

Posilovač brzd

Pozor

Posilovač brzd pracuje s podtlakem, který se vytváří pouze při běžícím motoru. Proto nikdy nepojíždějte s vypnutým motorem.

Pokud posilovač brzd nepracuje, protože je například vozidlo vlečeno nebo došlo k závadě na posilovači brzd, je nutno sešlápotat brzdový pedál podstatně větší silou, aby se tak vyrovnal chybějící účinek posilovače.

Anti-Blocking-System*

ABS význačně přispívá ke zvýšení aktivní jízdnej bezpečnosti vozidla. Rozhodující přínos proti běžným brzdovým systémům spočívá v tom, že i při plném brzdění na kluzké vozovce je udržena nejlepší možná ovladatelnost, neboť se kola nezablokují.

Nelze ovšem očekávat, že se s ABS brzdná dráha za všech okolností zkrátí. Při jízdě např. na štěrknu nebo na novém sněhu na kluzkém podkladu, kdy se i tak má jezdit s nejvyšší opatrností a pomalu, se brzdná dráha může dokonce o něco prodloužit.

Pracovní režimy ABS

Při dosažení rychlosti jízdy asi 6 km/h probíhá automatická kontrola. Přitom může být slyšet hluk čerpadel.

Pokud je obvodová rychlosť kola vzhledem k rychlosti vozu příliš malá a kolo má sklon k zablokování, brzdný tlak pro toto kolo se sníží. U předních kol se brzdný tlak reguluje pro každé kolo zvlášť, zatímco pro kola na zadní nápravě se brzdný tlak reguluje společně. Tím se brzdný účinek obou zadních kol vyrovnává a jízdnej stabilita je v maximální možné míře udržena. **Tento regulační proces se projevuje pulsačním pohybem brzdového pedálu, při kterém vzniká charakteristický zvuk.** Ten řidiči připomíná, že kolo, resp. kola jsou v oblasti zablokování. Aby mohl ABS v této oblasti optimálně regulovat, musí brzdový pedál zůstat sešlápnutý – nikdy nebrzděte přerušovaně!

Pozor

Ani ABS nemůže překonat fyzikální hranice. Na to myslíte zejména na kluzké či vlhké vozovce. Pokud se ABS dostane do oblasti regulace, okamžitě přizpůsobte rychlosť jízdy vozovce a dopravním podmínkám. Zvýšená bezpečnost, jakou poskytuje ABS, nesmí svádět k podstupování vyššího rizika.

Pokud se vyskytne závada na ABS, je signalizována jedním, resp. dvěma kontrolními světly – viz stranu 62.

Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS)*

Vozidla s Anti-Blocking-Systemem (ABS)* mohou být navíc vybavena elektronickou uzávěrkou diferenciálu (EDS).

Zařízení EDS podstatně usnadňuje, resp. vůbec umožňuje rozjezd, zrychlení a vyjíždění do kopce při nepříznivém stavu vozovky.

EDS pracuje automaticky – tzn. bez zásahu řidiče.

Zařízení kontroluje pomocí snímačů ABS otáčky hnacích kol. Na podkladu, který je kluzký na **jedné** straně, vzniká rozdíl otáček mezi hnacími koly. Tento rozdíl se až do rychlosti okolo 40 km/h vyrovnává přibrzděním protáčejícího se kola, čímž se na kolo s lepší přilnavostí přivádí zvýšená hnací síla.

Abyste dosáhli optimálního účinku EDS, ovládejte při rozjezdu plynový a spojkový pedál přiměřeně podmínkám na vozovce.

Pozor

Při zrychlení na rovnoměrně hladké vozovce, např. na ledu a sněhu, opatrně přidávejte plyn. Zejména u vozidel s předním náhonem se navzdory EDS mohou hnací kola protočit, a tím omezit jízdní stabilitu.

Aby se kotoučové brzdy brzděného kola nepřehřívaly, EDS se při zvlášť silném namáhání dočasně vypíná. Vozidlo zůstává schopné provozu a má stejné vlastnosti jako vozidlo bez EDS. Proto se vypnutí EDS nehlásí.

Jakmile se brzdy ochladí, EDS se automaticky znova zapne.

Pokud se rozsvítí kontrolní světlo ABS (viz stranu 62), mohlo dojít k závadě na zařízení EDS. Co nejdříve vyhledejte servis Volkswagen!

Jízda s přívěsem

Vůz je sice určen především k přepravě osob a zavazadel, avšak lze jej použít s odpovídajícím technickým vybavením i pro připojení přívěsu.

Technické předpoklady

- Pokud se již vozidlo dodává s tažným zařízením, splňuje toto zařízení všechny technické i zákonné požadavky.
- Pokud má přívěs 7-pólovou zásuvku, lze použít adaptér, který je k dostání v servisech Volkswagen.
- Podrobnosti o dodatečné instalaci tažného zařízení a o posílení chladicího systému znají v servisech Volkswagen. Proto by se montáž měla provádět tam.

Pokyny k provozu

- U vozidel s tažným zařízením* dodávaným z výroby jsou odnímatelná kulová hlava a montážní návod uloženy v zavazadlovém prostoru.
- Přípustné hmotnosti přívěsů, resp. přípustné hmotnosti jízdní soupravy¹⁾ – viz stranu 151 – nesmějí být v žádném případě překročeny.
- Není-li využita maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy, lze vyjet i přiměřeně vyšší stoupání.
- Uvedené hmotnosti přívěsů platí pouze pro výšky do 1000 m nad mořem. Protože s přibývající nadmořskou výškou klesá hustota vzduchu, klesá i výkon motoru, a tedy i stoupavost. Proto se na každých začatých 1000 m výškového přírůstku snížuje přípustná hmotnost jízdní soupravy o 10 %.

- Maximální přípustné zatížení oje na kouli tažného zařízení – viz stranu 151 – pokud možno využijte, ale nepřekročte.
- Při respektování přípustné hmotnosti přívěsu a zatížení koule rozložte náklad v přívěsu tak, aby těžké předměty byly umístěny co nejbliže k ose. Předměty musejí být navíc zajištěny proti posunutí.
- Tlak vzduchu v pneumatikách tažného vozidla nastavte na plné zatížení. Zkontrolujte i tlak vzduchu v pneumatikách přívěsu.
- Před započetím jízdy zkontrolujte nastavení světlometů s připojeným přívěsem a případně je změňte. U vozidel s regulací sklonu světel postačuje odpovídající nastavení vroubkovaného kolečka na přístrojové desce.

¹⁾ Hmotnost jízdní soupravy se skládá ze skutečné hmotnosti tažného vozidla a skutečné hmotnosti přívěsu. Má-li být využita skutečná tažná hmotnost (hmotnost přívěsu), je nutno případně snížit hmotnost tažného vozidla.

Pokyny k jízdě

Pro dosažení optimálních jízdních vlastností jízdní soupravy respektujte následující body:

- Vyhýbejte se jízdě s prázdným tažným vozidlem a naloženým přívěsem. Pokud to je nutné, jezděte kvůli nevhodnému rozložení hmotnosti jenom pomalu.
- Protože se jízdní stabilita soupravy se vzrůstající rychlostí snižuje, nevyužívejte povolené maximální rychlosti při jízdě na nevhodné vozovce, za špatného počasí, a zejména v klesáních.

V každém případě je nutno okamžitě snížit rychlosť, jakmile je znatelný i jen nejmenší kyný pohyb přívěsu. V žádném případě nezkoušejte odstranit tyto pohyby akcelerací!

- Z bezpečnostních důvodů nejezděte nikdy rychleji než 80 km/h. A to ani v zemích, ve kterých jsou přípustné vyšší rychlosti.

■ Brzděte včas! U přívěsů s nájezdovou brzdou nejprve mírně přibrzděte, potom brzděte táhle. Tím odstraníte nárazy způsobené blokujícími koly přívěsu. V klesáních včas zařaďte rychlostní stupeň, aby motor mohl působit svým brzdným účinkem.

■ Musíte-li jet do dlouhých stoupání na nízký rychlostní stupeň s velmi vysokými otáčkami motoru, sledujte údaj o teplotě chladicí kapaliny. Pokud ručka přístroje putuje do vyšší oblasti stupnice, musíte okamžitě snížit rychlosť. Pokud však bliká varovné světlo, zastavte a nechte motor několik minut ochladit při volnoběžných otáčkách motoru.

■ Chladicí účinky ventilátoru se nezvýší přeřazením na nižší rychlostní stupeň, protože jsou jeho otáčky nezávislé na otáčkách motoru. Rovněž při jízdě s přívěsem se proto nemá řadit na nižší rychlostní stupeň, dokud motor zvládá stoupání bez většího poklesu rychlosti.


Všeobecné pokyny

■ Při častějších jízdách s přívěsem doporučujeme provádět údržbu vozidla i mezi intervaly prohlídek.

■ Údaje o hmotnosti přívěsu a zatíže koule, uvedené na typovém štítku tažného zařízení, jsou pouze zkušební hodnoty zařízení. Hodnoty směrodatné pro vozidlo, které mohou ležet pod těmito hodnotami, jsou uvedeny v dokladech k vozidlu, respektive v tomto návodu k obsluze.

■ Je-li při živnostenské přepravě s přívěsem přípustná celková hmotnost jízdní soupravy – i u osobních vozů – vyšší než 3500 kg, je nutno ve většině evropských zemí instalovat a používat tachograf.


Čerpání pohonných hmot



Plnicí hrdlo palivové nádrže je v zadním pravém boku vozidla.

Víko palivové nádrže se odemyká a zamýká automaticky centrálním zamykáním. Při závadě na centrálním zamykání lze víko odemknout ručně – viz následující stranu.

Palivová nádrž pojme asi 68 litrů.



Odšroubovaný uzávěr nádrže lze zavěsit na víko – viz obrázek.

Jakmile správně ovládaná automatická čerpací pistole poprvé vypne, je nádrž "plná". Dále nečerpejte, neboť jinak naplníte prostor pro rozpínání – pohonné hmoty mohou přehřátí přetéci.

Po čerpání pevně zašroubujte uzávěr nádrže až na doraz.


Poznámka

U vozidel s katalyzátorem nikdy nádrž zcela nevyčerpejte. Při nepravidelném přívodu paliva může dojít k chybnému spalování a nespálené palivo se dostane do výfukového potrubí. To může vést k přehřátí a poškození katalyzátoru.

Pozor

Vezete-li s sebou rezervní kanistr, respektujte zákonné předpisy. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, abyste s sebou žádný kanistr nevozili. Při nehodě se kanistr může poškodit a pohonné hmoty mohou vytéci.

Pohonné hmoty



Nouzové odemčení víka palivové nádrže

Při závadě na centrálním zamykání lze víko nádrže odemknout ručně:

- Otevřete zadní výklopné dveře a odkryjte pravé obložení zavazadlového prostoru (je-li namontováno).
- Potom posuňte zamykací táhlo před bílým membránovým krytem dozadu ve směru šipky – viz obrázek.

Zážehové motory

Vozidla s katalyzátorem

Motor 85 kW

Bezolovnatý benzín Super 95 Okt¹⁾, nebo bezolovnatý benzín Speciál min. 91 Okt¹⁾.

Použití **bezolovnatého** benzínu Speciál min. 91 Okt¹⁾ vede k mírnému snížení výkonu.

Motor 128 kW

Bezolovnatý benzín Super min. 95 Okt¹⁾.

Při použití bezolovnatého benzínu Super 98 Okt¹⁾. (Super plus) má motor při stejném jmenovitém výkonu ještě lepší průběh točivého momentu – viz stranu 145.

Poznámky

- Bezolovnaté palivo musí odpovídat normě DIN EN 228, olovnaté palivo normě DIN 51600.
- Pokud máte v tísni k dispozici pouze benzín s nižším oktanovým číslem, než

motor vyžaduje, je možno jet pouze s střední otáčky a s minimálním zatížením motoru. **Silné zatížení motoru na parní plyn nebo vysoké otáčky mohou vést k poškození motoru.** Co nejdřív načerpejte pohonné hmoty s dostatečným oktanovým číslem.

Vozidla s katalyzátorem směřují jezdit pouze na bezolovnatý benzín.

I jediné načerpání olovnatého benzínu vede ke zhoršení účinnosti katalyzátoru.

V zájmu životního prostředí používejte i u vozidel bez katalyzátoru pokud možno pouze bezolovnatý benzín.

¹⁾ Oktanové číslo, jednotka antidetonační stability paliva.

Příslušenství

Příslušenství pro motor

Příslušenství pro benzínový motor

Příslušenství pro vznětový motor 66 kW

Příslušenství pro benzínový motor

Chování, výkon a životnost motoru jsou rozhodující měrou ovlivněny kvalitou pohonných hmot. Zvláštní význam přitom mají příslušenství přidávané do pohonných hmot (aditiva). Proto používejte pouze **kvalitní benzín s příslušenstvím**.

Pokud takové pohonné hmoty nemáte k dispozici, resp. se vyskytují poruchy na motoru, jako například potíže při startování, motor se při volnoběhu sám vypíná nebo běží trhaně a ztrácí výkon, je třeba do benzínu přidat požadované příslušenství. Ty chrání motor proti korozi, čistí palivový systém a předcházejí tvoření usazenin v motoru.

Ne všechny dostupné příslušenství jsou ověřeny jako účinné. Proto je možno ověřené příslušenství získat v servisech Volkswagen v Německu a v mnoha exportních zemích. Tyto servisy jsou také o jejich použití informovány a vědí co udělat, jestliže se již usazeniny vytvořily.

Vznětový motor 66 kW

Motorová nafta podle DIN EN 590.

min. 49 Cet¹⁾.

Provoz v zimě

Při použití letní motorové nafty může při vnějších teplotách pod 0 °C docházet k provozním poruchám, protože vylučováním parafínu nafta houstne.

Proto se v Německu nabízí ve studených ročních obdobích odolnější "zimní" motorová nafta, která je – podle typu – schopna bezpečného provozu i při teplotě asi -15 až -22 °C.

V zemích s jinými klimatickými poměry se nabízí motorová nafta, která zpravidla vykazuje jiné teplotní závislosti. Servisy Volkswagen a čerpací stanice příslušné země Vás informují o vlastnostech tamější motorové nafty.

Předeřívání filtru

Vozidlo je vybaveno zařízením pro předeřívání filtru. Palivový systém je tedy při použití zimní motorové nafty, která je odolná do -15 °C, schopen bezchybné funkce až asi do -25 °C. Za těchto podmínek již není nutné přimísení benzínu.

Pokud přesto palivo při teplotách nižších než -25 °C zhoustne natolik, že motor ne-nastartuje, postačuje ponechat vozidlo po nějakou dobu ve vytápěném prostoru.

Příslušenství, které zlepšují tekutost, a podobné prostředky se do motorové nafty **nesmějí** přidávat.

¹⁾ Cetanové číslo, jednotka vznětlivosti motorové nafty.

Péče o vozidlo

Pravidelná odborná péče prodlužuje životnost vozidla.

Kromě toho může být podmínkou záručního plnění při případném prorezivění a vadách laku karosérie.

Prostředky potřebné k péči o vozidlo je možno získat v servisech Volkswagen. Předpisy k použití, uvedené na jejich obalech, je nutno respektovat.

Pozor

■ **Při nesprávném použití mohou být tyto prostředky zdraví škodlivé.**

■ **Prostředky se musejí vždy uchovávat v bezpečí – zejména před dětmi.**

 **Při zakoupení prostředků pro péči o vozidlo volte ekologické výrobky. Zbytky prostředků nepatří mezi běžný odpad.**

Pohonné hmoty

Mytí

Nejlepší ochranou vozu před škodlivými vlivy okolí je časté mytí a konzervace.

To, jak často se vozidlo myje, závisí mimo jiné na četnosti jeho používání, na jeho parkování (garážování, parkování pod stromy atd.), roční době, počasí a vlivech životního prostředí.

Čím déle zůstane na laku přilepený ptačí trus, zbytky hmyzu, pryskyřice stromů, uliční a průmyslový prach, asfaltové skvrny, saze, posypová sůl a jiné agresivní usazeniny, tím vážnější je jejich negativní účinek. Vysoké teploty, například za vyššího slunečního záření, zesilují jejich leptavý účinek.

Za určitých okolností může tedy být mytí potřebné každý týden, avšak někdy zcela postačí mytí a konzervace jednou za měsíc.

Po ukončení posypového období je bezpodmínečně nutné pečlivě umýt spodní část vozu.

Automatické myčky

Lak vozidla je tak odolný, že lze vůz běž bez problémů mýt v automatických myčkách. Zatížení laku je však značně závisí na konstrukci myčky, na filtrace mycí vody typu mycích a konzervačních prostředků atd. Pokud je lak po mytí matný nebo dokonce vykazuje šrámy, je nutné na okamžitě upozornit provozovatele myčky, případně je nutné myčku změnit.

Poznámky

■ Před automatickým mytím není nutné kromě běžných opatření (uzavření oken, posuvné střechy*) provést nic jiného.

Abyste vyloučili poškození vozidla, přiklopte vnější zrcátka.

■ Pokud jsou na vozidle zvláštní díly, například spoiler, střešní nosič, anténa výstražného světla, zadní světlo, zadní clona, zadní kryt koly apod., poradte se nejlépe s provozovatelem myčky.

Ruční mytí vozu

 **V zájmu životního prostředí umývejte vůz pouze na zvlášť k tomu určených místech. V některých oblastech může být mytí mimo tato zařízení dokonce zakázáno.**

Nejprve nečistotu zmékčete dostatečným množstvím vody a co nejlépe ostříkejte.

Potom vůz čistěte měkkou houbou, žínkou nebo mycím kartáčem, počínaje střechou, přičemž tlačte na lak jen nepatrně. Mycí šampon používejte pouze při odolávajícím znečištění.

Houbu nebo žínku důkladně promývejte v co nejkratších odstupech.

Kola, prahy atd. čistěte jako poslední. Použijte pokud možno jinou houbu.

Vůz po umytí důkladně ostříkejte vodou a na závěr vyleštěte kůží.

Poznámky

- Vozidlo nemyjte na prudkém slunci.
- Pokud používáte k mytí hadici, nestříkejte vodu přímo na zámky a spáry dveří a kapoty – v zimě by mohly zamrzout.

Mytí vozu vysokým tlakem

- Při čištění vysokým tlakem bezpodmínečně respektujte pokyny k obsluze zařízení – zejména v ohledu na tlak a vzdáenosť stříkání.
- Nepoužívejte kruhové trysky nebo takzvané "čisticí frézy"!
- Teplota vody smí být nejvýše 60 °C.

Pozor

Pneumatiky nikdy nečistěte kruhovou tryskou! I při relativně velké vzdálenosti a velmi krátké době působení může dojít k jejich poškození.

Konzervace

Dobrá konzervace chrání lak vozu před vlivy okolí, popsanými na předcházející straně v odstavci "Mytí", a dokonce i před slabšími mechanickými účinky.

Vůz je nutno ošetřit dobrým tvrdým konzervačním voskem nejpozději, když voda netvoří zřetelné kapky. I když pravidelně používáte konzervační látky, doporučujeme ošetřit lak alespoň dvakrát ročně tvrdým voskem.

Leštění

Leštění je nutné jenom tehdy, je-li lak nevhledný a nelze-li již dosáhnout lesku konzervačními prostředky. Pokud použité lešticí prostředky neobsahují konzervační přísady, je třeba lak následně konzervovat.

Poznámka

Díly lakované matně a plastikové díly se nesmějí ošetřovat lešticími prostředky ani tvrdými vosky.

Poškození laku

Malá poškození laku, jako šrámy, škrábnutí nebo stopy po kamení, je nutno okamžitě překrýt lakem (Volkswagen dodává lakovací tuby nebo spreje) dříve, než začnou korodovat.

Pokud již koroze započala, je nutno ji důkladně odstranit. Potom se na toto místo nanese základní ochranný lak a nakonec krycí lak. Tuto práci samozřejmě provádějí i servisy Volkswagen.

Číslo odstínu originálního laku vozu je uvedeno na datovém štítku vozidla (viz stranu 154).

Okenní skla

Sníh a led odstraňujte z okenních skel a zrcátek pouze plastikovými škrabkami. Aby nečistoty sklo nepoškrábaly, nikdy nepohybujte škrabkou tam a zpět, ale pouze jí posunujte.

Zbytky gumy, oleje, vosku, tuků nebo silikonu lze odstranit čističem skel nebo silikonovým odstraňovačem.

Skla by se měla v pravidelných intervalech čistit i zevnitř.

Okna neotírejte kůží, kterou používáte na lak, neboť stopy po zbytcích konzervačních prostředků by mohly zhoršit výhled.

Aby nedošlo k poškození **topných vláken vyhřívání zadního skla**, nesmějí se zevnitř lepit přes tato vlákna žádné samolepky.

Těsnění dveří, kapoty a oken

Gumová těsnění zůstávají pružná a déle vydrží, pokud se občas lehce natřou speciálními prostředky. Potom také v zimě nepřimrzou!

Plastikové díly a koženka

Vnější plastikové díly se čistí normálním mytím, vnitřní díly vlhkým hadrem. Pokud to nestačí, smějí se plastikové díly a koženka ošetřovat pouze **speciálními čisticími prostředky bez rozpouštědel určenými pro plasty**.

Cást vozu

Polstrovaní a látková obložení

Polstrovaní dveří, odkládací plochy, zadlového prostoru, stropu atd. se ošetřují speciálními čisticími prostředky, resp. sušou pěnou a měkkým kartáčkem.

Přírodní kůže

O kůži je třeba, v závislosti na četnosti používání, čas od času pečovat podle následujícího návodu. **Kůže se nesmí nikdy ošetřovat rozpouštědly, leštice, voskem, krémem na obuv, odstraňovačem skvrn ani podobnými prostředky.**

Kožené volanty, potahy sedadel atd. se čistí lehce navlhčeným bavlněným nebo vlněným hadrem. Silněji znečištěná místa lze čistit slabým mýdlovým roztokem (dveře, polévkové lžíce neutrálního mýdla na jeden litr vody). Přitom dávejte pozor, aby se **kůže v žádném místě nepromáčela** a aby voda neprotekla švy. Potom kůži přetřete měkkým suchým hadrem.

Kapitola motorového prostoru

Navíc doporučujeme ošetřit kůži při normálním namáhání jednou za půl roku speciálním prostředkem, který lze získat v servisech Volkswagen. Tento prostředek nášejte zvlášť šetrně. Po zapůsobení přetřete kůži měkkým hadrem.

Čištění bezpečnostních pásů

Udržujte pásy v čistotě! U silně znečištěných pásů může být navijení samonavíjecích pásů omezeno.

Znečištěné pásy omývejte pouze slabým mýdlovým roztokem, aniž byste pásy demontovali.

Poznámka

Před navinutím musejí být samonavíjecí pásy zcela suché.

Pozor

Pásy se nesmějí čistit chemicky, neboť chemické čisticí prostředky mohou tkaninu poškodit. Bezpečnostní pásy se rovněž nesmějí dostat do styku s žíravinami.

Ocelová kola

Ráfky, resp. kryty kol by se měly pečlivě čistit zároveň s pravidelným mytím vozu. Tím se zabraňuje usazování odpadu z brzdového obložení, nečistot a posypové soli. Odolávající odpad z brzdového obložení lze odstranit průmyslovými odstraňovači prachu. Lak je třeba opravit dříve, než materiál začne korodovat.

Kola z lehkých kovů

Aby se dekorativní vzhled kol z lehkých kovů udržel po dlouhou dobu, je potřebná pravidelná péče. Především se musí nejméně každé dva týdny smýt posypová sůl a odpad z brzdového obložení, jinak může být lehký kov napaden. Po mytí je třeba použít na kola nekyselý čisticí prostředek pro kola z lehkých kovů. Zhruba každé tři měsíce je potřebné důkladně natřít kola tvrdým voskem. Leštítka nebo brusné prostředky se nesmějí používat. Pokud dojde k poškození ochranné lakové vrstvy, například nárazem kamení, je třeba vrstvu okamžitě opravit.

Čištění a konzervace motoru

Pozor

■ Před prací v motorovém prostoru bezpodmínečně respektujte pokyny na straně 112!

■ Před zásahem do vodního žlásku je z bezpečnostních důvodů nutno vyjmout klíček ze zapalování. Jinak hrozí při nechtěném zapnutí stěračů nebezpečí poranění jejich pohybem.

Listí, květy atd. napadané ve žlábcích (pod kapotou motorového prostoru před čelním sklem) je třeba příležitostně odstranit. Tím se zabrání upcání odtokových otvorů.

Motorový prostor a povrch pohonného agregátu jsou z výroby ošetřeny antikorozně.

Zejména v zimě, kdy se často jezdí na solených silnicích, je dobrá antikorozní ochrana velmi důležitá. Proto je třeba celý motorový prostor před posypovým obdobím a po něm důkladně vyčistit a konzervovat, aby posypová sůl nemohla působit destruktivně.

Mytí motoru se smí provádět pouze při vypnutém zapalování.

Pokud motorový prostor čistíte prostředky rozpouštějícími tuk¹⁾ nebo provádíte mytí motoru, téměř vždy se odstraní antikorozní ochrana. Následnou konzervaci všech ploch, drážek, spár a agregátů v motorovém prostoru je třeba zadat odborné firmě. To se týká i případu, kdy dojde k výměně antikorozně ošetřených dílů.

 **Protože při mytí motoru unikají zbytky benzínu, tuků a olejů, musí se znečištěná voda čistit odlučovačem olejů. Proto se motor smí mýt pouze v dílně nebo u čerpacích stanic.**

Servisy Volkswagen mají k dispozici doporučené čisticí a konzervační prostředky a jsou vybaveny potřebným zařízením.

Ochrana podvozku

Spodní část vozidla je dlouhodobě chráněna před chemickými a mechanickými vlivy.

Protože však nelze při jízdě vyloučit poškození ochranné vrstvy, doporučujeme v určitých intervalech nechat zkонтrolovat ochrannou vrstvu spodní části vozidla a podvozku – nejlépe před začátkem studeného období a na jaře – a, pokud je to nutné, nechat ji opravit.

Servisy Volkswagen mají k dispozici vhodné nástřikové prostředky, jsou vybaveny potřebným zařízením a znají aplikační předpisy. Proto si nechte opravné práce nebo dodatečná antikorozní opatření provádět v servisech Volkswagen.

Kvůli vysokým teplotám, které vznikají při dohoření výfukových plynů, jsou v okolí katalyzátoru umístěny dodatečné ochranné tepelné štítky. Na tyto štítky, katalyzátor a výfukové potrubí se nesmí nanášet žádná ochrana podvozku. Rovněž není povoleno odstraňovat tepelné ochranné štítky.

Konzervace dutin


Všechny dutiny ohrožované korozí jsou z výroby dlouhodobě chráněny.

Není třeba provádět kontrolu ani opravu konzervace. Pokud vytče z dutin při vysokých teplotách menší množství vosku, ho odstranit plastikovou stěrkou nebo čisticím benzínem.

 **Při odstraňování vyteklého vosku čisticím benzínem respektujte bezpečnostní a ekologické předpisy.**

¹⁾ Směji se používat pouze k tomu určené čisticí prostředky – v žádném případě benzín nebo nafta.

Kapota motorového prostoru



Odemykání

Kapota se odemyká zatažením páčky vlevo na boku pod přístrojovou deskou – kapota se díky pružině pootevře.

Poznámka

Před otevřením kapoty motorového prostoru se přesvědčte, zdali nejsou stěrače odklopeny. Jinak může dojít k poškození laku.

Otevřání

Zatlačte aretační páčku (šipka) kapoty motorového prostoru.

Kapotu mírně nadzvihhněte, vyjměte podpěru z úchytu a zasadte ji do určeného otvoru (viz obrázek vpravo).

Zavírání

Kapotu mírně nadzvihhněte. Podpěru vyjměte a zamáčkněte do úchytu na předním plechu. Kapotu nechte spadnout asi z výšky 30 cm – nezatlačujte ji!




Pozor

Z bezpečnostních důvodů musí být kapota za jízdy stále zavřena. Proto vždy po jejím zavření zkонтrolujte, zda správně zapadla. To znamená, že kapota musí být v zákrytu s okolními díly karoserie.

Pokud během jízdy zjistíte, že kapota není správně zavřena, okamžitě zastavte a zavřete ji.

POKYNY K PROVOZU

Motorový prostor



Zážehový motor 85 kW

strana

1 – Měrka motorového oleje	116
2 – Plnicí otvor motorového oleje	116
3 – Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny	118
4 – Nádržka brzdové kapaliny	120
5 – Akumulátor	121
6 – Nádržka ostřikovačů	124

Bezpodmínečně si pročtěte důležité pokyny na následující straně!

Zážehový motor 128 kW

strana

1 – Měrka motorového oleje	116
2 – Plnicí otvor motorového oleje	116
3 – Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny	118
4 – Nádržka brzdové kapaliny	120
5 – Akumulátor	121
6 – Nádržka ostřikovačů	124

Bezpodmínečně si pročtěte důležité pokyny na následující straně!

Vznětový motor 66 kW

strana

1 – Měrka motorového oleje	116
2 – Plnicí otvor motorového oleje	116
3 – Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny	118
4 – Nádržka brzdové kapaliny	120
5 – Akumulátor	121
6 – Nádržka ostřikovačů	124

Bezpodmínečně si pročtěte důležité pokyny na následující straně!

Smlék se používat pouze k tomu určené čistidlo prostředky – v žádném případě benzín nebo nafta.

Pozor

Při pracích v motorovém prostoru postupujte zvlášť opatrně!

■ **Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.**

■ **Pevně zatáhněte ruční brzdu.**

■ **Řadicí páku zařaďte do neutrální polohy, resp. do polohy "P".**

■ **Motor nechte vychladnout.**

■ **Dokud má motor provozní teplotu:**

- **Nesahejte na ventilátor chladiče, mohl by náhle sepnout.**

- **Neotevřejte uzávěr nádržky s chladicí kapalinou, systém je pod tlakem.**

■ **Vyvarujte se zkratů na elektrickém zařízení - zejména na akumulátoru.**

■ **Pokud musíte provádět kontrolu s běžícím motorem, vzniká nebezpečí i ze strany dalších rotujících dílů, například klínového řemenu, alternátoru, ventilátoru chladiče atd., a ze strany vysokonapěťového zapalování.**

Respektujte bezpečnostní pokyny v tomto návodu i všeobecně platné bezpečnostní zásady.

Při doplňování kapalin dávejte pozor, abyste je v žádném případě nezaměnili, jinak může dojít k velmi vážným funkčním závadám.

 **Pravidelně kontrolujte plochu pod vozidlem, abyste včas odhalili netěsnosti. Pokud tam zjistíte skvrny od oleje nebo od jiné kapaliny, nechte vozidlo zkontovalat v dílně.**

Motorový olej

Viskozita a specifikace

Z výroby je vůz naplněn speciálním vysoce kvalitním univerzálním olejem, který lze – s výjimkou mimořádně chladných klimatických oblastí – používat celoročně.

Specifikace uvedené na této straně musí být na obalu uvedeny samostatně nebo **společně** s jinými specifikacemi.


Při doplňování lze jednotlivé oleje vzájemně míchat.

Třídu viskozity oleje volte podle obrázku. Pokud vnější teplota vybočuje z udaného rozpětí jen krátkodobě, olej se měnit nemusí.

Důležitý pokyn

Vývoj motorových olejů samozřejmě stále pokračuje. Proto údaje v tomto návodu mohou odpovídat pouze stavu v době tisku.

Servisy Volkswagen budou vždy příslušnými výrobci aktuálně informovány o změnách. Výměnu oleje nechte proto provádět v některém ze servisů Volkswagen.



Zážehové motory

A – Univerzální lehkoběžné oleje, specifikace VW 500 00¹⁾

B – Univerzální oleje, specifikace VW 501 01¹⁾

– Univerzální oleje, specifikace API-SF²⁾ nebo SG²⁾

Vznětový motor

A – Univerzální lehkoběžné oleje, specifikace VW 500 00¹⁾ jen ve spojení s specifikací VW 505 00

B – Univerzální oleje, specifikace VW 505 00¹⁾

– Univerzální oleje, specifikace API-C (lze použít jen v nouzi pro doplnění)

– Univerzální oleje, specifikace VW 501 01¹⁾ (jen ve spojení se specifikací VW 505 00)

Bazpodmínečně si pročtejte důležité pokyny na následující straně.

Bazpodmínečně si pročtejte důležité pokyny na následující straně.

¹⁾ Za touto normou VW musí být uvedeno datum ne starší než 10.91.

²⁾ Tyto oleje se smějí použít pouze tehdy, není-li právě k dispozici žádný schválený motorový olej.

Vlastnosti olejů

Univerzální oleje podle normy VW

501 01 a 505 00 jsou cenově výhodné oleje s následujícími vlastnostmi:

- Celoroční použitelnost v mírných klimatických pásmech.
- Vynikající čisticí schopnosti.
- Bezpečné mazací schopnosti za všech teplot a zatížení motoru.
- Vysoká trvanlivost.

Univerzální lehkoběžné oleje podle

normy VW 500 00 mají navíc následující přednosti:

- Celoroční použitelnost při téměř všech možných vnějších teplotách.
- Minimální třecí ztráty v motoru.
- Nejlepší schopnost studeného startu – i za velmi nízkých teplot.


Poznámky

■ **Jednoúčelové oleje** nejsou kvůli svým omezeným oblastem viskozity obecně použitelné celoročně.


Tyto oleje se proto používají pouze v extrémních klimatických oblastech.

■ Při použití univerzálního oleje SAE 5 W-30 je třeba se vyhnout vysokým otáčkám motoru a trvalému vysokému zatížení. Toto omezení neplatí pro univerzální lehkoběžné oleje.






Zážehový motor 85 kW



Zážehový motor 128 kW



Vznětový motor 66 kW

Kontrola hladiny oleje

Je normální, že motor má určitou spotřebu oleje. **Spotřeba oleje** může být až 1,0 l/1000 km – viz též stranu 96. Hladina motorového oleje se proto musí kontrolovat v pravidelných intervalech, nejlépe při každém čerpání pohonných hmot a před delšími jízdami.

Poloha měrky hladiny oleje (**A**) je zřejmá z obrázku.

Měrku vytáhněte, otřete čistým hadrem a opět zasuňte na doraz.

Při měření hladiny oleje musí vůz stát vodorovně. Po vypnutí motoru několik minut počkejte, aby olej mohl natéci zpět do olejové vany.

Měrku opět vytáhněte a odečtěte hladinu oleje:

a – Olej je **nutno** doplnit.
Postačí, když se potom bude hladina oleje pohybovat někde v oblasti (**b**).

b – Olej je **možno** doplnit.
Může se přitom stát, že hladina oleje dosáhne oblasti (**c**).

c – Olej se **nesmí** doplnit.

Za zvláštního zatížení motoru, například po dlouhých jízdách na dálnici v létě, při jízdě s přívěsem nebo při průjezdu vysokých horských průsmyků udržujte pokud možno hladinu oleje v oblasti (**c**) – **nikoli vyšší**.

Doplňení oleje

Odšroubujte kryt **B** plnicího otvoru oleje v krytu hlavy válců a doplňujte olej v dávkách po 0,5 l. Zároveň kontrolujte hladinu oleje měrkou.

Hladina oleje v žádném případě nesmí překročit oblast c. Jinak může být olej nasáván odvětrávacími otvory klikové skříně a výfukovým potrubím poté pronikne do ovzduší. U vozidel s katalyzátorem by olej mohl shořet v katalyzátoru a poškodit ho.

Pozor

Při plnění se nesmí olej dostat do styku s horkými částmi motoru – nebezpečí vznícení.

Uzávěr plnicího otvoru pečlivě uzavřete a měrku zasuňte až na doraz. Jinak by mohl olej u běžícího motoru vytékat.

Výměna motorového oleje

Motorový olej se musí měnit v intervalech uvedených v servisním plánu.

Pozor

Starý olej uschovějte až do předpisového odstranění v bezpečí před dětmi.

 **V žádném případě se olej nesmí dostat do kanalizační sítě nebo do půdy.**

Kvůli problémům s odstraněním starého oleje, potřebnému speciálnímu nářadí a nutným odborným znalostem provádějte výměnu motorového oleje a filtru v některém ze servisů Volkswagen.

Přísady do motorového oleje

Do motorového oleje nepřidávejte žádná přídavná maziva.

Škody způsobené takovými prostředky jsou vyloučeny ze záruky.

Chladicí systém

Chladicí systém je z výroby naplněn trvanlivou chladicí kapalinou, která se nemění. Chladicí kapalina se skládá z vody a 40 % podílu naší chladicí přísady G 011 V8C (nemrznoucí prostředek na bázi glykolu s antikorozními přísadami). Směs poskytuje nejen nutnou ochranu proti mrazu až do -25°C , ale chrání zejména lehké kovy v chladicím systému před korozí. Kromě toho zabraňuje usazování vápníku a značně zvyšuje bod varu chladicí kapaliny.

Proto se nesmí koncentrace chladicí kapaliny ani v teplých ročních obdobích, resp. v teplejších zemích snížit doplněním vody. **Obsah přísady musí být alespoň 40 %.**

Pokud je z klimatických důvodů nutná vyšší mrazuvzdornost, lze podíl G 011 V8C zvýšit, avšak pouze do 60 % (do mrazu asi -40°C), neboť dále se mrazuvzdornost opět snižuje a také se zhoršují chladicí účinky.

Vozidla pro exportní země se studeným klimatem (např. Švédsko, Norsko, Finsko) jsou naplněna již z výroby kapalinou použitelnou do teploty asi -35°C .

Jako přísadu lze použít pouze nás **G 011 V8C**, resp. přísadu se **specifikací TL-VW 774 C** (věnujte pozornost nápisu na obalu). Tyto přísady je možno získat v servisech Volkswagen.

Jiné přísady mohou značně omezit zejména antikorozní účinky.

Takto vzniklé škody způsobené korozí mohou vést k úniku chladicí kapaliny a v důsledku toho k závažným závadám v motoru.



Kontrola hladiny chladicí kapaliny

Vyrovnávací nádržka je umístěna v motorovém prostoru.

Hladinu chladicí kapaliny lze správně kontrolovat pouze při stojícím motoru.

Hladina chladicí kapaliny u studeného motoru musí být v nádržce viditelná mezi značkami **min.** a **max.**; u teplého motoru může vystoupit i nad značku **max.**

Únik chladicí kapaliny

Únik chladicí kapaliny je v první řadě způsoben netěsnostmi. V tomto případě je třeba zkontrolovat chladicí systém v některém ze servisů Volkswagen. Nestačí pouze doplnit chladicí kapalinu.

U těsného systému může dojít k úniku jedně tehdy, když chladicí kapalina v důsledku přehřátí vře a je vytlačována z chladicího systému.

Doplňení chladicí kapaliny

Nejprve vypněte motor a nechte ho vychladnout. Potom hadrem uchopte uzávěr vyrovnávací nádržky a opatrně ho odšroubujte směrem doleva.

Pozor

**Uzávěr vyrovnávací nádržky se nesmí otevírat u horkého motoru. Hrozí nebezpečí popálení:
Chladicí systém je pod tlakem!**

Pokud doplňujete v nouzi pouze vodu, musíte vytvořit co nejdříve správný poměr směsi předepsanou přísadou (viz předcházející stranu).

Při větším úniku chladicí kapaliny doplňte kapalinu pouze u chladného motoru, abyste nezpůsobili poškození motoru.

Nepřekročte značku max!

Přebytečná chladicí kapalina je po zahřátí vytlačována z chladicího systému přetlakovým ventilem v uzávěru!

Uzávěr pevně přišroubujte.

Pozor

Přísada a chladicí kapalina jsou zdraví škodlivé!

Přísadu proto uchovávejte v originálním balení v bezpečí před dětmi. Pokud chladicí kapalinu vypouštíte, shromážďte ji a stejně tak bezpečně uchovávejte.



Vypuštěnou chladicí kapalinu normálně znova nepoužívejte, je třeba ji odstranit za dodržení předpisů o ochraně životního prostředí.

Ventilátor chladicí

Ventilátor chladicí je poháněn elektricky a řízen teplotním spínačem podle teploty chladicí kapaliny.

Pozor

Po vypnutí motoru může ventilátor - i při vypnutém zapalování - běžet ještě nějakou dobu (až asi 10 minut). I po delší době se může náhle spustit, pokud

- nahromaděním tepla stoupne teplota chladicí kapaliny**
- u teplého motoru je motorový prostor navíc zahříván silným slunečním zářením.**

Práci v motorovém prostoru proto věnujte zvýšenou pozornost!

Brzdová kapalina



Zásobní nádržka brzdové kapaliny je umístěna v motorovém prostoru.

Poznámka

U vozidel s řízením vpravo je nádržka brzdové kapaliny umístěna na opačné straně motorového prostoru.

Kontrola hladiny brzdové kapaliny

Hladina brzdové kapaliny vždy musí ležet mezi značkami **MAX** (špičky šipky) a **MIN** (horní hrana tečky).

Nepatrný pokles hladiny kapaliny vzniká za provozu opotřebením a automatickým seřizováním vůle brzdového obložení. To je normální.

Pokud však zásoba kapaliny během krátké doby silněji ubývá nebo poklesne pod značku **MIN**, mohly se vyskytnout netěsnosti v brzdovém systému. Příliš nízkou hladinu brzdové kapaliny v zásobní nádržce signalizuje brzdové kontrolní světlo (viz též stranu 63).

Neprodleně vyhledejte servis Volkswagen a nechte přezkoušet brzdový systém.

Výměna brzdové kapaliny

Brzdová kapalina absorbuje vlhkost. Proto v průběhu doby přijímá vodu z okolního vzduchu. Příliš vysoký obsah vody v kapalině může po určité době způsobit korozi v brzdovém systému. Kromě toho se bod varu brzdové kapaliny značně snižuje.

Proto je nutné brzdovou kapalinu každé dva roky měnit!

Pozor

U příliš staré brzdové kapaliny se mohou při velmi silném zatížení brzd tvořit vzduchové bubliny. Tím se silně omezuje účinnost brzd, a tedy i jízdní bezpečnost.

Smí se používat pouze naše originální brzdová kapalina (specifikace podle americké normy FMVSS 116 DOT 4). Kapalina musí být nová.

Pozor


Brzdová kapalina je jedovatá! Proto se musí uchovávat v originálních obalech v bezpečí před dětmi.

Kromě toho dávejte pozor, aby se brzdová kapalina nedostala do kontaktu s lakem vozu.

 **Kvůli problémům s odstraněním kapaliny, potřebnému speciálnímu nářadí a nutným odbočným znalostem provádějte výměnu brzdové kapaliny v některém z servisů Volkswagen.**

Doporučujeme provádět výměnu brzdové kapaliny v rámci pravidelných prohlídek.

Akumulátor



Akumulátor je uložen v motorovém prostoru.

Startování za pomocí cizího akumulátoru viz kapitolu "Svépomoc".

Pozor

Při pracích na akumulátoru respektujte následující pokyny a bezpečnostní předpisy:



Používejte chrániče očí. Nenechte do očí, na pokožku nebo na oděv dopadnout žádné částice obsahující kyselinu nebo olovo.



Kyselina v akumulátoru je žíravina. Používejte ochranné rukavice a ochranu očí.

Akumulátor nenaklánějte, z odvzdušňovacích otvorů by mohla vytéci kyselina. Dostane-li se kyselina do očí, okamžitě je několik minut vymývejte čistou vodou. Potom neprodleně vyhledejte lékaře. Při zasažení pokožky nebo oděvu kyselinou zasažené místo okamžitě neutralizujte mýdlovým roztokem a omývejte velkým množstvím vody. Při požití kyseliny okamžitě vyhledejte lékaře.



Kyselinu i akumulátor uchovávejte v bezpečí před dětmi.



Při nabíjení akumulátoru vzniká výbušná směs třaskavého plynu.



Oheň, jiskření, otevřené světlo a kouření je zakázáno. Zabraňte tvorbě jisker při práci s kabely a elektrickými přístroji. Vyhnete se zkratům. Nikdy nezkratujte póly akumulátoru. Nebezpečí poranění jiskrami.

■ **Před jakýmkoli pracemi na elektrickém zařízení odpojte záporný kabel akumulátoru. Při výměně žárovek stačí vypnout světlo.**

■ Při odpojování akumulátoru od palubní sítě odpojte nejprve záporný, potom kladný kabel.

U běžícího motoru se akumulátor nesmí odpojovat, protože se může poškodit elektrické zařízení (elektronické součástky).

■ Při zapojování akumulátoru připojte nejprve kladný, potom záporný kabel. Připojovací kabely nesmíte v žádném případě zaměnit – hrozí nebezpečí jejich vznícení!

Akumulátor nikdy nevystavujte přímému dennímu světlu, abyste chránili obal před ultrafialovým zářením.

Kontrola stavu kyseliny

Akumulátor nevyžaduje za normálních provozních podmínek téměř žádnou údržbu. Za vysokých vnějších teplot přesto doporučujeme čas od času zkонтrolovat stav kyseliny. Hladina má být vždy mezi značkami **min** a **max** – viz obrázek na předcházející straně.

Jestliže hladina poklesla pod úroveň značky **min**, je nutné příslušné články akumulátoru doplnit destilovanou vodou až ke značce **max**.

Doporučujeme kontrolovat a korigovat stav kyseliny v servisech Volkswagen.

Zimní provoz

Akumulátor se v zimě obzvláště silně namáhá. Navíc má za nízkých teplot pouze část startovacího výkonu v porovnání s normálními teplotami. Proto ho doporučujeme před začátkem studeného období nechat zkонтrolovat a případně dobít v některém ze servisů Volkswagen.

Pokud s vozidlem za silného mrazu několik týdnů nevyjíždíte, vyjměte akumulátor a uložte ho při teplotě nad bodem mrazu, aby akumulátor nezamrzl, a tím se nezničil.

Při vyjmání akumulátoru nejprve sejměte oba připojovací kabely, a potom odšroubujte upevnění akumulátoru.

Dobíjení akumulátoru

Při dobíjení nízkým proudem (například malým dobíjecím přístrojem) se normálně nemusejí odpojovat připojovací kabely palubní sítě. V každém případě respektujte údaje výrobce dobíjecího přístroje.

Před **rychlodobíjením**, tzn. před dobíváním vysokým proudem, je však třeba oba kabely spojit.

Respektujte následující pokyny:

■ Při dobíjení neotevírejte zátky.
■ Vybitý akumulátor může zamrznout při -10°C . **Zamrzlý akumulátor musí před rychlodobíjením bezpodmínečně rozmrznout, jinak může explodovat.**

■ Síťový kabel dobíjecího přístroje zapojte až tehdy, když jste podle instrukcí připojili svorky dobíjecího přístroje na póly akumulátoru:

červený pól = plus
černý pól = minus

■ Po dobití akumulátoru ho opět správně zapojte.

Zapalovací svíčky

Zapalovací svíčky se mění v rámci pravidelného servisu Volkswagen.

Pokud se svíčky někdy mění mezi těmito termíny, respektujte následující:

■ Zapalovací svíčky a zapalovací systém jsou přizpůsobeny motoru, čímž snižují obsah škodlivin ve výfukových plynech. Abyste se vyhnuli provozním poruchám, poškození motoru a ztrátě technického osvědčení v důsledku špatných hodnot emisí nebo neodrušených zapalovacích svíček, používejte pouze originální zapalovací svíčky Volkswagen určené pro příslušný motor. Zvláště důležitý je mimo jiné počet elektrod, tepelná hodnota a pořadí elektromagnetické odrušení.

■ Z technických důvodů se svíčky mohou občas měnit. Doporučujeme proto odebírat svíčky pouze ze servisů Volkswagen – ty jsou o aktuálním stavu informovány.

Klínové řemeny

■ Klínové řemeny patří k nejzatíženějším částem vozidla. Proto se na ně kladou mimořádné kvalitativní požadavky.

■ Při výměně nestačí použít libovolný řemen stejně velikosti. Pro jistotu používejte pouze originální klínové řemeny Volkswagen určené pro příslušné vozidlo.

■ Z technických důvodů se klínové řemeny mohou občas měnit. Proto doporučujeme odebírat klínové řemeny pouze ze servisů Volkswagen – ty jsou o aktuálním stavu informovány.


■ U některých motorů se používají i trvanlivé **klínové žebrované řemeny**, které se kontrolují, případně napínají, pouze v rámci pravidelných prohlídek.

Výměna akumulátoru

Pokud je třeba vyměnit akumulátor, musí mít nový akumulátor stejnou kapacitu, napětí (12 V), proud i provedení a těsnící zátky. Servisy Volkswagen nabízejí vhodné akumulátory.

Kvůli problémům s odstraněním starého akumulátoru nechte akumulátor vyměnit v některém ze servisů Volkswagen. Akumulátory obsahují kromě jiného i kyselinu sírovou a olovo a v žádém případě nepatří do domovního odpadu.

Ostřikovače



Nádržka ostřikovací kapaliny je umístěna vlevo v motorovém prostoru. Pojme asi 3,8 litru, u vozidel s ostřikovači světlometů* asi 7,8 litru.

Ostřikovač zadního skla* je zásobován kapalinou z nádržky v motorovém prostoru.

Plnění nádržky


Doporučujeme do vody vždy přidávat čisticí prostředek na okna schopný rozpouštět vosk (v zimě s nemrznoucí přísadou), neboť čistá voda obecně nestačí k rychlému a intenzivnímu čištění skel a světlometů. Respektujte návod na míchání směsi vyznačený na balení čisticího prostředku.

I u **vyhřívaných trysek ostřikovačů*** je vhodné v zimě přidávat do vody čisticí prostředek s nemrznoucí přísadou.

Poznámka

Pokud nemáte někdy k dispozici čisticí prostředek s nemrznoucí přísadou, můžete použít líh (obsah líhu nesmí překročit 15%). Přitom dávejte pozor na to, že směs při této koncentraci dosahuje mrázuvzdornosti pouze do -5°C .

V žádném případě nepoužívejte jiné ochranné nemrznoucí prostředky nebo jiné přísady.



Nastavení trysek ostřiko-vačů

U stojícího vozidla by měl proud vody do padat na čelní sklo tak, jak je znázorněno na obrázku.

Paprsek ostřikovače zadního skla* má do padat do horní oblasti (cca. 6 cm od hrany skla) stíraného pole.

Směr proudu vody lze v případě nutnosti nechat zkorigovat v některém ze servisů Volkswagen.

Trysky **ostřikovačů světlometů*** lze nastavit pouze speciálním nářadím. Pokud je nutná jejich korekce, je třeba vyhledat některý ze servisů Volkswagen.

Stírací lišty

Pro dokonalý výhled jsou bezpodmínečně nutné bezvadné stírací lišty.

Aby lišty správně stíraly, je třeba je pravidelně čistit čisticím prostředkem na okna. Při silnějším znečištění, například zbytky hmyzu, je možno lišty čistit houbou nebo hadrem.


Z bezpečnostních důvodů je vhodné stírací lišty měnit jednou až dvakrát do roka. Náhradní lišty lze získat v servisech Volkswagen.

Za mrazu se před prvním spuštěním stěrače přesvědčte, zdali stěrače nepřimrzly!

Drhnutí stěračů může mít tyto příčiny:

- Po mytí vozidla v automatických myčkách se mohou usazovat zbytky vosku.

Drhnutí lze odstranit přidáním látek rozpuštějících vosk do ostřikovačů.



- Poškozené stírací lišty mohou také způsobovat drhnutí. Lišty vyměňte.
- Nesprávný úhel nastavení ramen stěračů.

Nechte zkontrolovat, příp. zkorigovat úhel nastavení ve svém servisu Volkswagen.

Výměna stíracích lišt

Sejmout lišty

- Odklopte rameno stěrače od skla a postavte lištu kolmo k ramenu.
- Stiskněte pojistné pero ve směru šipky A.
- Odaretujte lištu ve směru šipky B, potom ji sejměte z ramena v opačném směru.

Připevnění lišty

Pojistné pero musí slyšitelně zaklapnout do ramena stěrače.

Kola

Všeobecné pokyny

- Nové pneumatiky nemají ještě na začátku optimální přilnavost, a proto je "zažijdějte" asi prvních 100 km přiměřenou rychlosť a opatrně. To se příznivě projeví i na životnosti pneumatik.
- Podle konstrukčních prvků a úpravy profilu může hloubka profilu nových pneumatik, podle provedení a výrobce, vypadat různě.
- Občas zkontrolujte, zdali pneumatiky nejsou poškozeny (díry, zázezy, trhliny či vyboulení). Odstraňte cizí částice z profilu pneumatiky.
- Abyste se vyhnuli poškození pneumatik a ráfků, najíždějte na obrubník nebo podobné překážky pouze pomalu a pokud možno v pravém úhlu.

Poškození pneumatik a ráfků bývá často skryté. Nezvyklé vibrace nebo tažení vozidla ke straně může poukazovat na poškození pneumatiky. **Máte-li podezření, že je kolo poškozené, okamžitě snižte rychlosť!** Zkontrolujte pneumatiky (vyboulení, trhliny ap.). Pokud nejistíte zjevné závady, pomalu a opatrně dojedete k nejbližšímu servisu Volkswagen, kde nechte vozidlo zkontrolovat.

- Pneumatiky chráňte před stykem s olejem, tuky a pohonnémi hmotami.
- Ztracené čepičky ventilků okamžitě nahraďte.
- Pokud kola demontujete, označte je, aby byl při opětovné montáži zachován směr jejich otáčení.
- Demontovaná kola, resp. pneumatiky, vždy skladujte v chladnu, suchu a pokud možno temnu.
- Pneumatiky, které nejsou namontovány na ráfku, se mají skladovat stojící.

Životnost pneumatik

Životnost pneumatik závisí zejména na následujících faktorech:

Tlak vzduchu v pneumatikách

Hodnoty tlaku vzduchu v pneumatikách jsou uvedeny na straně 149 a na štítku sloupku dveří řidiče.

Zejména za vysokých rychlosťí má tlak vzduchu v pneumatikách značný význam. Proto ho kontrolujte alespoň jednou za měsíc a před každou delší cestou.

Při této příležitosti nezapomeňte ani rezervní kolo:

- U rezervního kola vždy dodržte nejvyšší předepsaný tlak pro vozidlo.
- Tlak vzduchu vždy kontrolujte u studených pneumatik. **Vyšší tlak u teplých pneumatik nesnižujte.** Při větší zatížení vozidla tlak vzduchu v pneumatikách odpovídající měrou přizpůsobte.

Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vzduchu snižuje životnost pneumatik a nepříznivě působí na jízdní vlastnosti.

Pozor

Za vysokých trvalých rychlostí se podružstvená pneumatika více deformuje a přitom příliš silně zahřívá. To může vést k oddělování pásů z pneumatiky a dokonce k jejímu prasknutí.

 **Příliš nízký tlak vzduchu v pneumatikách zvyšuje spotřebu pohonného paliva. Tím se nadměrně těžuje životní prostředí.**

Způsob jízdy

Rychlá jízda v zatáčkách, razantní akce-
race a prudké brzdění zvyšují opotřebení
pneumatik.


Vyvážení kol

Kola nového vozu jsou vyvážena. Za pro-
vozu mohou různé vlivy způsobit nevyvá-
ženosť kol, což se projevuje neklidným ří-
zením.

Protože nevyváženosť způsobuje vyšší
opotřebení řízení, závěsů kol a pneumatik,
je třeba kola znova vyvážit. Kromě toho se
musí kolo vyvážit po montáži nové pneu-
matiky a po každé její opravě.

Chybná geometrie nápravy

Chybné nastavení podvozku způsobuje
nejen vyšší, zpravidla jednostranné ope-
třebení pneumatik, ale snižuje rovněž
jízdní bezpečnost. Při nadměrném opotře-
bení pneumatik proto vyhledejte některý
ze servisů Volkswagen.



Znaky opotřebení


V základním profilu originálních pneumatik
jsou příčně ke směru jízdy 1,6 mm vysoké
"ukazatele opotřebení" – viz obrázek. Tyto
ukazatele jsou – podle výrobku – uspořá-
dány ve stejných odstupech 6 až 8 krát na
obvodu pneumatiky. Značky na bocích
pneumatiky (například písmena "TWI" ne-
bo trojúhelníčky) značí polohu ukazatelů.

Pozor

- Nejpozději tehdy, když se
pneumatiky ojedou až na ukaza-
tele opotřebení, musejí být ne-
prodleně vyměněny.
- Ojeté pneumatiky omezují,
zejména za vyšších rychlostí na
mokré silnici, potřebný kontakt
s vozovkou. Kromě toho pak vo-
zidlo začíná dříve plavat (aqua-
planing).

Poznámka

Přípustná minimální hloubka profilu stanovená zákonem je 1,6 mm – měřeno v dráž-
kách vedle ukazatelů opotřebení. (V ex-
portních zemích mohou platit jiná naří-
zení.)



B7M-078C

Záměna kol

Při zřetelně vyšším opotřebování předních pneumatik doporučujeme zaměnit přední kola za zadní podle schématu na obrázku. Tím docílíte u všech pneumatik zhruba stejně životnosti.

Při určitých znacích opotřebení může být výhodné zaměnit kola křížem. Podrobnosti znají v servisech Volkswagen.

Výměna kol/pneumatik

Pneumatiky a ráfky (disky kol) jsou důležitými konstrukčními prvky. Proto používejte námi doporučené pneumatiky a ráfky. Jsou přesně vyladěné pro daný typ vozu, a tedy významně přispívají k dobré stabilitě a bezpečným jízdním vlastnostem.

Servisy Volkswagen mají aktuální informace o tom, které pneumatiky jsme schválili. Kromě toho nabízejí mnohé servisy Volkswagen rovněž atraktivní kolekci pneumatik a ráfků.

■ Montáž a opravy pneumatik vyžadují odborné znalosti a speciální nářadí. Proto by tyto práce měli provádět pouze odborníci.

 **Kvůli problémům s odstraněním starých pneumatik, potřebnému speciálnímu nářadí a nutným odborným znalostem provádějte výměnu pneumatik v některém ze servisů Volkswagen.**

■ Z důvodů jízdní bezpečnosti vyměňte pneumatiky pokud možno ne jednotlivě ale přinejmenším na celé ose. Pneumatiky s větší hloubkou profilů by se měly vždy montovat na přední kola.

■ U všech 4 kol kombinujte pouze ráfky stejných provedení, ve stejných obvodech (kosti) a pokud možno stejných provedení profilů.

■ Pokud se provedení rezervního kola liší od stávajících pneumatik (například u zimních nebo širokých pneumatik), smí se rezervní kolo použít pouze krátkodobě v případě nehody a za přiměřeně opatrného způsobu jízdy. Je třeba ho co nejrychleji vyměnit za původní kolo.

■ Nikdy nejezděte s použitými pneumatikami, o jejichž minulosti nic nevíte.

Zimní pneumatiky

Pozor

Za zimních podmínek se jízdní vlastnosti vozů značně zlepšují použitím zimních pneumatik. To se týká především vozidel, která jsou vybavena širokými pneumatikami.

Tyto pneumatiky jsou díky své konstrukci (šířka, gumová směs, uspořádání profilu atd.) na ledu a sněhu méně odolné proti smyku.

Při změně na zimní pneumatiky respektujte následující:

- Smějí se používat pouze zimní pneumatiky v radiálním provedení. Doporučené rozměry pneumatik jsou uvedeny na straně 148.
- Aby se udržely optimální jízdní vlastnosti, je třeba namontovat zimní pneumatiky na všechna čtyři kola.
- Zimní pneumatiky značně ztrácejí své zimní schopnosti, sjede-li se profil na hloubku 4 mm.

Pro zimní pneumatiky platí následující omezení rychlosti:

Kód Q: max. 160 km/h

Kód T: max. 190 km/h

Kód H: max. 210 km/h

V Německu musí být u vozidel, která tyto rychlosti mohou překročit, umístěn v zorném poli řidiče příslušný štítek. Tyto štítky získáte v servisech Volkswagen.

Věnujte pozornost případným odlišným předpisům v jiných zemích.

- Namísto zimních pneumatik lze použít univerzální pneumatiky.
- V případě poškození pneumatiky respektujte pokyn k použití rezervního kola na straně 128!
- Zimní pneumatiky nenechávejte namontované zbytečně dlouho, neboť letní pneumatiky mají na silnicích bez sněhu a náledí lepší jízdní vlastnosti.

 **I v zájmu životního prostředí montujte letní pneumatiky co nejdříve, neboť je s nimi jízda tišší, opotřebování pneumatik menší a spotřeba pohonných hmot nižší.**

Sněhové řetězy

Sněhové řetězy se smějí montovat pouze na přední kola.

Na pneumatiky 215/60 R 15 se sněhové řetězy nesmějí montovat, příp. je nutno namontovat jinou velikost pneumatik. V "Kola" na straně 148.

Používejte pouze pásové řetězy s drobnými články, které nejsou větší než 15 mm (včetně zámku).

Při použití sněhových řetězů je třeba sejmout kryty kol. Šrouby kol však musí být z bezpečnostních důvodů opatřeny krycími čepičkami, které lze získat v servisech Volkswagen.

Při zdolávání úseků bez sněhu je třeba řetězy sejmout. Na těchto úsecích omezí jízdní vlastnosti, poškozují pneumatiky a rychle se ničí.

V Německu je nejvyšší přípustná rychlosť se sněhovými řetězy 50 km/h.

Jízdy do zahraničí

Pokud má být vozidlo použito v zahraničí, je třeba brát v úvahu následující:

- U vozidel se zážehovým motorem a katalyzátorem musíte dávat pozor, zdali je po cestě k dispozici bezolovnaté palivo – viz též stranu 104. Automobilové kluby Vám poskytnou informace o síti čerpacích stanic s bezolovnatým benzínem.
- Ačkoli se po celém světě stará o tyto vozy více než 10000 servisů Volkswagen, jsou země, ve kterých jsou poskytované služby omezené nebo nejsou k dispozici vůbec.
- V určitých zemích se může stát, že se tam tento typ vozidla nedodává, takže nelze získat některé náhradní díly a personál servisů Volkswagen může provádět opravy pouze omezeně.

Odbytová centra Volkswagenu v Německu a příslušní importéři Vám rádi poskytnou informace o nutných technických přípravách vozidla, o potřebné údržbě a možnostech oprav.

Adresy servisů jsou obsaženy v palubní knize.



Polepení světlometů

Při jízdách v zemích, ve kterých se jezdí na opačné straně vozovky, oslňuje asymmetrické svícení světlometů protijedoucí vozidla.

Abyste tomuto oslňování zamezili, je třeba přelepit levá klínová pole na sklech světlometů neprůsvitnou lepenkou.

Obrázek znázorňuje polepení pravého světlometu při přechodu z provozu vpravo na provoz vlevo.

Mobilní telefony a vysílačky

Přenosné mobilní telefony a vysílačky se nesmějí používat uvnitř vozidla bez zvláštní antény.

Při použití mobilních telefonů a vysílaček bez vnější antény se ve vnitřku vozidla může vytvářet zvýšené elektromagnetické pole (rezonanční jevy). V tomto případě nelze vyloučit funkční poruchy elektronických systémů ve vozidle.

Pozor

Mobilní telefony a vysílačky používané uvnitř vozidla bez zvláštní vnější antény mohou být v důsledku zvýšeného elektromagnetického pole zdraví škodlivé!

Navíc přístroje dosahují optimálního dosahu pouze s vnější anténou.

Poznámka

Bezpodmínečně respektujte pokyny v návodech k obsluze mobilních telefonů a vysílaček!

Příslušenství, úpravy a výměna dílů

Vůz Sharan byl zkonstruován podle nejnovějších poznatků techniky, proto poskytuje vysokou míru aktivní i pasivní bezpečnosti. Aby si své vlastnosti udržel, nesmíte stav, který měl při dodání, neuváženě měnit. Je-li vozidlo dodatečně vybavováno nějakým příslušenstvím, jsou-li prováděny technické úpravy nebo je-li později nutno vyměnit některé díly, je proto nutné respektovat následující pokyny:

■ **Před** zakoupením příslušenství a **před** provedením technických úprav se vždy poraďte s některým ze servisů Volkswagen, neboť díky úzké spolupráci s námi jsou k tomu zvláště kompetentní.

Pozor

■ **Doporučujeme, abyste ve svém vlastním zájmu používali pouze příslušenství Volkswagen¹⁾ výslovně schválené pro Váš vůz Sharan a originální náhradní díly. Pro toto příslušenství a tyto díly je zaručena spolehlivost, bezpečnost a vhodnost pro Sharan.**

■ **U jiných výrobků to však – ačkoli je v jednotlivých případech připouštějí státní technické zkoušebny nebo k nim existuje úřední schválení – navzdory nepřetržitému sledování trhu nemůžeme určit, ani za tyto výrobky ručit.**

■ Schválené příslušenství Volkswagen originální náhradní díly obdržíte v servisech Volkswagen. Samozřejmě se tam provádí i jejich odborná montáž.

■ Přídavné elektrické spotřebiče, např. chladničky, houkačky, ventilátory aj. musí jí splňovat elektromagnetickou kompatibilitu podle normy DIN VDE 40 839. Jinak může dojít k funkčním poruchám na vozidle.

■ Pokud provádíte úpravy, říďte se něimi směrnicemi. Tím zaručíte, že nedojde k poškození vozidla, bude dodržena důpravní a provozní bezpečnost a že úpravy budou povoleny. Servisy Volkswagen tyto práce odborně provádějí, případně Vás v zvláštních případech odkážou na jiný odborný servis.

¹⁾ Ne na všech exportních trzích.

Palubní nářadí, rezervní kolo



Uložení palubního nářadí

Palubní nářadí a palubní zvedák Vašeho vozidla jsou uloženy za pravým obložením zavazadlového prostoru. Jsou přístupné po otevření víka. Krabice s nářadím je přišroubovaná vrubkovaným šroubem.

Uložení rezervního kola

Rezervní kolo je uloženo vně vozidla pod podlahou zavazadlového prostoru.

Palubní nářadí

Pozor


■ Palubní zvedák dodávaný s vozidlem je určen pouze pro Váš typ vozidla. V žádném případě s ním nezvedejte těžší vozidla nebo jiné náklady!

■ Nikdy nezvedejte vozidlo se spuštěným motorem – nebezpečí úrazu.

■ Pokud pod vozidlem pracujete, musíte ho bezpečně podepřít vhodnými podpěrami.

Nářadí může obsahovat:


- Krabici na nářadí
- Klíč na kola
- Drátěné očko* pro kryty kol
- Plochý klíč 10 x 13
- Šroubovák s vnitřním šestihranem v držadle pro šrouby kol
Nástavec šroubováku je výmenný.
- Palubní zvedák
Než zvedák opět uložíte do krabice na nářadí, je třeba ho zcela vrátit zpět do původní polohy. Nakonec přitiskněte kličku k boku zvedáku.



Rezervní kolo

Vyjmutí rezervního kola

- Odklopte malé víčko **A** v podlaze zadního zadlového prostoru v blízkosti zámku zadních výklopných dveří dopředu.
- Vytáhněte z otvoru gumové těsnění **B**.
- Vyjměte z palubního nářadí klíč na kola **C**. Nasadte klíč až na doraz na šroub a držte ho v této poloze. Zatlačte pojistný kroužek **D** dolů.




- Uたacejte klícem na kola **C** doleva, az můžete rezervní kolo, které visí na lanku, postavit za vozidlo.

- Mírně stiskněte příchytku (šipka **1**) a zároveň sklopte příchuť ve směru šipky **2**. Nyní lze příchytku protáhnout středovým otvorem rezervního kola.

Připevnění rezervního kola

- Postavte kolo za vozidlo tak, jak je znázorněno na obrázku uprostřed.
- Protáhněte příchytku středovým otvorem z vnitřní strany kola.
- Vyklopte příchuť proti směru šipky **2**.
- Vnější stranou dolů zasuňte rezervní kolo pod vozidlo.



■ Otáčením šroubu v podlaze zavazadlového prostoru klíčem na kola doprava zvedněte kolo do držáku pod vozidlem.
Dávejte pozor, aby rezervní kolo leželo ve vybrání (šipky) nárazníku, jak je znázorněno na obrázku.

■ Otáčejte šroubem tak dlouho, až rezervní kolo pevně dosedne k podlaze zavazadlového prostoru. Zakryjte otvor gumovým těsněním a přiklopte víčko.

Poznámka

Pokud někdy pojedete bez rezervního kola, je nutno lanko s příchytkou pro rezervní kolo vždy navinout nahoru, aby pevně dosedlo k podlaze zavazadlového prostoru.

Výměna kola

Pozor

■ Při poruše pneumatiky odstavte vozidlo v dostatečné vzdálosti od běžného provozu. Pokud je to nutné, zapněte varovná světla a vztyčte výstražný trojúhelník – respektujte zákonné předpisy.

■ Všichni cestující musejí vystoupit a zdržovat se mimo nebezpečnou zónu (například za svodidlem).

■ Pevně zatáhněte ruční brzdu a zajistěte protější kolo kamenem nebo podobným předmětem.


■ Provádějte výměnu kola pokud možno na vodorovné ploše.

■ Vyjměte z vozidla palubní nářadí.

■ Vyjměte z úchytu rezervní kolo.

■ Odstraňte kryty kol:

- Stáhněte kryty šroubů kol.
- Kryty kol stáhněte klíčem na kola a drátěným očkem.




B7M-098C

■ Klíč na kola nasaďte až na doraz na šroub (viz obrázek) a otáčejte jím doleva. Přitom držte klíč co nejdále na jeho konci.

Pokud nelze šrouby uvolnit, v nouzi můžete opatrně zatlačit nohou na konec klíče. Přitom dbejte na vlastní stabilitu a pevně se držte vozidla.

Šrouby uvolněte asi o jeden závit.



B7M-099C

■ Nasaďte zvedák na vozidlo:

- Výlisky vpředu a vzadu na prahu označují místa, na která se smí nasadit zvedák – viz šipky na obrázku.

Pokud zvedák nenasadíte na toto označená místa, můžete vozidlo poškodit.



- Styčnou plošku zvedáku vytočte kličkou tak vysoko, až se zvedák přesně vejde pod vozidlo.
- Styčná ploška zvedáku musí přesně obemknout kolmý můstek prahu, aby zvedák při zvedání vozu nemohl sklouznout – viz obrázek.
- Na měkkém podkladu musíte zvedák podložit velkoplošnou stabilní podložkou.
- Upravte zvedák a zároveň vytáčejte styčnou plošku dále, až přisedne k vozidlu.

- Vozidlo zvedejte tak vysoko, až se kolo oddělí od země.
- Vyšroubujte šrouby kol, položte je na čistý podklad (kryt kola, hadr, list papíru) vedle zvedáku a kolo sejměte.
- Nasadte rezervní kolo a lehce dotáhněte všechny šrouby. Šrouby musejí být čisté a lehce šroubovatelné – v žádném případě je nemažte ani neoleujte!
- Vůz spusťte dolů a kola křížem dotáhněte.
- Opět připevněte kryty.
- Defektní kolo vložte do úchytu a pevně ho přisroubujte – viz stranu 134.

Poznámky

- Po výměně kola dbejte na následující:
 - Neprodleně zkонтrolujte tlak vzduchu ve vyměněné pneumatici.
 - Co nejdříve zkонтrolujte dotahovací moment šroubů kola momentovým klíčem. Dotahovací moment je u ráfků z oceli a z lehkých kovů a u nouzového kola 140 Nm.

Pokud při výměně kola zjistíte, že šrouby jsou zkorodované a těžko se otáčejí, je třeba je před kontrolou dotahovacího momentu vyměnit.

Až do této kontroly jezděte opatrně a přiměřenou rychlostí.

■ Defektní kolo nechte co nejdříve opravit.

Pozor

Pokud vůz dodatečně opatríte jinými pneumatikami nebo ráfky, než jsou pneumatiky a ráfky dodané z výroby, bezpodmínečně respektujte pokyny na straně 129.

Pojistky



Jednotlivé proudové okruhy jsou jištěny tavnými pojistkami.

Centrální rozvod s relé a pojistkami je v přední oblasti nohou za krytem.

Doporučujeme s sebou stále vozit několik náhradních pojistek, které lze získat v servisech Volkswagen.

- Vyjměte z uchytu rezervní kryt.
- Odstraňte kryty kol.
- Stáhněte kryty šroubů kol.
- Kryty kol stáhněte klíčem na kola a drátěným očkem.

Výměna pojistek

- Vypněte příslušný spotřebič.
- Sáhněte do prohlubně a odklopte víko dolů.
- Podle tabulky pojistek (viz následující stranu) zjistěte, která pojistka odpovídá příslušnému spotřebiči.
- Odpovídající pojistku vytáhněte.
- Spálenou pojistku – poznáte ji podle roztaženého kovového pásku – nahraďte novou, **stejně silnou** pojistikou.
- Víko přiklopte nahoru, až zaklesne.

Poznámky

- Pokud nově osazená pojistka po krátkou dobu opět shoří, nechte elektrické zařízení nejdříve zkонтrolovat v některém servisu Volkswagen.
- **V žádném případě pojistky "opravujte", neboť byste tak mohli způsobit vážné poškození v jiných místech elektrického zařízení.**
- Některé z uvedených spotřebičů jsou pouze k určitým modelům nebo jsou součástí rozšířeného vybavení.

Obsazení pojistek

(zleva doprava)

č. Spotřebič	A¹⁾
1 - Levé tlumené světlo, regulace sklonu světel vlevo	7,5
2 - Pravé tlumené světlo, regulace sklonu světel vpravo ...	7,5
3 - Osvětlení poznávací značky	3
4 - Stěrač zadního skla, větrák pro prostor pro spolucestující	20
5 - Stěrače a ostřikovače čelního skla, vyhřívání trysek ostřikovačů	10
6 - Větrák, klimatizace	30
7 - Pravé konc. a obrysové světlo, osvětlení motorového prostoru	5
8 - Levé konc. a obrysové světlo	5
9 - Vyhřívání zadního skla	20
10 - Mlhové světlometry, mlhové koncové světlo	15
11 - Levé dálkové světlo	7,5
12 - Pravé dálkové světlo	7,5
13 - Houkačka	10
14 - Zpětná světla, elektricky nastavitelná vnější zrcátka, posuvná/výklopná střecha, schéma řazení automatické převodovky, regulace rychlosti, vyhřívání čelního skla	15

Ampér

č. Spotřebič	A¹⁾
15 - Elektronika motoru, imobilizér	3 ²⁾ , 10 ³⁾
16 - Osvětlení přístrojů, kontrolní světla, digitální hodiny, vnitřní světlo vpředu	3
17 - Ukazatele směru jízdy	10
18 - Palivové čerpadlo	20
19 - Ventilátor chladiče	30
20 - Brzdová světla	10
21 - Osvětlení interiéru a zavazadlového prostoru, autorádio	15
22 - Zapalovač cigaret	10

Barevné označení pojistek:

fialová:	3 Ampér
béžová:	5 Ampér
hnědá:	7,5 Ampér
červená:	10 Ampér
modrá:	15 Ampér
žlutá:	20 Ampér
bílá:	25 Ampér
zelená:	30 Ampér

- 2) Motory 85 a 66 kW
3) Motor 128 kW

Přídavné pojistky	A¹⁾
(nad relé)	
Pojistka elektrického spouštění oken ..	30
Automatická pojistka elektrického spouštění oken ⁴⁾ ..	30
Ventilátor chladiče ..	10
Stěrače čelního skla ..	30
Předžhavení vznětového motoru ⁵⁾ ..	60
Vyhřívání čelního skla ..	50
ABS ..	30
Centrální zamykání ..	10
Zásuvky v zavazadlovém prostoru, zásuvka tažného zařízení ..	20
Telefon ..	10
Climatronic ..	25
Centrální zamykání, zabezpečovací zařízení ..	10
Vyhřívání sedadel ..	20

⁴⁾ Tato automatická pojistka se při přetížení (např. zamrzlá skla) vypíná a po několika sekundách opět automaticky zapíná.

⁵⁾ Tuto pojistku měňte pouze v servisech Volkswagen.

Montáž autorádia

Při dodatečné montáži autorádia i při výměně rádia instalovaného ve výrobě respektujte následující pokyny:

- Připojovací konektory* ve vozidle jsou určeny pro originální autorádia Volkswagen¹⁾ od modelového roku 1994.
- Autorádia s jinými konektory se připojují adaptačními kably, které lze získat v servisech Volkswagen.

Pozor

V žádném případě nesmíte přerušit připojovací kably a nechat je neizolované. Pokud je to nutné, použijte adaptér.

V opačném případě by se mohlo kabel přetížit nebo by mohlo dojít ke zkratům – nebezpečí požáru!

Kromě toho se mohou důležité elektronické součástky zničit, resp. se může omezit jejich funkce.

Dojde-li například k závadě na signálu rychlosti, může to vést k chybnému řízení motoru, automatické převodovky, ABS atd.

Již pouhým připojením signálu rychlosti k autorádiím jiných výrobců s automatickým přizpůsobením hlasitosti může docházet k takovým poruchám.


■ Doporučujeme nechat provádět montáž autorádia v některém ze servisů Volkswagen. Tyto servisy jsou nejlépe informovány o technických zvláštnostech vozidel, mají k dispozici potřebné montážní díly pro originální autorádia¹⁾ z originálního příslušenství Volkswagen¹⁾ a pracují podle směrnic vyvinutých při výrobě.

■ Autorádia z originálního příslušenství Volkswagen¹⁾ odpovídají přístrojům instalovaným ve výrobě a zaručují bezproblémovou montáž. Ve prospěch těchto přístrojů hovoří rovněž pokroková technologie a promyšlený, ergonomický design. V Německu existuje navíc pro tato autorádia příkladný výměnný servis, v rámci kterého lze v servisech Volkswagen i paraletech vyměnit přístroj, který vyžaduje opravu, za zrenovovaný přístroj se zárukou na výměnné díly.

■ Rovněž reproduktory, stavební díly, antény a odrušovací systémy používejte z originálního příslušenství Volkswagen¹⁾. Tyto díly byly vyvinuty speciálně pro příslušný typ vozidla.

¹⁾ Ne na všech exportních trzích.

Pomoc při startování



A - Vybitý akumulátor

B - Pomocný akumulátor

Akumulátor je uložen v motorovém prostoru.

Pokud motor nenastartuje v důsledku vybití akumulátoru, je možno si při startování vypomoci připojením akumulátoru jiného vozidla **pomocnými startovacími kabely**. Přitom respektujte následující pokyny:

- Oba akumulátory musejí mít jmenovité napětí 12 V. Kapacita (Ah) pomocného akumulátoru nesmí být podstatně menší než kapacita vybitého akumulátoru.
- Smějí se použít pouze pomocné startovací kabely s dostatečným průřezem. Respektujte údaje výrobců kabelů.

- Používejte pouze pomocné startovací kabely s izolovanými svorkami.
- Vybitý akumulátor může zamrznout již při -10°C . Před připojením pomocných startovacích kabelů musí zamrzlý akumulátor bezpodmínečně rozmrznout, jinak může explodovat.
- Mezi vozidly nesmí existovat žádný kontakt, jinak by mohl proud protékat již při spojení plusových svorek.
- Vybitý akumulátor musí být předpisově připojen k palubní síti.
- Motor vozidla s pomocným akumulátorem musí běžet.
- Pomocné startovací kabely zapojujte bezpodmínečně v tomto pořadí:
 1. Konec kabelu (+) (zpravidla červený) připojte na pól (+) vybitého akumulátoru.
 2. Druhý konec červeného kabelu připojte na pól (+) pomocného akumulátoru.
 3. Konec kabelu (-) (zpravidla černý) připojte na pól (-) pomocného akumulátoru.
 4. Druhý konec černého kabelu (**X**) připojte k nějakému masivnímu kovovému dílu, který je pevně spojen s blokem motoru, nebo na samotný blok motoru.

Kabel nepřipojte k pólu (-) vybitého akumulátoru. Při jiskření by mohl třaskavý plyn unikající z akumulátoru explodovat.

Pozor

- **Neizolovaných částí svorek se v žádném případě nedotýkejte. Kromě toho nesmí pól (+) pomocného startovacího kabelu přijít do styku s elektricky vodiči částmi vozidla – nebezpečí zkratu!**
- **Pomocné startovací kabely veděte tak, aby nebyly ohroženy rotujícími částmi motoru.**
- **Nenaklánějte se nad akumulátor – nebezpečí poleptání!**
- **Vylučte přítomnost zápalných zdrojů (otevřený oheň, hořící cigarety atd.) – nebezpečí exploze!**

- Motor spouštějte podle popisu v kapitole "Spouštění motoru".
- Pokud motor nenastartuje okamžitě, spouštění po deseti sekundách přerušte a opakujte opět asi po půl minutě.
- Když se motor rozběhne, odpojte kabely v přesně opačném pořadí.

Roztahování/vlečení vozidla

Vlečné lano nebo vlečná tyč se smí připevňovat pouze k následujícím okům:

Přední vlečné oko

Přední vlečné oko je umístěno vpravo pod nárazníkem. Je zakryté víčkem. Víčko zatáhněte dopředu a nechte viset.

Zadní vlečné oko

Zadní vlečné oko je umístěno vpravo pod nárazníkem. Není zakryté.

Všeobecné pokyny

■ Respektujte zákonné ustanovení pro vlečení.

■ Vlečné lano by mělo být elastické, aby se šetřila obě vozidla. Proto používejte pouze lana z umělých vláken nebo lana z podobných elastických materiálů. **Použití vlečné tyče je však bezpečnější!**

Proto vždy dávejte pozor, aby se nevytvářely nepřípustné vlečné síly a trhavé zatížení. Při vlečení mimo zpevněné silnice vždy vzniká nebezpečí, že se upevňovací díly přetíží a poškodí.

■ Dříve, než vozidlo roztahujete, pokuste se pomoci si při startování akumulátorem jiného vozidla – viz předcházející stranu.

■ Oba řidiči musejí znát zvláštnosti vlečení. Nezkušení řidiči by neměli vozidlo vléci ani roztahovat.

■ Při použití vlečného lana se musí řidič tažného vozu rozjízdět zvlášť opatrně a rádit co nejjemněji.

■ Řidič vlečeného vozu má dát pozor na to, aby lano zůstalo pevně napnuté.

■ Obě vozidla musejí zapnout varovná světla – případně respektujte odlišné předpisy.

■ Zapalování musí být zapnuté, aby nebyl volant zablokován a bylo možno ovládat ukazatele směru jízdy, houkačku, stěrače a ostříkovače.

■ Protože posilovač brzd pracuje pouze při běžícím motoru, musí se brzdový pedál při stojícím motoru ovládat podstatně větší silou.

■ Protože při stojícím motoru nepracuje servořízení, je třeba vynaložit k řízení větší sílu.

■ Bez maziva v ručně řazené, resp. automatické převodovce se smí vozidlo vlečit pouze se zdviženými hnacími koly.

Roztahování

Při roztahování bezpodmínečně respektujte navíc následující:

- Před roztahováním zařaďte **druhý** nebo **třetí** rychlostní stupeň, sešlápněte spojkový pedál a držte ho.
 - Zapněte zapalování.
 - Když se obě vozidla rozjedou, spojkový pedál uvolněte.
 - Jakmile motor nastartuje, sešlápněte spojku a vyraďte rychlostní stupeň, abyste zabránili najetí na tažné vozidlo.

■ Motor se nesmí startovat roztahováním na vzdálenost delší než 50 m. Nespálené pohonné hmoty se jinak mohou dostat do katalyzátoru a shořet v něm, což by vedlo k jeho přehřátí.

■ Roztahování vozidel s automatickou převodovkou není z technických důvodů možné!

Vlečení

Při vlečení vozidel s automatickou převodovkou respektujte kromě údajů na předcházející straně následující zvláštnosti:

- Volicí páku zařaďte do polohy '**N**'.
 - Maximální rychlosť při vlečení je 50 km/h!
 - Maximální vzdálenost při vlečení je 50 km!

Při vlečení na větší vzdálenost musí být vozidlo vpředu zdviženo.
Důvod: U stojícího motoru nepracuje čerpadlo oleje v převodovce, takže převodovka za vyšších rychlosťí a na delších vzdálenostech není dostatečně promazávána.

 - Při vlečení odtahovými vozidly smí jet vozidlo pouze se zdviženými předními koly.

Důvod: Je-li vůz zdvižen vzadu, otáčejí se hnací hřídele opačně. V důsledku toho dosahují kola v automatické převodovce tak vysokých otáček, že se převodovka může v krátké době vážně poškodit.

Zvedání vozidla

Dílenský zvedák

Abyste zabránili poškození spodku vozidla, bezpodmínečně používejte vhodné gumové podložky.

Vůz se v žádném případě nesmí zvedat za olejovou vanu, převodovku, přední nebo zadní nápravu, neboť by mohlo dojít k vážnému poškození vozidla.

Pozor



■ Nikdy u zdviženého vozidla nespouštějte motor – nebezpečí nehody.

■ Pokud pod vozidlem pracujete, je třeba ho zajistit vhodnými podpěrami.

Sloupový zvedák

Před najetím na sloupový zvedák je třeba zajistit, aby byl dostatečný odstup mezi nízko uloženými částmi vozidla a zvedákem.

Ko zvedání vozidla se nesmějí používat sloupové zvedáky s kapalnovými polštáři.



Opěrné body pro sloupový a dílenský zvedák

Vůz se smí zvedat pouze za opěrné body znázorněné na obrázcích.

Vpředu

Na předním podélném nosníku (obrázek).

Vzadu

Na svislém zesílení prahu v oblasti značky pro palubní zvedák.

Palubní zvedák

Zvedání vozu palubním zvedákem je psáno na straně 136.

Motor**Všeobecné pokyny**

Pokud není uvedeno jinak, platí následující technická data pro sériově vybavená vozidla v Německu.

U zvláštních vozidel a u vozidel pro jiné země se tyto hodnoty mohou lišit.

Mějte na paměti, že údaje v úředních dokladech k vozidlu mají vždy přednost.

Typ motoru Vašeho vozidla se dozvíte z datového štítku v servisním plánu, resp. z úředních dokladů.

	výkon ¹⁾ kW (k) při ot/min	maximální toč. moment Nm při ot/min	počet válců	zdvihovalový objem cm ³	zdvih mm	vrtání mm	kompresní poměr	palivo ²⁾
Zážehové motory	85 (115) / 5000	170 / 2400	4	1984	92,8	82,5	10,4	Super bezolovnatý 95 Okt. n. Speciál bezolovnatý 91 ³⁾ Okt.
	128 (174) / 5800	235 ⁴⁾ / 4200	6	2792	90,3	81,0	10,0	Super bezolovnatý 95 ⁴⁾ Okt.
Vznětový motor	66 (90) / 4000	202 / 1900	4	1896	95,5	79,5	19,5	Motorová nafta

¹⁾ Podle směrnic ES, resp. DIN.

V důsledku odlišných měřicích metod jsou možné drobné odchyly.

²⁾ Motory bez katalyzátoru i olovnaté palivo.

Další údaje viz stranu 104.

³⁾ S mírným snížením výkonu.

⁴⁾ 240 Nm při použití bezolovnatého benzínu Super plus 98 Okt.

Jízdní výkony

Hodnoty jízdních výkonů byly měřeny bez zařízení, která snižují výkon, jako je napří-

klad klimatizace, lapače nečistot, extrémně široké pneumatiky atd.

	Maximální rychlosť v km/h	Zrychlení v sec.	
		0 - 80 km/h	0 - 100 km/h
Zážehové motory			
85 kW	ručně řazená převodovka	177	10,6
	automatická převodovka	172	11,3
128 kW	ručně řazená převodovka	199	7,9
	automatická převodovka	195	9,1
Vznětový motor			
66 kW	ručně řazená převodovka	160	11,9
			19,3

Sloupový zvedák

Před naještěm na sloupový zvedák je třeba zajistit, aby byl dosažený odstup mezi nízkou uloženými částmi vozidla a zvedákem.

Ko zvedání vozidla se nemůže použít sloupové zvedáky s kapalinovými pojezdy.

Pojezdový zvedák

Před použitím pojezdovým zvedákem je nutné:

• pojezdový zvedák ovládat

• pojezdový zvedák upevnit

• pojezdový zvedák zavázat

Spotřeba pohonných hmot

Hodnoty spotřeby pohonných hmot byly měřeny podle směrnice ES 94/12/EG. Byly použity tři různé zkušební podmínky:

- Měření při **90 km/h** a
- **120 km/h** probíhala při konstantní rychlosti.
- Při měření **městského cyklu** byl simulován běžný městský provoz.

V důsledku stylu jízdy, silničních a dopravních podmínek a stavu vozidla se v praxi mohou hodnoty spotřeby od měřených hodnot lišit.

Všechny hodnoty byly měřeny se sériovými pneumatikami. U vozidel s jinými pneumatikami se hodnoty liší.

		90 km/h	120 km/h	město
Zážehové motory				
85 kW	ručně řazená převodovka	6,7	8,7	11,9
	automatická převodovka	7,9	10,0	13,0
128 kW	ručně řazená převodovka	7,8	9,8	13,5
	automatická převodovka	8,7	11,2	14,3
Vznětový motor				
66 kW	ručně řazená převodovka	4,9	7,0	7,7

Kola

Normální pneumatiky		Doporučené zimní pneumatiky	
Velikost pneumatiky	Na ráfku, HZ¹⁾	Velikost pneumatiky	Na ráfku, HZ¹⁾
195/65 R 15 95 T reinforced	6 J x 15, HZ: 55	195/65 R 15 95 T reinforced	6 J x 15, HZ: 55
205/60 R 15 95 H reinforced	6 J x 15, HZ: 55	195/65 R 15 95 T reinforced	6 J x 15, HZ: 55
215/60 R 15 95 H ²⁾	7 J x 15 ²⁾ , HZ: 59	195/65 R 15 95 T reinforced	6 J x 15, HZ: 55

Kombinace pneumatik a ráfků uvedené v tabulce platí pro ráfky z oceli a lehkých kovů. O možnostech použití jiných pneumatik nebo ráfků se můžete informovat v některém ze servisů Volkswagen.

U zimních pneumatik je uvedena nejvhodnější kombinace ráfků a pneumatik. Doporučení zimních pneumatik platí i pro univerzální pneumatiky. Další pokyny k použití zimních pneumatik jsou uvedeny na straně 130.

Sněhové řetězy se smějí používat na předních kolech se všemi uvedenými letními (kromě 215/60 R 15 95 H na ráfku 7Jx15) i zimními pneumatikami – viz též stranu 130.

Tlak vzduchu v pneumatikách viz následující stranu.

Pozor

Pokud vůz dodatečně opatříte pneumatikami nebo ráfkyně, které se liší od pneumatik a ráfků dodávaných z výroby (například ráfky z lehkých kovů nebo koly se zimními pneumatikami), je bezpodmínečně nutné respektovat pokyny na straně 129.

¹⁾ HZ = hloubka zapuštění

²⁾ Velikost ráfku 7Jx15 se nesmí používat u vozidel CL a GL až do čísla podvozku T 005000!

Tlak vzduchu v pneumatikách

hodnoty v barech	až do polovičního zatížení / až do plného zatížení			
	letní pneumatiky¹⁾		zimní pneumatiky²⁾	
	vpředu	vzadu	vpředu	vzadu
195/65 R 15 95 T reinforced	2,6 / 2,7	2,4 / 3,0	2,6 / 2,7	2,4 / 3,0
205/60 R 15 95 H reinforced	2,7 / 2,9	2,5 / 3,2	—	—
215/60 R 15 95 H	2,3 / 2,5	2,1 / 2,7	—	—
Rezervní kolo	Dopržte nejvyšší tlak pro vozidlo			

Pozor

Hodnoty tlaku vzduchu v pneumatikách je třeba kontrolovat alespoň jednou za měsíc. Zejména za vyšších rychlostí mají velký význam – viz stranu 126.

Hodnoty tlaku vzduchu v pneumatikách platí pro studené pneumatiky – u zahřátých vyšší tlak nesnižujte.

Hodnoty tlaků jsou uvedeny na štítku na sloupku dveří řidiče. Protože nelze vyloučit, že hodnoty tlaků bude třeba z technických důvodů občas změnit, jsou možné rozdíly mezi hodnotami na štítku a v návodu. V tomto případě se informujte o příslušných hodnotách v některém ze servisů Volkswagen.

¹⁾ Pro všechny velikosti pneumatik z výroby

²⁾ Hodnoty tlaku vzduchu v pneumatikách platí pro zimní pneumatiky doporučené v tabulce na straně 148.

TECHNICKÁ DATA

Hmotnosti

Hodnoty byly měřeny podle směrnice ES 92/21.

hodnoty v kg	celková přípustná hmotnost	pohotovostní hmotnost ¹⁾ (s řidičem)	přípustná zátěž na přední nápravu	přípustná zátěž na zadní nápravu ²⁾	přípustná zátěž na střechu
Zážehové motory					
85 kW RP	2350 / 2370 / 2370	1715 / 1745 / 1795	1120 / 1140 / 1140	1230 / 1270 / 1230	75
85 kW AP	2350 / 2400 / 2370	1745 / 1775 / 1825	1150 / 1160 / 1160	1230 / 1270 / 1230	75
128 kW RP	— / 2430 / 2400	— / 1835 / 1855	— / 1180 / 1180	— / 1270 / 1230	75
128 kW AP	— / 2460 / 2430	— / 1865 / 1885	— / 1220 / 1220	— / 1270 / 1230	75
Vznětový motor					
66 kW RP	2350 / 2430 / 2400	1775 / 1815 / 1835	1150 / 1180 / 1180	1270 / 1270 / 1230	75

RP = ručně řazená převodovka

AP = automatická převodovka

Poznámky

Hodnoty platí pro vozidla v Německu. U vozidel pro jiné země se mohou hodnoty lišit. Mějte na paměti, že údaje v dokladech k vozidlu mají vždy přednost.

Pohotovostní hmotnost se zvyšuje i se zvláštním a rozšířeným vybavením, např. s tažným zařízením, klimatizací, posuvnou střechou atd. a s dodatečnou montáží příslušenství.

¹⁾ Hodnoty se vztahují u CL a GL k 7-místné verzi, u Caratu k 6-místné verzi

- **Snížení hmotnosti u 6-místné verze**

(ne u Caratu):

Pohotovostní hmotnost se snižuje o 20 kg.

- **Snížení hmotnosti u 5-místné verze:**

Pohotovostní hmotnost se snižuje o 36 kg.

- **Snížení hmotnosti u 2-místné verze:**

Pohotovostní hmotnost se snižuje o 92 kg.

²⁾ Při provozu s přívěsem se zatížení na zadní nápravu zvyšuje o 85 kg.

Tažné hmotnosti

hodnoty v kg¹⁾	přípustná tažná hmotnost při stoupání do 12 %		přípustná hmotnost jízdní soupravy ¹⁾ při stoupání do 12 %
	nebrzděný přívěs	brzděný přívěs ²⁾	
Zážehové motory			
85 kW	700	1800	3600
128 kW	700	2000	3970
Vznětové motory			
66 kW	700	2000	3930

Poznámka

Hodnoty platí pro vozidla v Německu

U vozidel pro jiné země se mohou hodnoty lišit. Mějte na paměti, že údaje v dokladech k vozidlu mají vždy přednost.

¹⁾ Hmotnost jízdní soupravy se skládá ze skutečné hmotnosti tažného vozidla a skutečné hmotnosti přívěsu. Má-li být využita skutečná tažná hmotnost (hmotnost přívěsu), je nutno případně snížit hmotnost tažného vozidla.

²⁾ Hodnoty tažných hmotností platí včetně zatížení na kulovou hlavu tažného zařízení.

Zatížení na kulovou hlavu tažného zařízení

Maximální zatížení oje na kulovou hlavu tažného zařízení nesmí překročit **85 kg**.

Minimální požadované zatížení oje na kulovou hlavu musí být 4 % skutečné tažené hmotnosti nebo 50 kg. Doporučujeme využít maximální přípustné zatížení.

TECHNICKÁ DATA

Rozměry

Délka		mm	4620
Šířka		mm	1810
Šířka přes zrcátka		cca. mm	2170
Výška při pohotovostní hmotnosti se střešními lištami		cca. mm	1730
		cca. mm	1785
Převis	vpředu	mm	875
	vzadu	mm	901
Světlá výška podle DIN 70020		cca. mm	150
Rozvor		mm	2835
Rozchod	vpředu		
	s ráfkem 6J x 15	cca. mm	1530
	s ráfkem 7J x 15	cca. mm	1538
	vzadu		
	s ráfkem 6J x 15	cca. mm	1524
	s ráfkem 7J x 15	cca. mm	1532
Průměr zatáčení		cca. m	11,7

Líj vozidel pro jiné země se mohou mít různé typy listů. Mějte na paměti, že české výrobce uvedených k výrobu musí vždy přednost.


Pohotovostní hmotnost je snížena o 92 kg.

Objemy kapalin

(Údaje v litrech)

Nádrž pohonného hmot - z toho rezerva	cca. 68 cca. 8
Nádržka ostříkovačů - s ostříkovači světlometů	cca. 3,8 cca. 7,8
Motorový olej (s výměnou filtru) - zážehový motor 85 kW - zážehový motor 128 kW - vznětový motor 66 kW	cca. 3,8 cca. 5,5 cca. 4,5
Hladina oleje se musí při plnění kontrolovat. Nesmí se přeplnit (viz stranu 116)!	
Chladicí systém - zážehový motor 85 kW a vznětový motor 66 kW - zážehový motor 128 kW	cca. 6,3 cca. 8,2
Automatická převodovka (ATF)	cca. 3,0

Identifikační parametry vozidla



Číslo motoru


je vyraženo vpředu na bloku motoru pod rozhraním mezi blokem motoru a hlavou válců.

■ U čtyřválcových motorů lze číslo přečíst zepředu.

Navíc je číslo motoru uvedeno na štítku s čárovým kódem na krytu ozubeného řetězene.

■ U šestiválcového motoru lze číslo přečíst průhledem mezi uložením tlumičové vzpěry a vzduchovým filtrem vpředu vpravo.

U tohoto motoru je štítek s čárovým kódem na krytu hlavy válců vpravo ve směru jízdy.



Datový štítek

je nalepen na podlahovém plechu pod sedadlem spolujezdce. Je vidět po otevření víka.

Štítek obsahuje následující údaje:

- 1 – Interní identifikační číslo
- 2 – Identifikační číslo vozidla
- 3 – Typ
- 4 – Popis typu/výkon motoru
- 5 – Kód motoru a převodovky
- 6 – Lak/vnitřní provedení
- 7 – Dodatečné vybavení

Údaje 2 až 7 jsou uvedeny rovněž v servisním plánu.

Identifikační číslo vozidla

(číslo podvozku)

je vyraženo v zadní příčné stěně motorového prostoru.

Typový štítek

je připevněn na sloupku dveří řidiče.

Vozidla pro určité exportní země nemají typový štítek.

A

Airbag.....	28
- spolujezdce.....	30
Akcelerace	146
Akumulátor.....	121
Anti-Blocking-System (ABS).....	99
Aquaplaning.....	127
Automatická převodovka	45
- zpětná světla	46
Automatické myčky.....	106
Autorádio.....	140
Autotelefon	131

B

Bederní opěrka.....	38
Benzín	
- kvalita.....	104
- přísady.....	105
- spotřeba	147
Bezolovnaté palivo.....	104
Bezpečnost dětí	31
Bezpečnostní pásy	22
Body pro zvedání vozu.....	136

Brzdění.....	98
Brzdová kapalina.....	120
Brzdové kontrolní světlo	63
Brzdový systém.....	120
Bzučák	49, 64

C

Celková hmotnost	150
Centrální zamykání	10
Cetanové číslo.....	105
Climatronic	81
- provozní závady	86

Č

Čerpání pohonných hmot	103
Číslo laku.....	154
Číslo motoru.....	154
Číslo odstínu.....	154
Číslo podvozku	154
Čisticí zařízení výfukových plynů	97
Čištění	
- motorového prostoru.....	109
- vozidla	106

D

Dálková světla	61
Dálkové ovládání.....	16
Datový štítek	154
Denní počítadlo kilometrů	52
Digitální hodiny	59
Dílenský zvedák vozu	144
Disky kol.....	126
Dětská pojistka.....	12
Dětské sedačky.....	31, 34
Dveře	10

E

 **Ekologie**

- **akumulátor**..... **123**
- **bezolovnaté palivo**
- **brzdová kapalina**
- **čerpání pohonných hmot**.. **103**
- **čisticí zařízení výfukových plynů**
- **ekologická jízda**
- **chladicí kapalina**

VĚCNÝ REJSTŘÍK

- motorový olej	117
- mytí vozu	107
- péče o vozidlo	106
- pneumatiky	128
- pohonné hmoty	104
- staré pneumatiky	128
- starý olej	117
- tlak vzduchu	
v pneumatikách	126

Elektronická uzávěrka diferenciálu	100
Elektrické spouštění oken.....	18, 67
Elektronický imobilizér	8

H

Hladina chladicí kapaliny	118
Hloubka profilu	127
Hmotnosti	150
Hodiny.....	59
Hospodárná jízda	95
Houkačka	6

CH

Chladicí systém	118
-----------------------	-----

I

Identifikační číslo vozidla	154
Identifikační parametry	154
Imobilizér.....	8
Infračervené dálkové ovládání.....	16
Integrovaná dětská sedačka	34
Interiér	6
Intervaly prohlídek	117
Intervaly výměny oleje.....	117

J

Jízda s přívěsem.....	101
Jízdní výkony	146
Jízdy do zahraničí	131

K

Kabina	6
Kapota motorového prostoru.....	111
Kick-down	46
Klíčky.....	8
Klimatizace	76
– provozní závady	80
Klínové řemeny	123
Koberečky	44
Kola	126, 128
– z lehkých kovů	109
Kompresní poměr.....	145
Kontrolní světla.....	60
Konzervace dutin	110
Konzervace motorového prostoru.	109
Kosmetické zrcátko	90
Kryt zavazadlového prostoru	43

L

Loketní opěrka.....	38
---------------------	----

M

Maximální rychlosť	146
Maziva	114
Mechanická převodovka	44
Měrka oleje (motor)	116
Mlhové koncové světlo	64
Mlhové světlomety	64
Mobilní telefon	131
Motor	
- číslo	154
- hladina oleje	116
- intervaly výměny oleje	117
- kód	154
- olej	114
- spotřeba oleje	116
- spouštění	50
- tlak oleje	63
- údaje	145
- vypínání	50
Motorová nafta	105
Motorový prostor	112
- čištění a konzervace	109
Multifunkční ukazatel	54
Mytí	106

N

Nafta	105
Náhradní díly	132
Náhradní kolo	134
Napínače pásů	27
Nářadí	133
Nastavení	
- ostřikovacích trysek	124
- sedadel	37
- sklonu světel	65
- výšky pásů	24
- výšky volantu	48
Nemrzoucí kapalina	118
Nevyváženosť kol	127
Nosič zavazadel	93

O

Objemy kapalin	153
Obrysová světla	64
Oddělené otevírání dveří	13
Odemykání dveří	10
Odemykání víka palivové nádrže	104
Odvětrávání	74, 79, 85
Ochrana podvozku	110
Okna	18
Oktanové číslo	104
Oleje	114
Omezovače dveří	10
Opěrky hlavy	36
Ostřikovače	
- světlometů	70
Osvětlení	64
- přístrojů	65
- zavazadlového prostoru	89
Otáčkoměr	54
Otevírání dveří	10
Ovládání vnitřních světel	12

VĚCNÝ REJSTŘÍK

P

Páčka dálkových světel.....	68
Páčka ukazatelů směru jízdy	68
Palivo	104
– předehřívání filtru.....	105
– přísady.....	105
– spotřeba.....	95, 147
– ukazatel zásoby	58
– úspory	95
Palubní nářadí.....	133
Pánevní pás.....	25
Parkovací pojistka.....	45
Parkovací poloha	45
Parkovací světla.....	68
Parkování.....	97
Pedály	44
Péče.....	106
– o kůži.....	108
– o vozidlo	106
– o lak.....	107
– o karosérii.....	106

Pneumatiky	126
– M+S.....	149
– stav	127
– tlak	126, 149
– záběh.....	126
Počítadlo kilometrů.....	52
Pohonné hmoty.....	104
Pohotovostní hmotnost	150
Pojistky	138
Pokyny k jízdě.....	94
Polepení světlometů.....	131
Pomoc při startování.....	141
Pomocné startovací kabely	141
Popelník	91
Poplašné zařízení.....	15
Posilovač brzd	98
Posuvná/výklopná střecha	87
Provoz s přívěsem	101
Provozní závady	
– Climatronic	86
– klimatizace.....	80

Průměr zatáčení	152
Prvních 1500 km	94
Předžhavení.....	51
Předehřívání filtru	105
Přední kapota	111
Přední sedadla.....	37
Přídavná maziva.....	117
Připevňovací systémy.....	22, 31
Přípustná celková hmotnost	150
Přísada chladicí kapaliny	118
Příslušenství	132
Přístroje	52
Přístrojová deska	6
R	
Rádio	140
Ráfky	148
Regulace	
– rychlosti	69
– sklonu světel	65
– teploty	
– Climatronic	81
– topení a větrání	71, 75, 76

Rezervní kolo.....	134
Režim cirkulujícího vzduchu	71, 76
Rozchod	152
Rozměry.....	152
Rozmrazování skel.....	73, 78, 81
Roztahování.....	143
Rozvor.....	152
Ručně řazená převodovka.....	44
Ruční brzda	44
Rychloměr.....	52
Rychlosti	94
R	
Řadicí páka	44
S	
Samonavijecí pásy.....	23
Sedadla	37
- demontáž a montáž	40
- nastavení.....	37
- v prostoru pro cestující	39
- vyhřívání	67
Skla	
- odstranění sněhu a ledu.....	108
- rozmrazování	73, 78, 81
Sklopný stolek	90
Sloupový zvedák.....	144
Sluneční clony	90
Sněhové řetězy	130
Specifikace oleje.....	114
Spínací skříňka.....	49
Spínače	64
Spotřeba pohonných hmot	95, 147
Spotřeba oleje	116
Spouštění motoru.....	50
Stěrače.....	70
Stěrač/ostřikovač zadního skla	70
Stírací lišty	125
Střešní lišty	93
Střešní nosič zavazadel.....	93
Svěpomoc	133
Světelná houkačka.....	68
Světlá výška	152
Světlo pro čtení	89
Světlomety	
- ostřikovače	70
- polepení.....	131
- regulace sklonu.....	65

Š

Šířka	152
Štítek s čárovým kódem	154

T

Tachometr	52
Technická data	145
Technické změny	132
Telefon	131
Tempomat	69
Tažné hmotnosti	151
Tlak oleje	63
Tlak vzduchu v pneumatikách	149
Topení	71, 76, 75
Typový štítek	154

U

Ukazatel	
- servisních intervalů	53
- teploty chladicí kapaliny	57
- zásoby paliva	58
Ukazatele směru jízdy	60, 68
Upevňovací očka	42

VĚCNÝ REJSTŘÍK

Úspora energie.....	95
Uzávěrka diferenciálu	100
Uzávěr palivové nádrže.....	103
Užitečná hmotnost	150
V	
Varovná světla.....	65
Ventilátor chladiče	119
Větrák.....	71, 75, 76, 81
Větrání.....	71, 76
Větrání čerstvým vzduchem	74, 79, 83
Vlečení	143
Vlečné oko	142
Vnitřní osvětlení.....	89
Volicí páka	45
Výfukové plyny.....	95
Vyhřívání	
– prostoru pro spolucestující.....	75
– předního skla	66
– sedadel.....	67
– zadního skla.....	66
– zrcátek.....	21
Výklopná okna	20
Výklopná střecha	87
Výkon	145

Výměna	
– dílů	132
– kol	136
Vypnutí motoru.....	51
Vysílačky	131
Výška	152
Z	
Záběh	94
Zabezpečovací zařízení proti krádeži	15
Zámky	10
Zapalovací svíčky	123
Zapalovač cigaret	92
Zásuvka	92, 101
Zatížení	
– na kulovou hlavu	
tažného zařízení	101, 151
– na nápravy	150
– střechy	93, 150
Zavazadlový prostor	42
Zdvih válců	145
Zdvihový objem	145
Zimní pneumatiky	130

Zimní provoz	
– akumulátor	
– chladicí systém	
– motorová nafta	
– motorový olej	
– ostříkovače	
– pneumatiky	
– péče o vozidlo	
– rozmrazování skel	
– sněhové řetězy	
Změny	
Zpětná světla	
– automatická převodovka	
– ručně řazená převodovka	
Zpětný chod	
Zrcátka	
Zrychlení	
Zvedák	133
Zvedání vozidla	