



MAZDA CONNECT

NÁVOD K OBSLUZE

Slovo k majitelům vozů Mazda

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro vůz značky Mazda. My ve společnosti Mazda, kteří navrhujeme a vyrábíme tato vozidla, máme na paměti především plnou spokojenost zákazníka.

Abychom pomohli zajistit příjemný a bezproblémový provoz Vašeho vozu Mazda, doporučujeme Vám, abyste si pečlivě přečetli tento návod a řídili se doporučeními, která jsou zde uvedena.

Autorizovaný prodejce Mazda zná Vaše vozidlo nejlépe. Takže, když bude potřebovat údržbu nebo servis, je to správné místo, kam byste se měli obrátit.

Naše celostátní síť profesionálů značky Mazda je zaměřena na poskytování nejlepších možných služeb.

Ujišťujeme Vás, že my všichni ve společnosti Mazda máme neustálý zájem na Vaší plné spokojenosti s vozem Mazda.

Mazda Motor Corporation
HIROŠIMA, JAPONSKO

Pamatujte prosím, že tento návod platí pro všechny modely, vybavení a verze. Proto zde můžete najít i popisy takového příslušenství, které není součástí Vašeho vozu.


©2022 Mazda Motor Corporation
Leden 2022 (Tisk 1)

Jak používat tento návod k obsluze

Chtěli bychom Vám pomoci dosáhnout maximálního potěšení z řízení Vašeho vozidla. Váš návod k obsluze, pokud ho přečtete od začátku do konce, Vám v tom může napomoci.

Výklad uvedený v návodu je doplňován ilustracemi, které slouží k bližšímu objasnění způsobu, jak si užívat svého vozu Mazda. Při jeho čtení se dozvíte o výhodách, o důležitých informacích, o bezpečnosti a o řízení vozu za různých jízdních podmínek.

Níže uvedený symbol používaný v tomto návodu znamená - „Nedělejte toto“ nebo „Nedovolte, aby se stalo toto“.



Odkazy na levou a pravou stranu jsou míněny ve směru jízdy vozidla. Ačkoliv tento návod popisuje modely s levostranným řízením, platí zároveň i pro modely s řízením pravostranným.

Rejstřík: Tím pravým místem, kde začít, je rejstřík, který je abecedním seznamem všech důležitých informací obsažených v tomto návodu.

Při jeho pročitání narazíte na pojmy VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ a POZNÁMKA.

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ označuje situaci, ve které by mohlo dojít k vážnému zranění nebo usmrcení v případě, že bude toto varování ignorováno.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ označuje situaci, ve které by mohlo dojít ke zranění, k poškození vozidla, případně k obojímu, bude-li toto upozornění ignorováno.

POZNÁMKA

POZNÁMKA nabízí informaci nebo doporučení, jak lépe využívat Vaše vozidlo.

Přehled Přehled systému Mazda Connect, co pro Vás může Mazda Connect udělat	1
Funkce Použití informací o vozidle, jako je spotřeba paliva a informace o údržbě	2
Užitečné aplikace Použití Apple CarPlay	3
Potíže Co dělat, když nelze nastavit funkce nebo nastanou jiné problémy	4
Rejstřík	5

1

Přehled

Přehled systému Mazda Connect, co pro Vás může Mazda Connect udělat

Co je to Mazda Connect ?..... 1-2

Co je to Mazda Connect ?.....
..... 1-2

Základní operace..... 1-6

Základní operace..... 1-6
Použití sdruženého
ovladače..... 1-7

Použití spínačů dálkového
ovládání audia..... 1-11


Ovládání pomocí funkce
rozpoznávání hlasu..... 1-14

Oblíbené..... 1-18

Použití dotykového panelu*
..... 1-23

Příloha..... 1-24

Co je to Mazda Connect ?



1. Radiopřijímač
2. Bluetooth® hands-free hovory / SMS (Short Message Service)
3. USB Audio / USB Video
4. USB port*1 / Slot pro kartu SD*2
5. Přehrávač CD/DVD*
6. CD/DVD
7. Karta SD (navigační systém)*

*1 Umístění a typ USB portu se liší v závislosti na specifikaci vozidla.

*2 Slot pro kartu SD je určen výhradně pro navigační systém. U vozidel vybavených navigačním systémem se karta SD (originální Mazda) s uloženými mapovými daty vloží do slotu na SD kartu.

Č.	Nabídka	Vysvětlení
(1)	Informace	<p><u>Monitor úspory paliva/Historie úspory energie/Monitor úspornosti jízdy:</u></p> <p>(Monitor úspory paliva) Sledujte úsporu paliva v reálném čase a prohlédněte si historii úspory paliva.</p> <p>(Historie úspory energie) Sledujte úsporu energie v reálném čase a prohlédněte si historii úspory energie.</p> <p>(Monitor úspornosti jízdy) Sledujte historii úspornosti vozu a stav systému v reálném čase.</p> <p><u>Monitor vysokonapěťového akumulátoru*:</u></p> <p>Zkontrolujte stav nabití vysokonapěťového akumulátoru, plán dobíjení a další.</p> <p><u>SiriusXM Travel Link*:</u></p> <p>Access traffic information, weather, parking information and sports scores.</p> <p><u>Sledování stavu vozu:</u></p> <p>Přečtěte si důležitá upozornění a informace týkající se údržby vozu a servisních intervalů.</p>
(2)	Zábava	<p>FM AM* SiriusXM* DAB* Pandora* Bluetooth USB1 audio/USB2 audio USB1 video*/USB2 video* Aplikace pro chytrý telefon*/Apple CarPlay*/Android Auto* Disk*/CD*/DVD* Audio vyp.</p>
(3)	Upozornění	<p>Zobrazuje textové zprávy přijaté mobilním zařízením spárovaným se systémem Mazda Connect a upozornění vydaná vozidlem.</p> <p>Zobrazuje se počet upozornění a pokud je jich více než 100, zobrazuje se 99+. Dojde-li k závažnému problému, barva pozadí se změní na oranžovou nebo červenou (zobrazuje se pouze na některých modelech).</p>

Co je to Mazda Connect ?

Č.	Nabídka	Vysvětlení
(4)	Komunikace	Když připojíte své mobilní zařízení, jako například chytrý telefon, k Mazda Connect přes Bluetooth®, můžete používat funkce hands-free volání a SMS.
(5)	Navigace	<p>Navigační systém (vozidla s navigačním systémem) můžete používat, když vložíte SD kartu pro navigační systém.</p> <p>Pokud SD karta pro navigační systém není vložena, zobrazuje se kompas naznačující směr, ve kterém se vozidlo pohybuje. Tento kompas nemusí zobrazovat správný směr, když vozidlo stojí nebo jede pomalu. Informace o použití navigačního systému najdete v samostatném návodu k navigačnímu systému.</p>
(6)	Nastavení	<p>Můžete změnit nastavení pro obrazovku Mazda Connect, nastavení zvuku a funkcí vozidla.</p> <p><u>Nastavení EV*</u></p> <p>Provede konfiguraci plánu dobíjení, časovače řízení klimatizace a dalších nastavení.</p> <p><u>Displeje ve voze:</u></p> <p>Provede konfiguraci nastavení i obsahu všech obrazovek ve voze.</p> <p><u>Nastavení zvuku:</u></p> <p>Provede konfiguraci zvuku ve voze.</p> <p><u>Bezpečnostní nastavení:</u></p> <p>Provede konfiguraci bezpečnostních a asistenčních funkcí.</p> <p><u>Nastavení vozu:</u></p> <p>Provede konfiguraci doplňkových funkcí vozu.</p> <p><u>Nastavení připojení:</u></p> <p>Provede konfiguraci nastavení připojení Bluetooth a jiných zařízení.</p> <p><u>Systémová nastavení:</u></p> <p>Provede konfiguraci jazyka, času a dalších obecných nastavení.</p>
(7)	Apple CarPlay	Můžete používat Apple CarPlay, když připojíte zařízení iPhone kompatibilní s Apple CarPlay.
(8)	Android Auto	Můžete používat Android Auto™, když připojíte chytrý telefon s operačním systémem Android™ kompatibilní s Android Auto™.

 VAROVÁNÍ**Funkce systému Mazda Connect nastavujte pouze tehdy, když vozidlo stojí:**

Nepoužívejte sdružený ovladač pro ovládání systému Mazda Connect, když řídíte. Je nebezpečné nastavovat systém Mazda Connect pomocí sdruženého ovladače při řízení, řidič musí plnou pozornost vždy věnovat řízení, aby nedošlo k závažné nehodě.

Když jsou spínače dálkového ovládání audia umístěny na volantu, naučte se je ovládat, aniž byste se na ně museli dívat, abyste mohli svoji pozornost při řízení plně věnovat okolnímu provozu.

Dejte pozor, aby se přípojovací kabel nezamotal do řadicí páky / páky voliče.

Zamotání přípojovacího kabelu do řadicí páky / páky voliče je nebezpečné, protože by mohlo překážet při řízení a mohlo by dojít k nehodě.

Nikdy nenastavujte mobilní zařízení nebo podobné zařízení, když řídíte:

Je nebezpečné nastavovat mobilní zařízení nebo podobné zařízení při řízení, řidič musí plnou pozornost vždy věnovat řízení, aby nedošlo k závažné nehodě. Vždy nastavujte mobilní zařízení nebo podobný výrobek, když vůz stojí.

 UPOZORNĚNÍ

Z důvodu bezpečné jízdy si nastavte hlasitost na takovou úroveň, abyste slyšeli zvuky zvenčí vozidla, jako například houkačky jiných vozidel a zejména sirény vozidel pohotovostních služeb.

POZNÁMKA

- Nepoužívejte Mazda Connect po dlouhou dobu, když motor nebo systém EV neběží. Mohl by se vybit olovený akumulátor.
- Pokud ve voze nebo jeho blízkosti používáte mobilní telefon nebo občanskou radiostanici, může docházet k rušení audiosystému. To však není příznakem závady.

Základní operace

POZNÁMKA

Vysvětlení funkcí popsaných v této příručce se mohou lišit od skutečnosti a vzhled obrazovek a tlačítek, jakož i zobrazovaná písmena a znaky se mohou lišit od skutečného vzhledu.

Navíc, v závislosti na budoucích aktualizacích softwaru, se může obsah následně změnit bez předchozího upozornění.

Použití sdruženého ovladače


Sdružený ovladač můžete používat k přepínání mezi funkcemi a k výběru jednotlivých funkcí.

Položte dlaň své ruky na knoflík sdruženého ovladače, abyste prsty mohli stisknout jednotlivé spínače.




Můžete přepínat obrazovky, aniž byste se museli dívat na ruku.


POZNÁMKA





Z důvodu bezpečnosti jsou některé operace deaktivovány, když vozidlo jede.




Tvar spínačů se liší v závislosti na specifikacích.

Č.	Položka	Vysvětlení
1		<u>Knoflík sdruženého ovladače (procházení):</u> Otočením nebo nakloněním knoflíku sdruženého ovladače můžete procházet/označit zobrazené funkce, které chcete použít.
2		<u>Knoflík sdruženého ovladače (výběr):</u> Stisknutím knoflíku sdruženého ovladače vyberete požadovanou zobrazenou funkci, kterou chcete použít.
3		<u>Tlačítko Zábava:</u> Zobrazí se obrazovka naposledy použitého audiozdroje. (V průběhu přehrávání hudby pomocí Apple CarPlay nebo Android Auto™) Zobrazí se obrazovka Právě se přehrává Apple CarPlay nebo Android Auto™.


Č.	Položka	Vysvětlení
4		<p>Knoflík hlasitosti:</p> <p>Nastavení hlasitosti</p> <p>Hlasitost nastavíte otáčením knoflíku sdruženého ovladače. Pokud změníte hlasitost v průběhu hlasového navádění, změní se hlasitost hlasových pokynů. Pokud změníte hlasitost v průběhu hands-free hovoru, změní se hlasitost konverzace. Stisknutím knoflíku hlasitosti utlumíte/pozastavíte reprodukci z audio-systému. Opětovným stisknutím knoflíku reprodukci obnovíte.</p> <p>Vypnutí/zapnutí</p> <p>Podržením stisknutého knoflíku vypnete napájení pro Mazda Connect a vypnete displej. Opětovným podržením stisknutého knoflíku zapnete napájení pro Mazda Connect.</p> <p>POZNÁMKA</p> <p>Pokud stisknete knoflík hlasitosti, abyste ztlumili audiozdroj, který lze pozastavit, jako je Apple CarPlay, USB audio nebo Bluetooth® audio, v průběhu přehrávání, bude přehrávání skladby pozastaveno. Opětovným stisknutím knoflíku hlasitosti zrušíte ztlumení a současně pozastavení.</p> <p>Výběr rozhlasové stanice</p> <p>(Radiopřijímač FM/AM*)</p> <p>Rozhlasové stanice uložené jako Oblíbené můžete vybrat nakloněním knoflíku hlasitosti doleva (VYHLEDÁVÁNÍ DOLŮ) / doprava (VYHLEDÁVÁNÍ NAHORU) při poslechu FM/AM* / SiriusXM®. Stanice se změní vždy, když nakloníte knoflík hlasitosti. Pokud chcete ručně naladit další dostupnou stanici před aktuálně zvolenou stanicí nebo za ní, nakloňte knoflík hlasitosti doleva (VYHLEDÁVÁNÍ DOLŮ) nebo doprava (VYHLEDÁVÁNÍ NAHORU) a podržte jej, dokud neuslyšíte zvukový signál a tuner nevybere další dostupnou stanici.</p>

Č.	Položka	Vysvětlení
4		<p>(DAB rádio)* Můžete vyvolat rozhlasové stanice zaregistrované jako Oblíbené, když nakloníte knoflík hlasitosti doleva/doprava při poslechu DAB rádia. Rozhlasová stanice se změní vždy, když nakloníte knoflík hlasitosti. Navíc se služba přepne na následující službu, pokud podržíte knoflík nakloněný doprava, dokud nezazní zvukový signál, a přepne se na předchozí službu, pokud podržíte knoflík nakloněný doleva. Pokud neexistuje žádná následující nebo předchozí služba v kompletu, přepne se komplet.</p> <p>Ovládání přehrávání Soubory s hudbou a videem můžete přeskakovat, když posloucháte uložený obsah přes USB, Bluetooth® a SiriusXM®. Nakloněním knoflíku hlasitosti doprava lze přeskočit na další stopu nebo jeho nakloněním doleva se lze vrátit na předchozí stopu. Nakloněním a podržením knoflíku hlasitosti můžete rovněž provést rychlý posun v rámci stopy vpřed nebo vzad.</p>
5		<p><u>Tlačítko Oblíbené:</u> Zobrazí obrazovku Oblíbené. Stisknutím a podržením můžete zaregistrovat stanice AM⁺/FM/SiriusXM®, kontakty, cíle navigace nebo jakékoli označené položky nabídky, aby byly snadno dostupné.</p>
6		<p><u>Tlačítko Domů:</u> Zobrazí domovskou obrazovku.</p> <p>(Když je zobrazeno Apple CarPlay nebo Android Auto™) Zobrazí domovskou obrazovku Apple CarPlay nebo Android Auto™.</p> <p>(Když je Apple CarPlay nebo Android Auto™ připojeno) Pokud ho podržíte stisknuté, když je zobrazena obrazovka Mazda Connect, přepne z Mazda Connect na Apple CarPlay nebo z Mazda Connect na Android Auto™. Navíc, když ho podržíte stisknutý, když je zobrazena obrazovka Apple CarPlay nebo Android Auto™, přepne na obrazovku Mazda Connect.</p>
7		<p><u>Tlačítko Zpět:</u> Vrátí na předchozí obrazovku.</p>

Č.	Položka	Vysvětlení
8		<p>Tlačítko Mapa:</p> <p>Zobrazí navigační obrazovku (vozidla s navigačním systémem). Aby mohl navigační systém fungovat, je potřebná SD karta pro navigační systém.</p> <p>Pokud SD karta pro navigační systém není vložena, zobrazuje se kompas naznačující směr, ve kterém se vozidlo pohybuje. Informace o použití navigačního systému najdete v samostatném návodu k navigačnímu systému.</p> <p>(V průběhu navádění po trase pomocí Apple CarPlay nebo Android Auto™)</p> <p>Zobrazí obrazovku mapy v rámci Apple CarPlay nebo Android Auto™.</p> <p>POZNÁMKA</p> <p>Když je aktivní Mazda navigace po trase, způsobí stisknutí tlačítka Mapa, že bude hlasový pokyn navigace zopakován.</p>




Použití spínačů dálkového ovládnání audia



Spínače dálkového ovládnání audia se nacházejí na levé straně volantu. Pomocí spínačů můžete ovládat základní zvukové funkce, přijímat/ukončovat telefonní hovory nebo aktivovat hlasové ovládnání.




Tvar spínačů se může v závislosti na specifikacích lišit.

Č.	Položka	Vysvětlení
1		<u>Tlačítko pro nastavení hlasitosti:</u> Stisknutím tlačítka (+) nebo (-) upravte hlasitost. Pokud změníte hlasitost v průběhu hlasového navádění, změní se hlasitost hlasových pokynů.
		Pokud změníte hlasitost v průběhu hands-free hovoru, změní se hlasitost konverzace.



Č.	Položka	Vysvětlení
2	 (VYHLEDÁVÁNÍ NA- HORU)	<p><u>Spínač vyhledávání:</u></p> <p>Výběr rozhlasové stanice</p> <p>(Radiopřijímač FM/AM)*</p> <p>Rozhlasové stanice uložené jako Oblíbené můžete vybrat stisknutím spínače vyhledávání při poslechu radiopřijímače v pásmu FM/AM. Stanice se změní na předchozí nebo následující oblíbenou stanici pokaždé, když stisknete spínač vyhledávání. Pokud chcete ručně naladit další dostupnou stanici před aktuálně zvolenou stanicí nebo za ní, podržte stisknutý spínač vyhledávání, dokud neuslyšíte pípnutí a tuner nevybere další dostupnou stanici.</p> <p>(DAB rádio)*</p> <p>Můžete vyvolat rozhlasové stanice zaregistrované jako Oblíbené, když stisknete spínač vyhledávání při poslechu rádia DAB. Rozhlasová stanice se změní vždy, když stisknete spínač vyhledávání.</p> <p>Navíc, pokud podržíte spínač vyhledávání stisknutý, dokud nezazní zvukový signál, služba se přepne na následující nebo předchozí službu. Pokud neexistuje žádná následující nebo předchozí služba v kompletu, přepne se komplet.</p>
	 (VYHLEDÁVÁNÍ DOLŮ)	<p>Ovládání přehrávání</p> <p>Soubory s hudbou a videem můžete přeskakovat, když posloucháte uložený obsah přes USB, Bluetooth® a SiriusXM®*.</p> <p>Nakloněním knoflíku hlasitosti doprava lze přeskočit na další stopu nebo jeho nakloněním doleva se lze vrátit na předchozí stopu. Nakloněním a podržením knoflíku hlasitosti můžete rovněž provést rychlý posun v rámci stopy vpřed nebo vzad.</p>
3	SOURCE	<p><u>Tlačítko SOURCE:</u></p> <p>Každým stisknutím tohoto tlačítka změníte audiozdroj. Navíc, pokud tlačítko přidržíte stisknuté, aktuální audiozdroj bude ztlumen a zobrazí se obrazovka pro výběr audiozdroje.</p> <p>(V průběhu přehrávání pomocí Apple CarPlay nebo Android Auto™)</p> <p>Stiskněte a přidržte tlačítko SOURCE, chcete-li ztlumit aktuální audiozdroj.</p>
4		<p><u>Tlačítko Zavěsit:</u></p> <p>(v průběhu hovoru)</p> <p>Stisknutím tlačítka ukončíte hovor.</p> <p>(při přichozím hovoru)</p> <p>Stisknutím tlačítka odmítnete hovor.</p>

Č.	Položka	Vysvětlení
5		<p><u>Tlačítko Hovor/Zvednout:</u> (při příchozím hovoru) Stisknutím tlačítka přijmete hovor.</p>
6		<p><u>Tlačítko Ztlumit:</u> Stisknutím tlačítka ztlumíte zvuk. Opětovným stisknutím zrušíte ztlumení.</p> <p>POZNÁMKA Pokud stisknete tlačítko Ztlumit, abyste ztlumili audiozdroj, který lze pozastavit, jako je Apple CarPlay, USB audio nebo Bluetooth® audio, v průběhu přehrávání, bude přehrávání skladby pozastaveno. Opětovným stisknutím tlačítka Ztlumit zrušíte ztlumení a současně pozastavení.</p>

Ovládání pomocí funkce rozpoznávání hlasu



Tvar spínačů se může v závislosti na specifikacích lišit.

Č.	Položka	Vysvětlení
1		<u>Tlačítko Hovor/Zvednout:</u> Když stisknete toto tlačítko, zobrazí se horní obrazovka rozpoznávání hlasu a aktivuje se rozpoznávání. (Když probíhá hlasové navádění) Stisknutím tlačítka přeskočíte hlasový pokyn.
2		<u>Tlačítko Zavěsit:</u> Stisknutím tlačítka ukončíte rozpoznávání hlasu.

Aktivace rozpoznávání hlasu

Když stisknete tlačítko Hovor/Zvednout v rámci spínačů dálkového ovládání audia, zobrazí se horní obrazovka rozpoznávání hlasu.

POZNÁMKA

Když je připojeno zařízení kompatibilní s Apple CarPlay nebo Android Auto™, je systém rozeznávání hlasu Mazda Connect deaktivován, aby bylo možné kdykoliv použít asistentku Siri nebo rozeznávání hlasu Android Auto™, a to kdykoliv po stisku tlačítka Hovor/Zvednout.

Příkazy, které můžete použít kdykoliv

- „Nápověda“ - Může se použít ke kontrole použitelných hlasových příkazů.
- „Zpět“ - Vrátil na předchozí obrazovku. Pokud hlasový příkaz vyslovíte na obrazovce pro zadání telefonního čísla, bude vymazán dříve zadaný obsah.
- „Zrušit“ - Rozpoznávání hlasu je ukončeno.


Ukončení rozpoznávání hlasu

Provedte jednu z následujících operací:

- Stiskněte tlačítko Zavěsit.
- Podržte stisknuté tlačítko Hovor/Zvednout.
- Řekněte slovo „Zrušit“.

Tipy pro používání funkce rozpoznávání hlasu

Příklady účinných hlasových příkazů v různých kategoriích jsou zobrazeny na horní obrazovce rozpoznávání hlasu.



POZNÁMKA

- Příklady hlasových příkazů uvedené v této příručce jsou pouze částečným seznamem dostupných příkazů. Některé hlasové příkazy nemusí být použitelné v závislosti na specifikacích.
- Některé příkazy není možné použít v závislosti na stavu připojených zařízení a podmínkách použití.
- Když je zapnuto nastavení Přerušením, hlasové příkazy je možné používat i tehdy, když je prováděno hlasové navádění. Pro podrobnosti k Přerušením viz Systémová nastavení na straně 2-147.
- Podrobnosti k hlasovým příkazům, které lze používat na obrazovce navigace, najdete v návodu k obsluze navigačního systému.

Aby nedocházelo k chybným hlasovým příkazům, mějte na paměti následující:

- Připojte svůj mobilní telefon přes Bluetooth®, než začnete s hlasovým ovládáním telefonu.
- Po stisknutí tlačítka Hovor/Zvednout počkejte před vyslovením příkazu na zvukový signál.
- Mírně silnější hlas zlepšuje rozpoznávání hlasu, ale není nutné příliš křičet. Pokuste se mluvit trochu hlasitěji, než když mluvíte s ostatními cestujícími ve vozidle.
- Nemusíte mluvit pomalu. Mluvte normální rychlostí.
- Když voláte osobě, která je uvedena v telefonním seznamu zařízení, zvyšuje se úspěšnost rozpoznání s délkou jména. Může docházet k chybám u jmen, která jsou krátká, jako například „máma“, „doma“ nebo „žena“.
- Mluvte jasně, nedělejte přestávky mezi slovy nebo čísly.
- Jiné než stanovené hlasové příkazy nemohou být rozpoznány. Použijte stanovené znění hlasových příkazů.
- Nemusíte natáčet obličej k mikrofonu ani se k němu nemusíte naklánět. Hlasové příkazy vydávejte v normální poloze pro řízení.
- Při použití hands-free sady Bluetooth® zavřete okna a střešní okno*, abyste odstínili zvuky zevnu vozu, a dohlédněte na to, aby Vás nerušilo proudění vzduchu z klimatizace.
- Dohlédněte na to, aby vzduch proudící z klimatizace nesměroval na mikrofon.
- Je-li rozpoznávání hlasu nedostatečné při nastavené vysoké hlasitosti navádění, vypněte funkci Přerušením.

Příklady dostupných hlasových příkazů

Konkrétní název nebo číslo jsou uvedeny v {}.

Společné

- Zpět
- Náповěda (Můžete si vyslechnout náповědu ke každé obrazovce.)
- {číslo řádku} (Můžete vybrat číslo řádku na obrazovce.)
- Následující strana
- Předchozí strana
- Zrušit

Nabídka

- Vše
- Navigace
- Zábava
- Komunikace

Nastavení

- Nastavení rozpoznávání hlasu
- Vypnout displej

Hudba

- Přehrát interpreta (Můžete také použít „Přehrát interpreta <Artist Name>“.)
- Přehrát album (Můžete také použít „Přehrát album <Album Name>“.)
- Přehrát seznam skladeb (Můžete také použít „Přehrát seznam skladeb <Playlist Name>“.)
- Přehrát skladbu (Můžete také použít „Přehrát skladbu <Song Name>“.)
- Přehrát audioknihu (Můžete také použít „Přehrát audioknihu <Audiobook Name>“.)
- Přehrát podcast (Můžete také použít „Přehrát podcast <Podcast Name>“.)

Radiopřijímač

- Naladit <Frequency> AM*
- Naladit <Frequency> FM
- Naladit <FM Frequency> HD<Channel>
- Kanál SiriusXM <Channel Number>
- SiriusXM <satchannelnames>
- Žánr SiriusXM (Můžete také použít „SiriusXM <satgenres>“.)
- Naladit DAB <dabstationnames>

Zdroj

- Změnit zdroj (Můžete také použít „Změnit zdroj na USB“*1 a „USB“*1.)
- Audio vypnuto (Můžete také použít „Změnit zdroj na Audio vypnuto“.)


Telefon

- Vytočit telefonní číslo (Můžete také použít „Vytočit <Phone Number>“.)
- Historie hovorů
- Volat kontakt (Můžete také použít „Volat <Phonebook Name>“ a „Volat <phonebook name> <number type>“.)
- Vytočit znovu

*1 : Názvy audiozdrojů jiných než „USB“ se mohou také používat takto:
Bluetooth/AM/FM/SiriusXM/DAB/Disk/Pandora/USB1 audio/USB2 audio/
USB1 video/USB2 video

Oblíbené

Registrace mezi Oblíbené




1. Tlačítko Oblíbené

Tlačítko Oblíbené poskytuje rychlý přístup k obsahu, jako jsou rozhlasové stanice, kontakty, cíle pro navigace a jiné položky, které jste zaregistrovali jako své Oblíbené. Můžete použít následující metody pro přidání nové oblíbené položky.

- Stiskněte a přidržte tlačítko ☆ na sruženém ovladači, když je vybrán požadovaný kontakt, požadovaná rozhlasová stanice nebo požadovaný cíl pro navigaci.

Výběr obsahu z položky Oblíbené

1. Stisknutím tlačítka ☆ na sruženém ovladači zobrazíte seznam Oblíbené.



2. Vyberte požadovanou položku, kterou chcete přehrát/zobrazit, ze seznamu.

Nabídka Možnosti

Možnosti	Vysvětlení
[Právě vybraná kategorie]	Zobrazuje se název kategorie právě vybraného filtru. Vyberte, chcete-li změnit kategorii zobrazenou v seznamu Oblíbené.
Upravit	Výběrem upravíte seznam Oblíbené.

POZNÁMKA


- (pouze vozidla s navigačním systémem)

Můžete si zaregistrovat svůj domov a pracoviště, když vyberete „Domů“ a „Práce“. Podrobnosti naleznete v Návodu k obsluze navigačního systému.

- Rychlý přístup k obrazovce nastavení Collision Avoidance získáte, když vyberete „Collision Avoidance“ (pouze na některých modelech).
Viz Bezpečnostní nastavení na straně 2-124.
- Rychlý přístup k obrazovce nastavení Logika pádlového řazení získáte, když vyberete „Logika pádlového řazení“ (pouze na některých modelech).
Viz Nastavení vozu na straně 2-131.

Úprava seznamu Oblíbené


Můžete změnit názvy a pořadí jejich zobrazení v seznamu Vašich oblíbených a také odstranit zaregistrovaný obsah.




Upravit	Vysvětlení
Seřadit oblíbené	Je možné změnit pořadí v seznamu Oblíbené.
Přejm. oblíbené	Názvy v seznamu Oblíbené mohou být změněny.
Upravit pol. Domů	(pouze vozidla s navigačním systémem) Můžete si zaregistrovat svůj domov. Podrobnosti naleznete v Návodu k obsluze navigačního systému.
Upravit pol. Práce	(pouze vozidla s navigačním systémem) Můžete si zaregistrovat svoje pracoviště. Podrobnosti naleznete v Návodu k obsluze navigačního systému.
Odstranit oblíbené	Registrované Oblíbené můžete samostatně vybírat pro odstranění.

Změna pořadí v seznamu Oblíbené


1. Vyberte „Upravit“ z nabídky Možnosti.



2. Vyberte „Seřadit oblíbené“ z nabídky Upravit.




3. Vyberte položku, u které chcete změnit pořadí zobrazení. Otočením  přesunete položku a stisknutím  ji vložíte.




Změna zobrazovaného názvu v seznamu Oblíbené

1. Vyberte „Upravit“ z nabídky Možnosti.



2. Vyberte „Přejm. oblíbené“ z nabídky Upravit.




3. Vyberte položku, u které chcete změnit zobrazovaný název, a změňte název pomocí písmen na obrazovce.




Odstranění obsahu ze seznamu Oblíbené


1. Vyberte „Upravit“ z nabídky Možnosti.



2. Vyberte „Odstranit oblíbené“ z nabídky Upravit.



3. Zaškrtněte políčko u položky, kterou chcete odstranit, a vybraním „Odstranit“ odstraňte položku. Můžete odstranit více položek současně.



Použití dotykového panelu*

Pouze Apple CarPlay / Android Auto™ lze ovládat pomocí dotykového panelu.

UPOZORNĚNÍ

Netlačte na displej příliš velkou silou a k ovládání nepoužívejte předmět s ostrou špičkou. V opačném případě by mohlo dojít k poškození displeje.


POZNÁMKA

Z důvodu bezpečnosti je obsluha středového displeje deaktivována, když vozidlo jede. Položky nezobrazené šedě však lze ovládat pomocí otočného ovladače Commander i když vozidlo jede.

Dotyk a klepnutí: Dotkněte se prstem nebo lehce klepněte na položku zobrazenou na displeji.

Posunutí: Dotkněte se prstem posuvníku položky a posuňte ho na požadovanou úroveň.

Potáhnutí: Dotkněte se prstem displeje a přesuňte prst nahoru nebo dolů.



Příloha

Databáze Gracenote®

Při přehrávání zvukových disků CD prohledává jednotka databázi uloženou ve vozidle podle názvu alba, jména interpreta, žánru, názvu a obrázku alba, a pokud je v kompilaci databáze vozidla nalezena shoda s přehrávanou hudbou, jsou automaticky přidány jednotlivé typy hudebních informací (obrázek alba pouze pro CD disky s MP3/WMA/AAC a při přehrávání zvuku z USB audio a Bluetooth® audio). Informace uložené v tomto zařízení využívají informace z databáze služby rozpoznávání hudby Gracenote®.

SiriusXM Travel Link®

UPOZORNĚNÍ

POUZE PRO INFORMACI
Služba poskytování informací o počasí může být někdy přerušena a informace mohou obsahovat chyby nebo nepřesnosti, a proto byste neměli spoléhat výhradně na ně. Před rozhodnutím souvisejícím s bezpečností byste si měli ověřit alternativní zdroje informací o počasí. Berete na vědomí a souhlasíte, že budete výhradně zodpovědní za používání informací i za veškerá rozhodnutí přijatá s ohledem na ně. Používáním této služby poskytování informací o počasí se vzdáváte jakýchkoliv nároků vůči Sirius XM Radio Inc. a Mazda Motor Corporation a všem jejich příslušným pobočkám v souvislosti s touto službou.

Satelitní rádio SiriusXM®



Na výrobcích / v aplikacích se zobrazí zpráva „Call (Volejte) [příslušné telefonní číslo] to Enable Services (pro povolení služeb)“ pro veškeré nepředplacené datové služby SiriusXM.

Toto by se mělo zobrazit na stejné obrazovce jako ID rádia a stav předplatného služby:
Contact your SiriusXM Representative for the appropriate call centre phone number (Kontaktujte obchodního zástupce SiriusXM, sdělí Vám příslušné telefonní číslo call centra).

- USA: 1-877-447-0011
- Kanada: 1-877-438-9677

Předplatné SiriusXM® All Access

Doufáme, že už jste se zamilovali do rádia SiriusXM ve Vaší nové Mazdě. Ale nemusíte končit zde — můžete také poslouchat přes aplikaci a online. All Access je nejlepší balíček předplatného — s nejvíce kanály a s nejvyšší flexibilitou. S All Access získáte každý kanál, který je dostupný ve Vašem vozidle, a navíc můžete poslouchat v aplikaci, on-line a ve Vaší domácnosti na různých připojených zařízeních. — takže si můžete užívat SiriusXM, ať jste kdekoliv. A co je zahrnuto:

- Více než 150 satelitních kanálů, které si můžete vychutnávat v autě, od pobřeží k pobřeží, nepřetržitě.
- Všechny druhy hudby bez reklamy plus všechny významné sporty, zpravodajství na světové úrovni a největší jména v zábavě.

- Všechny prémiové programy, včetně Howarda Sterna, každého zápasu NFL, MLB®, NBA, NHL®, každého závodu NASCAR®, kanály s nepřetržitým vysíláním věnovaným hlavním ligám a mnohem více.

Všechny služby SiriusXM vyžadují předplatné, které se prodává samostatně nebo jako balíček společnosti SiriusXM Radio Inc. (nebo v Kanadě společnosti SiriusXM Canada Inc.) po každém zkušebním předplatném, které může být součástí nákupu nebo pronájmu Vašeho vozidla. Chcete-li si zaplatit předplatné po uplynutí zkušební doby, volejte 1-877-447-0011 (USA) nebo 1-877-438-9677 (Kanada).

UPOZORNĚNÍ

Je zakázáno kopírovat, dekompileovat, disasemblovat, používat reverzní inženýrství, hackovat, manipulovat nebo jinak zpřístupňovat jakoukoli technologii nebo software zabudované do přijímačů kompatibilních se satelitními službami SiriusXM nebo podporujícími webovou stránku SiriusXM, online službu nebo jakýkoli její obsah. Software pro kompresi hlasu AMBE® obsažený v tomto produktu je navíc chráněn právy duševního vlastnictví, včetně patentových práv, autorských práv a obchodního tajemství společnosti Digital Voice Systems, Inc. Služba SiriusXM může zahrnovat informace o dopravě, počasí a další obsah a informace a data pro nouzová upozornění. Tyto informace a údaje nejsou určeny pro „zabezpečení života“, ale mají pouze doplňkovou a poradenskou povahu, a nelze tedy na ně plně spoléhat. SiriusXM ani Mazda nenesou odpovědnost za jakékoli chyby v přesnosti datových služeb SiriusXM ani při jejich použití v aplikacích. Obsah SiriusXM se může změnit bez předchozího upozornění.

POZNÁMKA

Satelitní rádio SiriusXM je k dispozici ve 48 státech USA a v District of Columbia. Tato služba není k dispozici na Aljašce, na Havaji ani v Portoriku.

HD Radio™*

Co je technologie HD Radio™ a jak funguje?

Technologie HD Radio™ je digitální evoluce AM/FM rádia.

Váš radiopřijímač obsahuje speciální přijímač, který mu umožňuje přijímat digitální vysílání (je-li k dispozici) vedle analogových vysílání, které již přijímá.

Digitální vysílání mají lepší kvalitu zvuku než analogové vysílání, protože digitální vysílání poskytuje zřetelný, křišťálově čistý zvuk.

Další informace a průvodce dostupnými rozhlasovými stanicemi a programováním naleznete na adrese www.hdradio.com.

Výhody technologie HD Radio™

(Informace)

Název skladby, jméno interpreta, název alba se budou zobrazovat na obrazovce, pokud je rozhlasová stanice bude vysílat.

(Multicast)

Na frekvenci FM rádia má většina digitálních stanic různé nebo doplňkové programy v rámci každé FM stanice.

Technologie HD rádia vyrobená na základě licence společnosti iBiquity Digital Corporation. Patenty v USA a v zahraničí.

Patenty viz <http://dts.com/patents>.

Apple CarPlay

UPOZORNĚNÍ

- VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽITÍ APPLE CARPLAY („APLIKACE“) JE VÝLUČNĚ NA VAŠE RIZIKO A ŽE CELÉ RIZIKO, POKUD JDE O USPOKOJIVOU KVALITU, FUNKČNOST, PŘESNOST A OBTÍŽE, JDE ZA VÁMI V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM A ŽE APLIKACE A INFORMACE O APLIKACI JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“ S PŘÍPADNÝMI VADAMI A BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU A SPOLEČNOST MAZDA TÍMTO ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY S OHLEDEM NA APLIKACI A INFORMACE O APLIKACI, AŽ UŽ VÝSLOVNĚ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ, VČETNĚ MIMO JINÉ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK ANEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VĚRNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN.

NAPŘÍKLAD SPOLEČNOST MAZDA ODMÍTÁ, MIMO JINÉ, JAKOUKOLIV ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI DAT POSKYTOVANÝCH APLIKACÍ, JAKÝMI JSOU PŘESNOST SMĚRŮ, PŘEDPOKLÁDANÁ JÍZDNÍ DOBA, OMEZENÍ RYCHLOSTI, PODMÍNKY NA SILNICI, ZPRÁVY, POČASÍ, DOPRAVA NEBO JINÝ OBSAH POSKYTOVANÝ SPOLEČNOSTÍ APPLE, JEJÍMI POBOČKAMI NEBO POSKYTOVATELI – TŘETÍMI STRANAMI; SPOLEČNOST MAZDA NEZARUČUJE, ŽE NEDOJDE KE ZTRÁTĚ DAT APLIKACE, KTERÁ SE MOHOU ZTRATIT KDYKOLIV; SPOLEČNOST MAZDA NEZARUČUJE, ŽE APLIKACE NEBO JAKÉKOLIV SLUŽBY POSKYTOVANÉ JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM BUDOU VŽDY K DISPOZICI, ANI ŽE JAKÉKOLIV NEBO VŠECHNY SLUŽBY BUDOU K DISPOZICI V KTERÉMKOLIV OKAMŽIKU NEBO NA KTERÉMKOLIV MÍSTĚ. NAPŘÍKLAD MOHOU BÝT SLUŽBY POZASTAVENY NEBO PŘERUŠENY BEZ UPOZORNĚNÍ Z DŮVODU OPRAVY, ÚDRŽBY, ZLEPŠENÍ ZABEZPEČENÍ, AKTUALIZACÍ ATD., SLUŽBY MOHOU BÝT ROVNĚŽ NEDOSTUPNÉ VE VAŠÍ OBLASTI NEBO NA VAŠEM MÍSTĚ ATD.

DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE ZMĚNY V TECHNOLOGIÍCH TŘETÍCH STRAN NEBO VLÁDNÍCH PŘEDPISY MOHOU ZPŮSOBIT, ŽE POSKYTOVANÉ SLUŽBY ANEBU APLIKACE SE STANOU ZASTARALÝMI ANEBU NEPOUŽITELNÝMI. V ROZSAHU PŘÍPUŠTNÉM ZÁKONEM NENÍ SPOLEČNOST MAZDA ANI JEJÍ POBOČKY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA ZRANĚNÍ OSOB, ANI ZA JAKÉKOLIV NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNĚ ŠKODY LIBOVOLNÉHO TYPU, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKODY KVŮLI ZTRÁTĚ ZISKU, NARUŠENÍ NEBO ZTRÁTY DAT, NEMOŽNOSTI PŘENÁŠET NEBO PŘIJÍMAT JAKÁKOLIV DATA, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ANI ZA JAKÉKOLIV JINÉ OBCHODNÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY VYPLÝVAJÍCÍ Z APLIKACE NEBO S NÍ SOUVISEJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S JEJÍM POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ JI POUŽÍVAT NEBO Z INFORMACÍ O APLIKACI.

- Při použití systému Apple CarPlay se nenechejte rozptylovat a používejte Apple CarPlay odpovědně. Stále sledujte jízdní podmínky a vždy dodržujte platné zákony.

POZNÁMKA

- Systém Apple CarPlay poskytuje společnost Apple a jeho použití je podmíněno Vaším souhlasem s podmínkami používání Apple CarPlay, které jsou součástí podmínek používání systému Apple iOS.

- Při používání systému Apple CarPlay se do Vašeho iPhoneu přenášejí údaje o poloze, rychlosti a další informace o vozidle. Více informací najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Apple.

Android Auto™

UPOZORNĚNÍ

- VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽITÍ ANDROID AUTO™ („APLIKACE“) JE VÝLUČNĚ NA VAŠE RIZIKO A ŽE CELÉ RIZIKO, POKUD JDE O USPOKOJIVOU KVALITU, FUNKČNOST, PŘESNOST A OBTÍŽE, JDE ZA VÁMI V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM A ŽE APLIKACE A INFORMACE O APLIKACI JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“ S PŘÍPADNÝMI VADAMI A BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU A SPOLEČNOST MAZDA TÍMTO ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY S OHLEDEM NA APLIKACI A INFORMACE O APLIKACI, AŽ UŽ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ, VČETNĚ MIMO JINÉ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK ANEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN.

NAPŘÍKLAD SPOLEČNOST MAZDA ODMÍTÁ, MIMO JINÉ, JAKOUKOLIV ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI DAT POSKYTOVANÝCH APLIKACÍ, JAKÝMI JSOU PŘESNOST SMĚRŮ, PŘEDPOKLÁDANÁ JÍZDNÍ DOBA, OMEZENÍ RYCHLOSTI, PODMÍNKY NA SILNICI, ZPRÁVY, POČASÍ, DOPRAVA NEBO JINÝ OBSAH POSKYTOVANÝ SPOLEČNOSTÍ GOOGLE, JEJÍMI POBOČKAMI NEBO POSKYTOVATELI – TŘETÍMI STRANAMI; SPOLEČNOST MAZDA NEZARUČUJE, ŽE NEDOJDE KE ZTRÁTĚ DAT APLIKACE, KTERÁ SE MOHOU ZTRATIT KDYKOLIV; SPOLEČNOST MAZDA NEZARUČUJE, ŽE APLIKACE NEBO JAKÉKOLIV SLUŽBY POSKYTOVANÉ JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM BUDOU VŽDY K DISPOZICI, ANI ŽE JAKÉKOLIV NEBO VŠECHNY SLUŽBY BUDOU K DISPOZICI V KTERÉMKOLIV OKAMŽIKU NEBO NA KTERÉMKOLIV MÍSTĚ. NAPŘÍKLAD MOHOU BÝT SLUŽBY POZASTAVENY NEBO PŘERUŠENY BEZ UPOZORNĚNÍ Z DŮVODU OPRAVY, ÚDRŽBY, ZLEPŠENÍ ZABEZPEČENÍ, AKTUALIZACÍ ATD., SLUŽBY MOHOU BÝT ROVNĚŽ NEDOSTUPNÉ VE VAŠÍ OBLASTI NEBO NA VAŠEM MÍSTĚ ATD.

DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE ZMĚNY V TECHNOLOGIÍCH TŘETÍCH STRAN NEBO VLÁDNÍCH PŘEDPISYCH MOHOU ZPŮSOBIT, ŽE POSKYTOVANÉ SLUŽBY ANEBU APLIKACE SE STANOU ZASTARALÝMI ANEBU NEPOUŽITELNÝMI. V ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM ZÁKONEM NENÍ SPOLEČNOST MAZDA ANI JEJÍ POBOČKY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA ZRANĚNÍ OSOB, ANI ZA JAKÉKOLIV NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY LIBOVOLNÉHO TYPU, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKODY KVŮLI ZTRÁTĚ ZISKU, NARUŠENÍ NEBO ZTRÁTY DAT, NEMOŽNOSTI PŘENÁŠET NEBO PŘIJÍMAT JAKÁKOLIV DATA, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ANI ZA JAKÉKOLIV JINÉ OBCHODNÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY VYPLYVAJÍCÍ Z APLIKACE NEBO S NÍ SOUVISEJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S JEJÍM POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ JI POUŽÍVAT NEBO Z INFORMACÍ O APLIKACI.

➤ Při použití aplikace Android Auto™ se nenechejte rozptylovat a používejte Android Auto™ odpovědně.

Stále sledujte jízdní podmínky a vždy dodržujte platné zákony.

POZNÁMKA

- Aplikaci Android Auto™ poskytuje společnost Google a její použití je podmíněno Vaším souhlasem s podmínkami používání Android Auto™.

- Při používání aplikace Android Auto™ se do Vašeho chytrého telefonu přenášejí údaje o poloze, rychlosti a další informace o vozidle. Více informací najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Obchodní značka

- Pandora®, logo Pandora® a obchodní úprava Pandora® jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Pandora Media, Inc., používané na základě povolení.
- HD Radio™ and the HD, HD Radio, and "Arc" logos are proprietary trademarks of iBiquity Digital Corp.

HD Radio®

- Vyrobeno na základě licence poskytnuté firmou Dolby Laboratories, Inc.. Dolby a symbol dvojitého D jsou obchodní značky společnosti Dolby Laboratories.
- iPhone, iPod touch, iPod nano, Siri and Apple Music are registered trademarks of Apple Inc.
- Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc.
- Použití loga Apple CarPlay znamená, že uživatelské rozhraní vozidla splňuje standardy společnosti Apple. Společnost Apple není zodpovědná za provoz tohoto vozidla ani za to, zda vyhovuje bezpečnostním a regulačním normám. Připomínáme, že použití tohoto produktu se zařízením iPhone nebo iPod může ovlivňovat bezdrátový přenos.

- iOS je obchodní značka nebo registrovaná obchodní značka společnosti Cisco v USA a v jiných zemích a používá se na základě licence.
- Označení „Made for iPhone“ a „Made for iPod“ znamenají, že příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k zařízení iPhone nebo iPod a že jeho výrobce potvrzuje, že vyhovuje standardům společnosti Apple. Společnost Apple není zodpovědná za provoz takového zařízení ani za to, zda vyhovuje bezpečnostním a regulačním normám. Připomínáme, že použití tohoto příslušenství se zařízením iPhone nebo iPod může ovlivňovat bezdrátový přenos. Následující modely se liší v závislosti na modelu vozidla a datu jeho výroby.

Made for
 iPhone 11 Pro Max
 iPhone 11 Pro
 iPhone 11
 iPhone XS Max
 iPhone XS
 iPhone XR
 iPhone X
 iPhone 8 Plus
 iPhone 8
 iPhone 7 Plus
 iPhone 7
 iPhone SE
 iPhone 6s Plus
 iPhone 6s
 iPhone 6 Plus
 iPhone 6
 iPhone 5s
 iPhone 5c
 iPhone 5
 iPhone 4s
 iPod touch (7. generace)

iPod touch (6. generace)
 iPod touch (5. generace)
 iPod nano (7. generace)



- Google, Android, Android Auto a ostatní související značky jsou obchodní značky společnosti Google LLC.
- AudioPilot je registrovaná obchodní značka společnosti Bose.
- Centerpoint je registrovaná obchodní značka společnosti Bose.
- Tento produkt je chráněn určitými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Používání nebo distribuce takové technologie mimo tento produkt jsou bez licence poskytnuté společností Microsoft zakázány.
- This product is licensed under the MPEG-4 patent portfolio license, AVC patent portfolio license and VC-1 patent portfolio license for the personal use of a consumer or other uses in which it does not receive remuneration to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Visual Standard, AVC Standard and VC-1 Standard (“MPEG-4/AVC/VC-1 Video”) and (ii) decode MPEG-4/AVC/VC-1 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide MPEG-4/AVC/VC-1 Video. No license is granted or shall be implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPEG LA, L.L.C. See <http://www.mpegla.com>.



- SDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- Gracenote, the Gracenote logo and logotype, "Powered by Gracenote" and Gracenote MusicID are either registered trademarks or trademarks of Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries.



Pokud jde o licenci na audiozesilovač (vyjma vozidel s audiosystémem Bose)

Licence na implementaci
CMSIS-RTOS RTX

Copyright (c) 1999-2009 KEIL, 2009-2015 ARM Germany GmbH, 2013-2016 ARM Ltd Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití v zdrojových a binárních formách s úpravami nebo bez nich je přípustné za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

- Redistribuce zdrojového kódu musí zachovat výše uvedené upozornění o autorských právech, tento seznam podmínek a následující vyloučení odpovědnosti
- Redistribuce v binární podobě musí reprodukovat výše uvedené upozornění o autorských právech, tento seznam podmínek a následující vyloučení odpovědnosti v dokumentaci anebo jiné materiály poskytované s distribucí.
- Ani název ARM ani jména jeho přispěvatelů nesmí být používány k podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez předchozího konkrétního písemného souhlasu.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVANÝ DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PŘÍSPĚVATELI „TAK, JAK JE“ A JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JSOU VYLOUČENY.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJSOU DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV A PŘÍSPĚVATELÉ ZODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍPADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, MIMO JINÉ ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z POŘÍZENÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY POUŽITÍ, ÚDAJŮ NEBO ZISKU, NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ) VZNIKLÉ Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU A NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLIV ÚDAJNÉ ODPOVĚDNOSTI, AŽ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINÉHO ČINU), SOUVISEJÍCÍ S JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARE, I KDYŽ BY BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY.


Použití informací o vozidle, jako je spotřeba paliva a informace o údržbě

Informace.....	2-2	DVD*.....	2-82
Monitor úspory paliva*.....	2-2	Komunikace.....	2-92
Historie úspory energie*.....	2-8	Komunikace.....	2-92
Monitor úspornosti jízdy*.....	2-10	Bluetooth® Hands-Free.....	2-93
Monitor vysokonapěťového		Navigace.....	2-112
akumulátoru*.....	2-13	Navigace*.....	2-112
SiriusXM Travel Link®.....	2-14	Nastavení.....	2-113
Sledování stavu vozu.....	2-16	Nastavení.....	2-113
Zábava.....	2-19	Nastavení EV*.....	2-116
Zábava.....	2-19	Displeje ve voze.....	2-120
FM.....	2-34	Nastavení zvuku.....	2-122
AM*.....	2-39	Bezpečnostní nastavení.....	2-124
SiriusXM®*.....	2-42	Nastavení vozu.....	2-131
DAB*.....	2-49	Nastavení připojení.....	2-136
Pandora®.....	2-53	Driver Personalization	
Bluetooth®.....	2-59	System.....	2-146
USB1 audio/USB2 audio.....	2-63	Systémová nastavení.....	2-147
USB1 video/USB2 video*.....	2-70		
CD*.....	2-75		

Monitor úspory paliva*

Monitor úspory paliva přepíná mezi historií úspory paliva, monitorem toku energie (je-li ve výbavě) a nastavením. Je možné je zobrazit výběrem jednotlivých položek na středovém displeji.


1. Vyberte symbol „Informace“ na domovské obrazovce.
2. Vyberte „Monitor úspory paliva“.
3. Stiskem sdruženého ovladače zobrazte nabídku.
4. Vyberte položku v nabídce. Jediné položky plní následující funkce:



1. Zobrazí informace týkající se úspory paliva.
2. Zobrazí provozní stav systému.
3. Zobrazí aktuální úsporu energie.*
4. Zobrazí nastavení pro monitor úspory paliva.

Historie úspory paliva

Zobrazí informace týkající se úspory paliva.



1. Zobrazuje úsporu paliva za posledních 60 minut.
 - Zobrazuje úsporu paliva za každou minutu za posledních 1 až 10 minut.
 - Zobrazuje úsporu paliva každých 10 minut za posledních 10 až 60 minut.
2. Zobrazuje průměrnou úsporu paliva za posledních 5 nulování a po posledním nulování.
3. Vypočítává průměrnou úsporu paliva v pravidelných intervalech po nastartování vozidla a zobrazuje ji.



Monitor toku energie

Se systémem M Hybrid (bez SKYACTIV-X 2.0)

Zobrazuje provozní stav systému i-stop, provozní stav funkce vypínání válců a provoz systému M Hybrid a stav generování energie.

Zobrazuje směr proudění energie pomocí šipek a pohybu šipek.

Pokud nedochází k žádnému toku energie, šipky se nezobrazují.



1. Motor
2. Integrovaný startér-generátor (ISG)
3. Akumulátor systému M Hybrid
4. Pneumatiky
5. Šipky naznačující tok energie
6. Šipky se pohybují z akumulátoru systému M Hybrid směrem k elektrické výbavě a současně je zobrazena indikace vozidla.

Všechny šipky jsou zobrazeny, ale skutečná indikace se liší.

(Příklad)

- Když se akumulátor systému M Hybrid nabíjí, šipky se pohybují směrem k akumulátoru systému M Hybrid.
- Při jízdě se šipky pohybují směrem k pneumatikám od motoru (nebo od motoru a ISG, v závislosti na jízdních podmínkách). Navíc se šipky pohybují od akumulátoru systému M Hybrid směrem k elektrické výbavě a současně je zobrazena indikace vozidla.*1
- Při jízdě se symboly pneumatik otáčejí.

POZNÁMKA



- Zbývající množství energie v akumulátoru systému M Hybrid je naznačeno v 6 úrovních.
 - Dobíjení akumulátoru systému M Hybrid je řízeno automaticky systémem M Hybrid. Zbývající výkon v akumulátoru systému M Hybrid nemusí dosáhnout maxima, i když je energie generována výkonem motoru a rekuperací při zpomalování. To však není příznakem závady.
7. Stav jednotlivých válců je indikován barvami. Válce, které jsou v provozu, jsou zobrazeny červenou barvou.*
 8. Zobrazuje stav připravenosti, pokud jde o to, zda jsou funkce systému i-stop k dispozici.
 9. Zobrazuje stav připravenosti funkcí systému i-stop pomocí ikon (motor, akumulátor a klimatizace). Zobrazené ikony naznačují, že u dané části bylo dosaženo připravenosti. Ikony, které nejsou zobrazeny naznačují, že připravenosti dané části nebylo dosaženo.
 10. Uvádí, co musí řidič udělat, aby systém i-stop fungoval, když právě není v činnosti.
 11. Zobrazuje aktuální čas, jak dlouho funkce i-stop byla v činnosti právě teď a jak dlouho byla v činnosti celkově.
- *1 Indikace se může lišit v závislosti na jízdních podmínkách.

Se systémem M Hybrid (se SKYACTIV-X 2.0)

Zobrazuje provozní stav systému i-stop, provozní stav spalování a provoz systému M Hybrid a stav generování energie.

Zobrazuje směr proudění energie pomocí šipek a pohybu šipek.

Pokud nedochází k žádnému toku energie, šipky se nezobrazují.



1. Motor
2. Integrovaný startér-generátor (ISG)
3. Akumulátor systému M Hybrid
4. Pneumatiky
5. Šipky naznačující tok energie
6. Šipky se pohybují z akumulátoru systému M Hybrid směrem k elektrické výbavě a současně je zobrazena indikace vozidla.
 Všechny šipky jsou zobrazeny, ale skutečná indikace se liší.

(Příklad)

- Když se akumulátor systému M Hybrid nabíjí, šipky se pohybují směrem k akumulátoru systému M Hybrid.
- Při jízdě se šipky pohybují směrem k pneumatikám od motoru (nebo od motoru a ISG, v závislosti na jízdních podmínkách). Navíc se šipky pohybují od akumulátoru systému M Hybrid směrem k elektrické výbavě a současně je zobrazena indikace vozidla.*1
- Při jízdě se symboly pneumatik otáčejí.



POZNÁMKA

- Zbývající množství energie v akumulátoru systému M Hybrid je naznačeno v 6 úrovních.
 - Dobíjení akumulátoru systému M Hybrid je řízeno automaticky systémem M Hybrid. Zbývající výkon v akumulátoru systému M Hybrid nemusí dosáhnout maxima, i když je energie generována výkonem motoru a rekuperací při zpomalování. To však není příznakem závady.
7. Zobrazuje symbol válců bílou barvou, když není do motoru vstřikováno palivo. Když je palivo do motoru vstřikováno, barva se mění na červenou a pak na tmavě zelenou, když je palivo spalováno efektivně. Navíc, když je palivo spalováno efektivně, zobrazuje se SPCCI na displeji. (SPCCI = svíčkou řízené kompresní zapalování)
 8. Zobrazuje stav připravenosti, pokud jde o to, zda jsou funkce systému i-stop k dispozici.
 9. Zobrazuje stav připravenosti funkcí systému i-stop pomocí ikon (motor, akumulátor a klimatizace). Zobrazené ikony naznačují, že u dané části bylo dosaženo připravenosti. Ikony, které nejsou zobrazeny naznačují, že připravenosti dané části nebylo dosaženo.
 10. Uvádí, co musí řidič udělat, aby systém i-stop fungoval, když právě není v činnosti.
 11. Zobrazuje aktuální čas, jak dlouho funkce i-stop byla v činnosti právě teď a jak dlouho byla v činnosti celkově.

*1 Indikace se může lišit v závislosti na jízdních podmínkách.

Pouze vozidla s funkcí i-stop

Zobrazí provozní stav funkce i-stop.



1. Zobrazí provozní stav funkce i-stop v oblasti motoru. Motorový prostor je zvýrazněn, pokud zastavení motoru při volnoběhu nefunguje, a není zvýrazněn, pokud je zastavení motoru při volnoběhu aktivní.
2. Zobrazuje stav připravenosti, pokud jde o to, zda jsou funkce systému i-stop k dispozici.
3. Zobrazuje stav připravenosti funkcí systému i-stop pomocí ikon (motor, akumulátor a klimatizace). Zobrazené ikony naznačují, že u dané části bylo dosaženo připravenosti. Ikony, které nejsou zobrazeny naznačují, že připravenosti dané části nebylo dosaženo.
4. Uvádí, co musí řidič udělat, aby systém i-stop fungoval, když právě není v činnosti.
5. Zobrazuje aktuální čas, jak dlouho funkce i-stop byla v činnosti právě teď a jak dlouho byla v činnosti celkově.

Pouze vozidla s funkcí vypínání válců


Zobrazuje provozní stav vypínání válců.



1. Stav jednotlivých válců je indikován barvami. Válce, které jsou v provozu, jsou zobrazeny červenou barvou.

Úspora paliva*

Zobrazuje se skutečná energetická účinnost.



1. Zobrazuje se délka času, kdy byly funkce systému i-stop v činnosti.
2. Zobrazuje celkovou jízdní vzdálenost, o kterou se prodloužil dojezd díky činnosti systému i-stop.
3. Symbol listu se zvětšuje podle toho, o kolik byly sníženy emise CO₂ díky použití systému. Kumulativní celkové množství je vyjádřeno počtem stromů.
4. Zobrazuje množství energie generované systémem.*

Nastavení

Zobrazuje obrazovku pro nastavení monitoru úspory paliva.


Následující nastavení je možné změnit na obrazovce nastavení.

- Vynulování historie úspory paliva
- Nastavení, zda se má propojená průměrná úspora paliva, která se zobrazuje na přístrojovém panelu, a historie úspory paliva (aktuální) na středovém displeji vynulovat při vynulování denního počítadla (TRIP A) nebo ne.

Historie úspory energie*

Položka Historie úspory energie přepíná mezi historií úspory energie a nastavením. Je možné je zobrazit výběrem jednotlivých položek na středovém displeji.

1. Vyberte „Informace“ na domovské obrazovce.
2. Vyberte „Historie úspory energie“.
3. Stiskem sdruženého ovladače zobrazte nabídku.
4. Vyberte položku v nabídce. Jediné položky plní následující funkce:



1. Zobrazí nastavení pro historii úspory energie.

Historie úspory energie

Zobrazí informace týkající se úspory energie.



1. Zobrazuje úsporu energie za posledních 60 minut.
 - Zobrazuje úsporu energie za každou minutu za posledních 1 až 10 minut.
 - Zobrazuje úsporu energie za každých 10 minut za posledních 10 až 60 minut.
2. Zobrazuje průměrnou úsporu energie za posledních 5 nulování a po posledním nulování.
3. Vypočítává průměrnou úsporu energie v pravidelných intervalech po nastartování vozidla a zobrazuje ji.

Nastavení

Zobrazuje obrazovku pro nastavení historie úspory energie.


Následující nastavení je možné změnit na obrazovce nastavení.

- Vynulování historie úspory energie.
- Nastavení, zda se má propojená průměrná úspora energie, která se zobrazuje na přístrojovém panelu, a historie úspory energie (aktuální) na středovém displeji vynulovat při vynulování denního počítadla (TRIP A) nebo ne.

Monitor úspornosti jízdy*

Historie spotřeby paliva / elektrické energie, provozní stav systému a nastavení je možné zobrazit výběrem příslušné položky na středovém displeji.


1. Vyberte „Informace“ na domovské obrazovce.
2. Vyberte „Monitor úspornosti jízdy“.
3. Stiskem sdruženého ovladače zobrazte nabídku.
4. Vyberte položku v nabídce. Jednotlivé položky plní následující funkce:



1. Zobrazuje informace týkající se aktuální spotřeby paliva / elektrické energie.
2. Zobrazuje informace týkající se minulé spotřeby paliva / elektrické energie.
3. Zobrazí provozní stav systému.
4. Zobrazí nastavení pro Monitor úspornosti jízdy.

Úspora paliva/energie: aktuální jízda

Zobrazuje informace týkající se aktuální spotřeby paliva / elektrické energie.




1. Zobrazuje úsporu paliva za posledních 60 minut.
 - Zobrazuje úsporu paliva za každou minutu za posledních 1 až 10 minut.
 - Zobrazuje úsporu paliva za každých 10 minut za posledních 10 až 60 minut.
2. Zobrazuje úsporu energie za posledních 60 minut.
 - Zobrazuje úsporu energie za každou minutu za posledních 1 až 10 minut.
 - Zobrazuje úsporu energie za každých 10 minut za posledních 10 až 60 minut.

3. Vypočítává průměrnou úsporu paliva v pravidelných intervalech po nastartování vozidla a zobrazuje ji.
4. Vypočítává průměrnou úsporu energie v pravidelných intervalech po nastartování vozidla a zobrazuje ji.

Historie průměrné úspory paliva/energie


Zobrazuje informace týkající se minulé spotřeby paliva / elektrické energie.



1. Zobrazuje průměrnou úsporu paliva za posledních 5 nulování a po posledním nulování.
2. Zobrazuje průměrnou úsporu energie za posledních 5 nulování a po posledním nulování.
3. Vypočítává průměrnou úsporu paliva v pravidelných intervalech po nastartování vozidla a zobrazuje ji.
4. Vypočítává průměrnou úsporu energie v pravidelných intervalech po nastartování vozidla a zobrazuje ji.

Monitor toku energie

Zobrazuje provozní stav hybridního systému a stav generování elektrické energie.



1. Motor
Tato ikona svítí, když běží spalovací motor.
2. Elektromotor
Tato ikona svítí, když běží elektromotor.

3. Šipky naznačující tok energie
Zobrazuje směr proudění energie pomocí šipek a pohybu šipek.
Pokud nedochází k žádnému toku energie, šipky se nezobrazují.
Červené šipky reprezentují energii používanou pro pohon vozidla.
Modré šipky reprezentují rekuperovanou kinetickou energii používanou k nabíjení.
4. Vysokonapěťový akumulátor
Zbývající množství energie ve vysokonapěťovém akumulátoru je indikováno v 6 úrovních.
5. Pneumatiky
Při jízdě se symboly pneumatik otáčejí.
Ikona svítí v průběhu rekuperačního brzdění.
6. Zobrazuje vzdálenost ujetou pouze na elektromotor.
7. Zobrazuje množství energie generované systémem.

Nastavení

Zobrazuje obrazovku nastavení pro spotřebu paliva / elektrické energie.

Následující nastavení je možné změnit na obrazovce nastavení.

- Historie spotřeby paliva / elektrické energie
- Nastavení, zda se má propojená průměrná spotřeba paliva / elektrické energie, která se zobrazuje na přístrojovém panelu, a historie spotřeby paliva / elektrické energie (aktuální) na středovém displeji vynulovat při vynulování denního počítadla (TRIP A) nebo ne

Monitor vysokonapětového akumulátoru*

Zobrazí obrazovku Monitor vysokonapětového akumulátoru.

1. Vyberte „Informace“ na domovské obrazovce.
2. Vyberte „Monitor vysokonapětového akumulátoru“.




1. Zobrazuje se zbývajících množství energie v trakčním akumulátoru.
2. Jízdní dosah (Typ A)
Zobrazuje se zbývajících vzdálenost do úplného vybití.
Celkový dosah (Typ B)
Zobrazuje se maximální dojezdová vzdálenost pro vysokonapětový akumulátor.
3. Jízdní dosah bez použití klimatizace (Typ A)
Zobrazuje se zbývajících vzdálenost do úplného vybití, pokud se nepoužije systém klimatizace.
Dosah EV (Typ B)
Zobrazuje se maximální dojezdová vzdálenost pro palivo v nádrži a vysokonapětový akumulátor.
4. Zobrazuje se datum následujícího naplánovaného dobíjení.
5. Zobrazuje se odhadovaný čas do dokončení normálního dobíjení.

SiriusXM Travel Link®*

Příslušně vybavené vozy Mazda nabízejí také následující infotainmentové služby SiriusXM: doprava, počasí, sportovní výsledky, ceny pohonných hmot a další. Pro seznam dostupných funkcí ve Vašem vozidle navštivte adresu SiriusXM.com/ infotainment, abyste mohli získat maximální zážitek z jízdy.


1. Vyberte „Informace“ na domovské obrazovce.



2. Vyberte „SiriusXM Travel Link“.



3. Vyberte nabídku, kterou chcete zobrazit.



Nabídka	Vysvětlení
Traffic Plus* ¹	Zobrazuje průběžně aktualizované dopravní informace na navigační obrazovce v reálném čase.
Weather Forecast	Zobrazuje předpověď počasí.
Weather Radar* ¹	Zobrazuje položky, jako je meteorologický radar nebo informace o silných bouřích, na navigační obrazovce.
Fuel Prices* ¹ * ²	Zobrazuje informace o čerpacích stanicích.
EV Charge Stations* ¹ * ³	Zobrazuje informace jako například umístění nabíjecích stanic a typy dobíjení.
Sports Scores	Zobrazuje seznam jednotlivých sportů a rozpisy a výsledky utkání pro týmy vybrané ze seznamu. Podrobnosti o daném týmu můžete zobrazit, když si tým zaregistrujete do skupiny „My Teams“. Je možné zaregistrovat až 50 položek.
Weather Alerts* ⁴	Zobrazuje informace o počasí, upozornění a varování. Oznámení také můžete zapnout/vypnout zaškrtnutím / zrušením zaškrtnutí u položky „Alert Notifications“.
Parking Information* ¹	Zobrazí informace o parkovištích.
Subscription Status	Můžete sledovat stav předplatného jednotlivých služeb.

*¹ S navigačním systémem vozu

*² Když se zobrazuje monitor úspory paliva.

*³ Když se zobrazuje historie úspory energie.

*⁴ Vyjma Kanady

POZNÁMKA

- Vyberte službu, kterou aktuálně nemáte předplacenou, a zobrazí se zpráva, že uplynula platnost předplatného služby.
Chcete-li si ji znovu předplatit, vyberte „Call“ a můžete zavolat na telefonní číslo uvedené na obrazovce. Abyste mohli uskutečnit telefonní hovor, musíte navázat hands-free spojení přes Bluetooth® pomocí zařízení podporujícího Bluetooth®.
- Z bezpečnostních důvodů se nemusí obrazovky s podrobnými informacemi o položkách jako „Sports Scores“ a „Weather Alerts“ zobrazovat, když vozidlo řídíte.

Sledování stavu vozu

1. Vyberte „Informace“ na domovské obrazovce, aby se zobrazil Monitor stavu vozidla.
 2. Vyberte „Sledování stavu vozu“.
- Na displeji si můžete přizpůsobit různá nastavení, a to takto:

Položka	Vysvětlení
Závažná(é) porucha(y)*	Zobrazuje se, pokud se vyskytnul závažný problém.
Důležitá(á) upozornění*	Zobrazuje se, když bylo ohlášeno svolávání.
Výstražné zprávy vozu	Pokud dojde k problému s vozidlem, zobrazí se zde informace o tomto problému.
Další servis	<p>Zobrazuje se další interval údržby.</p> <p><u>Datum</u> Zobrazuje se datum ručně nastavené uživatelem.</p> <p><u>Vzdálenost</u> Pokud je u položky „Datum dalšího servisu“ zvoleno „Automaticky“ Zobrazuje se obsah „Vzdálenost do výměny oleje“.</p> <p>Pokud je u položky „Datum dalšího servisu“ zvoleno „Manuálně“ Zobrazuje se ujetá vzdálenost ručně nastavená uživatelem. Je-li však splněna některá z následujících podmínek, zobrazuje se obsah „Zbývá do výměny oleje“.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nenastavili jste ujetou vzdálenost. • „Zbývá do výměny oleje“ je kratší než ujetá vzdálenost nastavená uživatelem. <p>(Elektromobily) Zobrazuje se ujetá vzdálenost ručně nastavená uživatelem.</p>
Hladina motorového oleje*	Je možné změřit aktuální hladinu oleje.

Položka	Vysvětlení
	<p>Hladina motorového oleje</p> <p>Zobrazuje se hladina motorového oleje.</p>
	<p>Zbývá do výměny oleje</p> <p>Zobrazuje se ujetá vzdálenost do nutné výměny oleje.</p>
	<p>Další servis</p> <p>Zobrazuje se datum další údržby ručně nastavené uživatelem.</p>
<p>Podrobnosti o údržbě</p>	<p>Je možné zkontrolovat aktuální tlak v pneumatikách.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kdy byl tlak v pneumatikách naposledy upraven 2. Tlak vzduchu v jednotlivých pneumatikách 3. Stav nahuštění jednotlivých pneumatik <ul style="list-style-type: none"> • Když je tlak vzduchu nízký: Žlutá barva • Když je tlak vzduchu správný: Modrá barva • Když není možné zjistit tlak vzduchu: Černá barva 4. Jednotka tlaku v pneumatikách <p>POZNÁMKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Když systém monitorování tlaku v pneumatikách teprve načítá polohy pneumatik, například bezprostředně po jejich přezutí, zobrazuje se tlak v pneumatikách odpovídající pneumatikám před výměnou, dokud systém nedokončí načtení. Z tohoto důvodu se tlak zobrazený pro dané pneumatiky může lišit od skutečného tlaku v těchto pneumatikách. • Tlak vzduchu zobrazený na displeji se může lišit od hodnoty měřené pomocí tlakoměru. • Je možné změnit jednotku pro zobrazení tlaku v pneumatikách. Viz Nastavení na straně 2-113.
	<p>Stav akumulátoru</p> <p>Zobrazuje se maximální kapacita trakčního akumulátoru.</p>

Položka		Vysvětlení
Nastavení údržby vozu	Datum dalšího servisu	Můžete vybrat některou z následujících metod pro nastavení příští údržby. <ul style="list-style-type: none"> • Automaticky • Manuálně
	Nastavit datum dalšího servisu	Je-li u položky „Datum dalšího servisu“ zvoleno „Manuálně“, je možné nastavit datum další údržby.
	Nastavit vzdálenost do dalšího servisu	Je-li u položky „Datum dalšího servisu“ zvoleno „Manuálně“, je možné nastavit ujetou vzdálenost do další údržby.
	Resetovat vzdálenost do výměny oleje	Obsah položky „Zbývá do výměny oleje“ je možné vynulovat. Po výměně motorového oleje proveďte vynulování (reset údajů o motorovém oleji) hodnoty zaznamenané v této položce.
	Resetovat servisní interval	Datum a vzdálenost pro „Další servis“ jsou vynulovány.

Zábava

Zabraňte potřísnění audiosystému kapalinou.



Do slotu na přístroji nekládejte jiné předměty než CD.



Radiopřijímač

Síla přijímaného rozhlasového signálu se liší v závislosti na poloze antény, která se neustále mění s pohybem vozidla, a na působení objektů, jako jsou vysoké budovy a světelná signalizace, což může znesnadnit udržení optimálního příjmu.

Viz FM na straně 2-34.

Viz AM na straně 2-39.

CD

Níže jsou uvedena média a data, která lze přehrávat na této jednotce. Mohou se používat disky, které nesou následující symboly.


Komerčně dostupné disky		
Vypálené disky		
		

Je možné přehrávat soubory uložené na discích MP3/WMA/AAC v následujících formátech.


MP3, WMA, AAC

POZNÁMKA

- Pokud jsou na disku uloženy jak soubory MP3/WMA/AAC, tak hudební data (CD-DA), bude se přehrávání těchto dvou nebo tří typů souborů lišit v závislosti na tom, jak byl disk nahrán.
- Podrobnosti k datovým standardům viz Podporované audio soubory.
- CD disky s ochranou proti kopírování (s ochranou autorských práv), která není v souladu s normami, nemusí být možné přehrávat.
- Nepoužívejte disky neobvyklých tvarů, například disky ve tvaru srdce nebo osmiúhelníku. Mohly by způsobit poškození jednotky.



- Nové disky mohou mít na svém vnějším i vnitřním obvodu drsné hrany. Pokud byste takový disk s drsnými hranami použili, nebylo by možné jeho správné uložení v přístroji a přehrávač CD disků by disk nepřehrával. Navíc takový disk nemusí být vysunut a může způsobit poškození přístroje. Hrany vyhladte pomocí kuličkového pera nebo tužky způsobem uvedeným na následujícím obrázku. Nerovnosti z hran CD odstraňte obroušením jeho vnější i vnitřní hrany pomocí pera nebo tužky.



- Při jízdě na nerovných cestách může dojít k přeskakování zvuku kvůli intenzivním vibracím.
- Přehrávač nemusí pracovat správně kvůli prachu na čočce uvnitř zařízení.
- Během studeného a deštivého počasí může docházet ke kondenzaci (kapičky vody) v přehrávači a k problémům s přehráváním. V takovém případě vyjměte CD a vyvětrejte kabinu nebo jednotku odvlhčete před použitím.
- Používejte pouze disky vyrobené zákonnou cestou. Nezákonné kopie, jako jsou například pirátské nahrávky, nemusí v systému správně fungovat.
- Signálový povrch CD disku se může znečistit, pokud se ho přímo dotýkáte rukou, což může způsobit přeskakování zvuku. Uchopte CD disk za okraj a středový otvor. Uložte disk CD do pouzdra, které není vystaveno přímému slunečnímu záření. V důsledku přímého slunečního záření, vysokých teplot a podmínek skladování v kabině se CD nemusí přehrávat.
- Při čištění disku CD opatrně otírejte nečistoty měkkým hadříkem od středu disku k jeho okraji. Nepoužívejte benzín, ředidlo a antistatické prostředky. V opačném případě může dojít k poškození povrchu CD disku.

- Nepoužívejte CD disky, které byly popsány, nebo CD disky se štítky nebo samolepkami. V takovém případě disk nemusí být vysunut a může způsobit poškození přístroje.
- Nepoužívejte zdeformované nebo popraskané disky CD. V takovém případě disk nemusí být vysunut a může způsobit poškození přístroje.
- Nepoužívejte CD disky s částečně odloupenými etiketami a lepicími páskami nebo takové, na kterých lepidlo přesahuje okraj štítku. Také nepoužívejte disky s nalepeným komerčně dostupným štítkem CD-R. V takovém případě disk nemusí být vysunut a může způsobit poškození přístroje.
- Do přehrávače CD disků nevkládejte čisticí disky.
- Do slotu pro CD disk nevkládejte prsty ani jiné předměty. Mohlo by dojít k jeho poškození.
- Disky CD-R/CD-RW se nemusí přehrávat v závislosti na stavu rekordéru a disku používaného pro nahrávání.
- Disky CD-R/CD-RW, které nebyly dokončeny (proces, který umožňuje přehrávání na standardním přehrávači), nelze přehrávat.
- CD-R/CD-RW s kapacitou vyšší než 700 MB nelze přehrát.
- Může se stát, že tato jednotka nebude schopna přehrávat určité disky CD-R/CD-RW vytvořené na počítači nebo přehrávači hudebních disků kvůli vlastnostem disku, škrábancům nebo nečistotám.
- Disky zaznamenané v počítači nemusí být přehrávány kvůli nastavení a okolnostem aplikace (zapisovacího softwaru). Zapisujte ve správném formátu (poradte se u obchodníka, který Vám daný program prodal).
- Může se stát, že některá textová data, jako jsou například názvy skladeb, zaznamenaná na CD-R/CD-RW nebudou během přehrávání hudebních dat (CD-DA) zobrazována.
- Doba od vložení disku CD-RW do začátku jeho přehrávání je delší než u běžných disků CD nebo CD-R.
- Přečtěte si celý návod včetně výstrah týkajících se disků CD-R/CD-RW. Viz CD na straně 2-75.

DVD


Níže jsou uvedena data, která lze přehrávat na této jednotce. Mohou se používat disky, které nesou následující symboly.

Komerčně dostupné disky	
-------------------------	---




POZNÁMKA

- Tato jednotka je kompatibilní s CPRM (Ochrana obsahu pro nahrávatelná média).
- Kód regionu kompatibilní s touto jednotkou je „2“ nebo „3“. Kódy regionu, které lze přehrát, jsou předem určeny v závislosti na regionu a lze přehrávat pouze disky s kompatibilními kódy regionu.
- Soubory DVD-Video/DVD-VR zapsané s jinými parametry, než jak byly uvedeny výše, nemusí být přehrávány správně, popřípadě se názvy souborů nebo složek nemusí zobrazovat správně.
- Pro soubory DVD-VR se nezobrazují nabídky.
- Nepoužívejte disky DVD neobvyklých tvarů, například disky ve tvaru srdce nebo osmiúhelníku. Mohly by způsobit poškození jednotky.



- Nové DVD disky mohou mít na svém vnějším i vnitřním obvodu drsné hrany. Pokud byste takový disk s drsnými hranami použili, nebylo by možné jeho správné uložení v přístroji a přehrávač DVD disků by disk nepřehrával. Navíc takový disk nemusí být vysunut a může způsobit poškození přístroje. Hrany vyhladte pomocí kuličkového pera nebo tužky způsobem uvedeným níže. Nerovnosti z hran DVD odstraňte obroušením jeho vnější i vnitřní hrany pomocí pera nebo tužky.











- Při jízdě na nerovných cestách může dojít k přeskokování zvuku nebo zkreslení obrazu kvůli intenzivním vibracím.
- Během studeného a deštivého počasí může docházet ke kondenzaci (kapičky vody) v přehrávači a k problémům s přehráváním. V takovém případě vyjměte DVD a vyvětrejte kabinu nebo jednotku odvlhčete před použitím.

- Používejte pouze disky vyrobené zákonnou cestou. Nezákonné kopie, jako jsou například pirátské nahrávky, nemusí v systému správně fungovat.
- Signálový povrch DVD disku se může znečistit, pokud se ho přímo dotýkáte rukou, což může způsobit přeskakování zvuku a zkreslení obrazu. Uchopte DVD disk za okraj a středový otvor.
- Uložte disk DVD do pouzdra, které není vystaveno přímému slunečnímu záření. V důsledku přímého slunečního záření, vysokých teplot a podmínek skladování v kabině se CD nemusí přehrávat.
- Při čištění disku DVD opatrně otírejte nečistoty měkkým hadříkem od středu disku k jeho okraji. Nepoužívejte benzín, ředidlo a antistatické prostředky. V opačném případě může dojít k poškození povrchu DVD disku.
- Nepoužívejte DVD disky, které byly popsány, nebo DVD disky se štítky nebo samolepkami. V takovém případě disk nemusí být vysunut a může způsobit poškození přístroje.
- Nepoužívejte zdeformované nebo popraskané disky DVD. V takovém případě disk nemusí být vysunut a může způsobit poškození přístroje.
- Nepoužívejte disky s částečně odloupenými etiketami a lepicími páskami nebo takové, na kterých lepidlo přesahuje okraj štítku. V takovém případě disk nemusí být vysunut a může způsobit poškození přístroje.
- Do přehrávače DVD disků nekládejte čisticí disky.
- Do slotu pro DVD disk nekládejte prsty ani jiné předměty. Mohlo by dojít k jeho poškození.
- Disky DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW se nemusí přehrávat v závislosti na stavu rekordéru a disku používaného pro nahrávání.
- Disky DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW, které nebyly dokončeny (proces, který umožňuje přehrávání na standardním přehrávači), nelze přehrávat.
- Může se stát, že přístroj nebude schopen přehrát určité disky DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW vytvořené na počítači nebo DVD rekordéru kvůli vlastnostem disku, škrábancům, nečistotám nebo kvůli usazení prachu nebo kondenzaci vlhkosti na čočce uvnitř přístroje.
- Disky zaznamenané v počítači nemusí být přehrávány kvůli nastavení a okolnostem aplikace (zapisovacího softwaru). Zapisujte ve správném formátu (poradte se u obchodníka, který Vám daný program prodal).
- Přečtěte si celý návod včetně výstrah týkajících se disků typu DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW.
- Podmínky, za kterých je možné přehrávat DVD video, mohou být určeny předem v závislosti na záměru tvůrce softwaru na disku. Jednotlivé funkce nemusí fungovat tak, jak by si uživatel představoval, protože přehrávač DVD disků pracuje podle záměrů tvůrce softwaru. Vždy nahlédněte do pokynů, které doprovázejí přehrávaný disk.

Značky používané na discích

Značky používané na discích nebo jejich obalech mají následující význam:

Značka		Význam	
NTSC	PAL	Označuje barevný systém TV. (systém používaný vysílacími stanicemi závisí na trhu)	
		Obsahuje počet audio stop. Číslo znamená počet audio záznamů.	
		Obsahuje počet jazyků titulků. Číslo znamená počet zaznamenaných jazyků.	
		Počet úhlů. Číslo znamená počet zaznamenaných úhlů.	
		Obsahuje režimy zobrazení, ze kterých je možné vybrat. „16:9“ označuje širokoúhlý obraz a „4:3“ standardní obraz.	
			Obsahuje kód regionu, ve kterém může být disk přehráván. ALL označuje globální použitelnost a číslo odpovídá kódu regionu.

Pro správné používání disků DVD (slovníček)

DVD-Video

DVD-Video je standard pro ukládání video obrazu stanovený organizací DVD Forum.

Byl schválen „MPEG2“, globální standard pro technologii digitální komprese, který komprimuje obrazová data průměrně na 1/40 a ukládá je. Navíc byla schválena technologie kódování s proměnnou rychlostí, která mění objem ukládaných informací podle charakteru obrazu na displeji. Audio informace mohou být uloženy pomocí technologie Dolby Digital namísto PCM, a tak je možné dosáhnout realističtějšího zvuku.

Pro větší zážitek jsou navíc k dispozici různé dodatečné funkce jako například dostupnost více úhlů a více jazyků.

DVD-VR

DVD-VR je zkratka pro DVD Video Recording Format; tedy standard pro ukládání video obrazu stanovený organizací DVD forum.

Výběr úhlu

Jedna z funkcí přehrávače DVD disků. Protože scény mohou být snímány z různých úhlů (podle polohy kamery), uživatelé si mohou úhel vybrat.

Výběr jazyka

Přehrávač DVD disků umožňuje, aby zvuk nebo titulky pro stejné video byly uloženy ve více jazycích a uživatel si pak může libovolně vybrat.

Kód regionu

Přehrávačům DVD disků i samotným diskům jsou přiřazeny kódy regionu a lze přehrávat pouze disky vyrobené pro konkrétní daný region.

Disk není možné přehrát, pokud kód regionu přiřazený přehrávači neodpovídá kódu na disku.

Navíc, i když na disku není uveden kód regionu, může být přehrávání disku zakázáno v závislosti na konkrétním regionu. Tak se může stát, že některý disk nebude možné přehrát v tomto přehrávači DVD disků.

Viz DVD na straně 2-82.

USB audiozařízení

Podporované formáty datových souborů uložených na USB flash disku jsou následující:

Audiosoubory: MP3, WMA, AAC, MP4, 3GPP, WAV, FLAC, OGG

Videosoubory: MP4, AVI, ASF

Soubory zapsané s jinými parametry, než jak byly uvedeny výše, nemusí být přehrávány správně, popřípadě se názvy souborů nebo složek nemusí zobrazovat správně.

UPOZORNĚNÍ

Příponu audio souborů nepoužívejte u jiných než zvukových souborů. Kromě toho neměňte příponu audio souboru. V opačném případě nebude přístroj takové soubory moci správně rozpoznat, což bude mít za následek šum a nesprávnou funkci.

POZNÁMKA

- Tato funkce nemusí být použitelná, a to v závislosti na připojeném mobilním zařízení.
- Jsou podporovány USB flash disky naformátované na FAT16 a FAT32.

- **(FAT16)**

Maximální velikost souboru: 2 GB

Maximální velikost disku: 2 GB

- **(FAT32)**

Maximální velikost souboru: 4 GB - 1 bajt

Maximální velikost disku: 2 TB (pokud je velikost sektoru 512 bajtů)

(USB flash disky naformátované na jiné formáty, například NTFS, nejsou podporovány.)

- Maximální počet souborů, které lze přehrát na jednom zařízení USB, je 9999 souborů. Navíc, maximální počet souborů, které lze přehrát v jedné složce je 255 souborů.
- Mohou být použita zařízení, která vyhovují standardu USB 2.0 / 1.1. Dokonce i u standardních produktů USB 3.0, je-li zařízení kompatibilní s rozhraním USB 2.0, může být použito jako zařízení USB 2.0.
- Tato jednotka nemůže přehrávat soubory chráněné autorskými právy.

- Pořadí hudebních dat uložených na zařízení se může lišit od pořadí při přehrávání.
- Maximální proud pro jeden USB port je 2,5 A. Pokud je připojeno zařízení vyžadující vyšší proud než tento, zařízení nemusí pracovat normálně nebo nemusí být nabíjeno.
- Data chráněná heslem nelze přehrávat.
- Aby nedošlo ke ztrátě nebo poškození uložených dat, doporučujeme, abyste si svá data vždy zálohovali.
- Přehrávání hudebních dat, která nejsou kompatibilní s přehráváním na USB audiozařízení, nemusí být možné na tomto zařízení.
- Video soubory je možné přehrávat, když jsou uloženy na USB audiozařízení, které podporuje protokol Mass Storage Class.

Viz USB1 audio/USB2 audio na straně 2-63.

Viz USB1 video/USB2 video na straně 2-70.

Služba rozpoznávání hudby Gracenote®

POZNÁMKA

- Služba rozpoznávání hudby Gracenote® nemůže zaručit, že obsah dat, které poskytuje, je 100% kompletní.
- Hudební databázi Gracenote® můžete aktualizovat pomocí USB flash disku. Viz Systémová nastavení na straně 2-147.
- Služba rozpoznávání hudby Gracenote® je kompatibilní s audio soubory USB a Bluetooth® přehrávanými pomocí Mazda Connect.

Audiozařízení Bluetooth®

Když je mobilní zařízení, které je vybaveno funkcí komunikace přes Bluetooth®, spárováno se systémem Mazda Connect vozidla, můžete poslouchat hudbu z mobilního zařízení přes reproduktory vozu.

Viz Nastavení připojení na straně 2-136.

Po naprogramování můžete používat střední displej vozidla k přehrávání/zastavení přehrávání audia.

POZNÁMKA

- Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na zařízení Bluetooth®. O zařízení Bluetooth® se poradte s kvalifikovaným opravcem (doporučujeme autorizovaného opravce vozů Mazda).
- Zaparkujte s vozidlem na bezpečném místě a proveďte spárování.
- Komunikační rozsah zařízení Bluetooth® je přibližně 10 metrů nebo méně.
- Může být obtížné připojit zařízení Bluetooth®, pokud ho necháte v tašce.
- Tato jednotka podporuje pouze SCMS-T pro digitální výstup chráněného obsahu.
- Přehrávání hudby z aplikací pro distribuci hudby, například z chytrých telefonů, nemusí být možné.

Kompatibilní standard Bluetooth® (doporučený)

(MAZDA 3, MAZDA CX-30)

Kompatibilita s ver. 1.1/1.2/2.0 + EDR/2.1 + EDR/3.0 (shoda) a Bluetooth® Ver. 3.0

(MAZDA MX-30)

Kompatibilita s ver. 1.1/1.2/2.0 + EDR/2.1 + EDR/3.0 (shoda) a Bluetooth® Ver. 4.2

Podporované soubory

- A2DP (Pokročilý profil pro distribuci audia) Ver. 1.3
- AVRCP (Profil dálkového ovládání audia/video) Ver. 1.0/1.3/1.4/1.5/1.6 A2DP je profil, který vysílá pouze audio do jednotky Bluetooth®. Pokud Vaše zařízení Bluetooth® podporuje pouze A2DP, ale ne AVRCP, není možné jej ovládat pomocí Mazda Connect. Pouze ovládání pomocí audiozařízení Bluetooth® je možné.

Funkce	AVRCP				
	Ver. 1.0	Ver. 1.3	Ver. 1.4	Ver. 1.5	Ver. 1.6
Přehrávání	X	X	X	X	X
Pozastavení	X	X	X	X	X
Následující soubor (skladba)	X	X	X	X	X
Předchozí soubor (skladba)	X	X	X	X	X
Následující album	—	X	X	X	X
Předchozí album	—	X	X	X	X
Rychlý posuv vpřed	X	X	X	X	X
Rychlý posuv vzad	X	X	X	X	X
Opakované přehrávání	—	X	X	X	X
Přehrávání v náhodném pořadí	—	X	X	X	X
Zobrazení seznamu skladeb	—	—	X	X	X
Seznam skladeb, zobrazení informací o hudbě (jako je název skladby, jméno interpreta)	—	X	X	X	X

X: K dispozici

—: Není k dispozici

POZNÁMKA

- Skutečná funkčnost funkcí se může lišit od tabulky v závislosti na zařízení, které má být připojeno.
- Spotřeba elektrické energie u audiozařízení Bluetooth® stoupá, když probíhá komunikace přes Bluetooth®.

Viz Bluetooth® na straně 2-59.

Podporované audio soubory



Příponu audio souborů nepoužívejte u jiných než zvukových souborů. Kromě toho neměňte příponu audio souboru. V opačném případě nebude přístroj takové soubory moci správně rozpoznat, což bude mít za následek šum a nesprávnou funkci.

Tato jednotka podporuje následující audio soubory:

Kompatibilní formát		Kompatibilní přenosová rychlost	Kompatibilní vzorkovací frekvence	CD	DVD	USB
MP3	MPEG-1 Layer 3	32 - 320 kbps	32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz	X	X	X
	MPEG-2 Layer 3	8 - 160 kbps	16 kHz / 22,05 kHz / 24 kHz			
WMA	WMA Ver. 7	48 - 192 kbps	32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz	X	X	X
	WMA Ver. 8					
	WMA Ver. 9	48 - 320 kbps				
	WMA Ver. 9.1					
	WMA Ver. 9.2					
AAC	MPEG-2 Part 7	8 - 320 kbps	11,025 kHz / 12 kHz / 16 kHz / 22,05 kHz / 24 kHz / 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz	X	X	X
	MPEG-4 Part 3					
	HE-AAC					
	AACPlus v2 / eAAC+					
MP4	MPEG-2 Part 7					
	MPEG-4 Part 3					
	MPEG-1 Layer 3					
	MPEG-2 Layer 3					
	ALAC					
3GPP	MPEG-4 AAC-LC					
	HE-AAC					
	AACPlus v2 / eAAC+					
WAV	LPCM	—	8 kHz / 11,025 kHz / 12 kHz / 16 kHz / 22,05 kHz / 24 kHz / 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz	—	—	X
FLAC	FLAC	—	—	—	X	

Kompatibilní formát		Kompatibilní přenosová rychlost	Kompatibilní vzorkovací frekvence	CD	DVD	USB
OGG	Vorbis	32 - 500 kbps	8 kHz / 11,025 kHz / 16 kHz / 22,05 kHz / 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz			
	FLAC	—	8 kHz / 11,025 kHz / 12 kHz / 16 kHz / 22,05 kHz / 24 kHz / 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz	—	—	X

X: K dispozici

—: Není k dispozici

MP3

MP3 je zkratka pro MPEG Audio Layer3, což je standardizovaná komprese hlasu stanovená pracovní skupinou ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) (MPEG).

MP3 umožňuje komprimaci audio dat na přibližně jednu desetinu velikosti výchozích dat.

Tento přístroj přehrává soubory s příponou (.mp3) jako soubory MP3.

WMA

WMA je zkratka pro Windows Media Audio a jedná se o kompresní formát pro audio používaný firmou Microsoft.

Audio data je možné vytvářet a ukládat s vyšším kompresním poměrem než v případě formátu MP3.

Tento přístroj přehrává soubory s příponou (.wma) jako soubory WMA.

* Microsoft a Windows Media jsou registrované obchodní značky firmy Microsoft Corporation U.S. v USA a jiných státech.

• Soubory WMA zapsané s jinými parametry, než jak byly uvedeny výše, nemusí být přehrávány správně, popřípadě se názvy souborů nebo složek nemusí zobrazovat správně.

AAC

AAC zkratka pro Advanced Audio Coding, což je standardizovaná komprese hlasu stanovená pracovní skupinou ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) (MPEG).

Audio data je možné vytvářet a ukládat s vyšším kompresním poměrem než v případě formátu MP3.

Tato jednotka přehrává soubory s příponou (.aac) jako soubory AAC.

- Soubory AAC zapsané s jinými parametry, než jak byly uvedeny výše, nemusí být přehrávány správně, popřípadě se názvy souborů nebo složek nemusí zobrazovat správně.

WAV

WAV je zkratka pro Waveform Audio Format, což je standardizovaná komprese zvukových záznamů vyvinutá společnostmi Microsoft a IBM.

Toto zařízení přehrává soubory s příponou (.wav) zapsané ve formátu PCM (pulzní modulace) jako soubory WAV.

POZNÁMKA

Formát PCM je metoda digitalizace analogových audio dat pomocí přijatých formátů, jako je CD.

- Soubory WAV zapsané s jinými parametry, než jak byly uvedeny výše, nemusí být přehrávány správně, popřípadě se názvy souborů nebo složek nemusí zobrazovat správně.

OGG

OGG je formát pro kompresi zvukových záznamů používaný nadací Xiph. Org Foundation.

Audio data je možné vytvářet a ukládat s vyšším kompresním poměrem než v případě formátu MP3.

Tento přístroj přehrává soubory s příponami (.ogg/.ogx/.oga) jako soubory OGG.

- Soubory OGG zapsané s jinými parametry, než jak byly uvedeny výše, nemusí být přehrávány správně, popřípadě se názvy souborů nebo složek nemusí zobrazovat správně.

MP4

MP4 je formát kontejnerového souboru standardizovaný v rámci MPEG-4 Part 14. Tento přístroj přehrává soubory s příponou (.m4a) jako MP4 audio soubory.

3GPP

3GPP je formát souboru zavedený Third Generation Partnership Project. Tato jednotka přehrává soubory s příponou (.3gp) jako soubory 3GPP.

FLAC

FLAC je zkratka pro Free Lossless Audio Codec, což je formát audio souborů bez licence.

Tato jednotka přehrává soubory s příponou (.flac/.fla) jako soubory FLAC.

Podporované video soubory



Příponu video souborů nepoužívejte u jiných než video souborů. Kromě toho neměňte příponu video souboru. V opačném případě nebude přístroj takové soubory moci správně rozpoznat, což bude mít za následek šum a nesprávnou funkci.

Podporované formáty video souborů:

Kompatibilní formát			Maximální velikost snímku	Maximální frekvence snímků	CD	DVD	USB
MP4	Snímky	MPEG-4 AVC	1920 × 1080	60 i / 30 p	—	—	X
		MPEG4					
	Audio	AAC					
		MP3					
AVI	Snímky	MPEG-4 AVC					
		MPEG4					
		WMP9					
		Advanced Profile					
	Audio	AAC					
		MP3					
		WMA 9.2 (7, 8, 9.1, 9.2)					
ASF	Snímky	WMP9					
		WMP9 Advanced Profile					
	Audio	WMA 9.2 (7, 8, 9.1, 9.2)					

X: K dispozici

—: Není k dispozici

MP4

MP4 je formát kontejnerového souboru standardizovaný v rámci MPEG-4 Part 14. Tento přístroj přehrává soubory s příponou (.mp4/.m4v) jako MP4 video soubory.

AVI

AVI je zkratka pro Audio Video Interleave, což je formát souboru kontejneru vyvinutý společností Microsoft.

Tato jednotka přehrává soubory s příponou (.avi) jako soubory AVI.

ASF

ASF je zkratka pro Advanced Systems Format, což je formát souboru kontejneru vyvinutý společností Microsoft.

Tento přístroj přehrává soubory s příponou (.wmv) jako soubory ASF.

Ujednání a právní omezení týkající se Apple CarPlay

Toto zařízení je kompatibilní se systémem Apple CarPlay, který může ovládat zařízení iPhone prostřednictvím audiozařízení vozidla.

Apple CarPlay je kompatibilní s modely iPhone5 nebo vyššími.

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu zachování bezpečnosti nepoužívejte zařízení iPhone, když řídíte. Odpojte zařízení iPhone, když ho nepoužíváte. Pokud zařízení necháte v kabině, mohlo by dojít k jeho poškození nebo ke zhoršení vlastností jeho baterie následkem příliš vysoké teploty nebo vlhkosti uvnitř vozidla.

Pokud dojde ke zhoršení vlastností baterie v zařízení iPhone, nemusí se dobíjet ani přehrávat zvuk, i když je telefon připojen k této jednotce.

POZNÁMKA

- Model iPhone5 nebo vyšší nemusí být kompatibilní s Apple CarPlay v závislosti na verzi operačního systému.
- Aby nedošlo ke ztrátě nebo poškození uložených dat, doporučujeme, abyste si svá data vždy zálohovali.

Viz Apple CarPlay na straně 3-2.

Android™

Toto zařízení je kompatibilní s chytrými telefony s OS Android™, které používají Android™ 5.0 Lollipop nebo vyšší.

Pro použití Android Auto™ musíte mít chytrý telefon se staženou aplikací Android Auto™.

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu zachování bezpečnosti nepoužívejte svůj chytrý telefon s OS Android™, když řídíte.

Odpojte chytrý telefon s OS Android™, když ho nepoužíváte. Pokud zařízení necháte v kabině, mohlo by dojít k jeho poškození nebo ke zhoršení vlastností jeho baterie následkem příliš vysoké teploty nebo vlhkosti uvnitř vozidla.

Pokud dojde ke zhoršení vlastností baterie v zařízení s OS Android™, nemusí se dobíjet ani přehrávat zvuk, i když je telefon připojen k této jednotce.


POZNÁMKA

- Aby nedošlo ke ztrátě nebo poškození uložených dat, doporučujeme, abyste si svá data vždy zálohovali.


Viz Android Auto™ na straně 3-7.

FM

1. Vyberte „Zábava“ na domovské obrazovce.




2. Vyberte „FM“ na obrazovce Seznam zdrojů.





POZNÁMKA

Pokud se aktuálně přehrává obsah, vyberte možnost „Zábava“, aby se obsah zobrazil na obrazovce přehrávání.

Je-li zobrazena obrazovka přehrávání, stisknutí  na sdruženém ovladači zobrazí obrazovku Seznam zdrojů.

3. Zobrazí se obrazovka přehrávání.




Otočením  zobrazíte poslední seznam zobrazený ze seznamu Oblíbené nebo z Seznam stanic pro FM.

Když se zobrazuje , stiskněte , aby se zobrazila nabídka.

POZNÁMKA

Seznam stanic se nemusí zobrazovat v závislosti na regionu.

Nabídka FM rádia






Nabídka	Vysvětlení
Seznam zdrojů	Zobrazí obrazovku Seznam zdrojů. Je možné přepnout audiozdroj.
Oblíbené	Zobrazí seznam Oblíbené pro rádio FM. Zobrazí se seznam rozhlasových stanic, které byly zaregistrovány jako Oblíbené, z něhož si můžete vybrat rozhlasovou stanicí, kterou chcete poslouchat. Pokud nemáte žádné zaregistrované Oblíbené, zobrazí se prázdný seznam. Viz Oblíbené na straně 1-18, kde najdete způsob přidání mezi Oblíbené.
Seznam stanic	Zobrazí se seznam rozhlasových stanic, z něhož si můžete vybrat rozhlasovou stanicí, kterou chcete poslouchat. Žánr radiostanice zobrazené v seznamu může být vybrán a seznam může být aktualizován v závislosti na regionu a specifikacích. (Je-li k dispozici Možnost a žánr je možné vybrat) Je možné zobrazit seznam zúžený jen na některé žánry, například Zprávy nebo Rock. (Je-li k dispozici Option a pokud lze vybrat „Update List“) Na seznam bude zařazeno 10 stanic s nejsilnějším signálem a tento seznam bude zobrazen. Když je vybráno Update List, je možné aktualizovat Seznam stanic kdykoliv.
Ovládání tuneru	Zobrazí ovládací obrazovku (ikonu) na obrazovce přehrávání. Podrobnosti k použití jednotlivých ikon jsou popsány v části Jak používat ovládací prvky tuneru (ikonu).
Manuální ladění	Otáčením zobrazeným frekvenčním voličem můžete vybrat rozhlasovou stanicí, kterou chcete poslouchat.
Radiotext	Jsou-li v rozhlasovém vysílání vysílány i textové informace, zobrazí se.

Nabídka	Vysvětlení
Nastavení FM*	Nastavuje FM rádio. (S HD rádiem) Můžete povolit/zakázat „HD Radio Tuner“ nebo „Live Event Mode“. Když je Live Event Mode povolen a vysílá se nějaký živý přenos, například utkání, systém automaticky přejde na analogové vysílání. Máte-li HD rozhlasové vysílání, které chcete poslouchat vždy, deaktivujte Live Event Mode. V závislosti na podmínkách příjmu však může zvuk přeskakovat. (Se systémem Radio Data System (RDS)) Můžete povolit/zakázat „Nastavení dopravních hlášení“, „Nastavení alternativní frekvence“ nebo „Nastavení zámku oblasti“.
Nastavení audia	Nastavuje kvalitu zvuku. Viz Nastavení zvuku na straně 2-122.

Jak používat ovládací prvky tuneru (ikony)




Otočením  vyberte ikonu, kterou chcete použít.

Nabídka	Vysvětlení
	Pokud vyberete tuto ikonu, bude automaticky naladěna následující dostupná stanice. Stanice budou laděny postupně každých 5 sekund. Jakmile požadovanou stanici najdete, opětovným výběrem ikony tuto funkci vypnete.
	Automaticky vyhledá následující dostupnou rozhlasovou stanici. Rádiové frekvence se mění postupně, dokud není nalezena přijatelná stanice.
	Pokud je ikona znovu vybrána, když tuner hledá následující dostupnou rozhlasovou stanici, vyhledávání se zastaví na aktuální frekvenci. Pokud je ikona vybrána a přidržena, tuner bude pokračovat v hledání, dokud neuvolníte knoflík sdruženého ovladače.

HD rádio*

Poslech pomocí technologie HD Radio™

Je-li naladěna rozhlasová stanice, která nabízí signál HD Radio, svítí ikona  a analogové vysílání se automaticky přepne na vysílání HD Radio.



Nemáte-li zájem o vysílání HD Radio nebo pokud vysílání HD Radio není ve Vaší oblasti dostupné, můžete zrušit zaškrtnutí u možnosti "HD Radio Tuner" v nabídce „Nastavení FM“ a tím vypnout tuner pro HD Radio.

Výběr z několika vysílaných kanálů

Je-li k dispozici více kanálů v právě přijímaném vysílání HD rádia, zobrazuje se seznam těchto kanálů.

Vybere požadovanou rozhlasovou stanici.

POZNÁMKA

- Je-li nejprve přijímáno analogové vysílání a poté je přijímáno vysílání HD rádia a je vybrána možnost HD1, jednotka se přepne na stanici HD rádia automaticky.
- Pokud se zobrazuje ikona , může dojít ke zdatelnému rozdílu v kvalitě a hlasitosti zvuku při změně z digitálního na analogový signál. Pokud se kvalita a hlasitost zvuku podstatně zhoršily nebo byl příjem přerušen, zrušte zaškrtnutí položky „HD Radio Tuner“ v rámci „Nastavení FM“, abyste HD rádio vypnuli.
- Pokud je přijímáno analogové vysílání, když je zvolen HD1 v seznamu kanálů Oblíbené, jednotka přepne na HD rádio automaticky. Pokud jsou podmínky příjmu rádiového signálu nedostatečné nebo HD je vypnuto, přepnutí na vysílání HD rádia není možné.
- Když je vybrán HD kanál typu multi-cast (HD2 až HD8) v seznamu kanálů Oblíbené, může se zobrazit zpráva „Signal Lost“ a nemusí být k dispozici žádný audio výstup, dokud nebude vysílání HD Radio přijímáno. Pokud jsou podmínky příjmu HD Radio nedostačující, může se stále zobrazovat „Signal Lost“.
- Pokud ikona  nesvítí, mohou se informace o skladbě anebo stanici zobrazovat při poslechu analogového vysílání.

Radio Data System (RDS)*

Dopravní hlášení (TA)

Když je povoleno „Nastavení dopravních hlášení“ v rámci Nastavení FM, je možné přijímat dopravní informace.

Když jsou přijímány dopravní informace, můžete přepnout na obrazovku Dopravní hlášení (TA), i když je vybrán audio zdroj*¹ jiný než FM.

Jakmile skončí přehrávání Dopravní hlášení (TA), obrazovka se vrátí k předchozí obrazovce automaticky, ale pokud chcete zastavit přehrávání uprostřed, zvolte „Zrušit“ nebo „TA vypnuto“, které se zobrazují na obrazovce.

Zrušit: Nechá Nastavení dopravních hlášení tak, jak je, a vrátí na předchozí obrazovku.

TA vypnuto: Deaktivuje Nastavení dopravních hlášení a vrátí na předchozí obrazovku.

*¹ FM stanice, které nedokáží přijímat Dopravní hlášení (TA) nebo RDS Dopravní hlášení (TA), nelze přijímat, když hraje DAB rádio.

POZNÁMKA

Hodnota nastavení „Nastavení dopravních hlášení“ a hodnota nastavení „Dopravní hlášení“ pro Nastavení DAB jsou navzájem propojeny.

Upozornění

Když jsou přijímány nouzové informace, přepne na obrazovku Upozornění automaticky, i když je vybrán audio zdroj^{*1} jiný než FM.

Když přehrávání Upozornění skončí, vrátí na předchozí obrazovku automaticky.

Chcete-li zastavit přehrávání uprostřed, vyberte „Zrušit“ zobrazené na obrazovce.

*1 Nelze přijímat RDS Upozornění, když hraje AM rádio nebo DAB rádio.

Alternativní frekvence (AF)

Funkce AF je určena pro stanice vysílající ve vlnovém rozsahu FM. Povolte „Nastavení alternativní frekvence“ v rámci Nastavení FM.

Pokud rozhlasový příjem stávající stanice zeslábne, přepne systém automaticky na alternativní stanici.


Regionální zámek

Regionální zámek funguje pro stanice vysílající v pásmu FM. Povolte „Nastavení zámku oblasti“ v rámci Nastavení FM.


Pokud cestujete do jiné země, nastavení se automaticky přepne na program, který je stejný jako poslouchaný program, nebo na podobný program.

AM*


1. Vyberte „Zábava“ na domovské obrazovce.




2. Vyberte „AM“ na obrazovce Seznam zdrojů.


**POZNÁMKA**

Pokud se aktuálně přehrává obsah, vyberte možnost „Zábava“, aby se obsah zobrazil na obrazovce přehrávání.

Je-li zobrazena obrazovka přehrávání, stisknutí  na sdruženém ovladači zobrazí obrazovku Seznam zdrojů.

3. Zobrazí se obrazovka přehrávání.




Otočením  zobrazíte poslední seznam zobrazený ze seznamu Oblíbené nebo z Seznam stanic pro AM.

Když se zobrazuje , stiskněte , aby se zobrazila nabídka.

POZNÁMKA

Seznam stanic se nemusí zobrazovat v závislosti na regionu.

Nabídka AM rádia






Nabídka	Vysvětlení
Seznam zdrojů	Zobrazí obrazovku Seznam zdrojů. Je možné přepnout audiozdroj.
Oblíbené	Zobrazí seznam Oblíbené pro rádio AM. Zobrazí se seznam rozhlasových stanic, které byly zaregistrovány jako Oblíbené, z něhož si můžete vybrat rozhlasovou stanici, kterou chcete poslouchat. Pokud nemáte žádné zaregistrované Oblíbené, zobrazí se prázdný seznam. Viz Oblíbené na straně 1-18, kde najdete způsob přidání mezi Oblíbené.
Seznam stanic	Zobrazí se seznam rozhlasových stanic, z něhož si můžete vybrat rozhlasovou stanici, kterou chcete poslouchat. Tento seznam může být aktualizován v závislosti na regionu a specifikacích. (Je-li k dispozici Option a pokud lze vybrat „Update List“) Na seznam bude zařazeno 10 stanic s nejsilnějším signálem a tento seznam bude zobrazen. Když je vybráno Update List, je možné aktualizovat Seznam stanic kdykoliv.
Ovládání tuneru	Zobrazí ovládací obrazovku (ikonu) na obrazovce přehrávání. Podrobnosti k použití jednotlivých ikon jsou popsány v části Jak používat ovládací prvky tuneru (ikonu).
Manuální ladění	Otáčením zobrazeným frekvenčním voličem můžete vybrat rozhlasovou stanici, kterou chcete poslouchat.
AM Settings*	Nastavuje AM rádio. Můžete povolit/zakázat „HD Radio Tuner“ nebo „Live Event Mode“. Když je Live Event Mode povolen a vysílá se nějaký živý přenos, například utkání, systém automaticky přejde na analogové vysílání. Máte-li HD rozhlasové vysílání, které chcete poslouchat vždy, deaktivujte Live Event Mode. V závislosti na podmínkách příjmu však může zvuk přeskakovat.
Nastavení audia	Nastavuje kvalitu zvuku. Viz Nastavení zvuku na straně 2-122.

Jak používat ovládací prvky tuneru (ikony)




Otočením  vyberte ikonu, kterou chcete použít.

Nabídka	Vysvětlení
	Pokud vyberete tuto ikonu, bude automaticky naladěna následující dostupná stanice. Stanice budou laděny postupně každých 5 sekund. Jakmile požadovanou stanici najdete, opětovným výběrem ikony tuto funkci vypnete.
	Automaticky vyhledá následující dostupnou rozhlasovou stanici. Rádiové frekvence se mění postupně, dokud není nalezena přijatelná stanice.
	Pokud je ikona znovu vybrána, když tuner hledá následující dostupnou rozhlasovou stanici, vyhledávání se zastaví na aktuální frekvenci. Pokud je ikona vybrána a přidržena, tuner bude pokračovat v hledání, dokud neuvolníte knoflík sdruženého ovladače.

HD rádio*

Poslech pomocí technologie HD Radio™

Je-li naladěna rozhlasová stanice, která nabízí signál HD Radio, svítí ikona  a analogové vysílání se automaticky přepne na vysílání HD Radio.

Nemáte-li zájem o vysílání HD Radio nebo pokud vysílání HD Radio není ve Vaší oblasti dostupné, můžete zrušit zaškrtnutí u možnosti "HD Radio Tuner" v nabídce „AM Settings“ a tím vypnout tuner pro HD Radio.


SiriusXM®*

Zobrazení ID rádia


Vyberte kanál 0 v Channel List, aby se zobrazilo ID rádia.

Jak používat SiriusXM®

1. Vyberte „Zábava“ na domovské obrazovce.




2. Vyberte „SiriusXM“ na obrazovce Seznam zdrojů.




POZNÁMKA

Pokud se aktuálně přehrává obsah, vyberte možnost „Zábava“, aby se obsah zobrazil na obrazovce přehrávání.


Je-li zobrazena obrazovka přehrávání, stisknutí  na sdruženém ovladači zobrazí obrazovku Seznam zdrojů.



3. Zobrazí se obrazovka přehrávání.



1. Název kategorie


2. Číslo rozhlasové stanice
3. Název rozhlasové stanice
4. Obrázek alba
5. Název alba
6. Jméno autora
7. Název skladby

Otočením  zobrazíte seznam Favorites pro SiriusXM®

Když se zobrazuje  MENU, můžete zobrazit nabídku stisknutím .

Nabídka SiriusXM®




Menu	Vysvětlení
Source List	Zobrazí obrazovku Seznam zdrojů. Můžete přepnout audiozdroj.
Favorites	Zobrazí seznam Favorites pro SiriusXM®. Zobrazí se seznam rozhlasových stanic, které byly zaregistrovány jako Favorites, z něhož si můžete vybrat rozhlasovou stanici, kterou chcete poslouchat. Pokud nemáte žádné zaregistrované Favorites, zobrazí se prázdný seznam. Viz Oblíbené na straně 1-18, kde najdete způsob přidání mezi Favorites.
Channel List	Zobrazí se seznam rozhlasových stanic, z něhož si můžete vybrat rozhlasovou stanici, kterou chcete poslouchat. Můžete zúžit seznam rozhlasových stanic podle vybraných kategorií. SiriusXM Featured Zobrazí seznam doporučených rozhlasových stanic, který distribuuje SiriusXM®. Když je seznam aktualizován, zobrazuje se  .
TuneMix	Zobrazuje aktuálně vytvořený seznam TuneMix. Vyberte kanál TuneMix pro zahájení přehrávání. Navíc je možné kanál TuneMix vytvořit nebo odstranit. Podrobnosti viz TuneMix™.

Menu	Vysvětlení
Tuner Controls	Zobrazí ovládací obrazovku (ikonu) na obrazovce přehrávání. Podrobnosti k použití jednotlivých ikon jsou popsány v části Jak používat ovládací prvky tuneru (ikony).
Content Alerts	Obsah upozornění přijatých v minulosti se zobrazí ve formě seznamu. Můžete vybrat obsah, který chcete poslouchat, z tohoto seznamu.
Save Artist/Song	Můžete zaregistrovat interpreta nebo právě přehrávanou skladbu. Po registraci můžete dostávat upozornění, když bude SiriusXM® hrát tohoto interpreta nebo skladbu.
SiriusXM Settings	Nastavuje SiriusXM®. Pro položky, které můžete nastavit, viz SiriusXM Settings.
Audio Settings	Nastavuje kvalitu zvuku. Viz Nastavení zvuku na straně 2-122.

TuneMix™

TuneMix plays songs in a unique mix from user-selected SiriusXM music channels.



Přehrává kanál TuneMix™ zvolený stiskem .

Můžete upravit kanál TuneMix™ nakloněním  doprava.

Option	Vysvětlení
Create	Vytvoří kanál TuneMix™.
Edit	Změní rozhlasovou stanicí zaregistrovanou do kanálu TuneMix™.
Rename	Změní název kanálu TuneMix™.
Remove	Zruší registrovaný kanál TuneMix™.


Vytvoření kanálu TuneMix™

Můžete si vybrat svoje oblíbené hudební kanály SiriusXM® a vytvořit kanál TuneMix™.

1. Vyberte „Create“.



2. Vyberte několik rozhlasových stanic, které chcete zaregistrovat do kanálu TuneMix™, ze seznamu hudebních kanálů SiriusXM®. U vybrané stanice se zobrazí symbol zaškrtnutí.



3. Vyberte „Create“.



4. Zadejte název pro kanál TuneMix™, který vytváříte.

5. Vyberte ✓.










POZNÁMKA




Pro vytvoření kanálu TuneMix™ jsou potřebné dvě rozhlasové stanice nebo více. Můžete zaregistrovat až 5 rozhlasových stanic. Je možné zaregistrovat až 3 kanály TuneMix™.

Jak používat ovládací prvky tuneru (ikony)

Zobrazované ikony se liší v závislosti na stavu přehrávání.



Ikona	Vysvětlení
	Přepne na následující stanici. (Zobrazuje se pouze na některých modelech vozidel)
	Přepne na předchozí stanici. (Zobrazuje se pouze na některých modelech vozidel)
	Přeskočí na další hudbu v rámci stejné rozhlasové stanice. Pokud žádný další obsah neexistuje, není funkce k dispozici. (jindy než při přehrávání ukázek) Stiskněte a podržte pro rychlý posuv vpřed.
	Přeskočí na předchozí hudbu v rámci stejné rozhlasové stanice. Pokud žádný předchozí obsah neexistuje, není funkce k dispozici. (jindy než při přehrávání ukázek) Stiskněte a podržte pro rychlý posuv vzad.
	Spustí rádio. Při opětovném výběru je dočasně pozastaveno přehrávání.
	Bude přehrávat každý kanál v aktuálním seznamu kanálů po dobu 10 sekund. Opětovným výběrem ikony budete pokračovat v příjmu kanálu. Tuto ikonu nelze vybrat při přehrávání TuneMix™, Traffic & Weather Now nebo SportsFlash.
	Je-li přehráván uložený obsah, ovládání přepne na přehrávání v reálném čase. Nelze vybrat při přehrávání v reálném čase a přehrávání TuneMix™.

Ikona	Vysvětlení
	<p>Vysílání TuneMix™ skončí, když je ikona stisknuta. Pokračuje přehrávání vybrané rozhlasové stanice tak, jak je.</p>
	<p>Přehraje Traffic & Weather Now. Po opětovném stisknutí se přehrávání zastaví a přehrávání začne od dříve vybrané rozhlasové stanice. Když není k dispozici žádné „Traffic & Weather Now“, možnost nelze vybrat.</p>
	<p>(v průběhu přehrávání SportsFlash) Zastaví přehrávání SportsFlash a začne přehrávání od dříve vybrané rozhlasové stanice. Když „SportsFlash“ není přehráváno, možnost nelze vybrat.</p>

SiriusXM Settings

Nabídka	Vysvětlení
Parental Controls	<p>Nastavení rodičovského zámku a změna kódu zámku.</p>
Smart Favorites	<p>Vybírá/mění rozhlasové stanice registrované jako Smart Favorites. Je možné zaregistrovat až 10 stanic. Smart Favorites Vysílání registrovaných stanic se ukládá. Také, když zaregistrujete rozhlasové stanice jako Oblíbené, až 10 stanic se automaticky zaregistruje jako Smart Favorites.</p>
TuneStart	<p>Zapne/vypne TuneStart. TuneStart Stanice registrované jako Smart Favorites jsou přehrávány od bodu přerušení, jako je začátek skladby, nikoliv v reálném čase. Bod přerušení se liší v závislosti na obsahu a podmínkách ukládání.</p>
Artist/Song Alerts	<p>Můžete zapnout/vypnout Artist/Song Alerts a odstranit registrované interprety a hudbu. Artist/Song Alerts Funkce Vás upozorní, když je přehráván interpret nebo skladba, které byly zaregistrovány v rámci „Save Artist/Song“.</p>
SportsFlash	<p>Můžete zapnout/vypnout SportsFlash a registrovat nebo vymazat sportovní týmy. Je možné zaregistrovat až 50 týmů. SportsFlash Funkce vás upozorní, když budou oznámeny informace o registrovaných sportovních týmech.</p>
Traffic & Weather Now	<p>Když nastavíte město, můžete dostávat oznámení týkající se dopravy a počasí pro toto město.</p>

Rodičovský zámek

Chcete-li použít funkci rodičovského zámku, musíte nejprve nastavit kód zámku. Rodičovský zámek může být aktivován nebo deaktivován během aktuálního jízdního cyklu (od zapnutí zapalování nebo spínače POWER do jejich vypnutí). Rodičovský zámek aktivujete, když zapnete „Enable Channel Lock“. Když je vypnuto, je rodičovský zámek deaktivován.

Pokud je rodičovský zámek aktivován a je vybrána zamčená rozhlasová stanice, zobrazí se obrazovka pro zadání kódu zámku. Je-li zadán správný kód zámku, rodičovský zámek se dočasně deaktivuje.

Při deaktivaci rodičovského zámku nebo při změně kódu zámku je vyžadován kód zámku.

Resetování kódu zámku

Pokud jste zapoměli zaregistrovaný kód, vraťte kód na výchozí nastavení [0000].

1. Vyberte „Parental Controls“ v rámci SiriusXM Settings.
2. Vyberte „Edit Lock Code“.
3. Zadejte výchozí kód [0000] na obrazovce pro zadání kódu zámku.
4. Zadejte nový kód, který chcete nastavit.
5. Zobrazí se obrazovka s potvrzením a resetování kódu zámku je dokončeno.

Inicializace

Chcete-li inicializovat nastavení SiriusXM®, musíte vrátit všechna nastavení Mazda Connect na výchozí nastavení.

Viz Systémová nastavení na straně 2-147.

DAB*

Co je to DAB rádio?

DAB je systém digitálního rozhlasového vysílání.


DAB rádio poskytuje zdroj vysoce kvalitního rozhlasového zvukového signálu, při jehož šíření se používá funkce automatického přepínání frekvence v hraničních oblastech.

Funkce radiotextu umožňuje zobrazování takových vysílaných informací, jako jsou název skladby a jméno interpreta.


POZNÁMKA

Tato jednotka je kompatibilní s DAB+ rádiem.


1. Vyberte „Zábava“ na domovské obrazovce.




2. Vyberte „DAB“ na obrazovce Seznam zdrojů.


**POZNÁMKA**

Pokud se aktuálně přehrává obsah, vyberte možnost „Zábava“, aby se obsah zobrazil na obrazovce přehrávání.

Je-li zobrazena obrazovka přehrávání, stisknutí  na sdruženém ovladači zobrazí obrazovku Seznam zdrojů.


3. Zobrazí se obrazovka přehrávání.



Otočením  zobrazíte poslední seznam zobrazený ze seznamu Oblíbené nebo Seznam stanic pro DAB.

Když se zobrazuje , můžete zobrazit nabídku stisknutím .

Nabídka DAB



Nabídka	Vysvětlení
Seznam zdrojů	Zobrazí obrazovku Seznam zdrojů. Můžete přepnout audiozdroj.
Oblíbené	Zobrazí seznam Oblíbené pro DAB. Zobrazí se seznam rozhlasových stanic, které byly zaregistrovány jako Oblíbené, z něhož si můžete vybrat obsah, který chcete poslouchat. Pokud nemáte žádné zaregistrované Oblíbené, zobrazí se prázdný seznam. Viz Oblíbené na straně 1-18, kde najdete způsob přidání mezi Oblíbené.
Seznam stanic	Zobrazuje seznam stanic (soubor a stanic). Můžete vybrat obsah, který chcete poslouchat, ze zobrazeného Seznam stanic. Můžete změnit komplet výběrem „Vybrat soubor“.
Ovládání tuneru	Zobrazí ovládací obrazovku (ikonu) na obrazovce přehrávání. Podrobnosti k použití jednotlivých ikon jsou popsány v části Jak používat ovládací prvky tuneru (ikony).
Radiotext	Zobrazuje radiotext přijímané rozhlasové stanice.
Slideshow	Je-li přijímána stanice s funkcí prezentace, prezentace se zvětší.

Nabídka	Vysvětlení
Nastavení DAB	Nastavuje DAB rádio. Pro položky, které můžete nastavit, viz Nastavení DAB.
Nastavení audia	Nastavuje kvalitu zvuku. Viz Nastavení zvuku na straně 2-122.

Jak používat ovládací prvky tuneru (ikony)



Ikona	Vysvětlení
	(jindy než při přehrávání ukázek) Vyhledá požadovanou stanici ze seznamu stanic. Po dobu 5 sekund postupně přeladí na každou ze stanic v seznamu. Vyberte znovu po naladění požadované stanice.
	Zastaví ladění a nastaví přijímanou rozhlasovou stanici.
	Výběrem zahájíte automatické ladění rozhlasové stanice, aby se přešlo na následující nebo předchozí službu. Pokud neexistuje žádná následující nebo předchozí služba v kompletu, přepne se komplet.
	Stiskněte a podržte pro přepnutí kompletu. (při ladění nebo automatickém výběru rozhlasové stanice) Zastaví ladění nebo automatický výběr rozhlasové stanice a nastaví přijímanou rozhlasovou stanici.

Nastavení DAB

Nabídka	Vysvětlení
DAB-DAB spojení	Umožňuje zakázat/povolit DAB-DAB spojení. Je-li povoleno, pokud se zhorší příjem právě přehrávaného rádia DAB, je vyhledán stejný program přehrávaný rozhlasovou stanicí DAB a automaticky přepnut.
DAB-FM spojení	Umožňuje zakázat/povolit DAB-FM spojení. Je-li povoleno, pokud se zhorší příjem právě přehrávaného rádia DAB, je vyhledán stejný program přehrávaný rozhlasovou stanicí FM a dočasně přepnut tak, aby přehrávání programu nebylo přerušeno. Pokud rozhlasová stanice DAB najde stejný program přehrávaný rozhlasovou stanicí FM, automaticky přepne na tuto rozhlasovou stanici.

Nabídka	Vysvětlení
Dopravní hlášení	Umožňuje zakázat/povolit Dopravní hlášení. Když je povoleno, může se zobrazit obrazovka Dopravní hlášení při výběru audio zdroje* ¹ jiného než DAB.
Pásmo L*	Umožňuje zakázat/povolit Pásmo L. Pokud je povoleno, frekvenční pásmo L může být přijímáno vedle pásma III.

*1 Vyjma rozhlasových stanic DAB, které nedokáží přijímat Dopravní hlášení, nebo při poslechu FM rádia.

Dopravní hlášení

Když je povoleno „Dopravní hlášení“ pomocí Nastavení DAB, je možné přijímat dopravní informace.

Když jsou dopravní informace přijímány v režimu TA, může se zobrazit obrazovka Dopravní hlášení při výběru audio zdroje*¹ jiného než DAB.

Jakmile skončí přehrávání Dopravní hlášení, obrazovka se vrátí k předchozí obrazovce automaticky, ale pokud chcete zastavit přehrávání uprostřed, zvolte „Zrušit“ nebo „TA vypnuto“, které se zobrazují na obrazovce.

Zrušit: Nechá povolená Dopravní hlášení a vrátí zobrazení na předchozí obrazovku.

TA vypnuto: Deaktivuje Dopravní hlášení a vrátí zobrazení na předchozí obrazovku.

*1 Vyjma rozhlasových stanic DAB, které nedokáží přijímat Dopravní hlášení, nebo při poslechu FM rádia.

POZNÁMKA

Hodnota nastavení „Dopravní hlášení“ a hodnota nastavení „Dopravní hlášení (TA)“ pro Nastavení FM jsou navzájem propojeny.

Pandora®*

Co je to Pandora®?


Pandora® je bezplatné personalizované internetové rádio. Jednoduše zadejte oblíbeného interpreta, skladbu, žánr a Pandora® vytvoří personalizovanou stanici, která bude hrát takovou a podobnou hudbu. Hodnoťte skladby tím, že dáte palec nahoru nebo palec dolů, abyste dále vyladili svoji stanici, objevili novou hudbu a pomohli, aby Pandora® přehrávala pouze hudbu, která se Vám líbí.

* Pandora®, logo Pandora® a obchodní úprava Pandora® jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Pandora Media, Inc., používané na základě povolení.


POZNÁMKA

- Pandora® nemusí být k dispozici mimo USA.
- Abyste mohli používat aplikaci Pandora® na Vašem zařízení Bluetooth®, musíte předem provést následující kroky:
 - Nainstalovat si aplikaci Pandora® na své zařízení.
 - Vytvořit si účet Pandora®.
 - Vytvořit stanici Pandora®.

1. Vyberte „Zábava“ na domovské obrazovce.




2. Vyberte „Pandora“ na obrazovce Seznam zdrojů.




POZNÁMKA



Pokud se aktuálně přehrává obsah, vyberte možnost „Zábava“, aby se obsah zobrazil na obrazovce přehrávání.

Je-li zobrazena obrazovka přehrávání, stisknutí  na sdruženém ovladači zobrazí obrazovku Seznam zdrojů.


3. Zobrazí se obrazovka přehrávání.



Otočením  zobrazíte seznam Favorites pro stanici Pandora.

Když se zobrazuje , můžete zobrazit nabídku stisknutím .

Nabídka Pandora®



Nabídka	Vysvětlení
Source List	Zobrazí obrazovku Seznam zdrojů. Můžete přepnout audiozdroj.
Favorites	Zobrazí seznam Favorites pro Pandora®. Zobrazí se seznam rozhlasových stanic, které byly zaregistrovány jako Oblíbené, z něhož si můžete vybrat obsah, který chcete poslouchat. Pokud nemáte žádné zaregistrované Favorites, zobrazí se prázdný seznam. Viz Oblíbené na straně 1-18, kde najdete způsob přidání mezi Favorites.
Station List	Zobrazí rozhlasovou stanici přijímanou z připojeného chytrého telefonu. Můžete vybrat obsah, který chcete poslouchat, ze zobrazeného Station List. Můžete změnit pořadí zobrazení v rámci Station List. Pro podrobnosti k tomu, jak změnit pořadí zobrazení viz Změna pořadí zobrazení pro Station List.
Thumbs Down	Ohodnotí právě přehrávaný obsah (palec dolů).


Nabídka	Vysvětlení
Thumbs Up	Ohodnotí právě přehrávaný obsah (palec nahoru).
Create a Station	Můžete si vytvořit svoji vlastní speciální rozhlasovou stanici. Pro podrobnosti k vytvoření vlastní rozhlasové stanice viz Create a Station.
Bookmark	Označí právě přehrávaný obsah nebo interpreta záložkou. Můžete si záložkou označit skladbu nebo interpreta, abyste si je mohli později prohlédnout na internetu.
Playback Controls	Zobrazí ovládací obrazovku (ikonu) na obrazovce přehrávání. Podrobnosti k použití jednotlivých ikon jsou popsány v části Jak používat ovládací prvky tuneru (ikony).
Pandora Settings	Nastavuje Pandora®. Pro položky, které můžete nastavit, viz Pandora Settings.
Bluetooth Settings	Můžete změnit nastavení Bluetooth®. Viz Nastavení připojení na straně 2-136.
Audio Settings	Nastavuje kvalitu zvuku. Viz Nastavení zvuku na straně 2-122.

POZNÁMKA

- Funkce přeskočení nemusí být k dispozici v závislosti na zařízení.
- Počet přeskočení omezuje Pandora®.
- Pokud vyberete „Thumbs Down“, když je aktivní funkce přeskočení skladby, bude další skladba přeskočena.

Změna pořadí zobrazení pro Station List


1. Vyberte „Station List“.



2. Vyberte „ [právě vybraný způsob seřazení]“ pod nadpisem Option.



3. Vyberte způsob seřazení z nabídky Sort, abyste změnilí pořadí zobrazení pro Station List.




Date Created: Obsah se zobrazuje podle data vytvoření.

A-Z: Obsah se zobrazuje v pořadí podle abecedy.

Create a Station

1. Vyberte „Create a Station“.




2. Vyberte nabídku a vytvořte novou rozhlasovou stanici.






From Current Artist: Vytvoří rozhlasovou stanici podle právě přehrávané skladby nebo interpreta.

From Current Track: Vytvoří rozhlasovou stanici podle právě přehrávané skladby.

Jak používat ovládací prvky tuneru (ikony)




Ikona	Vysvětlení
	Přejde na následující skladbu.
	(Je-li vybráno při pozastavení) Přehraje skladbu.
	(Je-li vybráno při přehrávání) Pozastaví skladbu.


Pandora Settings

Je možné změnit nastavení Pandora®.

1. Vyberte „Pandora Settings“.



2. Vyberte nabídku a změňte nastavení pro Pandora®.



Audio Quality: Přepne kvalitu zvuku obsahu na „High“ nebo „Low“.


Explicit Content Filter: Když je zapnut zaškrtnutím, jsou použita omezení na přehrávaný obsah.

Bluetooth®


Chcete-li přehrát obsah z audiozařízení Bluetooth® prostřednictvím Mazda Connect, vyberte zdroj Bluetooth®. Před použitím audiozařízení Bluetooth® ho musíte zaregistrovat do Mazda Connect.

Viz Nastavení připojení na straně 2-136.

1. Zkontrolujte, že je audiozařízení zapnuté a že je funkce Bluetooth® povolena.
2. Vyberte „Zábava“ na domovské obrazovce.




3. Vyberte „Bluetooth“ na obrazovce Seznam zdrojů.




POZNÁMKA

Pokud se aktuálně přehrává obsah, vyberte možnost „Zábava“, aby se obsah zobrazil na obrazovce přehrávání.

Je-li zobrazena obrazovka přehrávání, stisknutí  na sdruženém ovladači zobrazí obrazovku Seznam zdrojů.

4. Zobrazí se obrazovka přehrávání.



Otočením  zobrazte Přehráv. sezn. skladeb.

Když se zobrazuje , můžete zobrazit nabídku stisknutím .


POZNÁMKA

- Pokud se obrazovka Aplikace na zařízení nezobrazí, nemusí být přehrávání Bluetooth® audia pomocí Mazda Connect možné.
- Pokud audiozařízení Bluetooth® nezačne přehrávat automaticky, musíte přehrávání spustit ručně.

Vyberte „Ovládání přehrávání“ z nabídky Bluetooth® audio a pak vyberte ►.


- Pokud dojde k přepnutí z audiorežimu Bluetooth® do jiného režimu (například do režimu radiopřijímače), bude přehrávání z audiozařízení Bluetooth® zastaveno.

Nabídka Bluetooth® Audio


















Nabídka	Vysvětlení
Seznam zdrojů	Zobrazí obrazovku Seznam zdrojů. Můžete přepnout audiozdroj.
Složky	Zobrazí složku/soubor na nejvyšší úrovni. Vybere složku, jejíž soubory se mají zobrazit. Poté co vyberete soubor, který chcete poslouchat, zahájí přehrávání.
Ovládání přehrávání	Zobrazí ovládací obrazovku (ikonu) na obrazovce přehrávání. Podrobnosti k použití jednotlivých ikon jsou popsány v části Jak používat ovládací prvky tuneru (ikony).
Nastavení Bluetooth	Můžete změnit nastavení Bluetooth®. Viz Nastavení připojení na straně 2-136.
Nastavení audia	Nastavuje kvalitu zvuku. Viz Nastavení zvuku na straně 2-122.

Jak používat ovládací prvky tuneru (ikony)



Otočením  vyberte ikonu, kterou chcete použít.

Ikona		Vysvětlení
		Přehraje skladby v právě vybrané složce v náhodném pořadí.
		Přehraje všechny skladby v náhodném pořadí.
		Zruší náhodné přehrávání.
		Zopakuje přehrávání právě přehrávané skladby.
		Přehraje skladby v právě vybrané složce opakovaně.
		Zopakuje přehrávání všech skladeb.
		Zruší opakované přehrávání.
	Přeskočí na začátek následujícího alba.	
	Vrátí na začátek předchozího alba.	
	Přeskočí na začátek následující skladby. Stiskněte a podržte pro rychlý posuv vpřed. Uvolněním zastavíte.	
	Vrátí na začátek předchozí skladby. Stiskněte a podržte pro rychlý posuv vzad. Uvolněním zastavíte.	

Ikona	Vysvětlení
	(Je-li vybráno při pozastavení) Obnoví přehrávání.
	(Je-li vybráno při přehrávání) Přehrávání je pozastaveno.

POZNÁMKA

Některé ikony se nemusí zobrazovat v závislosti na připojeném audiozařízení Bluetooth®.

Zobrazení informací audiozařízení Bluetooth®

Když je připojeno audiozařízení Bluetooth®, zobrazují se na displeji následující informace.

Informace		AVRCP Ver. nižší než 1.3	AVRCP Ver. 1.3	AVRCP Ver. 1.4 nebo vyšší
Informace o seznamu skladeb	Seznam názvů skladeb	—	—	X
	Název souboru	—	—	X
	Typ složky (jako je interpret, album, žánr)	—	—	X
Informace o přehrávané skladbě	Název skladby	—	X	X
	Název alba	—	X	X
	Jméno autora	—	X	X
	Doba přehrávání	X	X	X

X: Zobrazuje se

—: Nezobrazuje se

POZNÁMKA

Některé informace se nemusí zobrazovat v závislosti na konkrétním zařízení.

USB1 audio/USB2 audio

Zvuk lze přehrávat připojením komerčně dostupného USB flash disku nebo hudebního přehrávače na USB port vozidla.

VAROVÁNÍ

Nedovolte, aby se kabel připojený k USB portu zamotal do řadicí páky / páky voliče.

Pokud by se kabel zamotal, mohlo by Vás to rozptylovat od řízení a výsledkem by mohla být nehoda.

UPOZORNĚNÍ



- Nepokládejte žádné předměty ani nepoužívejte sílu na USB port nebo na víko konzoly, když je kabel zapojený.
- V závislosti na konkrétním připojeném mobilním zařízení může docházet k rušení, když je toto zařízení připojeno do elektrické zásuvky na vozidle (dochází-li k rušení, elektrickou zásuvku nepoužívejte).
- Do USB portu nepřipojujte čtečku karet SD nebo USB rozbočovač. Přehrávání hudby uložené na kartě není podporováno. Navigační systém se také může stát nepoužitelným. Kromě toho nepřipojujte myš ani klávesnici.
- Nenechávejte USB audiozařízení v kabině. Působením přímého slunečního světla může teplota v kabině dosáhnout vysokých hodnot, které by mohly zařízení poškodit.
- Slot pro kartu SD je určen pro navigační systém. Chcete-li používat navigační systém, musí být vložena karta SD (originální Mazda) pro navigační systém. Nevkládejte kartu SD s uloženými hudebními soubory.

POZNÁMKA

- Tato funkce nemusí být použitelná, a to v závislosti na připojeném mobilním zařízení.
- Před použitím si přečtěte návod k použití komerčně dostupného mobilního zařízení.
- Nepoužívejte audiozařízení po dlouhou dobu, když motor nebo systém EV neběží. Mohl by se vybit olovený akumulátor.
- Může docházet k rušení v závislosti na připojeném mobilním zařízení.
- Zástrčku zastrčte do USB portu pevně.
- Mohou být použita zařízení, která vyhovují standardu USB 2.0 / 1.1. Dokonce i u standardních produktů USB 3.0, je-li zařízení kompatibilní s rozhraním USB 2.0, může být použito jako zařízení USB 2.0.

Připojení zařízení

Připojte USB audio zařízení k vozidlu pomocí USB kabelu. Konektor zasunujte a vytahujte kolmo na USB port.



1. Port ve středové konzole
2. Port v oblasti přední konzoly


Umístění USB portu se liší v závislosti na modelu vozidla.

Přehrávání hudby


POZNÁMKA

- Při použití USB flash disku může určitý čas trvat, než přehrávání začne v závislosti na kapacitě a počtu uložených souborů.
- Obrázek alba se nemusí zobrazit v závislosti na jeho velikosti.

1. Vyberte „Zábava“ na domovské obrazovce.




2. Vyberte „USB1 audio - [160:device name]“ nebo „USB2 audio - [160:device name]“.




POZNÁMKA



Pokud se aktuálně přehrává obsah, vyberte možnost „Zábava“, aby se obsah zobrazil na obrazovce přehrávání.

Je-li zobrazena obrazovka přehrávání, stisknutí  na sdruženém ovladači zobrazí obrazovku Seznam zdrojů.

3. Zobrazí se obrazovka přehrávání.



Otočením  zobrazíte Seznam stop.

Když se zobrazuje , můžete zobrazit nabídku stisknutím .

Nabídka USB audio




Nabídka	Vysvětlení
Seznam zdrojů	Zobrazí obrazovku Seznam zdrojů. Můžete přepnout audiozdroj.
Složky*1	Zobrazí seznam složek. Můžete vybrat hudbu, kterou chcete poslouchat, ze složky.
Seznamy skladeb*2	Zobrazí seznam skladeb. Můžete vybrat hudbu, kterou chcete poslouchat, ze seznamu skladeb.
Knihovna	Zobrazí obrazovku Knihovna. Můžete vybrat kategorii, kterou chcete přehrávat, jako například album nebo interpreta. Podrobnosti viz Výběr skladeb z položky Knihovna.
Ovládání přehrávání	Zobrazí ovládací obrazovku (ikonu) na obrazovce přehrávání. Podrobnosti k použití jednotlivých ikon jsou popsány v části Jak používat ovládací prvky tuneru (ikony).
Nastavení audia	Nastavuje kvalitu zvuku. Viz Nastavení zvuku na straně 2-122.

*1 Zobrazuje se, když je připojeno jiné zařízení než Apple.

*2 Zobrazuje se, když je připojeno zařízení Apple.

Výběr skladeb z položky Knihovna

1. Vyberte kategorii na obrazovce Knihovna.



2. Vyberte způsob přehrávání pro skladbu ze seznamu kategorií.

Kategorie	Vysvětlení
Seznamy skladeb*1	Zobrazí seznam seznamů skladeb a použije vybraný seznam skladeb k přehrávání.
Interpreti	Zobrazí seznam interpretů a použije album vybraného interpreta nebo všechny skladby k přehrávání.
Alba	Zobrazí seznam interpretů a použije album vybraného interpreta nebo všechny skladby k přehrávání.
Skladby	Zobrazí seznam všech skladeb a použije všechny skladby k přehrávání. Navíc můžete vyhledat skladbu, kterou chcete poslouchat, podle zadáných písmen.


Kategorie	Vysvětlení
Žánry	Zobrazí seznam hudebních žánrů a přehraje podle interpretů nebo alba rozdělené skladby ve vybraném žánru nebo všechny skladby.
Autoři	Zobrazí se seznam skladatelů, kde můžete vybrat album pro skladatele nebo všechny skladby a přehrát je.
Podcasty ^{*2}	Zobrazí seznam podcastů a přehraje vybranou epizodu.
Audioknihy ^{*2}	Zobrazí seznam audioknih a přehraje vybranou kapitolu.

*1 Zobrazuje se, když je připojeno jiné zařízení než Apple.


*2 Zobrazuje se, když je připojeno zařízení Apple.

Příklad použití (při přehrávání skladeb od vybraného interpreta)

1. Vyberte „Interpreti“.




2. Vyberte interpreta, kterého chcete poslouchat.
















3. Vyberte název skladby, kterou chcete poslouchat, ze seznamu zobrazených názvů skladeb. Vybraná skladba se přehraje.

Jak používat ovládací prvky tuneru (ikony)



Otočením  vyberte ikonu, kterou chcete použít.

Ikona	Vysvětlení
	<p>Když jsou připojena USB zařízení jiná, než výrobky Apple, jako například USB flash disk nebo přehrávač</p>
	<p> Přehraje skladby v právě vybrané složce v náhodném pořadí.</p>
	<p> Přehraje všechny skladby v náhodném pořadí.</p>
	<p> Zruší náhodné přehrávání.</p>
	<p>Když je připojen výrobek Apple</p>
	<p> Náhodně přehrává všechny skladby na právě vybraném seznamu skladeb nebo albu.</p>
	<p> Zopakuje přehrávání právě přehrávané skladby.</p>
	<p> Zopakuje přehrávání všech skladeb v právě vybrané složce, na právě vybraném seznamu skladeb nebo albu.</p>
	<p> Zruší opakované přehrávání.</p>
	<p>Přeskočí na začátek následující skladby. Stiskněte a podržte pro rychlý posuv vpřed. Uvolněním zastavíte.</p>
	<p>Vrátí na začátek předchozí skladby. Stiskněte a podržte pro rychlý posuv vzad. Uvolněním zastavíte.</p>

Ikona	Vysvětlení
	(Je-li vybráno při pozastavení) Přejhraje skladbu.
	(Je-li vybráno při přehrávání) Pozastaví skladbu.

Zobrazení obrázku alba při přehrávání USB audia

Když připojíte USB audiozařízení k této jednotce a začnete přehrávat audio, jednotka začne v databázi uložené ve vozidle hledat obrázek alba. Pokud je v databázi vozidla nalezena shoda, obrázek alba se zobrazí. Informace uložené v tomto zařízení využívají informace z databáze služby rozpoznávání hudby Gracenote®.

POZNÁMKA

- Automaticky přidané informace se mohou lišit od skutečných informací.
- Obrázek alba se nemusí zobrazit v závislosti na tom, jak jsou hudební data načtena.

Priorita zobrazení obrázku alba

Můžete změnit prioritu zobrazení obrázku alba, buďto na obrázek alba uložený na USB audiozařízení, nebo v databázi Gracenote®.

Viz Systémová nastavení na straně 2-147.

Aktualizace databáze

Databázi Gracenote® můžete aktualizovat pomocí USB audiozařízení. Vyberte „Aktualizace Gracenote Database“ na obrazovce Systémová nastavení. Viz Systémová nastavení na straně 2-147.

USB1 video/USB2 video*

Můžete přehrávat videa, když připojíte komerčně dostupný USB flash disk na USB port vozidla.

VAROVÁNÍ

Nedovolte, aby se kabel připojený k USB portu zamotal do řadicí páky / páky voliče:

Pokud by se kabel zamotal, mohlo by Vás to rozptylovat od řízení a výsledkem by mohla být nehoda.

UPOZORNĚNÍ



- Nepokládejte žádné předměty ani nepoužívejte sílu na USB port nebo na víko konzoly, když je kabel zapojený.
- V závislosti na konkrétním připojeném mobilním zařízení může docházet k rušení, když je toto zařízení připojeno do elektrické zásuvky na vozidle (dochází-li k rušení, elektrickou zásuvku nepoužívejte).
- Do USB portu nepřipojujte čtečku karet SD nebo USB rozbočovač. Přehrávání hudby uložené na kartě není podporováno. Navigační systém se také může stát nepoužitelným. Kromě toho nepřipojujte myš ani klávesnici.
- Nenechávejte USB audiozařízení v kabině. Působením přímého slunečního světla může teplota v kabině dosáhnout vysokých hodnot, které by mohly zařízení poškodit.
- Slot pro kartu SD je určen pro navigační systém. Chcete-li používat navigační systém, musí být vložena karta SD (originální Mazda) pro navigační systém. Nevkládejte kartu SD s uloženými hudebními soubory.

POZNÁMKA

- Tato funkce nemusí být použitelná, a to v závislosti na připojeném mobilním zařízení.
- Před použitím si přečtěte návod k použití komerčně dostupného mobilního zařízení.
- Nepřehrávejte video dlouho při zastaveném motoru nebo systému EV. Mohl by se vybit olověný akumulátor.
- Může docházet k rušení v závislosti na připojeném mobilním zařízení.
- Zástrčku zastrčte do USB portu pevně.
- Mohou být použita zařízení, která vyhovují standardu USB 2.0 / 1.1. Dokonce i u standardních produktů USB 3.0, je-li zařízení kompatibilní s rozhraním USB 2.0, může být použito jako zařízení USB 2.0.

Připojení zařízení

Připojte USB audio zařízení k vozidlu pomocí USB kabelu. Konektor zasunujte a vytahujte kolmo na USB port.



1. Port ve středové konzole
2. Port v oblasti přední konzoly

Umístění USB portu se liší v závislosti na modelu vozidla.


Přehrávání videa

POZNÁMKA

- Při použití USB flash disku může určitý čas trvat, než přehrávání začne v závislosti na kapacitě a počtu uložených souborů.
 - Přehrávání videa je kompatibilní s USB flash disky a USB audiozařízeními s výjimkou výrobků značky Apple.
1. Vyberte „Zábava“ na domovské obrazovce.




2. Vyberte „USB1 video - [11:device name]“ nebo „USB2 video - [11:device name]“.



POZNÁMKA

Pokud se aktuálně přehrává obsah, vyberte možnost „Zábava“, aby se obsah zobrazil na obrazovce přehrávání.


Je-li zobrazena obrazovka přehrávání, stisknutí  na sruženém ovladači zobrazí obrazovku Seznam zdrojů.



3. Zobrazí se obrazovka přehrávání.




POZNÁMKA

Z bezpečnostních důvodů se během jízdy obraz nezobrazuje a hraje pouze audio a některé funkce jsou omezeny.

Otočením  zobrazte Seznam stop.

Když se zobrazuje  MENU, můžete zobrazit nabídku stisknutím .


Nabídka USB video




Nabídka	Vysvětlení
Seznam zdrojů	Zobrazí obrazovku Seznam zdrojů. Můžete přepnout audiozdroj.
Složky	Zobrazí obrazovku Složky. Zobrazí seznam složek, kde si můžete vybrat video, které chcete přehrát ze složky. Pokud jde o způsob výběru, viz Výběr videa ze složky. Pokud neexistuje žádná složka, obrazovka pro výběr složky je vynechána a zobrazí se obrazovka pro výběr souboru.
Ovládání přehrávání	Zobrazí ovládací obrazovku (ikonu) na obrazovce přehrávání. Podrobnosti k použití jednotlivých ikon jsou popsány v části Jak používat ovládací prvky tuneru (ikony).
Poměr stran	Velikost obrazovky lze přepnout na „Širokouhlé“/“Letterbox“/“Pan-scan“.
Nastavení audia	Nastavuje kvalitu zvuku. Viz Nastavení zvuku na straně 2-122.

Výběr videa ze složky

1. Vyberte složku na obrazovce Složky.



2. Vybere složku, aby se zobrazil seznam souborů ve složce.









3. Výběrem videa, které chcete, zahájíte přehrávání.


Jak používat ovládací prvky tuneru (ikony)



Otočením  vyberte ikonu, kterou chcete použít.

Ikona	Vysvětlení
	Přejde na začátek následujícího videa. Stiskněte a podržte pro rychlý posuv vpřed. Uvolněním zastavíte.
	Vrátí na začátek předchozího videa. Stiskněte a podržte pro rychlý posuv vzad. Uvolněním zastavíte.
	Přehraje video zpomaleně.
	(Je-li vybráno při pozastavení) Přehraje video. (Je-li vybráno při zpomaleném přehrávání) Zruší zpomalené přehrávání.
	(Je-li vybráno při přehrávání) Přehrávání je pozastaveno.
	Zastaví video.


CD*

Vložení disku do jednotky

1. Slot pro CD/DVD disk

Tvar přehrávače CD/DVD se liší v závislosti na modelu vozidla.

1. Přepněte spínač zapalování nebo spínač POWER do polohy ACC nebo ON.
2. Vložte disk do slotu tak, aby jeho etiketa směřovala nahoru. Automatický podávací mechanismus zasune disk a začne přehrávání.




1. Slot pro CD/DVD disk

POZNÁMKA


- Používejte pouze 12cm CD disky. Toto zařízení nedokáže přehrávat 8cm CD disky (singly) ani s použitím adaptéru. Pokud byste použili adaptér na 8cm CD disk, mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Před začátkem přehrávání bude krátká prodleva, kterou přehrávač potřebuje pro přečtení digitálního zápisu z CD disku.

Přepnutí na obrazovku přehrávání CD disku

1. Vyberte „Zábava“ na domovské obrazovce.




2. Vyberte „CD“.




POZNÁMKA

- Pokud se aktuálně přehrává obsah, vyberte možnost „Zábava“, aby se obsah zobrazil na obrazovce přehrávání.



Je-li zobrazena obrazovka přehrávání, stisknutí  na sdruženém ovladači zobrazí obrazovku Seznam zdrojů.

- Pokud není disk vložen, zobrazuje se „Disk“, ale není možné ho vybrat.

3. Zobrazí se obrazovka přehrávání.




Zobrazte seznam skladeb pomocí .

Když se zobrazuje , můžete zobrazit nabídku stisknutím .

POZNÁMKA

- Tato jednotka je kompatibilní s CD-TEXT. Při přehrávání disků kompatibilních s CD-TEXT se zobrazují informace o hudbě, jako je název skladby nebo jméno interpreta.
- U CD disků MP3/WMA/AAC, pokud byly hudební informace vloženy při vytvoření hudebního souboru, tyto informace se zobrazí.

Nabídka CD


Nabídka	Vysvětlení
Seznam zdrojů	Zobrazí Seznam zdrojů. Je možné přepnout audiozdroj.
Seznam stop*	(Hudební CD disk) Zobrazí Seznam stop. Můžete vybrat hudbu, kterou chcete poslouchat, v Seznam stop.
Složky*	(CD disk se soubory MP3/WMA/AAC) Zobrazí seznam složek. Můžete vybrat hudbu, kterou chcete poslouchat, ze složky.
Ovládání přehrávání	Zobrazí ovládací obrazovku (ikonu) na obrazovce přehrávání. Podrobnosti k použití jednotlivých ikon jsou popsány v části Jak používat ovládací prvky tuneru (ikony).
Nastavení audia	Nastavuje kvalitu zvuku. Viz Nastavení zvuku na straně 2-122.

POZNÁMKA**(CD disk se soubory MP3/WMA/AAC)**


Přehrávání začne na začátku seznamu. Pokud složka existuje, přehrávání začne skladbami v této složce a poté další seznam složek / souborů. Pokud ve složce nejsou žádné přehratelné skladby, přehraje se další seznam složek / souborů.

Příklad použití (když hledáte skladbu z nejvyšší úrovně CD disku se soubory MP3/WMA/AAC)

1. Vyberte „Složky“ a zobrazí se seznam složek/souborů na nejvyšší úrovni.




2. Když vyberete složku, zobrazí se seznam složek/souborů v dané složce.




3. Vyberte soubor, který chcete poslouchat.















POZNÁMKA

- Když  nakloníte doleva, přesune se na do složky o jednu úroveň výše.
- Když CD disk vysunete, audio jednotka se přepne na audio zdroj, který byl přehráván před CD diskem.

Jak používat ovládací prvky tuneru (ikony)



Otočením  vyberte ikonu, kterou chcete použít.

Ikona		Vysvětlení
		Přehraje skladby v právě vybrané složce nebo na CD v náhodném pořadí.
		(CD disk se soubory MP3/WMA/AAC) Přehraje všechny skladby ve složce v náhodném pořadí.
		Zobrazuje, že náhodné přehrávání bylo zrušeno.
		Zopakuje přehrávání právě přehrávané skladby.
		(CD disk se soubory MP3/WMA/AAC) Přehraje skladby v právě vybrané složce opakovaně.
		Zobrazuje, že opakované přehrávání bylo zrušeno.
	Přeskočí na začátek následující skladby. Stiskněte a podržte pro rychlý posuv vpřed. Uvolněním zastavíte.	
	Vrátí na začátek předchozí skladby. Stiskněte a podržte pro rychlý posuv vzad. Uvolněním zastavíte.	
	(Je-li vybráno při pozastavení) Obnoví přehrávání.	
	(Je-li vybráno při přehrávání) Přehrávání je pozastaveno.	

Informace o hudbě zobrazované při přehrávání CD

Když připojíte přehrávač CD/DVD k této jednotce a přehráváte audio, jednotka prohledává databázi uloženou ve vozidle podle názvu alba, jména interpreta, žánru, názvu a obrázku alba, a pokud je v kompilaci databáze vozidla shodná s přehrávanou hudbou, jsou automaticky přidány všechny typy hudebních informací (pro disky s MP3/WMA/AAC pouze obrázek alba). Informace uložené v tomto zařízení využívají informace z databáze služby rozpoznávání hudby Gracenote®.


POZNÁMKA


- Automaticky přidané informace se mohou lišit od skutečných informací.
- Pokud jsou v hudebním souboru informace i pro hudbu, která není registrována v databázi Gracenote®, tyto informace se zobrazí.
- Hudební informace se nemusí zobrazit v závislosti na tom, jak jsou hudební data načtena.

Aktualizace databáze

Databázi Gracenote® můžete aktualizovat pomocí USB audiozařízení. Vyberte „Aktualizace Gracenote Database“ na obrazovce Systémová nastavení. Viz Systémová nastavení na straně 2-147.


Vysunutí disku

1. Stiskněte tlačítko .




1. Tlačítko pro vysunutí CD/DVD

2. Vjměte disk tak, že ho uchopíte za okraje.



DVD*


Vložení disku DVD do jednotky



1. Slot pro CD/DVD disk

Tvar přehrávače CD/DVD se liší v závislosti na modelu vozidla.

1. Přepněte spínač zapalování nebo spínač POWER do polohy ACC nebo ON.
2. Vložte DVD disk do slotu tak, aby jeho etiketa směřovala nahoru. Automatický podávací mechanismus zasune disk a zobrazí se obrazovka pro přehrávání DVD.




1. Slot pro CD/DVD disk

POZNÁMKA


- Používejte pouze 12cm DVD disky. Toto zařízení nedokáže přehrávat 8cm DVD disky ani s použitím adaptéru. Pokud byste použili adaptér na 8cm DVD disk, mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Před začátkem přehrávání bude krátká prodleva, kterou přehrávač potřebuje pro přečtení digitálního zápisu z DVD disku.
- Podrobnosti o přehrávání hudby zaznamenané na DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW, viz část věnovaná CD. Viz CD na straně 2-75.

Přepnutí na obrazovku přehrávání DVD disku

1. Vyberte „Zábava“ na domovské obrazovce.




2. Vyberte „DVD“.



POZNÁMKA

- Pokud se aktuálně přehrává obsah, vyberte možnost „Zábava“, aby se obsah zobrazil na obrazovce přehrávání.

Je-li zobrazena obrazovka přehrávání, stisknutí  na sdruženém ovladači zobrazí obrazovku Seznam zdrojů.

- Pokud není disk vložen, zobrazuje se „Disk“, ale není možné ho vybrat.

3. Zobrazí se obrazovka přehrávání.





POZNÁMKA

- Z bezpečnostních důvodů se během jízdy obraz nezobrazuje a hraje pouze audio a některé funkce jsou omezeny.

- Pokud je režim přepnut na režim DVD, jakmile je přehrávání DVD zastaveno, přehrávání opět začne, aniž by se zobrazila obrazovka s nabídkou DVD.
- Pokud během přehrávání disku DVD přepnete na jiný typ audia, přehrávání DVD se dočasně zastaví.

Otočením  zobrazíte Chapter.

Když se zobrazuje , můžete zobrazit nabídku stisknutím .

Nabídka DVD










Nabídka	Vysvětlení
Source List	Zobrazí obrazovku Source List. Je možné přepnout audiozdroj.
Chapter List	Zobrazí seznam kapitol. Vyberte video, které chcete přehrávat, ze seznamu kapitol.
Playback Controls	Zobrazí ovládací obrazovku (ikonu) na obrazovce přehrávání. Podrobnosti k použití jednotlivých ikon jsou popsány v části Jak používat ovládací prvky tuneru (ikony).
Cursor*	(DVD video) Posunuje se po obrazovce Nabídka DVD pro výběr položek. Přesuňte se na požadované místo pomocí šipek nahoru/dolů, doleva/doprava a vyberte OK .
Disc Menu*	(DVD video) Zobrazí hlavní nabídku DVD disku.
Title Menu*	(DVD video) Zobrazí titulní nabídku DVD disku.
Title Number	Určuje číslo titulu DVD disku, který chcete přehrávat, a přehrává ho. Zadejte číslo titulu DVD disku a vyberte ✓ .
DVD Settings	Provádí nastavení pro DVD disk. Podrobnosti viz DVD Settings.
Audio Settings	Nastavuje kvalitu zvuku. Viz Nastavení zvuku na straně 2-122.


Jak používat ovládací prvky tuneru (ikony)



Otočením  vyberte ikonu, kterou chcete použít.

Ikona	Vysvětlení
	Přejde na začátek následujícího videa. Stiskněte a podržte pro rychlý posuv vpřed. Uvolněním zastavíte.
	Vrátí na začátek předchozího videa. Stiskněte a podržte pro rychlý posuv vzad. Uvolněním zastavíte.
	(Je-li vybráno při pozastavení) Přejde video. (Je-li vybráno při zpomaleném přehrávání) Zruší zpomalené přehrávání.
	(Je-li vybráno při přehrávání) Přehrávání je pozastaveno.
	Přejde video zpomalně.
	Zastaví video.
	Vrátí do titulní nabídky.

DVD Settings



Otočením  vyberte ikonu, kterou chcete použít.

Nabídka	Vysvětlení
Subtitles	Změní nastavení titulků. Můžete vybrat typ titulků nebo je vypnout.
Audio	Změní nastavení audia. Můžete vybrat typ audia.
Duplex Audio*	(DVD VR) Přepíná mezi Primary Audio/Supplementary Audio.
Angle*	(DVD video) Změní úhel kamery.
Angle Mark*	(DVD video) Přepíná mez povolením/zakázáním zobrazení značky úhlů.
Aspect Ratio	Změní velikosti obrazovky. Můžete vybrat z možností „Widescreen“/“Letterbox“/“Pan and Scan“.
Parental Lock Settings*	(DVD video) Zobrazí obrazovku Parental Lock Settings. Můžete změnit úroveň rodičovského zámku a nastavit, změnit nebo vynulovat kód PIN. Způsob použití viz Rodičovský zámek.

Rodičovský zámek

Některé DVD disky jsou opatřeny určitou úrovní rodičovského zámku. Když úroveň rodičovského zámku na DVD disku překročí úroveň nastavenou na této jednotce, je přehrávání zablokováno. Můžete změnit úroveň rodičovského zámku a nastavit, změnit nebo vynulovat kód PIN. Abyste mohli používat funkci rodičovského zámku, musíte zadat kód PIN.

Nastavení kódu PIN (4ciferného)


1. Vyberte „Change PIN Code“.



2. Zadejte nový kód PIN.



3. Vyberte ✓.




Změna úrovně rodičovského zámku


1. Vyberte „Parental Lock Level“.




2. Zadejte kód PIN.



3. Vyberte ✓.



4. Vybete požadovanou úroveň omezení z „Off“ nebo z „8 (Restriction level: Low)“ až „1 (Restriction level: High)“.




Změna kódu PIN


1. Vybete „Change PIN Code“.



2. Zadejte aktuální kód PIN.




3. Vyberte ✓.



4. Zadejte nový kód PIN.



5. Vyberte ✓.





Vynulování kódu PIN

Pokud jste zapoměli naprogramovaný kód PIN, můžete jej vynulovat následujícím postupem.

1. Vyberte „Change PIN Code“.




2. Vyberte  10krát, když není nic zadáno.



Přehrávání zablokovaného DVD disku


Chcete-li přehrát DVD disk, který byl zablokován funkcí rodičovského zámku, můžete ho odblokovat zadáním kódu PIN.

1. Pokud se pokusíte přehrát zablokovaný DVD disk, zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN.




2. Zadejte aktuální kód PIN.

3. Vyberte ✓.




Vysunutí DVD disku

1. Stiskněte tlačítko ▲.



1. Tlačítko pro vysunutí CD/DVD

2. Vyměte DVD disk tak, že ho uchopíte za okraje.



Komunikace

Když připojíte své mobilní zařízení, jako například chytrý telefon, k Mazda Connect přes Bluetooth®, můžete používat funkce hands-free volání a SMS.

Bluetooth® Hands-Free

Když připojíte zařízení Bluetooth® (mobilní telefon) k jednotce Bluetooth® ve vozidle prostřednictvím rádiových vln, můžete uskutečňovat nebo přijímat telefonní hovory.

POZNÁMKA




- Zaparkujte s vozidlem na bezpečném místě a proveďte párování.
- Komunikační rozsah zařízení Bluetooth® je přibližně 10 metrů nebo méně.
- Některá mobilní zařízení Bluetooth® nejsou kompatibilní s vozidlem. Informace týkající se kompatibility mobilního zařízení s technologií Bluetooth® získáte u kvalifikovaného opravce (doporučujeme obrátit se na autorizovaného opravce vozů Mazda), v call centru společnosti Mazda nebo na stránkách podpory:
 - Stránky: <https://connect.mazda.com/en/>
 - USA
Telefon: 800-430-0153
 - Kanada
Telefon: 800-430-0153
 - Mexiko
Centre of Attention to Client (CAC)
Telephone: 01-800-01-MAZDA
 - Austrálie
 - Nový Zéland
 - Německo
Telefon: 0800 4263 738 (8:00–18:00 středoevropského času)
 - Evropa (kromě Německa)
Telefon: 00800 4263 7383 (8:00–18:00 středoevropského času)
 - Celý svět
Telefon: + 49 721 5099 8198 (8:00–18:00 středoevropského času)

Podporovaný standard Bluetooth® (doporučený) (MAZDA 3, MAZDA CX-30)

Ver. 1.1/1.2/2.0 + EDR/2.1 + EDR/3.0 (shoda)
a zařízení, která jsou kompatibilní s Bluetooth® Ver. 3.0.
(MAZDA MX-30)

Ver. 1.1/1.2/2.0 + EDR/2.1 + EDR/3.0 (shoda)
a zařízení, která jsou kompatibilní s Bluetooth® Ver. 4.2.

Součásti systému



1. Středový displej
2. Tlačítko pro nastavení hlasitosti
3. Tlačítko Hovor/Zvednout
4. Tlačítko Zavěsit
5. Mikrofon
6. Knoflík hlasitosti

Symbyly na spínačích a jejich tvary se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.

Tlačítko pro nastavení hlasitosti

Upravuje hlasitost hlasového navádění a konverzace.

Tlačítko Hovor/Zvednout

Aktivuje rozeznávání hlasu, přeskakuje hlasové navádění.

Kromě toho, když stisknete toto tlačítko během příchozího hovoru, můžete přijmout hovor.

Tlačítko Zavěsit

Ukončuje hovor nebo odmítá příchozí hovor.

Navíc ukončuje operaci rozeznávání hlasu.

Knoflík hlasitosti

Upravuje hlasitost hlasového navádění a konverzace stejně jako tlačítko pro nastavení hlasitosti v rámci spínačů dálkového ovládání audia. Hlasitost se zvyšuje, když otáčíte ovladačem po směru hodinových ručiček, a snižuje, když s ním otáčíte proti směru hodinových ručiček.

Mikrofon (Hands-Free)

Mikrofon se používá pro zadávání hlasových příkazů pomocí rozpoznávání hlasu nebo pro uskutečnění hands-free hovoru.

POZNÁMKA

Hlasitost volání přes Bluetooth® je nezávislá na hlasitosti audia přes Bluetooth®, která je rovněž nezávislá na hlasitosti pro AM/FM/USB. Zkontrolujte, že je hlasitost na zařízení Bluetooth® nastavena na rozumnou úroveň a potom nastavte hlasitost volání pomocí knoflíku hlasitosti Mazda Connect.


▼ Uskutečnění telefonního hovoru

V rámci Mazda Connect existuje následujících šest metod, jak uskutečnit telefonní hovor:

- Oblíbené
- Historie hovorů
- Telefonní seznam přenesený ze zařízení Bluetooth® (mobilního telefonu)
- Vytočení telefonního čísla
- „Vytočit znovu“ – hlasový příkaz pro uskutečnění hovoru na poslední číslo v historii odchozích hovorů.

Uskutečnění hovoru ze seznamu Oblíbené


1. Vyberte „Komunikace“ na domovské obrazovce.



2. Vyberte „Oblíbené“.



3. Vyberte informace o kontaktu, kterému chcete zavolat, ze zobrazeného seznamu Oblíbené.




4. Vyberte telefonní číslo a uskutečňte hovor.



Uskutečnění hovoru s použitím historie hovorů (historie odchozích hovorů, historie příchozích hovorů)


Ovládání pomocí hlasu

Uskutečňte hovor na poslední volané číslo (poslední číslo v historii odchozích hovorů) z mobilního telefonu / vozidla.

1. Stiskněte tlačítko  v rámci spínačů dálkového ovládání audia.
2. Řekněte: „Vytočit znovu“

Ovládání pomocí středního displeje


1. Vyberte „Komunikace“ na domovské obrazovce.



2. Vyberte „Historie hovorů“.




3. Vyberte kontakt nebo telefonní číslo, na které chcete volat, ze zobrazené historie hovorů a uskutečňte hovor.



Uskutečňování hovorů pomocí kontaktů (telefonního seznamu)

Ovládání pomocí hlasu

Telefonní hovor můžete uskutečnit vyslovením jména kontaktu uloženého v přeneseném telefonním seznamu.

1. Stiskněte tlačítko  v rámci spínačů dálkového ovládání audia.
2. Řekněte: „Volat <phonebook name> <number type>“
Na místě {jména kontaktu} řekněte jméno osoby zaregistrované v telefonním seznamu. V závislost na obsahu registrovaném v telefonním seznamu je možné uskutečňovat hovory na následující typy telefonních čísel „Domů“, „Práce“, „Mobil“ nebo „Jiné“.


3. Pomocí hlasového navádění uskutečňte hovor.

POZNÁMKA

Uskutečňování hovorů pomocí dříve přenesených kontaktů.
Viz Přenesení telefonního seznamu na straně 2-102.

Ovládání pomocí středního displeje


1. Vyberte „Komunikace“ na domovské obrazovce.



2. Vyberte „Kontakty“.



3. Vyberte kontakt, kterému chcete volat, ze zobrazeného seznamu kontaktů a uskutečňte hovor.



4. Vyberte telefonní číslo, na které chcete uskutečnit hovor.





Zadejte telefonní číslo a uskutečňte hovor

POZNÁMKA

Tento postup si vyzkoušejte ve stojícím vozidle, abyste získali jistotu, až ho budete potřebovat při řízení v náročném provozu. Pokud si stále nejste jistí, uskutečňujte hovory pouze v bezpečně zaparkovaném voze a v jízdě pokračujte, až budete moci plnou pozornost věnovat řízení.


Ovládání pomocí hlasu

Můžete uskutečnit hovor vyslovením telefonního čísla.


1. Stiskněte tlačítko   v rámci spínačů dálkového ovládání audia.
2. Řekněte: „Vytočit <Phone Number>“
3. Pomocí hlasového navádění uskutečňte hovor.

Ovládání pomocí středního displeje

1. Vyberte „Komunikace“ na domovské obrazovce.




2. Vyberte „Klávesnice“.



3. Zadejte telefonní číslo pomocí číselníku.

4. Výběrem  uskutečňte hovor.



POZNÁMKA

- Výběrem  vymažete poslední zadané číslo.
- Přidržením stisknutého  vymažete všechna zadaná čísla.

Automatic 911 dialing (pouze USA/Kanada)

Pokud se vozidlo zúčastní středně těžké až silné kolize, automaticky se z připojeného zařízení zavolá na číslo 911. Nastavení „Emergency Assistance Call“ musí být zapnuto.

Viz Nastavení komunikace na straně 2-110.

UPOZORNĚNÍ

Ačkoli systém může být nastaven tak, aby nevolal 911, byl by tím znemožněn jeho účel. Mazda doporučuje, aby systém Automatic 911 dialing zůstal aktivován.

POZNÁMKA


- **Automatic 911 dialing je sekundární funkcí audio systému. Proto funkce Automatic 911 dialing nezaručuje, že po nehodě bude skutečně uskutečněn hovor na číslo 911.**
- Hands-free zařízení musí být spárováno a připojeno. Operátor 911 může ověřit informace o poloze vozidla pomocí GPS hands-free zařízení, je-li k dispozici.


Operátor 911 může ověřit informace o poloze vozidla.

1. Pokud se vozidlo zúčastní středně závažné až závažné kolize, řidič je upozorněn na hovor na 911 prostřednictvím zprávy na displeji.
Chcete-li hovor zrušit, stiskněte „Cancel“ do 10 sekund.
2. Pokud nestisknete „Cancel“ do 10 sekund, hovor na 911 se uskuteční automaticky.

▼ Příjem hovoru

Je-li nastavení Upozornění na příchozí hovor zapnuto, zobrazuje se obrazovka upozornění na příchozí hovor, když jednotka přijímá příchozí hovor. Viz Nastavení komunikace na straně 2-110.



Chcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko  v rámci spínačů dálkového ovládání audia na volantu nebo vyberte „Přijmout“ na obrazovce.


Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte  v rámci ovládacích spínačů audiosystému nebo vyberte „Odmítnout“ na obrazovce.

POZNÁMKA

Když je nastavení Upozornění na příchozí hovor vypnuto, obrazovka upozornění na příchozí hovor se nezobrazuje.

▼ Co můžete dělat v průběhu hovoru

V průběhu hovoru se na obrazovce zobrazuje následující nabídka. Zobrazovaná nabídka se liší v závislosti na podmínkách používání.



Menu	Vysvětlení
Ukončit	Ukončí hovor.
Přenést do mobilního zařízení	Přenesení hovoru z hands-free na mobilní telefon. Komunikace mezi touto jednotkou a zařízením Bluetooth® je zrušena a příchozí hovor může být zařízením (mobilním telefonem) přijat jako standardní hovor.
Přenést do vozu	Přenesení hovoru ze zařízení (mobilního telefonu) na sadu hands-free. Komunikace mezi zařízeními (mobilními telefony) může být přenesena na hands-free sadu Bluetooth®.
Ztlumit	Ztlumí mikrofon v průběhu hovoru.
Zrušit ztlumení	Zruší ztlumení mikrofonu v průběhu hovoru.
Přidat hovor	V průběhu hovoru může být uskutečněn hovor další osobě a pak může být uskutečněn třístranný hovor. Vyberte kontakt pomocí některé z následujících možností a uskutečňte hovor. Historie hovorů : Zobrazí se historie hovorů. Kontakty : Zobrazí se telefonní seznam. Klávesnice : Zobrazí se číselník. Zadejte telefonní číslo. Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na smluvním obsahu mobilního zařízení.
Klávesnice	Vysílání DTMF (dvoutónového vícefrekvenčního signálu) Tato funkce se používá k vysílání DTMF signálu pomocí číselníku. Příjimačem vysílání DTMF je obvykle domácí telefonní záznamník nebo automatické interaktivní call centrum nějaké společnosti. Zadejte číslo pomocí číselníku.
Odeslat uložené tóny	(Při registraci telefonního čísla a dat DTMF na kontakt, s nímž právě voláte.) Odesílá data DTMF za znakem oddělovače (p nebo w) po telefonním čísle.

▼ Přenesení telefonního seznamu

Údaje z telefonního seznamu na zařízení Bluetooth® lze zaregistrovat na kontakty v přístroji pomocí technologie Bluetooth®.


Automatické přenesení

Když je nastavení Synchronizace kontaktů a historie hovorů zapnuto, kontakty a historie hovorů jsou automaticky přeneseny po připojení k zařízení Bluetooth®. Viz Nastavení komunikace na straně 2-110.

Manuální přenesení

Pokud je nastavení Synchronizace kontaktů a historie hovorů vypnuto, můžete přenést telefonní seznam pomocí následujícího postupu.


1. Vyberte „Komunikace“ na domovské obrazovce.



2. Vyberte „Kontakty“.



3. Vyberte „Aktualiz. kontakty“.



POZNÁMKA

- Přenesení telefonního seznamu používá profil Bluetooth® PBAP.
- Můžete zaregistrovat až 5000 kontaktů.
- Telefonní seznam, historie příchozích/odchozích hovorů a paměť oblíbených patří výhradně ke konkrétnímu spárovanému zařízení Bluetooth®, aby bylo chráněno soukromí.
- Při přenášení telefonního seznamu ze zařízení Bluetooth® mohou být nutné některé kroky na straně zařízení Bluetooth® i na této jednotce. Podrobnosti viz návod k obsluze zařízení Bluetooth®.
- Kontakty bez uvedeného telefonního čísla nelze zaregistrovat.

▼ Registrace kontaktů mezi oblíbené


Můžete zaregistrovat až 100 kontaktů. Registrace telefonního čísla ušetří čas tím, že nebudete muset hledat osobu, které chcete volat, v telefonním seznamu.

POZNÁMKA

Kontakty musí být zadány (telefonní seznam přenesen) předem. Viz Přenesení telefonního seznamu na straně 2-102.

Registrace mezi Oblíbené


1. Vyberte „Komunikace“ na domovské obrazovce.



2. Vyberte „Kontakty“.



3. Vyberte kontakt, který chce zaregistrovat mezi Oblíbené ze zobrazeného seznamu kontaktů.



4. Vyberte „Do oblíbených“.



POZNÁMKA

Při odpojení oloveného akumulátoru nebude seznam Oblíbené smazán.

Odstranění položky ze seznamu Oblíbené / změna jména kontaktu v seznamu Oblíbené

Pokyny k odstranění nebo změně jmen u kontaktů ve Vašem seznamu Oblíbené najdete v odstavci Oblíbené na straně 1-18.

▼ Příjem zpráv a zaslání odpovědí*

Zprávy SMS (krátké zprávy) přijaté připojeným zařízením Bluetooth® lze stáhnout, zobrazit na středovém displeji a nechat přečíst nahlas. Navíc je také možné zaslat předem definované odpovědi na hovory a zprávy v přijatých zprávách.

POZNÁMKA

Abyste mohli tuto funkci používat, možná budete muset nakonfigurovat nastavení na svém zařízení Bluetooth®.

Stahování zpráv

Můžete stáhnout až 50 posledních zpráv z připojeného zařízení Bluetooth® a zobrazit je.

Automatické přenesení


Když je nastavení Synchronizace zpráv zapnuto, zprávy jsou automaticky staženy po připojení zařízení Bluetooth®.

Viz Nastavení komunikace na straně 2-110.

Manuální přenesení

Když je nastavení Synchronizace zpráv vypnuto, zprávy můžete stáhnout pomocí následujícího postupu.


1. Vyberte „Komunikace“ na domovské obrazovce.



2. Vyberte „Textové zprávy“.



3. Když vyberete „Seznam aktualizací“, budou zprávy staženy z Vašeho zařízení Bluetooth®.



POZNÁMKA

- Příložená data se nepřenášejí.
- Je možné stáhnout zprávy o velikosti až 160 znaků.
- Zprávy, které jsou uloženy, jsou exkluzivní pro každé spárované zařízení Bluetooth®, aby bylo chráněno soukromí.
- Funkce krátkých zpráv používá profil Bluetooth® MAP.
- Pro přijímání zpráv z Vašeho zařízení Bluetooth® mohou být nutné některé kroky a nastavení na straně zařízení Bluetooth® i na této jednotce. Podrobnosti viz návod k obsluze zařízení Bluetooth®.


iPhone

POZNÁMKA


- Je-li připojeno zařízení iPhone, není možné používat následující funkce.
 - Stahování předchozích zpráv
 - Odpovídání na zprávy

Zůstaňte připojení a po dokončení spárování použijte následující kroky.

- (kroky na zařízení iPhone)**
Vyberte nabídku Nastavení → Bluetooth → Zařízení „Mazda“.
- (kroky na zařízení iPhone)**
Zapněte položku Zobrazit upozornění.
- (kroky na této jednotce)**
Vypněte Bluetooth®.
Viz Nastavení připojení na straně 2-136.



- (kroky na této jednotce)**
Znovu zapněte Bluetooth® a počkejte, až se zařízení iPhone znovu připojí automaticky.



5. (kroky na této jednotce)

Po připojení zařízení iPhone se mohou používat „Textové zprávy“, pokud je možné je vybrat.




Příjem zpráv

Když je nastavení Upozornění na textovou zprávu zapnuto a Vaše zařízení Bluetooth® přijme zprávu, zobrazí se upozornění na zprávu.

Viz Nastavení komunikace na straně 2-110.

Když vyberete „Přečíst“, zprávy se zobrazí.




Následující nabídka se zobrazí na obrazovce s podrobnostmi o zprávě. Zobrazovaná nabídka se liší v závislosti na podmínkách používání.


Menu	Vysvětlení
Přehrát	Přečte právě zobrazenou zprávu.
Pauza	Pozastaví předčítání přijaté zprávy.
Předchozí	Zobrazí předchozí zprávu.
Další	Zobrazí následující zprávu.
Odpovědět	Odpoví pouze odesílateli právě zobrazené zprávy. Vyberte větu na zobrazené obrazovce pro odpověď a vyberte větu pro odeslání z předem nastavených zpráv.
Volat	Uskuteční hovor pouze odesílateli právě zobrazené zprávy. Pokud je telefonní číslo osoby, která zprávu poslala, neznámé, není možné hovor uskutečnit.

Úprava přednastavených zpráv


1. Vyberte „Komunikace“ na domovské obrazovce.




2. Vyberte „Nastavení komunikace“.




3. Vyberte „Přednastavené textové zprávy“.





4. Vyberte přednastavenou zprávu, kterou chcete upravit, ze seznamu přednastavených zpráv.



5. Když vložíte zprávu, kterou chcete změnit, a vyberete ✓, zpráva se uloží jako přednastavená zpráva.




POZNÁMKA


- Výběrem  vymažete předchozí zadaný znak. Jejím přidržením vymažete všechny zadané znaky.
- Nakloněním  doleva se vrátíte na předchozí obrazovku bez uložení úprav.

▼ Nastavení komunikace

1. Vyberte „Komunikace“ na domovské obrazovce.



2. Když je vybráno „Nastavení komunikace“, zobrazí se seznam nastavení. Vyberte nabídku, kterou chcete změnit, ze seznamu nastavení a změňte nastavení.



Nabídka		Vysvětlení
Přidat/upravit zařízení	Přidat zařízení	Provede nastavení připojení zařízení Bluetooth®. Viz Nastavení připojení na straně 2-136.
	Upravit zařízení	Můžete změnit připojené zařízení Bluetooth®. Viz Nastavení připojení na straně 2-136.
Upozornění zařízení	Upozornění na příchozí hovor	Změnou stavu můžete zapnout/vypnout upozornění na příchozí hovor.
	Upozornění na textovou zprávu*	Změnou stavu můžete zapnout/vypnout upozornění na přijatou zprávu.
	Upozornění na synchronizaci telefonu	Změnou stavu můžete zapnout/vypnout upozornění na to, že byla dokončena synchronizace se zařízením Bluetooth®.
Nastavení synchronizace	Synchronizace zpráv*	Když funkci zapnete, budou SMS zprávy automaticky staženy, když své zařízení Bluetooth® připojíte.
	Synchronizace kontaktů a historie hovorů	Když funkci zapnete, telefonní seznam a historie hovorů budou automaticky staženy, když své zařízení Bluetooth® připojíte.
Nastavení zvuku pro komunikaci	Vyzvánění ¹	Změní typ vyzváněcího tónu. Vůz: Standardní vyzváněcí tón nastavený na vozidle Telefon: Vyzváněcí tón nastavený na zařízení Bluetooth®
	Hlasitost vyzvánění	Upraví hlasitost vyzváněcího tónu.
	Hlasitost upozorn. na zprávu*	Upraví hlasitost upozornění na přijatou zprávu.
	Automaticky přečíst vybrané zprávy*	Když funkci zapnete, přijaté zprávy budou automaticky přečteny.
	Hlasitost přehrávání zpráv*	Upraví hlasitost předčítání zpráv.
Další nastavení	Zobrazit obrázky u kontaktů	Když funkci zapnete, budou se u kontaktů zobrazovat obrázky.
	Pořadí zobrazení kontaktů	Pořadí zobrazení kontaktů může být změněno. Jméno, příjmení: Zobrazí v pořadí křestní jméno, příjmení. Příjmení, jméno: Zobrazí v pořadí příjmení, křestní jméno.
	Přednastavené textové zprávy*	Upraví přednastavené zprávy Viz Příjem zpráv a zaslání odpovědí na straně 2-105.
	Podpis*	Když funkci zapnete, bude se přidávat podpis při odesílání zpráv.
	Emergency Assistance Call*	Automatic 911 dialing můžete povolit/zakázat, když změníte stav zaškrtnutí.

*1 V závislosti na připojeném zařízení Bluetooth® nemusí být možné vybrat „Telefon“.

Navigace*

Navigační systém můžete používat pouze tehdy, když vložíte SD kartu pro navigační systém.

Pokud SD karta pro navigační systém není vložena, zobrazuje se kompas naznačující směr, ve kterém se vozidlo pohybuje. Tento kompas nemusí zobrazovat správný směr, když vozidlo stojí nebo jede pomalu.

Informace o použití navigačního systému najdete v samostatném návodu k navigačnímu systému.

Nastavení

Vaše vozidlo je vybaveno systémy a zařízením s různými nastaveními, které můžete změnit tak, aby fungovaly podle Vašich preferencí.

Podrobnosti zjistíte u autorizovaného opravce vozů Mazda.

POZNÁMKA

- Dostupná nastavení jsou závislá na vybavení vozidla a funkcích.
- Systém automaticky zobrazuje pouze dostupná nastavení pro Vaše vozidlo. V závislosti na specifikacích Vašeho vozidla nemusí být některé nastavení možné změnit, přestože jsou v návodu uvedena.
- V závislosti na funkci, některá nastavení propojená s jinými funkcemi nelze změnit.
- Obsah změn nastavení v důsledku aktualizace softwaru vozidla se může změnit bez upozornění.

Jak provést změny nastavení

1. Vyberte „Nastavení“ na domovské obrazovce Mazda Connect.
2. Vyberte nastavení položky, kterou chcete změnit, ze zobrazeného obsahu.
3. Změni nastavení funkce.

POZNÁMKA

Zaškrtněte políčka u všech funkcí, které chcete povolit () , nebo zrušte zaškrtnutí () , chcete-li funkci zakázat.

Měnitelná nastavení systému / Seznam vybavení

Nastavení EV

Viz Nastavení EV na straně 2-116.

- Dobíjení po připojení
- Plán dobíjení
- Časovač řízení klimatizace
- Limit nabíjení pro dobíjení AC
- Limit nabíjení pro rychlé dobíjení DC
- Zámek nabíjecího konektoru
- Ohřívač vysokonapěťového akumulátoru
- Úroveň regenerativního brzdění
- Prioritní režim EV
- Cílové nabití při jízdě

Displeje ve voze

Provede konfiguraci nastavení i obsahu všech obrazovek ve voze.
Viz Displeje ve voze na straně 2-120.

- Active Driving Display
- Centrální obrazovka
- Zobrazení sdruženého panelu přístrojů

Nastavení zvuku

Provede konfiguraci zvuku ve voze.
Viz Nastavení zvuku na straně 2-122.

- Nastavení audia
- Hlasitost upozornění a varování

Bezpečnostní nastavení

Provede konfiguraci bezpečnostních a asistenčních funkcí.
Viz Bezpečnostní nastavení na straně 2-124.

- Asistenční systém řidiče
- Bezpečnostní upozornění
- Active Safety
- Collision Avoidance
- Kamera
- Parking Sensor
- Upozornění na rychlost
- Upozornění na nesprávně použitý pedál

Nastavení vozu

Provede konfiguraci doplňkových funkcí vozu.
Viz Nastavení vozu na straně 2-131.

- Logika pádlového řazení
- Dveře
- Vnější osvětlení
- Vnitřní osvětlení
- Stěrače s dešťovým senzorem
- Automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka
- Směrová světla
- Vyhřívání zadního skla
- Provázet teploty sedadla & klimatizace
- Pohodlí spolucestujících
- Airbagy

- Jízdní pozice
- Zpoždění zámku nádrže

Nastavení připojení

Provede konfiguraci nastavení připojení Bluetooth a jiných zařízení.
Viz Nastavení připojení na straně 2-136.

- Nastavení Bluetooth®
- Nastavení připojení chytrého telefonu
- Nastavení bezdrátového nabíjení

Driver Personalization System

Registruje řidiče nebo upraví informace o řidiči.
Viz Driver Personalization System na straně 2-146.

- Driver Personalization System

Systémová nastavení

Provede konfiguraci jazyka, času a dalších obecných nastavení.
Viz Systémová nastavení na straně 2-147.

- Hodiny
- Nastavení pro řidiče
- Nastavení rozpoznávání hlasu
- Jazyk
- Teplota
- Vzdálenost/rychlost
- Úspora paliva
- Úspora energie
- Úspora paliva/energie
- Tlak
- Aktualizace Gracenote Database
- Použití obalů alb z Gracenote Database
- Připojené služby
- Aktualizace softwaru
- Systémové informace
- Obnovit všechna tovární nastavení

Nastavení EV*

Dobíjení po připojení

Zruší plán dobíjení, aby bylo možné provést okamžité dobítí.

Možné změny nastavení

Povolit, Zakázat

Plán dobíjení

Vybere požadované dny a časy dobíjení vozu.

Funkce	Možné změny nastavení	
1 ---	Povolit, Zakázat ^{*1}	Upravit, Odstranit ^{*2}
2 ---		
3 ---		
4 ---		
5 ---		
6 ---		
7 ---		

*1 Pokud je vytvořen seznam vybraný pomocí kurzoru, je možné u položky zvolit Povolit nebo Zakázat.

*2 Nastavení je možné "Upravit"/"Odstranit" posunutím vybraného seznamu pomocí kurzoru napravo.

Upravit

Funkce	Možné změny nastavení
Čas zahájení Vyberte požadovaný čas zahájení nabíjení.	doba (10minutové intervaly)
Čas ukončení Vyberte požadovaný čas ukončení nabíjení.	doba (10minutové intervaly)
Opakovat Vyberte den či dny v týdnu pro opakování.	Pondělí — Neděle
Limit nabíjení Vyberte požadovaný limit nabíjení.	Podle úrovně nabití akumulátoru, Podle odhadovaného jízdního dosahu
Úroveň nabití akumulátoru^{*1} Vyberte požadovanou maximální úroveň nabití.	100% — 10% (10 úrovní)/ 100% — 20% (9 úrovní)
Odhadovaný jízdní dosah^{*2} Vyberte požadovaný odhadovaný jízdní dosah.	V krocích po 10 km

- *1 Pokud je zvoleno Podle úrovně nabití akumulátoru pomocí nastavení míry dobíjení, je možné nastavení změnit.
- *2 Pokud je zvoleno Podle odhadovaného jízdního dosahu pomocí nastavení míry dobíjení, je možné nastavení změnit.

Časovač řízení klimatizace

Umožní řízení klimatizace upravit teplotu v kabině před jízdou.

Funkce	Možné změny nastavení	
1 ---	Povolit, Zakázat* ¹	Upravit, Odstranit* ²
2 ---		
3 ---		
4 ---		
5 ---		
6 ---		
7 ---		

*1 Pokud byla položka vybraná pomocí kurzoru nastavena, je možné u položky zvolit Povolit nebo Zakázat.

*2 Nastavení je možné Upravit/Odstranit posunutím vybrané položky pomocí kurzoru napravo.

Upravit

Funkce	Možné změny nastavení
Čas odjezdu Vyberte požadovaný čas odjezdu.	doba (10minutové intervaly)
Opakovat Vyberte den či dny v týdnu pro opakování.	Pondělí — Neděle
Teplota Vybere požadovanou teplotu v kabině pro časovač řízení klimatizace.	15.5 °C (61 °F) — 28.5 °C (83 °F)
Přední rozmrazovač	Povolit, Zakázat
Zadní rozmrazovač	Povolit, Zakázat

Limit nabíjení pro dobíjení AC

Nastaví limit nabíjení při použití nabíjecí stanice AC.

Možné změny nastavení
100% — 10% (10 úrovní)/ 100% — 20% (9 úrovní)

Limit nabíjení pro rychlé dobíjení DC

Nastaví limit nabíjení při použití rychlonabíjecí stanice DC.

Možné změny nastavení
100% — 10% (10 úrovní)

Zámek nabíjecího konektoru

Provede konfiguraci uzamčení nabíjecího konektoru.

Možné změny nastavení
Při dobíjení uzamčen Odemkne konektor po dokončení dobíjení nebo po odemčení vozu.
Po připojení uzamčen Odemkne konektor pouze po odemčení vozu.
Vypnuté Nabíjecí konektor zůstane odemčený trvale.

Ohřívač vysokonapěťového akumulátoru

Provede konfiguraci spouštění ohřívače vysokonapěťového akumulátoru.

Možné změny nastavení
Automaticky, Vypnuté

Úroveň regenerativního brzdění

Nastaví požadovanou úroveň regenerativního brzdění.

Možné změny nastavení
Normální, Vysoká

Prioritní režim EV

Upřednostní režim EV při nastartování vozu.

Možné změny nastavení
Povolit, Zakázat

Cílové nabití při jízdě

Nastaví cílovou úroveň nabití vysokonapěťového akumulátoru.

Možné změny nastavení
100% — 20% (9 úrovní)

Displeje ve voze

Provede konfiguraci nastavení i obsahu všech obrazovek ve voze.

Active Driving Display

Upraví obsah a viditelnost obrazovky.

Funkce	Možné změny nastavení
Výška Upraví výšku Active Driving Display.	Výška (31 úrovní)
Automatický jas Automaticky nastaví jas podle intenzity okolního světla.	Povolit, Zakázat
Jas Upraví jas Active Driving Display.	Jas (11 / 41 úrovní)
Nastavení naklonění Upraví natočení Active Driving Display.	Náklon (11 úrovní)
Active Driving Display Content Povolí zapnutí obrazovky a zobrazení vybraného obsahu.	Povolit, Zakázat
Navádění navigace Zobrazí informace navigace o navádění na trasu.	Povolit, Zakázat
Název ulice Zobrazí názvy ulic.	Povolit, Zakázat
Navádění do jízdnic pruhů Zobrazí informace navigace o navádění do jízdnic pruhů.	Povolit, Zakázat
Rozpoznávání dopravního značení Zobrazí stopky, omezení rychlosti a zákazy vjezdu.	Povolit, Zakázat
Rychlostní limit Zobrazí rychlostní limit.	Povolit, Zakázat
Odhadovaný čas příjezdu Zobrazí odhadovaný čas příjezdu.	Povolit, Zakázat
Obnovit tovární nastavení Obnoví původní tovární nastavení systému Active Driving Display.	—

Centrální obrazovka

Upraví jas, kontrast a další vlastnosti obrazovky.

Funkce	Možné změny nastavení
Obrazovka vypnutá Vypne obrazovku, ale zvuk ponechá zapnutý.	—
Denní/noční režim Vybere úroveň jasu centrální obrazovky.	Automaticky, Den, Noc
Jas Upraví jas centrální obrazovky.	Jas (11 úrovní)
Kontrast Upraví kontrast centrální obrazovky.	Kontrast (11 úrovní)
Zobrazit výsledky jízdy po vypnutí motoru Zobrazí výsledky úspory energie na konci jízdy.	Povolit, Zakázat
Hodiny výchozí obrazovky Vybere formát zobrazení hodin na výchozí obrazovce.	Analogové, Digitální
Zobrazení okolí Povolí zjednodušené rozhraní přístupné z výchozí obrazovky.	Prázdný, Hodiny
Obnovit tovární nastavení Obnoví původní tovární nastavení displeje.	—

Zobrazení sdruženého panelu přístrojů

Vybere obsah, který se zobrazí na sdruženém panelu přístrojů.

Funkce	Možné změny nastavení
Zobrazení úspory paliva a dosahu Provede konfiguraci způsobu zobrazení úspory paliva a jízdního dosahu.	Typ 1, Typ 2, Vypnuté
Zvětšit velikost textu Zobrazí větší velikost textu na sdruženém panelu přístrojů.	Povolit, Zakázat
Vždy zobrazovat obrazovku i-ACTIVSENSE Povolí trvalé zobrazení informací i-ACTIVSENSE.	Povolit, Zakázat
Obnovit tovární nastavení Obnoví tovární nastavení zobrazení sdruženého panelu přístrojů.	—

Nastavení zvuku

Provede konfiguraci zvuku ve voze.

Nastavení audia

Upraví poslechový zážitek ve voze.

Funkce	Možné změny nastavení
Režim nastavení zvuku Vybere základní nebo pokročilý režim nastavení zvuku.	Základní, Pokročilé
Basy Upraví výstupní basy.	Rozsah basů (19 úrovní)
Výšky Upraví výstupní výšky.	Rozsah výšek (19 úrovní)
Ekvalizér Vybere nebo vytvoří požadovanou křivku ekvalizéru.	Plochá, Pop, Rock, Jazz, R&B, Vážná hudba, Vlastní 1 ^{*1} , Vlastní 2 ^{*1} , Vlastní 3 ^{*1} , Vlastní nastavení EQ ^{*2}
Poslechová pozice Vybere požadovanou poslechovou pozici.	Sedadlo řidiče, Všechna sedadla
Fader Přesune intenzitu zvuku dopředu nebo dozadu.	Přední — Zadní (19 úrovní)
Balance Přesune intenzitu zvuku doleva nebo doprava.	Levý — Pravý (19 úrovní)
Automatická regulace úrovně^{*3} Automaticky upraví hlasitost tak, aby kompenzovala rychlost vozu.	0, 1 — 7 (8 úrovní)
Automatické nastavení úrovně zdroje^{*4} Automaticky stabilizuje úroveň hlasitosti různých zdrojů.	Povolit, Zakázat
Bose Stereo Mode Vybere požadovaný stereo zvuk.	Standardní, Lineární
Bose Centerpoint^{*5} Vytvoří virtuální prostorový zvuk.	0, 1 — 3 (4 úrovně)

Funkce	Možné změny nastavení
Bose AudioPilot^{*6} Automaticky upraví hudbu tak, aby kompenzovala hluk z okolního provozu.	0, 1 — 3 (4 úrovně)

- *1 Nastavení ekvalizéru uložené v „Vlastní nastavení EQ“ položky „Ekvalizér“.
- *2 Nastavení ekvalizéru můžete upravit a uložit ručně podle svých představ.
- *3 Automatická úprava úrovně hlasitosti (ALC) mění hlasitost zvuku automaticky podle rychlosti vozidla. Čím rychleji vozidlo jede, tím více hlasitost roste. Čím pomaleji vozidlo jede, tím méně hlasitost klesá.
- *4 Tato funkce upravuje hlasitost automaticky, takže se úroveň hlasitosti mění v závislosti na obsahu.
- *5 Funkce Centerpoint poskytuje majitelům audiosystému Bose zážitek z prostorového zvuku. Byla speciálně vyvinuta tak, aby splňovala unikátní požadavky na reprodukci zvuku ve voze. Převádí stereo signály na více kanálů, aby dosáhla větší přesnosti při reprodukci zvuku. Propracovaný algoritmus současně vytváří širší, prostornější zvukové pole. Centerpoint je registrovaná obchodní značka společnosti Bose.
- *6 Při jízdě může okolní hluk narušovat poslech hudby. Technologie pro kompenzaci hluku AudioPilot nepřetržitě upravuje hlasitost hudby, aby vykompenzovala okolní hluk i rychlost vozidla. Reaguje pouze na trvalé zdroje hluku, a ne na přerušovaný hluk, jako jsou například zvuky způsobené zpomalovací vlnou. Pokročilý algoritmus DSP umožňuje rychlejší a efektivnější kompenzaci pro neobvyklé situace, jako je jízda po velmi nerovné vozovce nebo jízda vysokou rychlostí. AudioPilot je registrovaná obchodní značka společnosti Bose.

Hlasitost upozornění a varování

Upraví úroveň hlasitosti upozornění a varování.

Možné změny nastavení
Nízká, Střední, Vysoká

Tlačítko hlasitosti systému

Nastaví úroveň hlasitosti potvrzení pro ovladač a ovládací prvky volantu.

Možné změny nastavení
Nízká, Střední, Vysoká

Bezpečnostní nastavení

Provede konfiguraci bezpečnostních a asistenčních funkcí.

Asistenční systém řidiče

Provede konfiguraci požadované úrovně podpory a upozornění asistenčních funkcí.

Funkce	Možné změny nastavení
Funkce Cruising & Traffic Support při plné rychlosti Umožňuje výběr funkce Cruising & Traffic Support při dálničních rychlostech.	Povolit, Zakázat
Režim Cruise Assist Vybere způsob regulace rychlosti a pozice vozu v režimu Cruise Assist.	Plynulý, Standardní, Responzivní
Upozornění na zrušení CTS Nastaví upozornění na zrušení Cruising & Traffic Support.	Zvukové, Vibrace volantu, Vypnuté
Mazda Radar Cruise Control Povolí automatickou regulaci odstavu vozidel při používání tempomatu.	Povolit, Zakázat
Synchronizace s rychlostními značkami Automaticky omezí rychlost vozu podle značek omezujících rychlost.	Vypnuté, Manuálně, Automaticky
Speed Limit Sync Offset Nastaví požadovaný odstav rychlosti vozu od stanoveného rychlostního limitu.	+ 0 km/h, + 5 km/h, + 10 km/h
Zvukové potvrzení tempomatu Povolí zvukové signály při interakci s tempomatem.	Povolit, Zakázat
Traffic Sign Recognition System Povolí rozpoznávání dopravních značek.	Povolit, Zakázat
Upozornění na rychlostní značku Vybere požadovaný typ upozornění na rychlostní značky.	Vizuální, Vizuální + zvukové, Vypnuté
Limit pro upoz. na rychl. značky Nastaví limit pro upozornění při překročení maximální povolené rychlosti.	+ 0 km/h, + 5 km/h, + 10 km/h
Rychlostní limit Povolí využití dat navigace pro upozornění na maximální rychlost.	Povolit, Zakázat
Upozornění na rychlostní limit Vybere požadovaný typ upozornění na maximální rychlost.	Vizuální, Vizuální + zvukové, Vypnuté

Funkce	Možné změny nastavení
Limit pro upoz. na max. rychl. Vybere požadovaný rychlostní limit pro upozornění na maximální rychlost.	+ 0 km/h, + 5 km/h, + 10 km/h
Upozornění pro Adj. Speed Limiter Vyberte požadovaný typ upozornění pro Adjustable Speed Limiter.	Vizuální, Vizuální + zvukové, Vypnuté
Upozornění pro Adj. Speed Limiter Nastavte požadovaný rychlostní limit pro upozornění pro Adjustable Speed Limiter.	+ 0 km/h, + 5 km/h, + 10 km/h
Driver Attention Alert Povolí sledování pozornosti řidiče a upozorní na odhalenou únavu.	Povolit, Zakázat
Driver Monitoring Povolí Driver Monitoring, aby bylo možné odhalit únavu a upozornit řidiče.	Povolit, Zakázat
Obnovit tovární nastavení Obnoví tovární nastavení asistenčního systému řidiče.	—

Bezpečnostní upozornění

Provede konfiguraci upozornění využívaných bezpečnostními funkcemi i-ACTIVSENSE.

Funkce	Možné změny nastavení
Front Cross Traffic Alert Povolí upozornění, když trasu před vozem zkrří pohybuje se objekt.	Povolit, Zakázat
Front Cross Traffic Alert Vybere požadovaný typ upozornění pro Front Cross Traffic Alert.	Vizuální, Vizuální + zvukové, Vypnuté
Front Cross Traffic Alert Načasování upozornění Nastaví požadované načasování upozornění pro Front Cross Traffic Alert.	Včasná, Normální, Zpožděná
Kamera Front Cross Traffic Alert Povolí zobrazení obrazu z kamery při upozornění Front Cross Traffic Alert.	Povolit, Zakázat
Rear Cross Traffic Alert Povolí upozornění, když trasu za vozem zkrří pohybuje se objekt.	Povolit, Zakázat

Funkce	Možné změny nastavení
Rear Cross Traffic Alert Vybere požadovaný typ upozornění pro Rear Cross Traffic Alert.	Vizuální, Vizuální + zvukové, Vypnuté
Distance Recognition Support System Zobrazí následující indikátor vzdálenosti na měřidle na panelu přístrojů a Active Driving Display.	Povolit, Zakázat
Lane Departure Warning System Povolí Lane Departure Warning System.	Povolit, Zakázat
Lane Departure Warning System Typ upozornění Nastaví požadovaný typ upozornění pro Lane Departure Warning System.	Zvukové, Vibrace volantu, Zvukové + vibrace volantu, Vypnuté
Blind Spot Monitoring Vybere požadovaný typ upozornění pro Blind Spot Monitoring.	Vizuální, Vizuální + zvukové, Vypnuté
Blind Spot Monitoring Načasování upozornění Vybere požadované načasování upozornění pro Blind Spot Monitoring.	Včasná, Normální, Zpožděná
Vehicle Exit Warning Vybere požadovaný typ upozornění pro Vehicle Exit Warning.	Vizuální, Vizuální + zvukové, Vypnuté
Vehicle Exit Warning Načasování varování Nastaví požadované načasování upozornění pro Vehicle Exit Warning.	Včasná, Normální, Zpožděná
Obnovit tovární nastavení Obnoví tovární nastavení bezpečnostních upozornění.	—

Active Safety

Provede konfiguraci aktivních bezpečnostních funkcí i-ACTIVSENSE.

Funkce	Možné změny nastavení
Distance & Speed Alert Povolí aktivovat upozornění na následující rychlost.	Povolit, Zakázat
Obnovit tovární nastavení Obnoví tovární nastavení systému Active Safety.	—

Collision Avoidance

Provede konfiguraci funkcí pro zabránění kolize i-ACTIVSENSE.

Funkce	Možné změny nastavení
Distance & Speed Alert Povolí aktivovat upozornění na následující vzdálenost.	Povolit, Zakázat
Lane-keep Assist System Povolí asistenci při řízení usnadňující udržení vozu v jízdním pruhu.	Povolit, Zakázat
Smart Brake Support Povolí Smart Brake Support umožňující upozornění řidiče a intervenci při hrozící kolizi.	Povolit, Zakázat
Smart Brake Support Načasování upozornění Vybere požadované načasování upozornění pro Collision Avoidance.	Včasná, Normální, Zpožděná
Smart City Brake Support Povolí Smart City Brake Support umožňující upozornění řidiče a intervenci při hrozící kolizi.	Povolit, Zakázat
SBS/SCBS Povolí SBS/SCBS umožňující upozornění řidiče a intervenci při hrozící kolizi.	Povolit, Zakázat
SBS/SCBS Detekce chodců/cyklistů Povolí upozornění a intervenci brzděním při křížení trasy vozu cyklistou nebo chodcem.	Povolit, Zakázat
SBS/SCBS Načasování upozornění Vybere požadované načasování upozornění pro Collision Avoidance.	Včasná, Normální, Zpožděná
SBS/SCBS Načasování upozornění Vybere požadované načasování upozornění pro Collision Avoidance.	Včasná, Zpožděná
SBS/SCBS Zvuková upozornění Smart Brake Support Povolí zvuková upozornění Smart Brake Support.	Povolit, Zakázat
SBS/SCBS Vozidla křižující vpředu Povolí detekci lidí a vozidel křižících trasu před vozem.	Povolit, Zakázat

Funkce	Možné změny nastavení
SBS/SCBS Front Crossing Alert Povolí upozornění při křížování trasy před vozem lidmi nebo vozidly.	Povolit, Zakázat
SBS/SCBS Turn-Across Traffic Povolí intervenci brzděním, pokud při odbočování křížujícím dráhu jiných vozidel hrozí kolize.	Povolit, Zakázat
SBS/SCBS Head-on Collision Mitigation Povolí intervenci automatickým nouzovým brzděním při hroící čelní kolizi.	Povolit, Zakázat
Smart Brake Support [Rear]^{*1} Povolí Smart Brake Support [Rear] umožňující upozornění řidiče a intervenci při hroící kolizi.	Povolit, Zakázat
Emergency Lane Keeping Povolí Emergency Lane Keeping umožňující intervenci při hroící kolizi.	Povolit, Zakázat
Emergency Lane Keeping Road Keep Assist Povolí automatickou asistenci při řízení, která pomáhá zabránit sjetí vozu z vozovky.	Povolit, Zakázat
Emergency Lane Keeping Blind Spot Assist Udržuje vůz v pruhu, je-li při změně pruhu detekováno jiné vozidlo.	Povolit, Zakázat
Emergency Lane Keeping Head-on Collision Avoidance Assist Povolí Head-on Collision Avoidance umožňující upozornění a intervenci při hroící čelní kolizi.	Povolit, Zakázat
Emergency Lane Keeping Lane-keep Assist System Povolí asistenci při řízení usnadňující udržení vozu v jízdním pruhu.	Povolit, Zakázat
Emergency Signal System Blikne zadními indikátory směrového světla při nouzovém brzdění.	Povolit, Zakázat
Obnovit tovární nastavení Obnoví tovární nastavení systému Collision Avoidance.	—

*1 Včetně inteligentního brzdového asistenta [zadního pro příčný provoz].

Kamera

Provede konfiguraci zorných úhlů a nastavení obrazu z kamery.

Funkce	Možné změny nastavení
Prioritní zobrazení kamery při spuštění Povolí zobrazení obrazu z kamery po nastartování vozu.	Povolit, Zakázat
Prioritní zobrazení [STV] Vybere výchozí zobrazení po nastartování vozu.	See-Through, Přední širokoúhlá, Poslední
Prioritní zobrazení [360VM] Vybere výchozí zobrazení po nastartování vozu.	Boční, Přední, Přední širokoúhlá, Poslední
Automatické zobrazení přední kamery Povolí automatické zobrazení přední kamery po nastartování vozu.	Povolit, Zakázat
Dynamické navádění Povolí zobrazení dynamického navádění na obrazu ze zadní kamery.	Povolit, Zakázat
Obnovit tovární nastavení Obnoví tovární nastavení kamery.	—

Parking Sensor

Provede konfiguraci nastavení Parking Sensor.

Funkce	Možné změny nastavení
Parking Sensor Povolí systému Parking Sensor detekování objektů před a za vozidlem.	Povolit, Zakázat
Zobrazení navádění pro Parking Sensor Povolí zobrazení dynamického navádění pro Parking Sensor na obrazu ze zadní kamery.	Povolit, Zakázat
Hlasitost upozornění pro zadní Parking Sensor Nastaví požadovanou hlasitost upozornění pro zadní Parking Sensor.	Nízká, Střední, Vysoká, Vypnuté
Hlasitost upozornění pro přední Parking Sensor Nastaví požadovanou hlasitost upozornění pro přední Parking Sensor.	Nízká, Střední, Vysoká, Vypnuté

Funkce	Možné změny nastavení
Obnovit tovární nastavení Obnoví tovární nastavení pro Parking Sensor.	—

Upozornění na rychlost

Provede konfiguraci upozornění na rychlost.

Funkce	Možné změny nastavení
Upozornění na rychlost Povolí upozornění při překročení požadované rychlosti.	Povolit, Zakázat
Limit pro upozornění na rychlost Vybere požadovanou rychlost, při jejímž překročení systém upozorní řidiče.	30 km/h — 250 km/h 20mph — 150mph
Typ upozornění na rychlost Vybere typ upozornění, které se aktivuje při překročení nastaveného rychlostního limitu.	Vizuální, Zvukové, Vizuální + zvukové
Obnovit tovární nastavení Obnoví tovární nastavení upozornění na rychlost.	—

Upozornění na nesprávně použitý pedál

Upozorní řidiče na současné sešlápnutí plynového a brzdového pedálu.

Možné změny nastavení
Povolit, Zakázat

Nastavení vozu

Provede konfiguraci doplňkových funkcí vozu.

Logika pádlového řazení

Nastaví způsob odchodu z režimu manuálního řazení po použití pádlového řazení na volantu.

Možné změny nastavení
Dočasné ovládání řazení Přepne na Řízení, jakmile pádlové řazení není používáno nebo je přidrženo přepínač +/OFF.
Trvalé ovládání řazení Vrátí se do režimu Drive, když je přidrženo přepínač +/off.

Dveře

Provede konfiguraci nastavení dveří.

Funkce	Možné změny nastavení
Hands-Free Liftgate Povolí bezdotykové otevírání dveří zavazadlového prostoru	Povolit, Zakázat
Automatické zámky dveří Provede konfiguraci automatického uzamčení dveří.	Zamknout: během jízdy, Zamknout: při jízdě, odemknout: vyp. zapalování, Zamknout: mimo park., Zamknout: mimo park., odemknout: na parkovišti, Zamknout: během jízdy, odemknout: na parkovišti, Vypnuté
Prodleva před opětovným aut. uzamčením Nastaví čas, kdy se dveře znovu uzamknou, pokud nedošlo k jejich otevření.	30 sekund, 60 sekund, 90 sekund
Autom. bezklíčové uzamčení při opuštění vozu Povolí automatické uzamčení, když se řidič vzdálí od vozu.	Povolit, Zakázat
Hlasitost potvrzení bezklíčových funkcí Nastaví úroveň hlasitosti pípnutí při uzamykání/odemykání dveří.	Nízká, Střední, Vysoká, Vypnuté
Režim bezklíčového odemykání Vybere dveře, které se odemknou tlačítkem pro bezklíčový vstup.	Jednou: všechny dveře, Jednou: dveře řidiče, dvakrát: vše

Funkce	Možné změny nastavení
Bezklíčové ovládání kufru Provede konfiguraci elektrického ovládání kufru pomocí dálkového ovladače.	Pouze při odemčení, Vždy
Obnovit tovární nastavení Obnoví tovární nastavení dveří.	—

Vnější osvětlení

Provede konfiguraci nastavení vnějšího osvětlení vozu.

Funkce	Možné změny nastavení
Automatická citlivost světlometů Nastaví citlivost automatického předního osvětlení.	Nízká, Střední-nízká, Střední, Střední-vysoká, Vysoká
Automatické vypnutí světlometů Nastaví prodlevu před vypnutím světlometů.	30 sekund, 60 sekund, 90 sekund, 120 sekund, Vypnuté
Adaptive LED Headlights (ALH) Provede konfiguraci použití předních Adaptive LED Headlights a obrysových světel.	ALH: zapnuté, obrysově světlo: Zapnuto, ALH: zapnuté, obrysově světlo: Vypnuto, Vypnuté
Adaptive LED Headlights (ALH) Automaticky přepíná dálková a potkávací světla.	Povolit, Zakázat
High Beam Control System (HBC) Automaticky přepíná dálková a potkávací světla.	Povolit, Zakázat
Adaptive Front-Lighting System (AFS) Upraví intenzitu světla podle jízdních podmínek.	Povolit, Zakázat
Světla pro denní svícení Povolí světla pro denní svícení.	Povolit, Zakázat
Ruční vyrovnávání světlometů Nastaví úhel paprsku světlometů.	Úhel světlometů (11 úrovní)
Coming Home Light Nastaví prodlevu před vypnutím světlometů.	30 sekund, 60 sekund, 90 sekund, 120 sekund, Vypnuté

Funkce	Možné změny nastavení
Leaving Home Light Zapne světlomety po stisknutí odemykacího tlačítka na klíči.	Povolit, Zakázat
Obnovit tovární nastavení Obnoví tovární nastavení vnějšího osvětlení.	—

Vnitřní osvětlení

Provede konfiguraci nastavení vnitřního osvětlení vozu.

Funkce	Možné změny nastavení
Osvětlení okolí Nastaví intenzitu osvětlení okolí.	Nízká, Střední, Vysoká, Vypnuté
Doba osvětlení při vstupu Nastaví dobu osvětlení při vstupu do vozu.	7.5 sekund, 15 sekund, 30 sekund, 60 sekund
Obnovit tovární nastavení Obnoví tovární nastavení vnitřního osvětlení.	—

Stěrače s dešťovým senzorem

Povolí automatické spuštění předních stěračů s dešťovým senzorem.

Možné změny nastavení
Povolit, Zakázat

Automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka

Povolí automatické sklopení vnějších zpětných zrcátek.

Možné změny nastavení
Povolit, Zakázat

Směrová světla

Provede konfiguraci nastavení směrových světel.

Funkce	Možné změny nastavení
Trojité bliknutí směrového světla Povolí trojitě bliknutí směrového světla.	Povolit, Zakázat
Hlasitost indikátoru směrového světla Upraví hlasitost indikátoru směrového světla.	Nízká, Střední, Vysoká
Obnovit tovární nastavení Obnoví tovární nastavení směrových světel.	—

Vyhřívání zadního skla

Nastaví dobu vyhřívání zadního skla.

Možné změny nastavení
Automatické vypnutí, Nepřetržitě

Provázat teploty sedadla & klimatizace / Pohodlí spolucestujících

Povolit, aby systém klimatizace aktivoval funkce pohodlí spolucestujících v režimu AUTO.

Možné změny nastavení
Povolit, Zakázat

Funkce je možné nastavit individuálně v závislosti na vozidle.

Funkce	Možné změny nastavení
Teplota sedadla řidiče	Povolit, Zakázat
Teplota sedadla spolujezdce	Povolit, Zakázat
Vyhřívání volant	Povolit, Zakázat

Airbagy

Provede konfiguraci nastavení předního a zadního airbagu spolujezdce.

Funkce	Možné změny nastavení
Přední airbag spolujezdce Povolí nebo zakáže přední airbag spolujezdce.	Povolit, Zakázat
Zadní airbagy spolujezdců Povolí nebo zakáže zadní airbagy spolujezdců.	Povolit, Zakázat
Obnovit tovární nastavení Obnoví tovární nastavení airbagů.	—

Jízdní pozice

Provede konfiguraci preferencí pozice sedadla řidiče.

Funkce	Možné změny nastavení
Asistent nastavení volantu pro snadné nastupování Povolí pohyb volantu při nastupování/vystupování pro rozpoznané profily řidičů.	Povolit, Zakázat
Asist. nastavení sedadla řidiče Provede konfiguraci pohybu sedadla řidiče pro rozpoznané profily.	Standardní, Částečné, Vypnuté
Obnovit tovární nastavení Obnoví tovární nastavení jízdní pozice.	—

Zpoždění zámku nádrže

Nastaví prodlevu uzamčení zámku nádrže po uzamčení vozu.

Možné změny nastavení
0 sekund, 30 sekund, 60 sekund, 90 sekund, 120 sekund

Nastavení připojení

Nastavení připojení lze nakonfigurovat pro spojení přes Bluetooth® a funkce chytrého telefonu.

Nastavení Bluetooth® / Bluetooth® / Aplikace pro chytrý telefon

Provede konfiguraci připojení přes Bluetooth a souvisejícího nastavení.

Funkce	Vysvětlení
Bluetooth®	Zobrazí se, když se používá Bluetooth®. Když je položka zaškrtnuta, je zapnut. Když položka není zaškrtnuta, je vypnut.
Spárovat nové zařízení	Naváže spojení s mobilním zařízením prostřednictvím rozhraní Bluetooth.
[Název registrovaného zařízení Bluetooth®]	Vybere typ připojení pro zvolené zařízení.
Pořadí připojení zařízení	Nastaví prioritní pořadí pro připojení zařízení.
Odstranit spárované zařízení	Ukončí spojení s mobilním zařízením prostřednictvím rozhraní Bluetooth.
Rozšířené nastavení	Můžete zapnout/vypnout automatické připojení přes Bluetooth® nastavit pořadí připojení a resetovat nastavení Bluetooth®.

POZNÁMKA

- Připojení přes Bluetooth® nelze použít, když je připojeno Apple CarPlay. Chcete-li připojit Bluetooth®, musíte odpojit Apple CarPlay.
- Chcete-li zaregistrovat (spárovat) zařízení nebo změnit připojení, zatímco je připojen systém Android Auto™, odpojte Android Auto™.

Registrace Bluetooth®

Registrace zařízení (párování)

Abyste mohli používat Bluetooth® audio a hands-free, musíte zaregistrovat zařízení Bluetooth® pomocí následujícího postupu. Můžete zaregistrovat až 5 zařízení, která podporují komunikační funkci Bluetooth®, jako jsou přenosná audiozařízení nebo mobilní telefony.

POZNÁMKA


Bluetooth® nemusí fungovat 1 až 2 minuty po přepnutí spínače zapalování nebo spínače POWER do polohy ACC nebo ON. To však není příznakem závady. Pokud se zařízení Bluetooth® nepřipojí automaticky poté, co uplynou 1 až 2 minuty, ujistěte se, že nastavení Bluetooth® na zařízení je povoleno, a pokuste se opět připojit zařízení Bluetooth® ze strany Mazda Connect.

Postup spárování


1. Vyberte „Spárovat nové zařízení“.



2. Zkontrolujte obsah zobrazený na obrazovce Vyhledání Bluetooth a vyberte „Pokračovat“.



3. Vyberte název zařízení, ke kterému se chcete připojit, ze zobrazeného seznamu zařízení Bluetooth®.



4. (Zařízení s verzí Bluetooth® 2.0 nebo nižší)
[Operace na zařízení Bluetooth®]

Zkontrolujte 4ciferné heslo zobrazující se na středovém displeji a stiskněte tlačítko pro potvrzení nebo zadejte heslo.

(Zařízení s verzí Bluetooth® 2.1 nebo vyšší)

[Operace na zařízení Bluetooth®]

Zkontrolujte, že 6ciferné heslo zobrazující se na středovém displeji se také zobrazuje na Bluetooth® zařízení.

5. Když je spárování úspěšné, obrazovka Zařízení je připojeno. se zobrazí na středovém displeji.

Název zařízení Bluetooth®, které chcete připojit v kroku 3, se nezobrazuje v seznamu.

1. Vyberte „Spárovat z mobilního zařízení“ na začátku seznamu.
2. [Operace na zařízení Bluetooth®]
Vyberte „Mazda“ ze seznamu výsledků hledání na zařízení Bluetooth® a potvrďte heslo nebo zadejte heslo.
3. Když je spárování úspěšné, zobrazí se obrazovka Zařízení je připojeno..

POZNÁMKA

- Pokud je zařízení Bluetooth® kompatibilní s funkcemi přenesení telefonního seznamu a krátkých zpráv, stáhne se telefonní seznam, historie volání a krátké zprávy (SMS).
- Může být zapotřebí povolit stahování na zařízení Bluetooth®, aby přenesení telefonního seznamu a krátkých textových zpráv fungovalo.
- Pokud jde o připojení Vašeho zařízení Bluetooth® přes Bluetooth®, vždy nahlédněte do návodu k obsluze zařízení Bluetooth®.

Párování a automatické opětovné připojení

Jakmile bude párování dokončeno, předchozí spojení Bluetooth® bude automaticky obnoveno, až bude systém aktivován příště. Když je Bluetooth® hands-free zapnuto nebo zapalování nebo spínač POWER je přepnut z OFF na ACC, zobrazuje se stav připojení zařízení na obrazovce.

POZNÁMKA


- Pokud provádíte párování opětovně na stejném zařízení Bluetooth®, musíte odstranit položku „Mazda“ ze zařízení Bluetooth®.
- Pokud jste informace o párování odstranili pouze na zařízení Bluetooth® nebo na vozidle, je nutné odstranit registraci také na druhém zařízení, aby bylo možné opětovné spárování.
- Automatické připojení přes Bluetooth®, když je Mazda Connect aktivován, si může vyžadovat, aby bylo zařízení Bluetooth® v připojitelném stavu.
- Než začnete s párováním, ujistěte se, že je Bluetooth® zapnutý, jak na zařízení, tak na vozidle.

Výběr zařízení Bluetooth®

Když je zaregistrováno několik spárovaných zařízení Bluetooth®, můžete si vybrat zařízení Bluetooth®, které se má připojit. Chcete-li připojit jiné zařízení Bluetooth®, které již bylo spárováno, změňte připojení zařízení Bluetooth® pomocí následujícího postupu.

Připojení jiného zařízení Bluetooth®

1. Vyberte název zařízení, které chcete připojit, ze seznamu zařízení Bluetooth®, který se zobrazuje na obrazovce Nastavení Bluetooth®.



2. Vyberte způsob spojení.



- **Apple CarPlay:** Zobrazí se, když se používá Apple CarPlay. Když je položka zaškrtnuta, je zapnut. Když položka není zaškrtnuta, je vypnut.
- **Android Auto:** Zobrazí se, když se používá Android Auto™. Když je položka zaškrtnuta, je zapnut. Když položka není zaškrtnuta, je vypnut.
- **Telefon a audio:** Připojí jako hands-free i audiozařízení Bluetooth®.
- **Telefon:** Připojí jako hands-free zařízení.
- **Audio:** Připojí jako Bluetooth® audio zařízení.
- **Nastavení Apple CarPlay:** Změní nastavení připojení k Apple CarPlay.
- **Nastavení Android Auto:** Změní nastavení připojení k Android Auto™.
- **Dotyková obrazovka při jízdě pro všechna zařízení:** Změní nastavení použití dotykového panelu za jízdy.*1
- **Dotyková obrazovka při jízdě pro všechna zařízení:** Změní nastavení použití dotykového panelu za jízdy.*1


*1 Při používání dotykového panelu za jízdy je Vaší povinností jako řidiče pečlivě sledovat okolí vozidla.

POZNÁMKA


- Následující funkce se mohou používat pro hands-free nebo audio.
 - **Hands-Free:** Telefon, SMS (Viz Hands-free Bluetooth® na straně 2-93.)
 - **Audio:** Bluetooth® Audio (Viz Bluetooth® na straně 2-59.), Pandora® (Viz Pandora® na straně 2-53.)
- Některá zařízení Bluetooth® nedokáží oddělit párování pro hands-free Bluetooth® a audiozařízení Bluetooth® proto se mohou připojit jako "Telefon a audio", i když je vybrán pouze "Telefon" nebo "Audio" zařízení.

Zrušení připojení zařízení Bluetooth®

1. Vyberte název právě připojeného zařízení ze seznamu zařízení Bluetooth®, který se zobrazuje na obrazovce Nastavení Bluetooth®.



2. Vyberte „Odpojit“.




POZNÁMKA


Spojení také může být přerušeno, když přepnete nastavení připojení přes Bluetooth® na VYP.

Vymazání zařízení Bluetooth®


1. Vyberte „Odstranit spárované zařízení“.



2. Vyberte název zařízení, kterému chcete zrušit registraci.



3. Vyberte „Odstranit“ na obrazovce Odstranit zařízení.




POZNÁMKA

- Když je danému zařízení Bluetooth® zrušena registrace, je vymazán také jeho telefonní seznam, historie hovorů a SMS zprávy.
- Pokud jste zrušili registraci zařízení Bluetooth®, odstraňte také položku „Mazda“ ze zařízení Bluetooth®.


Změna Párovací kód

Párovací kód používaný při párování je možné změnit pomocí následujícího postupu.


1. Vyberte „Rozšířené nastavení“.




2. Vyberte „Nastavení Bluetooth ve voze“.




3. Vyberte „Párovací kód“.



4. Zadejte nový Párovací kód.



5. Vyberte ✓.



POZNÁMKA

Připojení již spárovaných zařízení Bluetooth® není dotčeno, i když je Párovací kód změněn.

Nastavení připojení chytrého telefonu

Provede konfiguraci nastavení podle zařízení, včetně Android Auto a Apple CarPlay.

Funkce	Vysvětlení
Nastavení Apple CarPlay	Provede konfiguraci nastavení Apple CarPlay pro připojená zařízení.
Nastavení Android Auto	Provede konfiguraci nastavení Android Auto pro připojená zařízení.

Změna nastavení připojení Apple CarPlay/Android Auto™


Nastavení pro jednotlivé chytré telefony iPhone/Android™ lze změnit. Aby bylo nastavení aktivní, je nutné zařízení opět připojit.

(Příklad: změna nastavení připojení Apple CarPlay)

1. Vyberte „Nastavení Apple CarPlay“.




2. Vyberte název zařízení, pro které chcete změnit nastavení, ze seznamu právě zaregistrovaných zařízení iPhone..



3. Vyberte „Stav připojení zařízení“.



4. Vyberte způsob spojení.




Odstranění registrace Apple CarPlay/Android Auto™

(Příklad: Odstranění registrace zařízení iPhone.)


1. Vyberte „Nastavení Apple CarPlay“.




2. Vyberte název zařízení, kterému chcete zrušit registraci, ze seznamu právě zaregistrovaných zařízení iPhone.



3. Vyberte „Odstranit zařízení“.



4. Vyberte „Odstranit“ na obrazovce Odstranění zařízení Apple CarPlay.



Nastavení bezdrátového nabíjení

Provede konfiguraci nastavení bezdrátového nabíjení.

Funkce	Možné změny nastavení
Bezdrátové nabíjení Povolí bezdrátové nabíjení pro mobilní zařízení.	Povolit, Zakázat
Upřednostnit příjem AM Upřednostní příjem AM snížením rychlosti nabíjení.	Povolit, Zakázat

Driver Personalization System

Driver Personalization System

Registruje řidiče nebo upraví informace o řidiči.

Možné změny nastavení

Řidič 1, Řidič 2, Řidič 3, Řidič 4, Řidič 5, Řidič 6, Host

Vyberte požadovaný profil řidiče.

Uložit jízdní pozici

Uloží stávající jízdní pozici.

Upravit profil řidiče

Upraví jméno anebo obrázek asociované s profilem řidiče.

Přidat nového řidiče

Vytvoří nový profil řidiče.

Odstranit řidiče

Odstraní vybraný profil či profily řidiče.

Systemová nastavení

Provede konfiguraci jazyka, času a dalších obecných nastavení.

Hodiny

Nastaví čas a způsob jeho zobrazení.

Funkce	Možné změny nastavení
Manuální nastavení času^{*1} Manuálně nastaví hodiny na požadovaný čas.	Výběrem „+“ zvýšíte údaj hodin/minut a výběrem „-“ snížíte údaj hodin/minut. Můžete zvolit „am/pm“ pouze tehdy, pokud je položka „24hodinový formát“ zakázána.
Synchronizace času podle GPS Automaticky synchronizuje hodiny podle údajů o poloze určené pomocí GPS.	Povolit, Zakázat
24hodinový formát Zobrazí čas ve 24hodinovém formátu.	Povolit, Zakázat
Letní čas^{*1} Povolí nebo zakáže letní čas.	Povolit, Zakázat
Časové pásmo^{*1} Vybere požadované časové pásmo.	Časové pásmo

*1 Můžete provést změny nastavení pouze tehdy, když je položka „Synchronizace času podle GPS“ nebo „Navigace“ deaktivována.

Nastavení pro řidiče

Provede personalizované nastavení vozu podle preferencí konkrétního řidiče.

Funkce	Možné změny nastavení
Identifikace řidiče Automaticky identifikuje řidiče podle klíče.	Povolit, Zakázat
Výběr řidiče Manuálně vybere požadovaného řidiče.	Řidič
Upravit jméno(a) řidiče Upraví jméno vybraného řidiče.	Jméno řidiče

Nastavení rozpoznávání hlasu

Provede konfiguraci nastavení rozpoznávání hlasu a hlasového navádění.

Funkce	Možné změny nastavení
Hlasitost navádění Nastaví hlasitost odpovědí hlasového navádění.	Hlasitost (63 úrovní)
Délka navádění Vybere délku odpovědí hlasového navádění.	Normální, Stručné
Přerušením Umožní uživateli přerušit hlasové navádění hlasovým příkazem.	Povolit, Zakázat
Uživatelský návod pro funkci rozpoznávání hlasu Nabídne příklady frází, které lze použít k ovládní celé řady funkcí podporujících rozpoznávání hlasu.	—

Jazyk

Vybere požadovaný systémový jazyk.

Možné změny nastavení
Jazyk

Teplota

Vybere požadovanou jednotku teploty.

Možné změny nastavení
°C, °F

Vzdálenost/rychlost

Vybere požadovanou jednotku vzdálenosti a rychlosti.

Možné změny nastavení
mi • mph, km • km/h

Úspora paliva

Vybere požadovanou jednotku pro úsporu paliva.

Možné změny nastavení
L/100 km, km/L, km/gallon

Úspora energie

Vybere požadovaný výraz pro úsporu energie.

Možné změny nastavení
kWh/100 km, km/kWh

Úspora paliva/energie

Vybere jednotky pro úsporu paliva/energie.

Možné změny nastavení
L/100 km, kWh/100 km, km/L, km/kWh, km/gallon, km/kWh

Tlak

Vybere požadovanou jednotku tlaku vzduchu.

Možné změny nastavení
psi, kPa, bar, kgf/cm ²

Aktualizace Gracenote Database

Aktualizuje metadata Gracenote Database.

Funkce	Obsah
Aktualizovat	Spustí proces aktualizace Gracenote Database.
Aktualizovat historii	Zobrazí historii aktualizací Gracenote Database.

Použít obaly alb z Gracenote Database

Použije Gracenote Database pro zobrazení obalu alba.

Možné změny nastavení
Povolit, Zakázat

Připojené služby

Povolí nebo zakáže připojené služby vozu.

Možné změny nastavení
Povolit, Zakázat

Aktualizace softwaru

Instaluje dostupné aktualizace softwaru.

Funkce	Obsah
Vyhledat aktualizace softwaru	Vyhledá dostupné aktualizace softwaru.
Automaticky vyhledat aktualizace	Povolí systému automaticky vyhledávat aktualizace softwaru.

Systemové informace

Zobrazí informace o systémovém softwaru.

Funkce	Obsah
Právní informace	Zobrazí informace o licenci systémového softwaru.
Informace o verzi	Zobrazí informace o verzi systémového softwaru.

Obnovit všechna tovární nastavení

Odstraní veškeré osobní informace a u všech nastavení obnoví tovární nastavení.

3

Užitečné aplikace

Použití Apple CarPlay

Apple CarPlay	3-2
Apple CarPlay.....	3-2

Android Auto™	3-7
Android Auto™.....	3-7

Connected Service (je-li k dispozici)	3-12
Přehled služeb Connected Service.....	3-12

Apple CarPlay

Apple CarPlay umožňuje uskutečňovat hovory, odesílat nebo přijímat zprávy a poslouchat hudbu z Vašeho zařízení iPhone přes Mazda Connect nebo vyhledávat cíle pomocí map. Navíc je dostupné rozpoznávání hlasu s pomocí asistentky Siri.

VAROVÁNÍ

Nedovolte, aby se kabel připojený k USB portu zamotal do řadicí páky / páky voliče.

Pokud by se kabel zamotal, mohlo by Vás to rozptylovat od řízení a výsledkem by mohla být nehoda.

UPOZORNĚNÍ

- Nepokládejte žádné předměty ani nepoužívejte sílu na USB port nebo na víko konzoly, když je kabel zapojený.
- V závislosti na konkrétním připojeném mobilním zařízení může docházet k rušení, když je toto zařízení připojeno do elektrické zásuvky na vozidle (dochází-li k rušení, elektrickou zásuvku nepoužívejte).
- Nenechávejte zařízení iPhone v kabině. Působením přímého slunečního světla může teplota v kabině dosáhnout vysokých hodnot, které by mohly zařízení poškodit.



POZNÁMKA

- Před použitím si pečlivě prostudujte návod k použití zařízení iPhone.
- Nepoužívejte Mazda Connect po dlouhou dobu, když motor nebo systém EV neběží. Mohl by se vybit olovený akumulátor.
- Zástrčku originálního kabelu Apple zastrčte do USB portu pevně.

Připojení zařízení iPhone

(připojení přes USB)

Zapojte originální kabel Apple na USB port a připojte zařízení iPhone. Konektor zasunujte a vytahujte kolmo na USB port.



1. Port ve středové konzole
2. Port v přední konzole

Umístění USB portu se liší v závislosti na modelu vozidla.

POZNÁMKA

- Když je zařízení iPhone připojené přes Bluetooth® připojeno na USB port vozidla, systém přepne na Apple CarPlay. Aplikace, které jste používali při připojení přes Bluetooth®, můžete používat i nadále. Avšak funkce, které se mohou používat při připojení přes Bluetooth®, a funkce, které může používat Apple CarPlay, se liší v závislosti na aplikaci.
- **(USA/Kanada)**
Funkci Automatic 911 dialing můžete aktivovat, i když je připojen Apple CarPlay. Při použití Apple CarPlay opět po aktivaci Automatic 911 dialing musíte odpojit propojovací kabel od USB portu a pak ho připojit znovu.
- Až 5 zařízení iPhone je možné zaregistrovat jako zařízení připojená k Apple CarPlay.
- Když nastavíte Stav připojení zařízení připojeného zařízení iPhone na „Nikdy nepovoleno“, Apple CarPlay se neaktivuje, i když připojíte své zařízení iPhone na USB port vozidla. Chcete-li použít Apple CarPlay, změňte nastavení. Viz Nastavení připojení na straně 2-136.

(bezdrátové připojení)

Bezdrátový přístup k Apple CarPlay je k dispozici, když připojíte svoje zařízení iPhone k Mazda Connect pomocí Bluetooth® a Wi-Fi™.

POZNÁMKA

- Neexistují žádné rozdíly ve funkcích Apple CarPlay při použití bezdrátového připojení a připojení přes USB.
- Když je zařízení iPhone připojeno na USB port při použití bezdrátového připojení, nabíjí se jeho baterie.

Připojení Apple CarPlay poprvé

Když budete připojovat Apple CarPlay™ poprvé, zobrazí se obrazovka pro potvrzení aktivace Apple CarPlay™.



Povolit vždy: Povolí Apple CarPlay vždy bez potvrzení.

Nepovolovat nikdy: Zakáže aktuálně připojené zařízení v budoucnu.

Povolit jednou: Povolí zařízení pouze pro tentokrát.


Zrušit: Zakáže zařízení pro tentokrát.


POZNÁMKA



Pokud vyberete „Povolit jednou“, obrazovka pro potvrzení se zobrazí znovu, až bude příště motor nebo systém EV nastartován.

Avšak, pokud je interval mezi zastavením a nastartováním motoru nebo systému EV krátký, obrazovka pro potvrzení se nemusí zobrazit.

Zobrazení obrazovky Apple CarPlay




 se zobrazuje na domovské obrazovce Mazda Connect, když je Apple CarPlay připojen nebo podržte stisknuté tlačítko Domů.


Nakloňte  doprava, když se zobrazuje , aby se zobrazila obrazovka Apple CarPlay nebo podržte stisknuté tlačítko Domů.

POZNÁMKA

Obrazovku Apple CarPlay můžete také zobrazit, když vyberete „Apple CarPlay“ na obrazovce Seznam zdrojů (pouze některé modely vozidel).




Domovská obrazovka Apple CarPlay

Můžete zobrazit domovskou obrazovku Apple CarPlay stiskem  na sdruženém ovladači, když je zobrazena jakákoliv obrazovka Apple CarPlay nebo podržte stisknutí tlačítka Domů.





Otočením  vyberte ikonu, kterou chcete použít.





Stisknutím  aktivujete aplikaci podle vybrané ikony.

POZNÁMKA

- Ikona zobrazená na domovské obrazovce Apple CarPlay a místo zobrazení ikon se může lišit v závislosti na připojeném zařízení iPhone a verzi iOS nebo trhu.

Č.	Ikona	Vysvětlení
1	Dostupné aplikace v rámci CarPlay	Aktivuje aplikaci Apple CarPlay. Informace o použití jednotlivých aplikací najdete v nápovědách jednotlivých aplikací.
2		Vrátí na obrazovku Mazda Connect.
3		Zobrazí se mapa Apple CarPlay a obrazovka Právě hraje.

Pohodlné způsoby používání Apple CarPlay

Položka	Způsob ovládání
Aktivovat funkci rozpoznávání hlasu (Siri) *1	<p>Můžete ovládat Apple CarPlay pomocí hlasu, když aktivujete Siri jednou z následujících metod.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte tlačítko   v rámci spínačů dálkového ovládání audia.
Zobrazení obrazovky Právě hraje	Když hudba hraje pomocí Apple CarPlay, stisknutím tlačítka  ve sdruženém ovladači se vrátíte na obrazovku přehrávání Apple CarPlay.
Zobrazení obrazovky MAPA	Při navádění po trase pomocí Apple CarPlay se stisknutím tlačítka  ve sdruženém ovladači se vrátíte na obrazovku mapy Apple CarPlay.

*1 Funkci rozeznávání hlasu Mazda Connect nelze používat, když je připojen Apple CarPlay.

Ukončení Apple CarPlay

Režim Apple CarPlay ukončíte tak, že odpojíte konektor z USB portu nebo odpojíte zařízení iPhone od propojovacího kabelu.

Zobrazí se obrazovka, která byla aktivována před Apple CarPlay. Navíc je znovu připojeno zařízení Bluetooth®, které bylo připojeno před aktivací Apple CarPlay.

Android Auto™

Android Auto™ je aplikace, která umožňuje ovládat chytrý telefon s operačním systémem Android™ prostřednictvím Mazda Connect. Dostupný obsah, jako je telefon, zprávy, hudba a mapy, které jsou kompatibilní se systémem Android Auto™, lze použít se systémem Mazda Connect.

VAROVÁNÍ

Nedovolte, aby se kabel připojený k USB portu zamotal do řadicí páky / páky voliče.

Pokud by se kabel zamotal, mohlo by Vás to rozptylovat od řízení a výsledkem by mohla být nehoda.

UPOZORNĚNÍ



- Nepokládejte žádné předměty ani nepoužívejte sílu na USB port nebo na víko konzoly, když je kabel zapojený.
- V závislosti na konkrétním připojeném mobilním zařízení může docházet k rušení, když je toto zařízení připojeno do elektrické zásuvky na vozidle (dochází-li k rušení, elektrickou zásuvku nepoužívejte).
- Nenechávejte svůj chytrý telefon s OS Android™ v kabině. Působením přímého slunečního světla může teplota v kabině dosáhnout vysokých hodnot, které by mohly zařízení poškodit.

POZNÁMKA

- Než můžete začít používat Android Auto™ s Vaším vozidlem, musíte si stáhnout aplikaci Android Auto™ z Google Play™ na Váš chytrý telefon s OS Android™.
- Před použitím si pečlivě prostudujte návod k použití chytrého telefonu s OS Android™.
- Nepoužívejte Mazda Connect po dlouhou dobu, když motor nebo systém EV neběží. Mohl by se vybit olovený akumulátor.
- Zástrčku originálního kabelu chytrého telefonu s OS Android™ zastrčte do USB portu pevně.

Připojení chytrého telefonu s OS Android™**(připojení přes USB)**

Svůj chytrý telefon s OS Android™ připojte tak, že zapojíte konektor originálního kabelu telefonu s operačním systémem Android™ na USB port. Konektor zasunujte a vytahujte kolmo na USB port.



1. Port ve středové konzole

2. Port v přední konzole

Umístění USB portu se liší v závislosti na modelu vozidla.

POZNÁMKA

- Abyste mohli používat Android Auto™, musíte povolit Bluetooth®.
- Parkovací brzda musí být aktivována, když je zařízení Android Auto™ připojováno poprvé.
- Chytré telefony s OS Android™ mohou být připojeny k Android Auto™. Je možné zaregistrovat až 5 chytrých telefonů s OS Android™.
- Když nastavíte Stav připojení zařízení připojeného chytrého telefonu s OS Android™ na „Nikdy nepovoleno“, Android Auto™ se neaktivuje, i když připojíte svůj chytrý telefon s OS Android™ na USB port vozidla. Chcete-li použít Android Auto™, změňte nastavení. Viz Nastavení připojení na straně 2-136.

(bezdrátové připojení)

Bezdrátový přístup k Android Auto™ je k dispozici, když připojíte svůj chytrý telefon s OS Android™ k Mazda Connect pomocí Bluetooth® a Wi-Fi™.


POZNÁMKA

- Neexistují žádné rozdíly ve funkcích Android Auto™ při použití bezdrátového připojení a připojení přes USB.
- Když je chytrý telefon s OS Android™ připojen na USB port při použití bezdrátového připojení, nabíjí se jeho baterie.

Připojení Android Auto™ poprvé

Když budete připojovat Android Auto™ poprvé, zobrazí se obrazovka pro potvrzení aktivace Android Auto™.

Typ A



Povolit vždy: Povolí Android Auto™ vždy bez potvrzení.

Nepovolovat nikdy: Zakáže aktuálně připojené zařízení v budoucnu.

Povolit jednou: Povolí zařízení pouze pro tentokrát.


Zrušit: Zakáže zařízení pro tentokrát.

POZNÁMKA

Pokud vyberete „Povolit jednou“, obrazovka pro potvrzení se zobrazí znovu, až bude příště motor nebo systém EV nastartován.

Avšak, pokud je interval mezi zastavením a nastartováním motoru nebo systému EV krátký, obrazovka pro potvrzení se nemusí zobrazit.


Typ B




Start: Otevřít aplikaci

Storno: Neotevřít aplikaci

Zobrazení obrazovky Android Auto™




 se zobrazuje na domovské stránce Mazda Connect, když je Android Auto™ připojeno.


Nakloňte  doprava, když se zobrazuje , aby se zobrazila obrazovka Android Auto™ nebo podržte stisknuté tlačítko Domů pro zobrazení Android Auto™.


POZNÁMKA


Obrazovku Android Auto™ můžete také zobrazit, když vyberete „Android Auto“ na obrazovce Seznam zdrojů (pouze některé modely vozidel).




Domovská obrazovka Android Auto™

Můžete zobrazit domovskou obrazovku Android Auto™ stisknutím tlačítka  ve sdruženém ovladači, když je zobrazena obrazovka Android Auto™.

Chcete-li přejít z obrazovky Mazda Connect na obrazovku Android Auto™, podržte stisknuté tlačítko  ve sdruženém ovladači.







Otočením  nebo jeho nakloněním můžete vybrat položku nebo ikonu.








Stisknutím  aktivujete aplikaci vybrané položky nebo ikony.

POZNÁMKA

- Média zobrazená na domovské obrazovce Android Auto™ se mohou lišit v závislosti na podmínkách používání a na verzi připojeného chytrého telefonu s operačním systémem Android™.

Č.	Ikona	Vysvětlení
1	—	Zobrazí informace pro jednotlivé aplikace. Zobrazený obsah se liší v závislosti na aktivované aplikaci a jejím stavu.
2		Zobrazí domovskou obrazovku Android Auto™.
3		Vrátí na obrazovku Mazda Connect.
4		Zobrazuje upozornění z chytrého telefonu s OS Android™.
5		Aktivuje rozeznávání hlasu Android Auto™.

Pohodlné způsoby používání Android Auto™

Položka	Způsob ovládání
Ovládání pomocí hlasu ^{*1}	K zahájení rozpoznávání hlasu a k ovládání aplikace Android Auto™ hlasem můžete použít kteroukoliv z následujících metod. <ul style="list-style-type: none"> • Nakloňte  doprava a vyberte . • Stiskněte tlačítko   v rámci spínačů dálkového ovládání audia.
Zobrazení obrazovky Právě hraje	Když hudba hraje pomocí Android Auto™, stisknutím tlačítka  ve sdruženém ovladači se vrátíte na obrazovku přehrávání Android Auto™.
Zobrazení obrazovky MAPA	Při navádění po trase pomocí Android Auto™ se stisknutím tlačítka  ve sdruženém ovladači vrátíte na obrazovku mapy Android Auto™.
Návrat na obrazovku Mazda Connect	Podržte stisknuté tlačítko  na sdruženém ovladači.

^{*1} Funkci rozeznávání hlasu Mazda Connect nelze používat, když je připojen Android Auto™.

Ukončení Android Auto™

Android Auto™ ukončíte tak, že odpojíte konektor z USB portu nebo odpojíte chytrý telefon s OS Android™ od propojovacího kabelu.

Přehled služeb Connected Service

Přehled služeb Connected Service (USA)

Existuje několik typů služeb Connected Service, které jsou k dispozici prostřednictvím Mazda Connect. Některé služby mohou vyžadovat stažení aplikace MyMazda do chytrého telefonu a přihlášení k těmto službám, zatímco jiné mohou vyžadovat spárování chytrého telefonu s vozidlem přes Bluetooth®. Kromě toho bude Vaše vozidlo, pravidelně a dokud se neodhlásíte, automaticky přenášet určité údaje o poloze, chování při řízení a informace o technickém stavu vozidla do společnosti Mazda za účelem kontroly kvality, analýzy dat, výzkumu a vývoje nových výrobků. Pomocí níže uvedených QR kódů nebo adres URL najdete další podrobnosti a možnosti odhlášení v Uživatelské příručce pro Connected Service a v Zásadách ochrany osobních údajů.

- Uživatelská příručka pro Connected Service

<https://www.mazdausa.com/static/manuals/mazda-connected-service/index.html>



Přehled služeb Connected Service (Kanada)

Pokud je vaše vozidlo vhodně vybaveno pro využití služby Connected Service, můžete mít k dispozici několik typů služeb. Dostupnost, podmínky a možnosti této služby se liší v závislosti na konkrétním vozidle a dalších faktorech. Některé služby mohou vyžadovat stažení aplikace MyMazda do kompatibilního chytrého telefonu, zakoupení předplatného nebo pobyt v podporované oblasti s bezdrátovým pokrytím, zatímco jiné mohou vyžadovat spárování Vašeho chytrého telefonu s vozidlem přes Bluetooth®. Je-li Vaše vozidlo vybaveno pro využití služby Connected Service, mohou být prostřednictvím systému připojeného vozidla shromažďována a přenášena určitá data, včetně, mimo jiné, geografické polohy, údajů o jízdním chování a informací o stavu vozidla. Další podrobnosti najdete v podmínkách této služby a v zásadách ochrany osobních údajů na webu Mazda Canada.

Uživatelská příručka pro Connected Service:

<http://www.mazda.ca/en/digital-owners-manual/2021/connectedservice/>



Connected Service (je-li k dispozici)

(USA a Kanada)

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Mazda vydala prohlášení o ochraně osobních údajů, které popisuje, jak shromažďujeme, používáme, sdílíme, ukládáme a zabezpečujeme data z Vašeho vozidla využívajícího službu Connected Service.

Abychom Vám mohli službu Connected Service poskytovat, musíme shromažďovat a používat Vaše osobní údaje a údaje o poloze vozidla, jeho stavu a jízdě.

Další informace o našem prohlášení o ochraně osobních údajů najdete na adrese:

(USA)

<https://www.mazdausa.com/site/privacy-connectedservices>



(Kanada)

<https://www.mazda.ca/en/cv-privacy/>



POZNÁMKY

4


Potíže

Co dělat, když nelze nastavit funkce nebo nastanou jiné problémy

Vyhledávání závad.....	4-2
Vyhledávání závad.....	4-2

Vyhledávání závad

Problémy související s použitím AM, FM a SiriusXM®*

Příznak	Příčina	Způsob řešení
Žádná reakce na stisknutí tlačítek  na volantu.	Tato tlačítka slouží k výběru rozhlasových stanic v pořadí položek registrovaných v seznamu Oblíbené. Pokud nemáte v seznamu Oblíbené nic zaregistrováno, tato tlačítka nefungují.	Zaregistrujte si alespoň jednu položku mezi své Oblíbené. Viz Oblíbené na straně 1-18.
SiriusXM® se načítá pomalu.*	SiriusXM Travel Link® přijímá data z geostacionárních družic a data jsou přenášena v předem stanovených intervalech. Když systém načítá data SiriusXM® na pozadí, může dojít k situacím, kdy funkce SiriusXM® čeká na data, a proto není dočasně dostupná.	Dopřejte čas, aby SiriusXM Travel Link® mohl dokončit načtení dat SiriusXM®.

Problémy související USB audio a Bluetooth® audio

Příznak	Příčina	Způsob řešení
USB audio Žádné přehrávání hudby.	Je připojeno zařízení USB nekompatibilní s velkokapacitním úložištěm.	Připojte zařízení USB kompatibilní s velkokapacitním úložištěm.
	Je použit USB rozbočovač.	Připojte bez použití USB rozbočovače.
	Je připojeno USB zařízení naformátované systémem souborů, který je nekompatibilní s Mazda Connect.	Připojte USB zařízení naformátované pomocí FAT16 a FAT32.
Hudební soubor nenalezen.	Hierarchie složek má více než 8 úrovní.	Toto zařízení nemůže zobrazovat nebo přehrávat soubory v hierarchii složek s více než 8 úrovněmi. Uložte soubory do hierarchie s maximálně 8 úrovněmi.

Problémy související s použitím Apple CarPlay

Příznak	Příčina	Způsob řešení
Apple CarPlay nelze aktivovat, i když je kabel s originálním konektorem Apple připojen na USB port a k němu je připojeno	Došlo k narušení komunikace mezi audiosystémem vozidla a zařízením iPhone.	Odpojte kabel z USB portu a pak ho připojte znovu.

Příznak	Příčina	Způsob řešení
zařízení iPhone. Nebo se zobrazí chybové hlášení „Nelze se připojit k Apple CarPlay.“.	Položka Stav připojení zařízení na připojeném zařízení iPhone je nastavena na „Nikdy nepovoleno“.	Nastavte Stav připojení zařízení na „Povolit vždy“ nebo „Povolit jednou“.
	Apple CarPlay je již aktivován pomocí jiného zařízení iPhone.	Je-li Apple CarPlay již aktivován pomocí jiného zařízení iPhone, nemůže být Apple CarPlay použit s dalším zařízením iPhone. Odpojte Apple CarPlay a pak ho znovu připojte k zařízení iPhone, které chcete použít k aktivaci Apple CarPlay.
Ikona aplikace, kterou chci použít, se nezobrazuje na domovské obrazovce Apple CarPlay.	Na obrazovce se zobrazují pouze aplikace kompatibilní s Apple CarPlay.	Kontaktujte dodavatele aplikace.
Hlasové rozpoznávání pomocí Siri je nedostatečné nebo nesprávné, pokud jde o příkazy nebo jména kontaktů.	<p>Pro to existuje mnoho možných důvodů, jako například:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nedostatečné připojení k síti 2. Hluk ze silnice / zvuk vzduchu proudícího z klimatizace 3. Nesprávné nastavení jazyka na zařízení iPhone 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Použijte sdružený ovladač k dokončení úkolu nebo počkejte, až budete mít lepší připojení k síti, než použijete asistentku Siri znovu. 2. Pro lepší rozpoznávání hlasu mluve hlasitě a jasně. 3. Ujistěte se, že jazyk na zařízení iPhone je nastaven správně (např.: americká angličtina vs. britská angličtina). <p>Pokud máte potíže s používáním asistentky Siri,, navštivte stránky podpory společnosti Apple nebo kontaktujte společnost Apple.</p>
Existuje rozdíl v hlasitosti zvuku při použití Bluetooth® audia a Apple CarPlay.	—	Zkontrolujte hlasitost zvuku na zařízení, které je připojeno přes Bluetooth®. Hlasitost na některých zařízeních připojených přes Bluetooth® je možné upravit.

Příznak	Příčina	Způsob řešení
Apple CarPlay se aktivuje vždy, když je originální kabel Apple připojený k Vašemu zařízení iPhone připojen na USB port. (Máte zařízení iPhone, které nechcete použít k aktivaci Apple CarPlay)	Položka Stav připojení zařízení na připojeném zařízení iPhone je nastavena na „Povolit vždy“.	Nastavte Stav připojení zařízení na „Nikdy nepovoleno“ nebo „Vždy se sepat“.

Problémy související s použitím Android Auto™

Příznak	Příčina	Způsob řešení
Režim Android Auto™ se nespustí, i když je kabel s originálním konektorem Android™ připojen na USB a k němu je připojen chytrý telefon s OS Android™.	Nestáhli jste si aplikaci Android Auto™ na svůj chytrý telefon s OS Android™.	Chcete-li používat Android Auto™ se svým vozidlem, musíte mít aplikaci Android Auto™ nainstalovanou na svém chytrém telefonu s OS Android™. Stáhněte si aplikaci Android Auto™ z Google Play™.
Režim Android Auto™ nelze aktivovat, i když je originální kabel Android™ připojený k mému chytrému telefonu s OS Android™ připojen na USB port. Nebo se zobrazí chybové hlášení „Došlo k ukončení Android Auto kvůli chybě komunikace přes Bluetooth.“.	Došlo k narušení komunikace mezi audiosystémem vozidla a chytrým telefonem s OS Android™.	Odpojte kabel z USB portu a pak ho připojte znovu.
	Váš chytrý telefon s OS Android™ nemůže být spárován, protože jiné zařízení je připojeno přes Bluetooth®.	Zrušte spojení jiného zařízení Bluetooth®, odpojte propojovací kabel chytrého telefonu s OS Android™ z USB portu a pak ho připojte znovu.
	Položka Stav připojení zařízení na připojeném chytrém telefonu s OS Android™ je nastavena na „Nikdy nepovoleno“.	Nastavte "Stav připojení zařízení" na „Povolit vždy“ nebo „Povolit jednou“. Viz Nastavení připojení na straně 2-136.
	Režim Android Auto™ je již aktivován pomocí jiného chytrého telefonu s OS Android™.	Je-li režim Android Auto™ již aktivován pomocí jiného zařízení s OS Android™, nemůže být režim Android Auto™ použit s dalším zařízením s OS Android™. Odpojte režim Android Auto™ a pak ho znovu připojte k zařízení s OS Android™, které chcete použít s režimem Android Auto™.

Příznak	Příčina	Způsob řešení
Ikona aplikace, kterou chci použít, se nezobrazuje na domovské obrazovce v režimu Android Auto™.	Na obrazovce se zobrazují pouze aplikace kompatibilní s Android Auto™.	Kontaktujte dodavatele aplikace.
<ul style="list-style-type: none"> • Rozeznávání hlasu je nedostatečné nebo nesprávné. • Rozeznávání hlasu reaguje pomalu nebo nefunguje. 	—	Máte-li potíže s používáním rozeznávání hlasu, navštivte stránku podpory pro Android Auto™ nebo kontaktujte společnost Google™.
Existuje rozdíl v hlasitosti zvuku při použití Bluetooth® a Android Auto™.	—	Zkontrolujte hlasitost zvuku na zařízení, které je připojeno přes Bluetooth®. Hlasitost na některých zařízeních připojených přes Bluetooth® je možné upravit.
Android Auto™ se aktivuje vždy, když je originální kabel Android™ připojený k Vašemu chytrému telefonu s OS Android™ připojen na USB port. (Máte chytrý telefon s OS Android™, který nechcete použít k aktivaci režimu Android Auto™)	Nastavte položku Stav připojení zařízení na připojeném chytrém telefonu s OS Android™ na „Povolit vždy“.	Nastavte „Stav připojení zařízení“ na „Nikdy nepovoleno“. Viz Nastavení připojení na straně 2-136.

Poradna Mazdy pro hands-free Bluetooth®*

Máte-li jakékoliv problémy s Bluetooth®, můžete se bezplatně obrátit na naše středisko zákaznických služeb.

- Stránky: <https://connect.mazda.com/en/>
- **USA**
Telefon: 800-430-0153 (bezplatný)
- **Kanada**
Telefon: 800-430-0153 (bezplatný)
- **Mexiko**
Centre of Attention to Client (CAC)
Telefon: 01-800-01-MAZDA (bezplatný)
- **Austrálie**
- **Nový Zéland**
- **Německo**
Telefon: 0800 4263 738 (8:00–18:00 středoevropského času)
- **Evropa (kromě Německa)**
Telefon: 00800 4263 7383 (8:00–18:00 středoevropského času)
- **Celý svět**
Telefon: + 49 721 5099 8198 (8:00–18:00 středoevropského času)

Problémy se spárováním a připojením zařízení Bluetooth®

- Použití Bluetooth® liší v závislosti na nastavení používaného zařízení Bluetooth®.
- Pokud vaše zařízení Bluetooth® nefunguje normálně, nahlédněte do návodu k obsluze zařízení.

Příznak	Příčina	Způsob řešení
Není možné provést spárování	—	Podívejte se na webové stránky a zkontrolujte, zda je Vaše zařízení Bluetooth® kompatibilní se systémem Mazda Connect. Zkontrolujte, že v nastavení zařízení Bluetooth® je zapnuta technologie Bluetooth® a režim hledání ¹ . Dále se ujistěte, že je režim Letadlo vypnut. Vypněte napájení zařízení Bluetooth® a pak ho znovu zapněte. Pokud i poté nebude spárování možné, kontaktujte kvalifikovaný servis (doporučujeme autorizovaného opravce vozů Mazda).
Spárování nemůže být provedeno znovu	Informace o spárování uložená v této jednotce nebo v zařízení Bluetooth® není správně rozpoznána.	Provedte spárování podle následujícího postupu: 1. Vymažte cílové zařízení Bluetooth® z Mazda Connect. 2. Odstraňte položku „Mazda“ z obrazovky pro hledání Bluetooth® na zařízení Bluetooth®. 3. Provedte spárování znovu. Pokud spárování není možné pomocí výše uvedeného postupu, vypněte napájení zařízení Bluetooth® a pak ho znovu zapněte. Pokud i poté nebude spárování možné, kontaktujte kvalifikovaný servis (doporučujeme autorizovaného opravce vozů Mazda).

Příznak	Příčina	Způsob řešení
Automaticky se připojí, ale pak se náhle odpojí	V závislosti na konkrétním zařízení Bluetooth® se Bluetooth® a režim hledání ^{*1} mohou vypnout automaticky po uplynutí určitého času.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, že je zapnutý Bluetooth® a režim hledání^{*1}, a pokuste se o připojení znovu. • Vypněte napájení zařízení Bluetooth® a pak ho znovu zapněte.
Nepřipojí se automaticky po nastartování elektromotoru nebo systému EV	Naprogramované informace o párování se aktualizují při aktualizaci operačního systému zařízení Bluetooth®.	<p>Proveďte spárování podle následujícího postupu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vymažte cílové zařízení Bluetooth® z Mazda Connect. 2. Odstraňte položku „Mazda“ z obrazovky pro hledání Bluetooth® na zařízení Bluetooth®. 3. Proveďte spárování znovu. <p>Pokud spárování není možné pomocí výše uvedeného postupu, vypněte napájení zařízení Bluetooth® a pak ho znovu zapněte. Pokud i poté nebude spárování možné, kontaktujte kvalifikovaný servis (doporučujeme autorizovaného opravce vozů Mazda).</p>
	V závislosti na konkrétním zařízení Bluetooth® se Bluetooth® a režim hledání ^{*1} mohou vypnout automaticky po uplynutí určitého času.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, že je zapnutý Bluetooth® a režim hledání^{*1}, a pokuste se o připojení znovu. • Vypněte napájení zařízení Bluetooth® a pak ho znovu zapněte.
Občas se odpojuje	Zařízení Bluetooth® se nachází na místě, kde může snadno docházet k rušení příjmu, jako například v tašce na zadním sedadle nebo v zadní kapse kalhot.	<ul style="list-style-type: none"> • Přesuňte zařízení Bluetooth® na místo, na kterém je rušení méně pravděpodobné. • Vypněte napájení zařízení Bluetooth® a pak ho znovu zapněte.

*1 Nastavení, které umožňuje, aby bylo zařízení Bluetooth® detekovatelné zvenku.

Problémy související s rozeznáváním hlasu

Příznak	Příčina	Způsob řešení
<ul style="list-style-type: none"> • Neuspokojivé rozeznávání hlasu • Nesprávné rozeznávání čísel 	<ul style="list-style-type: none"> • Mluvíte příliš pomalu • Mluvíte příliš silným hlasem (křičíte) • Vzduch z průduchů klimatizace proudí na mikrofon • Používáte neobvyklé výrazy (dialekt) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud jde o příčiny uvedené v levém sloupci, musíte dávat pozor na to, jak mluvíte. Navíc, pokud říkáte několik čísel po sobě, bude míra rozeznání větší, pokud mezi nimi nebudete dělat přestávky. • Vypněte napájení zařízení Bluetooth® a pak ho znovu zapněte.
	Došlo k závadě v mikrofonu.	Mikrofon je nedostatečně připojen nebo je v něm závada. Kontaktujte kvalifikovaného opravce (doporučujeme obrátit se na autorizovaného opravce vozů Mazda).
Při použití hlasového příkazu v průběhu hlasového navádění je rozeznávání hlasu nedostatečné.	Hodnota nastavení Hlasitost navádění je příliš vysoká.	Přesnost rozpoznávání se zlepšuje, když je Hlasitost navádění nastavena na úroveň 50 nebo nižší.
Jména v telefonním seznamu jsou obtížně rozeznatelná	Pro systém je obtížné rozpoznat data registrovaná v telefonním seznamu.	Přesnost rozpoznávání selepší provedením následujících kroků. <ul style="list-style-type: none"> • Nepoužívejte zkrácená jména, ale raději úplná jména. (Rozeznávání je tím lepší, čím delší jméno je. Když nebudete používat jména jako „Tom“ nebo „Dan“, rozeznávání selepší.)
	Došlo k problému s připojením zařízení Bluetooth®.	Pokud je problém s připojením i poté, co jste zkontrolovali situaci s párováním, nahlédněte do odstavce „Problémy se spárováním a připojením zařízení Bluetooth®“ v této části.
Chcete-li přeskočit navádění	—	Pokyny lze kdykoli přeskočit stisknutím tlačítka Hovor / Zvednout.

Problémy související s hovorem

Příznak	Příčina	Způsob řešení
Na začátku hovoru je slyšet hluk vozidla druhé strany	Funkce potlačení hluku zařízení jednotky Bluetooth® potřebuje přibližně tři sekundy na začátku hovoru, aby se přizpůsobila prostředí hovoru, a proto může být slyšet hluk z vozidla druhé strany.	Neznamená to žádný problém v zařízení Bluetooth®.
Hlas druhé strany není slyšet nebo je slyšet špatně	Je nastavena nulová nebo nízká hlasitost.	Zvyšte hlasitost konverzace.
Telefon nepřijímá hovory.	Nastavení „Incoming Call Notifications (Upozornění na příchozí hovor)“ v rámci nastavení komunikace je vypnuto.	Zapněte nastavení „Incoming Call Notifications (Upozornění na příchozí hovor)“.

Problémy související se zprávami

Příznak	Příčina	Způsob řešení
Kontakty nelze zobrazit.	Přenesení na Mazda Connect není povoleno na zařízení Bluetooth®.	Nastavte povolení tak, aby umožňovala stahování ze zařízení Bluetooth®.
Seznam zpráv nelze zobrazit.	Přenesení na Mazda Connect není povoleno na zařízení Bluetooth®.	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte povolení tak, aby umožňovala stahování ze zařízení Bluetooth®. Má-li být připojen výrobek značky Apple, nastavte oprávnění na zařízení tak, aby umožňovala stahování z výrobků Apple, a pak znovu připojte. Po opětovné připojení se zobrazí pouze přijaté zprávy.

Jiné problémy

Příznak	Příčina	Způsob řešení
Stav nabití baterie indikovaný na zařízení Bluetooth® se liší od údaje indikovaného na informačním displeji.	Je to proto, že existuje určitá odchylka mezi informací o stavu nabití baterie ze zařízení Bluetooth® a stupnicí zobrazení na této jednotce.	—
Když je uskutečněn hovor z vozidla, telefonní číslo se aktualizuje v historii příchozích/odchozích hovorů, ale jméno se neobjeví.	Jméno nebylo zaregistrováno v telefonním seznamu.	Pokud je číslo zaregistrované v telefonním seznamu, historie příchozích/odchozích hovorů se aktualizuje pomocí jména v telefonním seznamu při příštím nastartování motoru nebo systému EV.
Historie příchozích/odchozích hovorů se nesynchronizuje mezi zařízením Bluetooth® a vozidlem.	V závislosti na konkrétním zařízení Bluetooth® se historie příchozích/odchozích hovorů může stáhnout po nastartování motoru nebo systému EV.	Může být nutné udělat určité kroky na zařízení Bluetooth®. Nahlédněte do návodu k obsluze zařízení Bluetooth®.
Obrazovka Mazda Connect se nezobrazuje.	Napájení Mazda Connect je vypnuto.	Podržením knoflíku hlasitosti ve sdruženém ovladači zapněte napájení Mazda Connect.

A

- Android Auto™.....3-7
- Apple CarPlay..... 3-2

B

- Bluetooth®
 - Bluetooth® audio..... 2-59
 - Bluetooth® Hands-Free..... 2-93
 - Nastavení komunikace..... 2-110
 - Spárování..... 2-136

C

- CD..... 2-75
- Co je to Mazda Connect ?..... 1-2
- Connected Service..... 3-12

D

- DVD..... 2-82

F

- Funkce rozpoznávání hlasu
 - Ovládání pomocí funkce rozpoznávání hlasu..... 1-14

H

- Historie úspory energie..... 2-8

I

- Informace
 - Historie úspory energie..... 2-8
 - Monitor úspornosti jízdy..... 2-10
 - Monitor úspory paliva..... 2-2
 - Monitor vysokonapětového akumulátoru..... 2-13
 - SiriusXM Travel Link®..... 2-14
 - Sledování stavu vozu..... 2-16

K

- Komunikace..... 2-92
 - Bluetooth® Hands-Free..... 2-93
 - Nastavení komunikace..... 2-110

M

- Monitor úspornosti jízdy..... 2-10
- Monitor úspory paliva..... 2-2
- Monitor vysokonapětového akumulátoru..... 2-13
- Možnosti vlastního nastavení.... 2-113
 - Bezpečnostní nastavení..... 2-124
 - Displeje ve voze..... 2-120
 - Driver Personalization System..... 2-146
 - Nastavení EV..... 2-116
 - Nastavení připojení..... 2-136
 - Nastavení vozu..... 2-131
 - Nastavení zvuku..... 2-122
 - Systémová nastavení..... 2-147

N

- Nastavení..... 2-113
 - Bezpečnostní nastavení..... 2-124
 - Displeje ve voze..... 2-120
 - Driver Personalization System..... 2-146
 - Nastavení EV..... 2-116
 - Nastavení připojení..... 2-136
 - Nastavení vozu..... 2-131
 - Nastavení zvuku..... 2-122
 - Systémová nastavení..... 2-147
- Navigace..... 2-112

O

- Oblíbené..... 1-18

P

Pandora®.....	2-53
Použití dotykového panelu.....	1-23
Použití sdruženého ovladače.....	1-7
Použití spínačů dálkového ovládání audia.....	1-11
Příloha.....	1-24

R

Radiopřijímač	
AM.....	2-39
DAB.....	2-49
FM.....	2-34
Rádio	
SiriusXM®.....	2-42

S

SiriusXM®.....	2-42
SiriusXM Travel Link®.....	2-14
Sledování stavu vozu.....	2-16

U

USB1 audio/USB2 audio.....	2-63
USB1 video/USB2 video.....	2-70

V

Vyhledávání závad.....	4-2
------------------------	-----

Z

Zábava.....	2-19
AM.....	2-39
Bluetooth®.....	2-59
CD.....	2-75
DAB.....	2-49
DVD.....	2-82
FM.....	2-34
Pandora®.....	2-53
SiriusXM®.....	2-42
USB1 audio/USB2 audio.....	2-63
USB1 video/USB2 video.....	2-70
Základní operace s Mazda	
Connect.....	1-6
Ovládání pomocí funkce rozpoznávání hlasu.....	1-14
Použití dotykového panelu....	1-23
Použití sdruženého ovladače...	1-7
Použití spínačů dálkového ovládání audia.....	1-11

MAZDA MOTOR CORPORATION



8LB5

Form No. 8LB5-EE-22A-CZ_1

CZ

Vytištěno v Evropě